

FEDAST

**КОЗЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СКЛАДНЫЕ С РЕГУЛИРОВКОЙ**

АРТИКУЛ: **FDSH10385**



**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	FDSH10385
Вес	8,6 кг
Габариты	13,6 x 80 x 9,5 см
Рабочая высота	от 60 до 85 см
Регулировка высоты	есть
Количество положений	9

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
Строительные козлы	1
Боковые упоры	2



**ПЕРЕД РАБОТОЙ С ИНСТРУМЕНТОМ ВАЖНО
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ**

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОПАСНО!	Указывает на ситуацию, которая может привести к серьезным травмам или смерти
ВАЖНО!	Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к серьезным травмам
ВНИМАНИЕ!	Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к легким или средним травмам или поломке инструмента
ПРИМЕЧАНИЕ!	Подчеркивает важную информацию

Производитель:

Chengdu Rise Win International Trade Co., Ltd.
ТЦ «Лунси», ул. Ваньсин, 477, Чэнду, Китай

Импортер:

ООО «Федаст Импорт»
109382, Москва, проезд Егорьевский, дом 3Ж, строение 6,
помещение XV, этаж 5, комната 14
ОГРН 1197746494461; ИНН 7720478065; КПП 772301001

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Строительные козлы – универсальное приспособление для проведения ремонтных, отделочных и строительных работ на малой высоте. Используются как опора для рабочего настила (доски, фанера, щиты) при штукатурке, покраске, монтаже гипсокартона, а также для раскроя материалов и временного размещения грузов.

Прочная складная конструкция включает две П-образные опоры, соединенные поперечиной. В рабочем положении козлы обладают высокой устойчивостью. Благодаря механизму регулировки высоты можно точно подстроить уровень под рост мастера или геометрию помещения.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлеките козлы из упаковки. Проверьте комплектность и отсутствие видимых повреждений. Убедитесь, что рабочая зона чистая, сухая, хорошо освещена, свободна от посторонних предметов. Осмотрите механизмы фиксации – они должны двигаться плавно, без заеданий. При необходимости очистите ножки и поперечины от заводской смазки.

СБОРКА И УСТАНОВКА

- Разложите козлы – потяните за одну ножку до характерного щелчка фиксатора. Повторите для второй ножки.
- Зафиксируйте поперечную распорку – нажмите на нее сверху до защелкивания. Убедитесь, что распорка встала ровно.
- Отрегулируйте высоту – для этого нажмите на кнопку (или выдвижной фиксатор) на каждой ножке, установите нужную высоту (от 60 до 85 см с шагом примерно 2,5–3 см). Все четыре ножки должны быть установлены на одинаковую высоту.
- Проверьте устойчивость – покачайте козлы в разных направлениях. Они не должны качаться. Если есть люфт – проверьте фиксацию или ровность пола.
- Установите настил (доски, фанеру, щит) на верхние направляющие. Настил должен выступать за края опор не более чем на 20 см с каждой стороны.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Перевозите козлы в сложенном виде, зафиксировав их от самопроизвольного раскладывания. Не бросайте, не подвергайте ударам. Храните в сухом, проветриваемом помещении при температуре от –20°C до +40°C, относительной влажности не более 70%. Берегите от прямых солнечных лучей, химикатов, открытого огня. Не нагружайте в сложенном состоянии.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПАСНО!

Не превышайте максимальную нагрузку 550 кг на одни козлы. Перегруз вызывает деформацию и разрушение конструкции.

Не ставьте козлы друг на друга для увеличения высоты – это крайне неустойчиво и опасно.

ВАЖНО!

Перед каждым использованием проверяйте все регулируемые элементы.

Устанавливайте козлы только на твердую ровную горизонтальную поверхность. Все четыре ножки должны плотно касаться пола. При необходимости подкладывайте подкладки.

Не используйте козлы на рыхлых, вязких или скользких основаниях.

Не допускайте контакта с кислотами и растворителями – они разрушают покрытие и материал.

Не модифицируйте козлы – не меняйте детали, не приваривайте дополнительные элементы.

Не подлезайте под нагруженные козлы – падение груза может привести к тяжелой травме.

ВНИМАНИЕ!

Обеспечьте хорошее освещение рабочей зоны.

Используйте нескользящую рабочую обувь.

Равномерно распределяйте нагрузку по всей верхней направляющей.

Максимальная нагрузка удваивается только при использовании двух одинаковых козел.

Не используйте козлы при обнаружении трещин, коррозии, деформаций.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Регулярно очищайте механизмы от пыли и грязи.

Не оставляйте козлы без присмотра в местах, доступных детям.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

После каждого использования очищайте козлы от пыли, грязи, строительного раствора.

Регулярно проверяйте состояние фиксаторов и шарниров – они не должны иметь люфта.

Смазывайте подвижные соединения по необходимости.

Не используйте абразивные чистящие средства, растворители или агрессивную химию.

Храните козлы только в сложенном состоянии.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

FEDAST

Козлы строительные складные с регулировкой FEDAST

ПРОДАВЕЦ

Название фирмы: _____

Телефон фирмы: _____

Адрес и e-mail: _____

Дата продажи: _____

Изделие получил в исправном состоянии.

С условиями гарантии согласен _____

(подпись покупателя)

Служба технической поддержки доступна по номеру: 8 800 600 69 81

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания-продавец обязуется бесплатно устранить производственные дефекты в течение гарантийного срока со дня продажи.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- Механические повреждения, вызванные падением, ударом, неправильной транспортировкой.
- Использование не по назначению, превышение максимальной нагрузки.
- Самостоятельный ремонт, модификация конструкции.
- Естественный износ (потеря цвета, царапины, износ пластиковых накладок).
- Повреждения из-за воздействия агрессивных сред, огня, воды.

Настоящая гарантия предоставляется компанией в дополнение к правам потребителя, действующим законодательством. В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации рекомендуем Вам обращаться в сервисные центры или службу технической поддержки.

Сервисные центры:



Техническая поддержка:



Приобретение запчастей:





FEDAST