

RAGEX

СЭНДВИЧНИЦА R731-000

RAGEX

Привет! Я ваша новая сэндвичница RAGEX и я помогу вам приготовить вкусные бутерброды на завтрак за пару минут!

Далее я расскажу вам, как со мной обращаться, чтобы я радовала вас долго!

Но если вдруг у вас какой-то срочный вопрос, мои помощники всегда на связи с 9.00 до 21.00 (мск).



Содержание

Техника безопасности	04	Уход	12
Технические характеристики	06	Хранение и транспортировка	13
Комплектация и описание	07	Утилизация	14
Перед началом использования	08	Сертификат соответствия	15
Использование	09	Декларация соответствия	15
Возможные проблемы и пути их решения	11	Гарантийное обслуживание	16

- Перед использованием устройства прочитайте инструкцию пользователя.
- Устройство предназначено для использования в домашних условиях. Не используйте его на открытом воздухе, а также в коммерческих или промышленных целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми. **Не оставляйте прибор рядом с детьми без присмотра.** Не позволяйте детям играть с упаковкой, самим устройством или частями устройства.
- Перед использованием убедитесь в целостности кабеля питания и вилки. Не используйте устройство, если присутствуют любые повреждения кабеля питания или вилки.
- Не допускается подключение прибора к разветвителю или удлинителю, в который уже подключены другие электроприборы.
- Следите, чтобы кабель питания устройства не был вблизи объектов, которые могут его нагревать, повреждать, а также вблизи воды.
- **Не допускайте попадания жидкости внутрь и на корпуса прибора,** на кабель питания. Запрещается погружать корпус устройства в воду и другие жидкости.
- **Не прикасайтесь руками ко внутренним частям устройства во время его работы,** используйте специальную жаропрочную лопатку. **Внутренние панели могут быть очень горячими!**
- Устройство должно быть установлено на устойчивой поверхности и так, чтобы окружающие предметы не мешали его работе.
- Не эксплуатируйте прибор без присмотра! Если вам необходимо покинуть рабочее место, всегда выключайте прибор и вынимайте вилку из розетки.
- Не прикасайтесь к проводам устройства, а также к корпусу работающего устройства мокрыми руками. Не протирайте подключенное к сети устройство влажной тряпкой.

- Выключите прибор и отсоедините его от источника питания, прежде чем извлекать продукт из него.
- Во избежание опасности, этот прибор не должен питаться через внешнее коммутационное устройство, такое как таймер.
- После использования отключите вилку от электросети и проследите, чтобы она не находилась вблизи огня или воды.
- Не превышайте максимальное содержание продуктов, указанное на аксессуарах или в инструкции.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервисного центра.
- При возникновении неполадок в работе устройства немедленно отключите его от сети питания.
- В случае несоблюдения пользователем условий настоящей инструкции компания-производитель не несет ответственности за вред, причиненный вам и вашему имуществу.

Технические характеристики

06

Мощность	750 Вт
Напряжение	220-240 В, 50/60 Гц
Тип панели	Гриль
Форма выпечки	Прямоугольная
Количество порций	4
Материал корпуса	Пластик
Материал рабочей поверхности	Металл с антипригарным покрытием
Сменные панели	Нет
Вес товара	0.94 кг
Вес товара с упаковкой	1.08 кг
Размеры товара с упаковкой (ДхШхВ)	250x245x115 мм
Гарантийный срок	2 года

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Правила безопасности для пользования устройством при этом остаются актуальными.

Комплектация и описание

07



- **Инструкция по использованию**

Красный индикатор – показывает, что устройство включено и нагревается.

Зелёный индикатор (загорается оранжевым светом) показывает, что пластины достигли нужной температуры и готовы к использованию.

Перед началом использования

08

- Аккуратно достаньте устройство и его комплектующие из коробки. Снимите все упаковочные материалы. Убедитесь, что все комплектующие на месте, не имеют повреждений, сколов и других дефектов.



Сохраните на корпусе предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и наклейку с серийным номером.

- После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.
- Установите прибор на ровную, чистую и сухую поверхность.
- Протрите корпус изделия слегка влажной тканью. Вытрите насухо. **Не промывайте устройство под водой!**
- Внутренние панели можно протереть влажным полотенцем или губкой с небольшим количеством моющего средства, после чего насухо вытереть.
- Перед использованием прибора **в первый раз** нанесите небольшое количество растительного масла на антипригарное покрытие рабочих форм, распределите масло по всей поверхности, излишки удалите бумажной салфеткой.
- Закройте прибор, вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку, при этом загорится красный индикатор.



После пробного запуска новая сэндвичница может издавать **запах пластика, а также может появиться легкий дымок**. Это нормальное явление для новой техники и проходит самостоятельно.

- Сэндвичница будет готова к работе примерно через 5 минут, когда загорится оранжевый индикатор готовности к приготовлению.



Загрузите ингредиенты для пробной партии.
Первую партию продукта нельзя употреблять в пищу!

- Дождитесь полного остывания рабочих форм и удалите остатки растительного масла.

Использование

ШАГ 1. Смажьте пластины подсолнечным маслом (по желанию).

ШАГ 2. Вставьте вилку в розетку.

ШАГ 3. Закройте сэндвичницу. Сэндвичница будет готова к работе примерно через 5 минут, когда загорится оранжевый индикатор готовности к приготовлению.

ШАГ 4. Полностью откройте сэндвичницу. Положите ломтик хлеба на нижнюю половину формы. Положите на ломтик хлеба желаемую начинку и накройте вторым ломтиком хлеба. **Следите, чтобы кусочки были тонкими (около 1 см толщиной).**

ШАГ 5. Аккуратно сомкните две части тостера вместе. Не закрывайте с усилием. Избегайте пара и прикосновения к нагретым панелям.



ВАЖНО! Закрытие должно происходить без усилий. **Надавливание с усилием может привести к поломке петель!**
Если для закрытия вам нужно надавливать корпус, уменьшите количество ингредиентов!

ШАГ 6. Дождитесь приготовления. Во время поджаривания **оранжевая лампочка будет периодически включаться и выключаться, пока термостат поддерживает нужную температуру в сэндвичнице.** В среднем это займёт 2-3 минуты. Степень прожарки определяйте на свой вкус.



Во время поджаривания контрольная **лампочка** будет периодически **включаться и выключаться**, пока термостат поддерживает нужную температуру в устройстве.

ШАГ 7. После того, как вы дождались нужной степени прожарки, выключите устройство из розетки, откройте и извлеките сэндвичи с помощью деревянной или силиконовой лопатки. Не используйте металлические приборы и не прикасайтесь ко внутренним панелями голыми руками.

Закройте крышку, чтобы сохранить тепло до готовности следующих бутербродов. При необходимости подготовьте другие сэндвичи, пока готовится первый.

После использования выньте вилку из розетки. Перед очисткой дайте сэндвичнице остыть.

Всегда предварительно разогревайте сэндвичницу перед использованием.

Рекомендуемые гарниры для бутербродов: листья салата, лук, помидор, сыр, ветчина и т.д.



ВАЖНО! Сэндвичница **НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ЖАРКИ МЯСА.**

Не кладите кусочки мяса непосредственно на панели устройства, это приведёт к порче покрытия!

Возможные проблемы и пути решения

11

В случае, если устройство не работает или работает некорректно, перед обращением в авторизованный сервисный центр изучите информацию в таблице ниже.

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Сэндвичница не включается	Сетевой кабель не подключен к электросети или параметры питающей сети не соответствуют характеристикам электропотребления, заявленным в технических характеристиках устройства.	Подключите сетевой кабель к питающей сети с соответствующими параметрами.
Запах или привкус пластмассы	Первое включение на новом устройстве.	При первом включении сэндвичницы остатки производственных масел на нагревательных панелях могут вызвать на непродолжительное время появление запаха и дыма, что не является признаком неисправности устройства. Не употребляйте в пищу первую партию бутербродов.

- Проводите очистку устройства после каждого его использования.
- Перед чисткой прибора выключите его и отключите от сети электропитания.
- **Дождитесь полного остывания панелей** прежде, чем начать очистку.
- Корпус устройства протирайте слегка влажной или сухой тканью. **Не помещайте под воду корпус устройства!**
- Для очистки внутренних панелей используйте влажную ткань или влажное бумажное полотенце. По потребности – мягкое моющее средство для посуды и неабразивную губку. Не используйте агрессивные моющие средства и абразивные материалы.
- После очистки тщательно вытрите панели насухо.
- Не используйте металлические приборы для извлечения продуктов, они могут повредить антипригарное покрытие. Чтобы убрать остатки еды, используйте только деревянные или пластиковые лопаточки.



Не помещайте устройство в посудомоечную машину и в воду!

Хранение и транспортировка

13

- Храните устройство в сухом, вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. Перед помещением на хранение, убедитесь, что устройство остыло и находится в сухом виде.
- Чтобы не повредить кабель питания, не наматывайте его на корпус. Всегда расправляйте кабель перед оставлением устройства на хранение.
- При транспортировке и хранении не подвергайте устройство механическому воздействию, которое может привести к повреждению устройства или нарушению целостности упаковки.
- Упаковочный материал (пенопласт, плёнка и т. д.) может быть опасен для детей. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами или храните в недоступном для детей месте.

- Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электроприборов на переработку.
- Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией.
- Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды.
- Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.
- Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.



Такая маркировка означает, что это устройство нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого сброса отходов подойдите к вопросу утилизации ответственно и сдайте отслужившее устройство на переработку. Этим вы поспособствуете экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов.



Материалы, помеченные этим знаком, можно переработать.

Информация о сертификате соответствия

Товар сертифицирован

Прибор соответствует требованиям:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

№ сертификата: ЕАЭС RU С-CN.ПФ02.В.07687/23

Срок действия: от 28.09.2023 до 27.09.2028

Информация о декларации соответствия

Прибор Соответствует требованиям:

Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016

«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

№ декларации: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР037 002.03 03719

Срок действия: от 27.09.2023 до 24.09.2028

СЭНДВИЧНИЦА

Модель: R731-000

Гарантия: 2 года

При заказе товара на маркетплейсах гарантийный талон заполнять не нужно.
Гарантия осуществляется через личный кабинет пользователя.

Серийный номер:

Дата продажи:

Название и адрес магазина:

Место для печати

Подтверждаю получение исправного изделия. С условиями гарантии ознакомлен.
Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись покупателя

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Изделия принимаются на гарантийное сервисное обслуживание только в чистом виде, без признаков загрязнений.
2. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими в следствие:
 - нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в руководстве по эксплуатации;
 - действия непреодолимой силы, несчастных случаев, умышленных и/или неосторожных действий потребителя или третьих лиц, приводящих к механическим, химическим или тепловым повреждениям, а также в следствие повреждения животными;
 - повреждения или ненормального функционирования изделия, возникшие вследствие подключения к питающей сети с параметрами (напряжение, частота и иные характеристики), не соответствующими указанным в руководстве по эксплуатации.
3. На комплектующие изделия и составные части основного прибора, поставляемые в комплекте (включая съемные насадки, чаши, стаканы блендеров, ножи, венчики, крышки и иные аксессуары из пластика, стекла и металла), гарантийный срок составляет 2 (два) месяца с момента передачи товара потребителю.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на комплектующие изделия и аксессуары в случае обнаружения на них следов механического, термического или химического воздействия, вызванных нарушением правил эксплуатации.
5. Трещины, сколы, царапины, деформация пластика чаш, насадок, а также повреждения, возникшие вследствие перегрузки прибора, использования не по назначению или мытья в посудомоечной машине (если это запрещено инструкцией), признаются следствием ненадлежащего использования и не являются производственным браком.
6. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией торговой марки RAGEX людям, животным и имуществу в случаях, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации изделия.
7. Потребитель имеет право в течение гарантийного срока предъявить продавцу требования, предусмотренные действующим законодательством.

Официальный сервисный центр RAGEX в Республике Беларусь:

ЗАО «ТГТ», г. Минск, пр-т Дзержинского, 90, пом. 417
тел.: +375(25)601-87-77, ragexstore.by

Официальный сервисный центр RAGEX в Российской Федерации:

ООО «КингПро», г. Москва, пр-т Волгоградский, 35, оф. 101а
тел.: +7(495)182-72-52, ragexstore.ru

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, свяжитесь с нашим отделом заботы **отсканировав QR-код** с нужным мессенджером.

Или пишите нам на почту: care@ragexstore.ru и в Whatsapp по номеру телефона: **+7(925)488-56-92**
Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00 (мск)



Срок службы: 3 года
Срок гарантии: 2 года

EAC товар
сертифицирован

Изготовитель: Нинбо Салон Электрикал Эплайнсис Ко., ЛТД. пром.зона города Чуншоу, город Цыси, Нинбо, Китай.

Импортер: ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

Разработано в Беларуси. Произведено в Китае.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «КингПро», 109316, г. Москва, пр-т Волгоградский 35, оф. 101а.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РБ:
ЗАО «ТГТ», 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

Благодарим вас за выбор

RAGEX

Рады стать вашим надёжным
помощником в повседневных делах!

Давайте дружить в соцсетях

 [ragex_store](#)

 [ragex_store](#)

 [ragex_store](#)

 [ragex_world](#)

Будем счастливы видеть ваши фотоотзывы
и отметки в социальных сетях!
Ваши результаты нас вдохновляют!