

RAGEX

СЭНДВИЧНИЦА R730-000

RAGEX

Привет! Я ваша новая сэндвичница RAGEX и я помогу вам приготовить вкусные бутерброды на завтрак за пару минут!

Далее я расскажу вам, как со мной обращаться, чтобы я радовала вас долго!

Но если вдруг у вас какой-то срочный вопрос, мои помощники всегда на связи с 9.00 до 21.00 (мск).



Содержание

Техника безопасности	04	Хранение и транспортировка	12
Технические характеристики	06	Утилизация	13
Комплектация и описание	07	Сертификат соответствия	14
Перед началом использования	08	Декларация соответствия	14
Использование	09	Гарантийное обслуживание	15
Уход	11		

- Перед использованием устройства прочитайте инструкцию пользователя.
- Устройство предназначено для использования в домашних условиях. Не используйте его на открытом воздухе, а также в коммерческих или промышленных целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми. **Не оставляйте прибор рядом с детьми без присмотра.** Не позволяйте детям играть с упаковкой, самим устройством или частями устройства.
- Перед использованием убедитесь в целостности кабеля питания и вилки. Не используйте устройство, если присутствуют любые повреждения кабеля питания или вилки.
- Не допускается подключение прибора к разветвителю/удлинителю, в который уже подключены другие электроприборы.
- Следите, чтобы кабель питания устройства не был вблизи объектов, которые могут его нагревать, повреждать, а также вблизи воды.
- **Не допускайте попадания жидкости внутрь и на корпус прибора,** на кабель питания. Запрещается погружать корпус устройства в воду и другие жидкости.
- **Не прикасайтесь руками ко внутренним частям устройства во время его работы,** используйте специальную жаропрочную лопатку. **Внутренние панели могут быть очень горячими!**
- Устройство должно быть установлено на устойчивой поверхности и так, чтобы окружающие предметы не мешали его работе.
- Не эксплуатируйте прибор без присмотра! Если вам необходимо покинуть рабочее место, всегда выключайте прибор и вынимайте вилку из розетки.
- Не прикасайтесь к проводам устройства, а также к корпусу работающего устройства мокрыми руками. Не протирайте подключенное к сети устройство влажной тряпкой.

- Выключите прибор и отсоедините его от источника питания, прежде чем извлекать продукт из него.
- Во избежание опасности, этот прибор не должен питаться через внешнее коммутационное устройство, такое как таймер.
- После использования отключите вилку от электросети и проследите, чтобы она не находилась вблизи огня или воды.
- Не превышайте максимальное содержание продуктов, указанное на аксессуарах или в инструкции.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервисного центра.
- При возникновении неполадок в работе устройства немедленно отключите его от сети питания.
- В случае несоблюдения пользователем условий настоящей инструкции компания-производитель не несет ответственности за вред, причиненный вам и вашему имуществу.

Технические характеристики

06

Мощность	750 Вт
Напряжение	220-240 В, 50/60 Гц
Тип выпечки	Корн-доги
Количество порций	6
Материал корпуса	Пластик
Материал рабочей поверхности	Металл с антипригарным покрытием
Сменные панели	Нет
Гарантийный срок	1 год

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Правила безопасности для пользования устройством при этом остаются актуальными.

Комплектация и описание

07



- **Инструкция по использованию**

Красный индикатор – показывает, что устройство включено и нагревается.

Зелёный индикатор – показывает, что пластины достигли нужной температуры и готовы к использованию.

Перед началом использования

08

- Аккуратно достаньте устройство и его комплектующие из коробки. Снимите все упаковочные материалы. Убедитесь, что все комплектующие на месте, не имеют повреждений, сколов и других дефектов.



Сохраните на корпусе предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и наклейку с серийным номером.

- После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.
- Установите прибор на ровную, чистую и сухую поверхность.
- Протрите корпус изделия слегка влажной тканью. Вытрите насухо. **Не промывайте устройство под водой!**
- Внутренние панели можно протереть влажным полотенцем или губкой с небольшим количеством моющего средства, после чего насухо вытереть.
- Перед использованием прибора **в первый раз** нанесите небольшое количество растительного масла на антипригарное покрытие рабочих форм, распределите масло по всей поверхности, излишки удалите бумажной салфеткой.
- Закройте прибор, вставьте вилку сетевого кабеля в электрическую розетку, при этом загорится красный индикатор.



После пробного запуска новая сэндвичница может издавать **запах пластика, а также может появиться легкий дымок**. Это нормальное явление для новой техники и проходит самостоятельно.

- Сэндвичница будет готова к работе примерно через 5 минут, когда загорится зеленый индикатор готовности к приготовлению.



Загрузите ингредиенты для пробной партии.
Первую партию продукта нельзя употреблять в пищу!

- Дождитесь полного остывания рабочих форм и удалите остатки растительного масла.

Использование

ШАГ 1. Смажьте пластины подсолнечным маслом (по желанию).

ШАГ 2. Вставьте вилку в розетку.

ШАГ 3. Закройте сэндвичницу. Загорится красный индикатор питания — начнётся предварительный нагрев. Когда рабочая поверхность достигнет заданной температуры, загорится зелёный индикатор готовности — прибор готов к работе.

ШАГ 4. Полностью откройте сэндвичницу. Аккуратно налейте заранее подготовленное тесто от центра каждой секции, после чего закройте устройство. Не захлопывайте крышку, так как это может привести к повреждению ручки.



ВАЖНО! Закрытие должно происходить без усилий. **Надавливание с усилием может привести к поломке петель!**
Если для закрытия вам нужно надавливать корпус, уменьшите количество ингредиентов!

Максимальный диаметр корн-догов для приготовления в этой модели не может превышать 28 мм.

ШАГ 5. Готовьте корн-доги 8-12 минут. Степень прожарки определяйте на свой вкус.



Во время поджаривания красная **лампочка** может периодически **включаться и выключаться**, пока термостат поддерживает нужную температуру в устройстве.

ШАГ 6. После того, как вы дождались нужной степени прожарки, выключите устройство из розетки, откройте и извлеките сэндвичи с помощью деревянной или силиконовой лопатки. Не используйте металлические приборы и не прикасайтесь ко внутренним панелям голыми руками.

После использования выньте вилку из розетки. Перед очисткой дайте сэндвичнице остыть.

Всегда предварительно разогревайте сэндвичницу перед использованием.



ВАЖНО! Сэндвичница **НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ЖАРКИ МЯСА**.
Используйте ее только для приготовления сендвичей (корм-догов).

- Проводите очистку устройства после каждого его использования.
- Перед чисткой прибора выключите его и отключите от сети электропитания. Нет необходимости разбирать сэндвичницу для очистки. **Дождитесь полного остывания панелей** прежде, чем начать очистку.
- Корпус устройства протирайте слегка влажной или сухой тканью. **Не помещайте под воду корпус устройства!**
- Для очистки внутренних панелей используйте влажную ткань или влажное бумажное полотенце. По потребности мягкое моющее средство для посуды и неабразивную губку. Не используйте агрессивные моющие средства и абразивные материалы.
- После очистки тщательно вытрите панели насухо.
- Не используйте металлические приборы для извлечения продуктов, они могут повредить антипригарное покрытие. Чтобы убрать остатки еды, используйте только деревянные или пластиковые лопаточки.



Не помещайте устройство в посудомоечную машину и в воду!

Хранение и транспортировка

12

- Храните устройство в сухом, вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. Перед помещением на хранение, убедитесь, что устройство остыло и находится в сухом виде.
- Чтобы не повредить кабель питания, не наматывайте его на корпус. Всегда расправляйте кабель перед оставлением устройства на хранение.
- При транспортировке и хранении не подвергайте устройство механическому воздействию, которое может привести к повреждению устройства или нарушению целостности упаковки.
- Упаковочный материал (пенопласт, плёнка и т. д.) может быть опасен для детей. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами или храните в недоступном для детей месте.

- Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электроприборов на переработку.
- Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией.
- Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды.
- Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.
- Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.



Такая маркировка означает, что это устройство нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого сброса отходов подойдите к вопросу утилизации ответственно и сдайте отслужившее устройство на переработку. Этим вы поспособствуете экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов.



Материалы, помеченные этим знаком, можно переработать.

Информация о сертификате соответствия

Товар сертифицирован

Прибор соответствует требованиям:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

№ сертификата: ЕАЭС RU С-CN.ПФ02.В.07687/23

Срок действия: от 28.09.2023 до 27.09.2028

Информация о декларации соответствия

Прибор Соответствует требованиям:

Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016

«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

№ декларации: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР037 002.03 03719

Срок действия: от 27.09.2023 до 24.09.2028

СЭНДВИЧНИЦА

Модель: R730-000

Гарантия: 1 год

При заказе товара на маркетплейсах гарантийный талон заполнять не нужно.
Гарантия осуществляется через личный кабинет пользователя.

Серийный номер:

Дата продажи:

Название и адрес магазина:

Место для печати

Подтверждаю получение исправного изделия. С условиями гарантии ознакомлен.
Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись покупателя

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Настоящая гарантия имеет силу при условии правильного и четкого заполнения гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера (если таковой имеется), даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне.
2. Изделия принимаются на гарантийное сервисное обслуживание только в чистом виде, без признаков загрязнений.
3. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими в следствие:
 - механических, тепловых и иных повреждений;
 - использования изделия, предназначенного для личных (бытовых) нужд, в предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в руководстве по эксплуатации;
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкости, насекомых;
 - попыток изменения внутреннего устройства или ремонта специалистами неуполномоченного сервисного центра;
 - действия непреодолимой силы, несчастных случаев, умышленных и неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
 - повреждения или ненормального функционирования изделия, вызванного несоответствием стандартам параметров питающих, телеком-муникационных, кабельных сетей или других внешних факторов;
 - неправильной установки (установки изделия покупателем или не уполномоченными на то специалистами) или транспортировки;
 - подачи на динамики мощности большей, чем предусмотрено изготовителем;
 - повреждения животными.
4. Гарантия не распространяется на детали с ограниченным сроком службы: пульты, сетки, фильтры, пылесборники, шланги, трубки, щетки, насадки, чаши, колбы, стаканы, тарелки, решетки, батарейки, аккумуляторы, диски, валы, держатели ножей, держатели насадок, крышки, ножи, аксессуары и т.п.
5. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией торговой марки RAGEX людям, животным и имуществу в случаях, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации изделия.
6. Потребитель имеет право в течение гарантийного срока предъявить продавцу требования, предусмотренные законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей».

Официальный сервисный центр RAGEX в Республике Беларусь:

ЗАО «ТГТ», г. Минск, пр-т Дзержинского, 90, пом. 417
тел.: +375(25)601-87-77, ragexstore.by

Официальный сервисный центр RAGEX в Российской Федерации:

ООО «КингПро», г. Москва, пр-т Волгоградский, 35, оф. 101а
тел.: +7(495)182-72-52, ragexstore.ru

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, свяжитесь с нашим отделом заботы **отсканировав QR-код** с нужным мессенджером.

Или пишите нам на почту: **care@ragexstore.ru** и в Whatsapp по номеру телефона: **+7(925)488-56-92**
Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00 (мск)



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

EAC товар
сертифицирован

Производитель: Нинбо Салон Электрикал Эплайнсис Ко., ЛТД. пром.зона города Чуншоу, город Цыси, Нинбо, Китай.

Импортер: ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

Разработано в Беларуси. Произведено в Китае.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «КингПро», 109316, г. Москва, пр-т Волгоградский 35, оф. 101а.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РБ:

ЗАО «ТГТ», 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

Благодарим вас за выбор

RAGEX

Рады стать вашим надёжным
помощником в повседневных делах!

Давайте дружить в соцсетях

 [ragex_store](#)

 [ragex_store](#)

 [ragex_store](#)

 [ragex_world](#)

Будем счастливы видеть ваши фотоотзывы
и отметки в социальных сетях!
Ваши результаты нас вдохновляют!