



PS3524 BL
Powerline

АККУМУЛЯТОРНЫЙ СЕКАТОР



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией для получения
максимально положительного и безопасного опыта эксплуатации

01 Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции компании Schwarztool. Вы приобрели надёжный и эффективный аккумуляторный секатор.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, а также изучения правил безопасного и эффективного использования.

В руководстве приведены сведения об устройстве изделия, его назначении, технических характеристиках, требованиях безопасности, порядке подготовки к работе, эксплуатации, обслуживании и утилизации.

Перед началом использования инструмента внимательно прочитайте данное руководство и соблюдайте изложенные в нём рекомендации. Правильная эксплуатация устройства позволит обеспечить его стабильную работу, продлить срок службы и снизить риск получения травм или повреждения имущества.

Мы стремимся обеспечить вам наилучший пользовательский опыт и регулярно совершенствуем нашу продукцию. По этой причине некоторые характеристики, внешний вид устройства и отдельных его деталей в этом руководстве могут отличаться от актуальных параметров модели.



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства без предварительного уведомления.

02 Содержание

03. Меры безопасности	2
04. Характеристики и комплектация	3
05. Устройство	4
06. Порядок работы	4
07. Обслуживание и хранение	5
08. Информация о гарантии	6

03 Меры безопасности

1. Общие требования безопасности

Работа при хорошем освещении: Работайте с инструментом только в дневное время или при достаточном искусственном освещении. Плохое освещение может привести к недоразумениям и ошибкам при работе с инструментом.

Подготовка рабочей зоны: Тщательно подготовьте рабочую зону, убрав все посторонние предметы, которые могут стать препятствием или вызвать травмы. Убедитесь, что в рабочей зоне нет людей, животных или детей, которые могут отвлечь ваше внимание или нарушить безопасность работы.

Проверка состояния инструмента: Перед началом работы с секатором визуально проверьте его на наличие видимых механических повреждений. Убедитесь, что все детали секатора функционируют исправно. Использование неисправного инструмента может привести к травмам.

2. Рабочие условия и подготовка к использованию

Избегайте работы в плохих погодных условиях: Не используйте секатор в дождь, сильный ветер или другие природные катаклизмы, которые могут представлять угрозу безопасности. Молнии, сильный ветер и другие неблагоприятные условия могут создать опасность.

Инструмент и зарядное устройство: Не заряжайте аккумулятор в условиях, когда это может привести к перегреву. Не ставьте аккумулятор и зарядное устройство под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к перегреву и повреждению.

Проверка аккумулятора: Перед зарядкой аккумулятора, убедитесь, что его температура не превышает +40°C, так как слишком горячие аккумуляторы могут перегреться или даже взорваться. Если аккумулятор был слишком горячим, дайте ему остыть перед зарядкой.

Не перегружайте инструмент: Не перегружайте инструмент при работе. Используйте его в пределах рекомендованных условий, чтобы избежать перегрева и повреждения внутренних компонентов.

3. Правила безопасности при зарядке аккумулятора

Использование только рекомендованных зарядных устройств: Заряжайте аккумулятор только с помощью зарядных устройств, входящих в комплект поставки. Использование зарядных устройств, не соответствующих характеристикам аккумулятора, может привести к перегреву, короткому замыканию или пожару.

Не заряжайте аккумулятор вблизи источников тепла: Убедитесь, что аккумулятор не находится вблизи источников тепла или под прямыми солнечными лучами во время зарядки. Такие условия могут привести к повреждению аккумулятора.

Зарядка в комнате: Заряжайте аккумулятор при комнатной температуре, не ниже +10°C и не выше +40°C. Если аккумулятор перегревается, немедленно прекратите зарядку и дайте ему остыть.

После зарядки: Не оставляйте аккумулятор подключенным к зарядному устройству после завершения процесса зарядки, чтобы избежать перегрева и повреждения батареи.

4. Работа с инструментом и аккумулятором

Избегайте контакта с движущимися частями: Не прикасайтесь к движущимся частям секатора, особенно лезвиям и механизмам, которые могут повредить руки или вызвать травму.

Использование секатора только по назначению: Работайте только с тем инструментом, который предназначен для работы с конкретным аккумуляторным блоком. Использование других аккумуляторов может привести к повреждению инструмента или вызвать травмы.

Не ломайте аккумулятор: Не разбивайте и не пытайтесь разбирать аккумулятор. Это может привести к короткому замыканию, перегреву, взрыву или утечке опасных химических веществ.

Защита от влаги: Не допускайте попадания воды или жидкости на аккумулятор и инструменты. Секатор и аккумулятор должны быть защищены от воздействия влаги, дождя и снега, так как это может привести к короткому замыканию, коррозии и утрате работоспособности.

Не выбрасывайте аккумулятор с обычным мусором: Утилизируйте использованные аккумуляторы только в специально предназначенных для этого местах, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.

Хранение и транспортировка аккумулятора: Не храните аккумулятор в местах, где температура может достигать более +50°C. Также не храните аккумулятор рядом с металлическими предметами, которые могут замкнуть его контакты и привести к повреждениям.

5. Непредвиденные ситуации и аварийные меры

Если аккумулятор поврежден или имеет неприятный запах: Немедленно прекратите работу и осмотрите на наличие повреждений. Если обнаружены дефекты, не пытайтесь продолжать работу, а отправьте инструмент на сервисное обслуживание.

Перегрев инструмента: Если инструмент перегревается, выключите его и дайте остыть. Прекратите работу, если инструмент становится слишком горячим, так как это может привести к его повреждению или даже возгоранию.

При попадании жидкости на аккумулятор: Если на аккумулятор попала жидкость, немедленно промойте место контакта чистой водой и обезвредьте последствия.

Аварийные ситуации: В случае возникновения чрезвычайной ситуации, например, пожара или короткого замыкания, немедленно прекратите использование инструмента, отключите его от сети и обратитесь за помощью к специалистам.

04 Характеристики и комплектация

Параметр	PS3524 BL Powerline
Двигатель	800 Вт Бесщеточный
Максимальное напряжение	24 В
Номинальное напряжение	20 В
Диапазон реза	0-35 мм
Тип ножа	Односторонний

В комплект поставки входят:

1. Аккумуляторный секатор
2. Аккумулятор
3. Зарядное устройство
4. Шестигранный ключ
5. Шестигранный торцевой ключ
6. Масло для смазки шестерён
7. Руководство по эксплуатации



Производитель оставляет за собой право изменять состав комплектации без предварительного уведомления, при условии сохранения функциональных и эксплуатационных характеристик изделия.

05 Устройство

1. **Нож** — режущая часть секатора, предназначена для чистого среза.
2. **Режущая кромка** — поверхность, с которой соприкасается нож, обеспечивая точность и аккуратность работы.
3. **Прижимной винт и стопорная гайка подвижного механизма** — элементы, которые фиксируют подвижный механизм секатора, обеспечивая его стабильную работу.
4. **Кнопка запуска секатора** — кнопка для включения секатора в рабочий режим.
5. **Рукоятка** — удобная часть для захвата, обеспечивает комфортную работу.
6. **Кнопка индикации уровня заряда** — для удобного контроля заряда аккумуляторов.
7. **Кнопка отсоединения аккумулятора** — кнопка для безопасного отсоединения аккумулятора при необходимости.
8. **Аккумулятор** — источник энергии для работы секатора.



06 Порядок работы

Подготовка к работе:

- Установите полностью заряженный аккумулятор в секатор.
- Убедитесь, что рукоятка сухая и чистая.
- Осмотрите режущую часть — нож должен свободно двигаться и не иметь повреждений.

Включение секатора:

- Нажмите на кнопку индикации и проверьте уровень заряда аккумулятора.
- Инструмент готов к работе.

Работа с секатором:

- Плавно нажмите кнопку запуска — нож начнет движение.
- После завершения реза отпустите кнопку, нож автоматически вернется в исходное положение.
- Производите резку только ветвей, не превышающих допустимый диаметр.
- Во время работы избегайте попадания на нож посторонних предметов (камни, песок, металлические элементы).

Выключение:

- Отпустите кнопку запуска.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания до выключения секатора.
- По окончании работы извлеките аккумулятор.

07 Обслуживание и хранение

ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением любых работ по обслуживанию секатора обязательно извлеките аккумулятор.

Обслуживание:

- Содержите вентиляционные отверстия корпуса в чистоте, регулярно удаляйте пыль и загрязнения.
- После работы очищайте режущую часть от древесных остатков и сока растений сухой или слегка влажной тканью.
- Самостоятельно допускается выполнение только тех операций по обслуживанию, которые описаны в данной инструкции.
- Все ремонтные работы, не указанные в инструкции, должны выполняться в авторизованном сервисном центре.
- Используйте только оригинальные запасные части и рекомендованную оснастку.
- Использование неоригинальных комплектующих может привести к повреждению инструмента и утрате гарантийных обязательств.

Аккумулятор:

- Перед зарядкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией к зарядному устройству.
- Заряжайте аккумулятор только при напряжении сети, соответствующем указанному в технических характеристиках.
- Не заряжайте аккумулятор во влажных помещениях, при отрицательных температурах или вблизи источников огня.
- Во время зарядки аккумулятор должен находиться в хорошо проветриваемом месте.
- Не допускайте падений и механических повреждений аккумуляторного блока.

Хранение:

- Храните секатор в чистом и сухом виде, в защитном кейсе.
- Аккумулятор рекомендуется хранить отдельно от инструмента.
- Избегайте хранения при повышенной влажности и прямых солнечных лучах.
- Храните инструмент в недоступном для детей месте.

08 Информация о гарантии

Производитель предоставляет гарантию сроком 1 год, начиная с даты продажи прибора конечному пользователю. Гарантия распространяется только на дефекты материала или изготовления. Гарантийный ремонт может осуществляться только в авторизованном сервисном центре. При предъявлении претензии по гарантии необходимо предоставить оригинал чека на покупку (с указанием даты покупки). Гарантия не распространяется на случаи:

- Нормального износа
- Неправильного использования, например, перегрузки прибора, использования не одобренных аксессуаров
- Применения силы, иных повреждений, вызванных внешними воздействиями
- Повреждения, вызванные несоблюдением руководства по эксплуатации, например, подключением к неподходящей электросети или несоблюдением инструкций по установке
- Частично или полностью разобранные приборы

Производитель: NANTONG CHANGE ELECTRIC TOOLS CO.,LTD
Адрес: LVSI ESTATE, QIDONG CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA
Страна производителя: Китай

Импортер: ИП Потапов Семен Александрович,
ИНН 615401618910
Адрес: 344022, Ростовская обл., Ростов-на-Дону г., Береговая ул. дом № 73, строение 2, кв. 437
Тел.: 8 (8634) 388-100

Претензии по качеству вашего оборудования принимаются в пределах гарантийного срока (12 месяцев с даты продажи). Ремонт или замена деталей, преждевременно вышедших из строя по вине предприятия изготовителя, осуществляется бесплатно при условии соблюдения требования по монтажу, эксплуатации и периодическому техническому обслуживанию. Прием изделия в гарантийную мастерскую производится при наличии всех комплектующих. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия. Претензии от третьих лиц не принимаются. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы.

Гарантийные обязательства не распространяются на устройства:

- имеющие повреждения, вызванные различными внешними воздействиями, а также проникновением внутрь изделия посторонних предметов (насекомых, животных, пыли) или жидкостей;
- подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченной сервисной мастерской;
- имеющие повреждения защитной пломбы (наклейки);
- использовавшиеся не по назначению;
- поврежденные в результате подключения к сети с несоответствующими номинальными параметрами, заявленными в руководстве по эксплуатации.

Пкупателю может быть отказано в гарантийном ремонте если:

- гарантийный талон утерян или в него были внесены несанкционированные дополнения, исправления, подчистки;
- невозможно идентифицировать серийный номер оборудования, печать или дату продажи на гарантийном талоне.

Наименование оборудования Schwarztool _____

Заводской номер устройства _____

Организация-продавец _____

Дата продажи «_____» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____

М.П.

Адрес центральной гарантийной мастерской:

Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Александровская 145

Тел. 8 (8634) 388-100



PS3524 BL
Powerline

АККУМУЛЯТОРНЫЙ СЕКАТОР



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией для получения
максимально положительного и безопасного опыта эксплуатации