БАРСВЕЛД
BARSWELD.RU

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Центратор для труб

ЦЕНТРАТОРЫ НАРУЖНЫЕ ЗВЕННЫЕ

ЦЗН

[многозвенные]



1 Назначение изделия

Центраторы наружные звенные предназначены для центровки торцов труб перед сваркой стыков. Цепная конструкция позволяет раскрывать центратор для установки на трубы и замыкать его непосредственно на свариваемом стыке.

2 Технические характеристики

Модель	**ЦЗН-273**	**ЦЗН-325**	**ЦЗН-355**	**ЦЗН-377**	**ЦЗН-406**	**ЦЗН-426**	**ЦЗН-508**	**ЦЗН-530**
Диаметр центрируемых труб, мм	273	325	355	377	406	426	508	530
Количество роликов, шт	5	6	6	7	8	8	5	5
Количество звеньев, шт	6	7	7	8	9	9	6	6
Модель	**ЦЗН-610**	**ЦЗН-630**	**ЦЗН-720**	**ЦЗН-820**	**ЦЗН-920**	**ЦЗН-1020**	**ЦЗН-1220**	**ЦЗН-1420**
Диаметр центрируемых труб, мм	610	630	720	820	920	1020	1220	1420
Количество роликов, шт	6	6	7	8	9	10	12	14
Количество звеньев, шт	7	7	8	9	10	11	13	15

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на их функциональные характеристики и назначение.

3 Комплект поставки

Наименование	Количество
Центратор наружный звенный	**1 шт.**
Паспорт на ЦЗН	**1 шт.**

4 Устройство и принцип работы

Центратор наружный звенный выполнен из низколегированной стали марки 09Г2С толщиной 6мм и представляет собой многозвенную цепную конструкцию из металлических звеньев, соединённых между собой осями и оснащённых центрирующими роликами. Центратор устанавливают на стык двух труб, замыкают цепь крюком и фиксируют при помощи винтового механизма с прижимной опорной пяткой. Вращением воротка производят затяжку, обеспечивая соосность и надёжную фиксацию труб перед сваркой.

5 Меры безопасности

К работе с центратором допускаются лица, получившие предварительный инструктаж по технике безопасности. Не реже одного раза в течение 3 месяцев рабочие, обслуживающие ЦЗН, должны проходить повторный инструктаж.

В процессе сборки труб запрещается:
- работать без рукавиц;
- держать руки в просвете между торцами центрируемых труб;
- удлинять рукоятку винта.

6 Транспортировка и хранение

Транспортировка
Упакованный ЦЗН можно транспортировать любым видом транспорта, обеспечивающим его целостность и не допускающим его поломки.

Хранение
Хранение ЦЗН необходимо осуществлять в закрытом помещении с естественной вентиляцией.

7 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации ЦЗН — один год с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении условий и правил его эксплуатации, хранения и транспортировки.

ПРОИЗВЕДЕНО ПО ЗАКАЗУ
ООО «СВАРБИ»
ИНН 7726307154
117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 12
Тел.: (495) 518-94-64
Сайт: www.svarbi.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «ЦЕНТРАТОР»
ИНН 5029210465
141091, Московская область, г. Королёв, ул. Героев Курсантов, д. 28, стр. 6