

Чайник электрический

Инструкция по эксплуатации

Мы поздравляем Вас с удачным выбором!
Вы стали обладателем продукции торговой марки «ДОБРЫНЯ», которая отличается прогрессивным дизайном и хорошим качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и ухода за ним.
Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности с картонной коробкой и упаковочным материалом.
С полным ассортиментом ТМ “Добрыня” Вы можете ознакомитьсяна сайте: добрыня.su

Общие указания безопасности

- Не располагайте прибор вблизи источников тепла, таких как: радиаторы отопления, газовые плиты или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерной пыли, механической вибрации или ударных нагрузок.
- Ничем не накрывайте прибор.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- При наличии повреждений прибора и сетевого шнура не включайте прибор в розетку.
- Не используйте химические активные жидкости.
- Храните прибор в местах недоступных для детей или людей с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями.
- Не пользуйтесь прибором в ванных комнатах или около воды.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей.
- Не допускайте попадания воды или иных жидкостей на прибор. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
- При намокании прибора сразу отключите его от сети. Перед повторным использовании прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока.
- Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы.
- По окончании эксплуатации, при чистке или поломке прибора всегда отключайте от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Запрещено использование аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- Всегда выключайте прибор перед тем, как отсоединить его от сети.
- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Убедитесь, что прибор выключен перед подключением к электросети.
- Сохраняйте инструкцию.
- Не допускайте попадания в отверстия на корпусе посторонних предметов.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°С, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок горячих поверхностей.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.
- Не разбирайте прибор. Не вносите изменений в его конструкцию.
- Не пытайтесь самостоятельно починить прибор. Обратитесь в сервисный центр.
- Данное устройство не предназначено для использования людьми с физическими, нервными, психическими нарушениями или без достаточного опыта и знаний. Использование устройства такими лицами допускается лишь в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, при условии, что им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании и устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.

Описание прибора

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1- Крышка | 4- Сетевой провод |
| 2-Ручка | 5-Платформа |
| 3-Кнопка включения/выключения | 6-Корпус |

Перед первым использованием

- Распакуйте изделие.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на панели чайника, соответствует напряжению в сети вашего дома.
- Налейте воду до максимального уровня, вскипятите и слейте её.
- Повторите эту процедуру. Чайник готов к использованию.

Эксплуатация чайника

- Подключите прибор к сети.
- Снимите чайник с подставки, откройте крышку с помощью нажатия кнопки, налейте воду, обращая внимание на ее уровень. Закройте крышку.
- Поместите наполненный чайник на платформу.
- Нажмите кнопку переключателя.
- Когда вода закипит, чайник автоматически отключится.
- Вы можете сами отключить чайник нажав на выключатель. Снимая чайник с подставки, убедитесь что он выключен. После отключения чайника подождите 15-20 с, и Вы можете снова им пользоваться.
- Не заливайте воду выше отметки максимального уровня.
- Не включайте чайник без воды и в случае, когда воды меньше минимального уровня.
- Регулярно удаляйте из чайника накипь.

Чистка и уход

- Перед чисткой отключите прибор от сети.
- Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью.
- Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства.

- Не используйте металлические щетки и абразивы. Не погружайте чайник и платформу в воду или другие жидкости.
- Не помещайте чайник в посудомоечную машину.

Чистка фильтра

Перед тем как извлечь фильтр отключите чайник, дайте ему остыть и снимите с платформы. Вылейте воду из чайника, откройте крышку. Возьмите фильтр за его верхнюю часть и потяните вверх. Извлечение фильтра не требует приложения усилий т.к. он должен выходить легко. Рекомендуем промывать фильтр под струей воды, слегка почистив его щеткой. Придерживая фильтр за верхнюю часть, убедитесь, что выступы на фильтре совмещены с соответствующими выемками в месте его установления на корпусе чайника.

Удаление накипи

Накипь, образующаяся внутри чайника, влияет на вкусовые качества воды, а так же нарушает теплообмен между водой и нагревательным элементом, что приводит к его перегреву и выходу из строя. Рекомендуем удалять накипь 1 раз в месяц. Чтобы удалить накипь, наполните чайник до максимального уровня раствором уксуса с водой в пропорции 1:2. Доведите раствор до кипения и оставьте на ночь. Утром вылейте смесь, и снова наполните чайник до максимального уровня и прокипятите. Для удаления накипи можно так же использовать специальные средства, предназначенные для этой цели. Если прибор выключается не достигнув водой точки кипения, срочно необходимо удаление накипи.

Рекомендации

Используйте только чистую холодную воду. Будьте аккуратны во время использования чайника существует опасность ожога паром. При использовании прибора, для его перемещения используйте только ручку, прикасаясь к корпусу возможен ожог. Перед каждым использованием убедитесь, что вода выше уровня «min» и не превышает уровень «max».

Хранение

- Дать прибору остыть.
- Отсоединить сетевой шнур.
- Открыть крышку.
- Слить остатки воды.
- Протереть емкость сухой тряпкой.

Хранить в сухом месте, при температуре не ниже 0°С, в защищенном от света и недоступном для детей месте.
Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.

ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т.д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! храните упаковку в недоступном для детей месте.

Утилизация

 Электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами их утилизации отходов в вашем регионе.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов и их комплектность без предварительного уведомления.

Данное изделие предназначено для бытового использования, и служит только для кипячения воды.

Технические характеристики

Чайник электрический ЕС-113, ЕС-114, ЕС-115
Напряжение 220-240В
Частота 50/60Гц
Мощность 1800Вт
Общий объем 1,8 л
Класс защиты I
Расчетный срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой четырнадцатизначное число, первые шесть цифр которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 06206xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2016 года.

 Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

В случае неисправности изделия, Вы можете обратиться в сервис центр.

Уточнить адреса расположения сервисных центров и другую информацию по ТМ «Добрыня» Вы можете на сайте **добрыня.su**.

Производитель: Чжаньцзян Вэйкэ Импорт энд Экспорт КО., ЛТД
Адрес: NO.1706, Билдин 5, Сити Холидэй Гарден Е, NO.28, ЛВХУА роуд, Девелопмент зоун, Чжаньцзян сити, Гуандун провинс, Китай
Импортёр: ООО «ТТК» Россия, 630039, г. Новосибирск, ул. Профсоюзная, д.1.
Тел: +7 (383) 210-66-79, +7 (913) 457-04-85

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продавец:	
Покупатель:	
Название оборудования:	
Серийный номер:	
Количество:	1
Срок гарантийной поддержки:	12 месяцев

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
- Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет,если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
- Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
 - Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования,вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
 - Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
 - Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
 - Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.
 - Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
 - Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом, в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено в технической документации или других письменных соглашениях.

С условием гарантии согласен	Дата продажи
_____ (фамилия покупателя)	«__» _____ 20__г.
_____ (подпись покупателя)	

Продающая организация _____	М.П.
Фамилия и подпись продавца _____	