



АНАЛИЗАТОРЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ АКЭ-823, АКЭ-824.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Москва

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	
Основные рекомендации и обозначения	
Вводный инструктаж	
Общие указания по эксплуатации	4
Обращение с прибором по завершении измерений	
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	6
Первичный осмотр и начальная проверка	б
Электропитание прибора	6
Калибровка	6
Хранение	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	7
Внешний вид прибора	7
Описание кнопок клавиатуры	
Описание дисплея	
Функция сброса текущих установок (Reset)	9
ГЛАВНОЕ МЕНЮ ПРИБОРА	9
Меню «Общие настройки»	
Отображение значений в реальном времени	
Меню «Настройки анализатора»	
Настройки режима «Запись»	
Запись результатов (длительная регистрация)	
Анализ записей	
Запись графиков	
Внутренняя информация	
ПОДКЛЮЧЕНИЕ к ПК	
ПРОЦЕДУРЫ ИЗМЕРЕНИИ	
Использование прибора в однофазной системе	
Использование прибора в трехфазной 4-х проводной системе	
Использование прибора в трехфазной 3-х проводной системе	
Использование прибора в трехфазной 3-х проводной системе (схема ARON)	
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
Общая информация	
Информация о состоянии батареи	
Чистка	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Основные технические спецификации	
9.2 Электрические характеристики токовой петли HTFLEX 33 (3000A/1B)	
9.3 Общие данные АКЭ-823/-824	
Внешние условия эксплуатации и хранения	
СОСТАВ ПРИБОРА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
Стандартно поставляемыи комплект	
Дополнительные аксессуары (опционально):	
ТАРАНТИИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
I арантииный срок	
Сервис и постгарантииное оослуживание	
ПРИЛОЖЕНИЯ (теоретические аспекты измерении)	
Аномалии напряжения (отклонения от норм)	
I армоники напряжения и тока	
пусковые токи, ороски (шпазп)	0/
Фликер	
газоаланс напряжения (Unoatance)	
импульсы напряжения/ орткев (только АК J-824)	
мощность и определение коэффициента мощности (P1)	
изгод измерении. основы и решлизиция	

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Основные рекомендации и обозначения

Измерительный прибор анализатор качества электроэнергии АКЭ-823/-824 (далее прибор), разработан в соответствии с директивой МЭК 61010. В целях личной безопасности и во избежание повреждения прибора <u>рекомендуется следовать предписанным процедурам и внимательно прочитать все примечания</u>,

перед которыми стоит символ 🕰.

Перед началом работы и во время проведения измерений следует обратить внимание на ниже указанные ситуации:

- Не производите измерения напряжения или тока во влажных (сырых) и пыльных местах.
- Не производите измерения вблизи источника бытового газа, взрывоопасных материалов или топлива.
 - Не прикасайтесь к тестируемой цепи, если не проводится никакого измерения.
 - Не прикасайтесь к оголенным металлическим деталям, клеммам, цепям и т.п.

• Не используйте измерительный прибор, если неисправен (при наличии деформации, трещин, сколов, утечки веществ, отсутствии сообщений на дисплее и т.п.)

В данном руководстве и на приборе используются ниже представленные символы:

Внимание: Следуйте инструкциям, предписанным руководством. Неправильное использование может повредить прибор или его компоненты



Опасно: Высокое напряжение: риск поражения электрическим током

Исполнение с двойной изоляцией

Заземление

Изготовитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления изменить спецификации изделия и конструкцию.

Информация о сертификации

Анализатор качества электрической энергии **АКЭ-823**, **АКЭ-824**прошли испытания для целей утверждения типа и включены в Государственный реестр средств измерений РФ за № 36526-07.

Содержание данного **Руководства по эксплуатации** не может быть воспроизведено в какой-либо форме (копирование, воспроизведение и др.) в любом случае без предшествующего разрешения компании изготовителя или официального дилера.

Внимание:

1. Все изделия запатентованы, их торговые марки и знаки зарегистрированы. Изготовитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления изменить спецификации изделия и конструкцию (внести непринципиальные изменения, не влияющие на его технические характеристики). При небольшом количестве таких изменений, коррекция эксплуатационных, документов не проводится.



2. В соответствии с ГК РФ (ч.IV, статья 1227, п. 2): «Переход права собственности на вещь не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности», соответственно приобретение данного средства измерения не означает приобретение прав на его конструкцию, отдельные части, программное обеспечение, руководство по эксплуатации и т.д. Полное или частичное копирование, опубликование и тиражирование руководства по эксплуатации запрещено

Вводный инструктаж

Данный прибор спроектирован и изготовлен для использования по условиям загрязнения кл.2 и для применения на высотах до 2000 м над уровнем моря.

✓ Прибор предназначен для измерения напряжения и тока в энергосистемах и электроустановках (сооружениях) с защитой от перегрузки категория IV ~600В («фаза-земля»); максимально до ~1000В между входами.

✓ Соблюдайте необходимые меры предосторожности и безопасные приемы работы с целью:

- Предотвращения поражения персонала опасным для жизни электротоком;
- Исключения повреждения прибора неправильным обращением или действиями оператора.

✓ Используйте только фирменные аксессуары и принадлежности из комплекта прибора, что гарантирует обеспечение установленных стандартов и требований безопасности. Они всегда должны находиться в исправном состоянии, при необходимости производится их замена на идентичные модели и образцы. ✓ Не производить измерений напряжения и тока в цепях с превышением указанных предельных значений (лимитов) для прибора.

✓ До присоединения измерительных проводов к измеряемым цепям и тестируемым объектам, подключения зажимов «крокодил» и токовых преобразователей убедитесь, что правильно выбраны режим и пределы измерений.

✓ Не выполнять измерений при несоблюдении (несоответствии) внешних условий требованиям и нормам.

✓ Проверить отсутствие подтекания электролита на элементах питания и правильность (т.е. полярность) их установки.

ВНИМАНИЕ

Произведите полную зарядку внутренней аккумуляторной батареи, по меньшей мере, в течение 5 часов перед использованием измерительного прибора в первый раз. При первом включении измерительного прибора нажмите и удерживайте кнопку **ON/ OFF** (ВКЛ./ВЫКЛ.) ~ в течение 5 сек.

Общие указания по эксплуатации

Внимательно прочитайте нижеуказанную информацию и рекомендации:

ВНИМАНИЕ

При невыполнении предписанных инструкций вы можете повредить прибор и/или его компоненты или подвергнуть опасности вашу безопасность.

• Не касайтесь неиспользуемых клемм, когда измерительный прибор подключен к тестируемой цепи.

• На результаты и точность измерения силы тока, могут повлиять другие токи, протекающие вблизи от измеряемых проводов.

• При измерении тока всегда располагайте провод строго в середине токового преобразователя (клещей) для получения самой высокой точности.

• Измеренное значение остается постоянным, если активна функция "HOLD" (Удержание). Если измеренное значение остается неизменным, отключите функцию "HOLD".

Обращение с прибором по завершении измерений

По окончании измерений выключите прибор путем нажатия в течение нескольких секунд на кнопку **ON/OFF** (ВКЛ./ ВЫКЛ.).

Если вы не будете использовать прибор длительный период времени, соблюдайте инструкции по хранению, описанные в параграфе 3.4.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Введение

Измерительные приборы анализаторы качества электроэнергии AKЭ-823/-824 (далее прибор) представляют абсолютно новый подход к электрическим средствам измерения на основе анализа показателей качества сетевого напряжения общего назначения (ПКЭ). Приборы на основе Windows CE позволяют производить автоматизированный, простой, удобный и быстрый анализ огромного количества данных, что было бы невозможно сделать, используя любую другую систему. Впервые в приборах такого класса применен цветной LCD-дисплей TFT с возможностью сенсорного управления.





Данное руководство пользователя является общим для всех измерительных приборов серии. Анализаторы **АКЭ-823 и АКЭ-824** могут обозначаться, как "**АКЭ-82x**". Отличия между измерительными приборами, при необходимости, указаны в руководстве. Каждая из моделей по тексту РЭ может называться «измерительным прибором».

Режимы измерений и функции

Измерительный прибор позволяет произвести:

• Визуализацию в реальном времени числовых значений любых электрических параметров однофазных (1ф) и трехфазных 3-проводных или 4-проводных систем (3ф 3пр/ 3ф 4пр)

• Гармонический анализ напряжений и токов вплоть до 49-ого порядка, детектирование и регистрация аномалий напряжения (выбросов, перенапряжений, провалов, отклонений) с разрешающей способностью 10 мсек

• Измерение входных напряжений, разбаланса напряжений, измерения бросков пускового тока, фликера: кратковременная (Pst) и длительная (Plt) доза

• Измерение коэфф. несимметрии: <u>по обратной</u> последовательности (NEG%); <u>по нулевой</u> последовательности (ZERO%)

- Детектирование и быстрый анализ импульсов напряжения с разрешением 5 мкс (только АКЭ-824).
- Отображение в реальном времени любой формы входного сигнала, графиков гистограмм гармонического анализа и векторных диаграмм общих углов между напряжениями и токами.
- Определение последовательности чередования фаз (SEQUENCE)
- Запись в энергонезависимую память прибора (при нажатии на кнопку GO/STOP):
 - TRMS-значений напряжений (5 входов) и токов (4 входа),
 - результатов гармонического анализа,
 - значений мощности (активной, реактивной и полной), коэфф. мощности и соѕф,
 - энергии (активной, реактивной и полной),
 - аномалий напряжения.

Максимальное количество аномалий, доступных для регистрации анализатором составляет **20.000** событий.

Проанализировать записанные данные можно ТОЛЬКО путем их передачи в ПК.

Сохранение (при нажатии на кнопку SAVE) любых выбранных параметров из мгновенных измеряемых значений, имеющихся во входной внутренней памяти прибора (с расширением "Snapshot").

Проанализировать записанные данные можно ТОЛЬКО путем передачи файла в ПК.

Начальная индикация экрана

Для включения прибора нажмите на кнопку **ON\OFF** /ВКЛ./ВЫКЛ.. При этом несколько секунд на дисплее отображается ниже представленное сообщение (экран):



На данном экране вы можете видеть (кроме модели и наименования производителя):

- Серийный номер измерительного прибора (Sn)
- Версия внутренней программы (Firmware) измерительного прибора (прошивка №/ Rel.)
- Дата последней калибровки (Calibration Date:)

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Первичный осмотр и начальная проверка

Прибор был подвергнут изготовителем механическому и электрическому контролю до отгрузки потребителю. При этом предприняты все возможные меры для проверки полного соответствия прибора требованиям безопасности, а также меры предосторожности для обеспечения поставки в технически исправном состоянии.

При получении прибора рекомендуется, как можно быстрее произвести его осмотр с целью обнаружения возможных повреждений в ходе транспортировки (доставки). Если таковые обнаружатся, немедленно свяжитесь с изготовителем (дилером). Проверьте также комплектность прибора в соответствии с упаковочными документами и РЭ. При обнаружении расхождений свяжитесь с продавцом (дилером). В случае необходимости возврата прибора поставщику следуйте инструкциям, изложенным в параграфе 11.

Электропитание прибора

Электропитание прибора осуществляется от перезаряжаемой ионно-литиевой аккумуляторной батареи (Li-Ion 3,7B, 1900 мА/ч), которая входит в состав измерительного прибора. Для зарядки аккумуляторной батареи используйте только стандартный внешний адаптер **A0054**, поставляемый вместе с измерительным прибором. Для получения более подробной информации см. параграф 8.2.

ВНИМАНИЕ

Для длительной записи/регистрации <u>ВСЕГДА используйте внешний адаптер A0054 (даже, несмотря</u> на то, что прибор позволяет оператору производить запись, используя внутреннюю аккумуляторную батарею).



ВНИМАНИЕ

Перед первым использованием измерительного прибора производите полную зарядку внутренней аккумуляторной батареи, по меньшей мере, в течение 5 часов.

Прибор использует следующие возможности для продления ресурса аккумуляторной батареи:

✓ Автоматическое снижение яркости дисплея по истечению ~30 сек после последней операции, выполненной измерительным прибором, <u>при неподключенном внешнем адаптере</u>.

✓ Свойство автоматического отключения питания по истечению ~5 минут после последней операции на функциональных кнопках или сенсорном экране дисплея при неподключенном внешнем адаптере.

Калибровка

Прибор соответствует техническим характеристикам, внесенным в соответствующий перечень настоящего Руководства. Соблюдение технических характеристик прибора гарантируется производителем в течение 1 года с момента продажи (реализации).

Хранение

Для гарантированного обеспечения заявленной точности измерений, после нахождения (завершения хранения) в экстремальных условиях окружающей среды (минусовые температуры, повышенная влажность и др.) предоставьте необходимое время для адаптации прибора к нормальным условиям измерений (см. параграф 9.3.1). ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Внешний вид прибора

Основные органы управления (кнопки прибора увеличены):





Описание входных гнезд:

1. Входы **B1-B4** для подключения напряжений фаз L1, L2, L3 и нейтраль N

- 2. Вход ВЕ для подключения заземления
- 3. Входы для подключения токов на L1, L2, L3
- 4. Вход для подключения тока нейтрали N

Рис. 2: Входные гнёзда прибора (вид сверху)

Цветовая маркировка вх. гнезд: ВЕ- зеленый, В4 – синий, В3 – коричневый, В2 – красный, В1- черный



Описание:

- 1.Вход для штекера внешнего адаптера А0054
- 2.Выход для компактной флэш-памяти
- 3.Выход для внешнего USB-устройства
- 4.Кнопка для команды RESET
- 5. Выход USB для подключения к ПК (д/у)

Рис. 3: Разъемы интерфейсов прибора (справа под крышкой)

Описание кнопок клавиатуры

Для упр	авления прибором предназначены следующие кнопки:
ON/ OFF:	нажмите эту кнопку для включения прибора. Для выключения прибора нажмите и удер-
	живайте эту кнопку в течение нескольких секунд.
F1, F2, F3, F4:	многофункциональные кнопки. Подразумеваются различные функции, отображаемые в
	нижней части дисплея.
ESC:	используется для выхода из меню или подменю. Иконка 📕 отображаемая на экранах.
	выполняет эту же самую функцию при интерактивном режиме.
ENTER:	кнопка с двойной функцией:
✓ ENTER:	✓ для подтверждения выполненных настроек
✓ HOLD:	✓ для блокировки значения, обновляемого на всех экранах в реальном времени, а так-
	же во время операции записи. Символ "Н" отображается на дисплее посредством нажатия
	на любую кнопку, как показано на рисунке.4:

12/09	9/200	6 - 16:55:10		(D)	-
×		TOTAL RMS	VALUES -	Page 1/6	
V 1	1N .0	V2N 0.0	V3N 0.0	VNPE 0.0	v
V 0	12	V23 0.0	V31 0.0		v
NE	G%	ZERO%	SEQ 000	Hz 0.0	
0.	1 .0	12 0.0	13 0.0	IN 0.0	A
PA	GE	SCOPE	HARM	VECTO	DRS

Рис. 4: Функция HOLD (Н - Удержание), активная на дисплее

◄, ▲, ►, ▼	ZOOM in/ZOOM out: Эти кнопки со стрелками позволяют произвести выбор необходи-
	мых программируемых параметров внутри различных экранов (строк меню). Двойная
and the second	функция ZOOM + (увеличение масштаба) и ZOOM - (уменьшение масштаба) позволяет
ENTER A	изменить вручную масштаб некоторых графиков внутри раздела SCOPE для общего рас-
V - V	ширения и улучшения просмотра форм сигналов (см. параграф 5.3.2.). Кнопки-стрелки: ◀
COM IN A REAL PROPERTY OF	и 🕨 позволяют работать на внутренних страницах (подменю) некоторых типов экранов.
SAVE:	производит сохранение мгновенных значений во внутренней памяти с расширением
	"Snapshot" (см. параграф 5.5.). Эта кнопка позволяет также сохранение различных на-
	строек внутри экранов. Иконка 🗹 выполняет эту же функцию в интерактивном режиме.
GO/STOP:	позволяет выполнить старт/ остановку любой записи (см. параграф 5.4.13).
HELP:	открывает помощь в окошке на экране измерительного прибора с кратким описанием то-
	го экрана, который был отображен. Эта кнопка является активной для любой функции.

Описание дисплея

Данный дисплей является графическим жидкокристаллическим цветным сенсорным TFT-дисплеем, размером 73х57мм (стандарт VGA 320х240 пикселей), который позволяет легко производить манипуляции стандартным стилусом (ручкой для сенсорного экрана). Этот аксессуар размещён в правой боковой части измерительного прибора (под крышкой).

В первой строке дисплея прибор отображает дату и время (инф. о настройках см. в пар. 5.1.2). Здесь же находится несколько иконок, относящихся к указанию уровня зарядки аккумуляторной батареи или внешнего адаптера, а также к статусу **РЕГИСТРАЦИЯ**: ожидание и начало записи. Во втором ряду показан тип выбранного средства измерения, а последний ряд показывает информацию, связанную с функциональными кнопками **F1, F4**. Пример экрана показан на рис.5:

12/09/2006 - 16:55:10			- 301	(A)	
×		TOTAL RMS	VALUES	- Pag	e 1/6
V1 0.	N 0	V2N 0.0	V3N 0.0	VN 0	PE V
V1 0.	20	V23 0.0	V31 0.0		v
NEC 0.	3% 0	ZERO% 0.0	SEQ 000	H 0	z 0
11 0.	1 0	12 0.0	13 0.0	11 0	A 0.
PA	GE	SCOPE	HARM	V	ECTORS

Рис. 5: Пример экрана

Функция сброса текущих установок (Reset)

Измерительный прибор сконструирован с внутренней опцией сброса/ **Reset**, которая может использоваться при блокировке на дисплее какой-либо функции (т.е. «зависании» Windows) для того, чтобы восстановить все правильно выполненные операции. Для проведения сброса следуйте следующей процедуре:

1. Используя стилус или другой предмет, аккуратно нажмите на микроконтакт внутри небольшого отверстия, которое имеется на боковой стороне прибора (см. рис. 3). Измерительный прибор автоматически выключится.

2. Включите измерительный прибор, нажав кнопку **ON/OFF**, и убедитесь в правильности работы. Операция **СБРОС**/ Reset **не удалит** данные, записанные во внутреннюю память прибора.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ ПРИБОРА

При включении измерительного прибора всегда производится отображение ниже представленного экрана «Analyzer Configuration», представляющего собой конфигурацию перед его выключением (см. рис. 6):



Рис. 6: Пример экрана «Конфигурация анализатора»

В этом положении пользователь может самостоятельно выбрать, производить ли изменение действующей конфигурации посредством нажатия на кнопку F1 (или опции "CHANGE" на дисплее – см. параграф 5.3.1) или непосредственно получить доступ к общему меню посредством нажатия на кнопку F4 (или опции "OK" на дисплее). Если в течение 10 секунд не будет произведено никаких действий, измерительный прибор автоматически перейдет в состояние "GENERAL MENU".

Ниже показан экран "GENERAL MENU" измерительного прибора:



Рис. 7: Экран ОБЩЕЕ МЕНЮ /GENERAL MENU

Выбранный действующий раздел выделяется на дисплее красным фоном, а его название отображается в основании дисплея. На измерительном приборе имеются ниже представленные разделы:

• General settings (общие настройки) позволяет задать такие системные параметры измерительного прибора, как дата/время, язык, яркость отображения, защитный пароль, звук при нажатии кнопок, автоматическое выключение питания и тип памяти (см. параграф 5.1). • **Real time values** (значения в реальном времени) позволяет увидеть измеренные значения в реальном времени при отображении в различных форматах (см. пар. 5.2).

• Analyzer settings (настройки анализатора) позволяет определять простые и усложненные конфигурации, относящиеся к подключению измерительного прибора к установке (см. пар. 5.3.).

• **Recorder settings** (настройки записи) позволяет выбрать параметры для каждой записи и увидеть информацию, касающуюся автономности измерительного прибора во время эксплуатации (см. пар. 5.4.).

• **Recording results** (результаты записи) позволяет увидеть список всех записей, сохраненных во внутренней памяти, для проведения операций по стиранию памяти и передачи данных во внешнее USBустройство (см. пар. 5.5.).

• Meter Information (информация о приборе) позволяет получить доступ к общей информации, касающейся измерительного прибора (серийный номер, внутренние встроенные программы, выпуск программного обеспечения и т.п.) (см. пар. 5.6).

Меню «Общие настройки»



Рис. 8: Экран MENU GENERAL – Раздел General settings

Этот раздел позволяет выбрать или изменить ниже представленные контрольные параметры и свойства:

- язык (Language)
- дата/время
- Яркость отображения (Brightness)
- Защитный пароль во время записей (Password)
- Звук при нажатии кнопок (Sound)
- Включение/отключение автоматического выключения питания (Auto Power Off)
- Тип используемой памяти (Memory type).

При нажатии кнопки ENTER (или соответствующей иконки на дисплее) измерительный прибор отобразит ниже представленный экран:

12/09/2006 - 16:5	5:10	(111)
X GE	3	
Language	ENGLIS	н
Brightness	75%	
Password	NO	
Sound	YES	
Auto power off	YES	
Memory type	INTERNA	AL.
DATE	MOD(+)	MOD(-)

Рис. 9: Экран «Общие настройки» (General settings)

Выбор языка

1. С помощью стрелок переместите курсор в поле "Language" (язык), подсвеченное синим.

2. С помощью стрелок или кнопок F3 и F4 (либо нажимая сенсорные кнопки MOD(+) или MOD (-) на экране дисплея) в пунктах меню найдите позицию выбора языка.

3. Нажмите кнопку SAVE (сохранить) или ENTER (ввод) (или иконку (М)), чтобы сохранить выбранное значение. Нажмите "Ok" для подтверждения. Выбранный параметр будет сохранен даже при отключении устройства.

4. Нажмите кнопку ESC (или иконку 💹), чтобы выйти из экрана без сохранения изменений.

Настройки даты и времени

1. Нажмите кнопку **F1** или нажмите на дисплее надпись **DATE** (дата), показанную на экране измерительного прибора, на рис. 9.:

12/09/2006 – 16:55	5:10 / TIME SET	TTINGS	(((()))
Date format Time format	12 09 11 56	06 00	UE 24h
	MO	D(+)	MOD(-)

Рис. 10: Экран настройки «Дата/ время»

2. С помощью стрелок переместите курсор в поле "Date format" (изменить дату) и "Time format" (изменить время), подсвеченное синим.

3. С помощью кнопок F3 и F4 (либо нажимая сенсорные кнопки MOD(+) или MOD (-) на экране дисплея) выберите один из двух возможных режимов отображения времени (европейский или американский). DD:MM:YY Опция для Европы

DD:MM:YY MM:DD:YY

Опция для США

4. С помощью кнопок **F3** и **F4** (либо нажимая сенсорные кнопки **MOD(+)** или **MOD (-)** на экране дисплея) выберите один из двух возможных режимов отображения времени (24 часа или 12 часов).

> HH:MM:SS HH:MM:AM(PM)

Опция: 24 часа Опция: 12 часов

5. Нажмите SAVE (сохранить) или ENTER (ввод) (или иконку), чтобы сохранить режим. Нажмите "Ok" для подтверждения. Выбранный параметр будет сохранен даже при отключении прибора.

6. Нажмите кнопку ESC (или иконку 🖾), чтобы выйти из экрана без сохранения изменений.

Настройка яркости дисплея

том:

1. С помощью стрелок переместите курсор в поле "Brightness" (Яркость), подсвеченное синим цве-

12/09/2006 - 16:55:10				
SENER/	AL SETTIN	GS	1	
Language	ENGL	ISH		
Brightness	75%			
Password	NO			
Sound Auto power off	51			
Memory type	INTER	NAL		
DATE	MOD(+)	NOD(-)	

Рис. 11: Экран «Настройка яркости»

2. Используйте кнопки F3 и F4 (либо нажимайте сенсорные кнопки MOD(+) или MOD (-)) для регулировки яркости дисплея в процентном соотношении. <u>При каждом нажатии на кнопку яркость экрана прибора</u> соответственно увеличивается или уменьшается на 5%.

3. Нажмите **SAVE** (сохранить) или **ENTER** (ввод) (или иконку), чтобы сохранить выбранное значение. Нажмите "**Ok**" для подтверждения. Выбранный параметр будет сохранен даже при отключении прибора.

4. Нажмите кнопку ESC (или иконку 💹), чтобы выйти из экрана без сохранения изменений.

Настройки защитного пароля

Во избежание риска случайного сбоя записи в приборе предусмотрен защитный пароль.

1. С помощью стрелок переместите курсор в поле "Password" (пароль), подсвеченное синим:

12/09/2006 - 16:55:			
🔀 GENE	CENERAL SETTINGS		
Language Brightness Password Sound Auto power off Memory type	ENGL 75% NO SI SI INTER	ISH NAL	
DATA	MOD(+)	MOD(-)

Рис. 12: Экран «Настройка пароля»

2. С помощью **F3** и **F4** (либо с помощью сенсорных кнопок **MOD(+)** или **MOD (-)** на экране дисплея) активируйте ("**YES**") или деактивируйте ("**NO**") пароль.

3. При активации пароля во время записи необходимо нажать кнопку **GO/STOP**. Прибор будет продолжать функционировать, однако потребует ввода пароля, как это показано на рисунке ниже:

12/09/2006 - 16:	:55:10		
G	GENERAL ME	NU	
10 M	(<	
	Warning		
(1) Ins	ert Password	,	
435	Same		58C
Ge	eneral setti	ngs	
Рис. 13: Э	кран «Вво	од пар	оля»

4. Фиксированный пароль (не изменяемый пользователем) вводится в прибор <u>в течение **10 секунд**</u> после вывода предупреждающего сообщения и представляет собой следующее сочетание нажатия кнопок (последовательность):

F1, F4, F3, F2

5. При вводе <u>неверного пароля</u> или <u>по истечении 10 секунд</u> прибор выдает сообщение "Wrong **Password**" (неверный пароль), и необходимо повторить ввод. После ввода верного пароля запись будет немедленно прекращена, а окно ввода пароля (рис. 13) исчезнет с экрана.

6. Нажмите **SAVE** (сохранить) или **ENTER** (ввод) (или иконку//), чтобы сохранить выбранную режим. Нажмите "**Ok**" для подтверждения. Выбранный параметр будет сохранен даже при отключении устройства.

7. Нажмите кнопку ESC (или иконку 💹), чтобы выйти из экрана меню без сохранения изменений.

Настройка звукового дублирования нажатия кнопок

Прибор поддерживает функцию подачи звукового сигнала, сопровождающего нажатие любой кнопки передней панели.

1. С помощью кнопок-стрелок переместите курсор в поле "Sound" (Звук), подсвеченное синим:

12/09/2006 -	16:55:10			
×	CENERAL SETTINGS			1
Language		ENGL	ISH	
Brightness		75%	· ·	
Password		NO		
Sound		SI		
Auto power	off	SI.		
Memory type INTER			NAL	
			_	
DATA		MOD(+)	MOD(-)
			-	

Рис. 14: Экран настройки «Звук кнопок»

2. С помощью кнопок F3 и F4 (либо с помощью сенсорных кнопок MOD(+) или MOD (-) на экране дисплея) включите ("YES"/Да) или отключите звук клавиатуры ("NO"/Het).

3. Нажмите кнопку **SAVE** /сохранить или **ENTER**/ ввод (или иконку), чтобы подтвердить выбор состояния. Нажмите "**Ok**" для подтверждения. Выбранный параметр будет сохранен даже при отключении питания устройства.

4. Нажмите кнопку ESC (или иконку 💹), чтобы выйти из экрана без сохранения изменений.

Настройки автоматического отключения питания (АРО)

Прибор поддерживает функцию автоматического отключения питания (**APO**), необходимую для предотвращения преждевременной разрядки аккумуляторной батареи. Если эта функция выбрана для экономии ресурса батареи, то она действует при следующих условиях:

> В течение **5 минут** не производилось никаких действий ни с кнопками, ни с сенсорным дисплеем.

- > Прибор не питается от внешнего сетевого адаптера А0054.
- Прибор не находится в режиме записи.

Примечание: Перед отключением прибора звучит продолжительный звуковой сигнал.

1. С помощью стрелок переместите курсор в поле "Auto power off" (APO-автоматическое отключение питания), подсвеченное синим:



Рис. 15: Экран настройки «Автоматическое отключение питания» (АРО) – Выкл/No

2. С помощью кнопок F3 и F4 (либо с помощью сенсорных кнопок MOD(+) или MOD (-) на экране дисплея) включите ("YES") или отключите ("NO") функцию автоматического отключения питания.

3. Нажмите **SAVE** (сохранить) или **ENTER** (ввод) (или иконку/), чтобы сохранить выбранную установку. Нажмите "**Ok**" для подтверждения. Выбранный параметр будет сохранен даже при отключении устройства.

4. Нажмите кнопку ESC (или иконку 💹), чтобы выйти из экрана без сохранения изменений.

Настройки типа памяти

Прибор позволяет сохранять записи как в собственную внутреннюю память (размер около 15 Мб), так и в подключенную дополнительно (см. рис. 3) внешнюю компактную флэш-память (см. параграф 5.5.2).

1. С помощью стрелок переместите курсор в поле "Memory type" (тип памяти), подсвеченное синим:

12/09/2006 - 16:55:10				
CENERAL SETTINGS				1
Language Brightness		ENGL 75%	ISH	
Password Sound		NO \$1		
Auto power Memory type	off e	NO INTER	NAL	
DATE		MOD(+)	MOD(-)

Рис. 16: Экран настройки «Тип памяти»

2. С помощью кнопок F3 и F4 (либо с помощью сенсорных кнопок MOD(+) или MOD (-) на экране дисплея) выберите тип памяти: "INTERNAL" (внутренний) или "EXTERNAL" (внешний).

3. Нажмите кнопку SAVE (сохранить) или ENTER (ввод) (или иконку, чтобы сохранить выбранную установку. Нажмите "Ok" для подтверждения. Выбранный параметр будет сохранен даже при отключении устройства.

4. Нажмите кнопку ESC (или иконку 💹), чтобы выйти из экрана без сохранения изменений.

Отображение значений в реальном времени



Рис. 17: Экран ГЛАВНОЕ МЕНЮ – подраздел «Значения в реальном времени»

В этом разделе меню отображаются параметры значений на входных каналах, измеренные в реальном времени (т.е. их мгновенные значения), так и значения, полученные в результате внутренних вычислений и расчетов.

1. Все виды электрических TRMS параметров, таких как переменные напряжения, токи для одной фазы и общие (суммарные), а также значения фликера и разбаланса напряжений (коэфф. несимметрии).

2. Форму осциллограмм напряжения и тока для одной фазы и общие (суммарные).

3. Значения гармоник напряжения и тока (до 49-й) для одной фазы и суммарные в двух форматах – числовом и графическом виде (гистограммы), в абсолютном или процентном значении относительно основного сигнала **f** = **50Гц**.

4. Векторные диаграммы каждого напряжения и тока с соответствующими углами сдвига фаз с целью определения истинного состояния (характера) тестируемой энергосистемы и подключенных потребителей.

Отображение измеренных значений TRMS

Подраздел меню "Значения в реальном времени" отображает экран 1-й страницы измеренных TRMS значений. В зависимости от выбранной системы эта страница может отличаться по типу и количеству, как показано на рисунке ниже:

Описание параметров	3:
---------------------	----

12/0	12/09/2006 – 16:55:10 🛛 🖓 🐗									
×		TOT	FAL RI	NS \	VAL	UES ·	– Pa	ge 1/6		
V1 0.	N 0		/2N 0.0	V 0	3N).0	VN 0	IPE .0	v		
V1 0.	2 0		/23 0.0	V 0	31 .0			v		
NEC 0.	э% 0	۷Ŀ	RO% 0.0	S 0	EQ 00	⊢ 0	iz .0			
11 0.	0		12 0.0	0	13 1.0	0	N .0	А		
PA	AGE		SCOP	E	H	IARM	١	VECTORS		

V1N → напряжение Фаза 1 - Ноль (L1)
V2N → напряжение Фаза 2 - Ноль (L2)
V3N → напряжение Фаза 3 - Ноль (L3)
VNPE → напряжение Ноль (N) - Земля (PE)
V12 → межфазное напряжение Фаза L1 – Фаза L2
V23 → межфазное напряжение Фаза L2 – Фаза L3
V31 → межфазное напряжение Фаза L3 – Фаза L1
NEG% → коэфф. несимметрии по обратной последовательности
ZERO% → коэфф. несимметрии по нулевой последовательности
SEQ → последовательность чередование фаз обозначается как:
"123" => обратное
"023" => Обратное

- "023" => Нулевое напряжение на черном проводе
- "103" => Нулевое напряжение на **красном** проводе
- "120" => Нулевое напряжение на коричневом проводе
- "100" => Нулевое напряжение на красном и коричневом проводах
- "020" => Нулевое напряжение на черном и коричневом проводах
- "003" => Нулевое напряжение на **черном и красном** проводах
- Нz → Частота
- I1 → Ток фазы 1/ L1
- I2 → Ток фазы 2/ L2
- I3 → Ток фазы 3/ L3
- IN → Ток нейтрали

Рис. 18: Числовые значения для трехфазной 4-х проводной системы (стр. 1/6)

2/09/20	06 - 16:55:1	0		ande
	TOTAL PM	SVALU	ES _ P	1/6
VADE	VODE	VALU	20-74	ige no
0.0	0.0	0.0		v
V12	V22	Vat		
0.0	0.0	0.0		v
NEGM	7ERO%	SEO	Hz	
0.0	0.0	000	0.0	
11	12	13		
0.0	0.0	0.0		Α
PAGE	SCOPE	HA	RM	VECTORS

Рис. 19: Числовые значения для трехфазной 3-х проводной РЕ системы (стр. 1/6)

12/09/200	06 - 16:55:1	10		(F)-(F)
×	TOTALRM	S VALU	ES - Pa	age 1/5
V12 0.0	V23 0.0	V31 0.0		v
NEG% 0.0	ZERO%	SEQ 000	Hz 0.0	
11	12	13		
0.0	0.0	0.0		A
PAGE	SCOPE	E HA	RM	VECTORS

Рис. 20: Числовые значения для трехфазной 3-х проводной системы ARON (стр. 1/6)

12/09/2006 - 16:55:10		Описание параметров:
V1N = 0.0 V VNPE = 0.0 V Freq = 0.0 Hz I1 = 0.0 A Patt1 = 0.0 W Preatt1 = 0.0 VA Pf1 = 0.0 VA Pf1 = 0.00i CosPhi1 = 0.00i PAGE SCOPE HARM	VECTORS	V1N → напряжение Фаза 1 (L1) - Ноль VNPE → напряжение Ноль (N) - Земля (PE) Freq → Частота Pact1 → Активная мощность 1 фаза Preact1 → Реактивная мощность 1 фаза Papp1 → Полная мощность 1 фаза Pf1 → Коэффициент мощности 1 фаза CosPhi1 → коэфф. мощности (соsφ) между напряжением и то- ком 1 фаза

Рис. 21: Числовые значения для однофазной системы (стр. 1/2)

Нажимая циклически кнопку **F1** или кнопки стрелки **влево/вправо**, прибор открывает очередные страницы в режиме измерения TRMS значений различных параметров, как показано на нижеследующих рисунках. Нажатие кнопки **ESC** производит возврат в состояние отображения предыдущего экрана или возврат прибора в **ГЛАВНОЕ МЕНЮ/** GENERAL MENU.

12/09/2006 - 16:55:10	30 - C	Описание параметров:
TOTAL POWER VALUES - Page 2/6 Patt = 0 W Preatt = 0 Var Papp = 0 VA Pf = 0.00i CosPhi = 0.00i		Расt→ Суммарная Активная мощность Preact→ Суммарная Реактивная мощность Papp→ Суммарная Полная мощность Pf→ Суммарный Коэффициент мощности CosPhi→ Суммарный <mark>коэфф. мощности</mark> (соs φ) между напря- жением и током
PAGE SCOPE HARM	VECTORS	

Рис. 22: Числовые значения для 4-х проводной (стр. 2/6) и 3-х проводной системы ARON (стр. 1/5)

12/09/2006	- 16:55:10		(A) ()	Описание параметров:
×	FLICKE	R – Page 2	/2	
	V1N			Pst → Кр. временная доза фликера за т мин
Pst1'	0.0			Pstmax → Максим. значение кр.временной дозы фликера
Pst	0.0			Plt → Длительная доза фликера
Pst max	0.0			Pltmax → Максим. значение длит. дозы фликера
Plt	0.0			Recording Time →длительность интервала наблюдения в формате
Plt max	0.0			ЧЧ:мм
Recording	Time:	00h - 00n	nin	
PAGE	SCOPE	HARM	VECTORS	

Рис. 23: Числовые значения для однофазной системы (стр. 2/2)

12/09/200 V1N I1 Patt1 Preatt1 Preatt1 Pf1 Pf1	6 - 16:55:10 ASE 1 RMS = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0	VALUES - 0 V 0 A W Var VA 00i	Page 3/6	Описание параметров: V1N → напряжение Фаза 1 (L1) - Ноль I1 → Ток фазы 1/ L1 Pact1 → Активная мощность 1 фаза Preact1 → Реактивная мощность 1 фаза Рарр1 → Полная мощность 1 фаза		
PAGE	SCOPE	HARM	VECTORS	Рf1 → Коэффициент мощности 1 фаза CosPhi1→ коэфф. мощности (соѕф) между напряжением и ком в 1-й фазе		

Рис. 24: Числовые значения для трехфазной 4-х пр системы (стр. 3/6)

V1PE Patt1 Patt1 Papp1 Pf1 CosPhi1	06 - 16:55:10 <u>IASE 1 RMS</u> = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0	VALUES - 0 V 0 A W Var VAr 00i 00i	Page 3/6	Описание параметров: V1PE → напряжение Фаза 1 (L1) – PE (земля) I1 → Ток фазы 1/ L1 Pact1 → Активная мощность 1 фаза Preact1 → Реактивная мощность 1 фаза Papp1 → Полная мощность 1 фаза Pf1 → Коэффициент мощности 1 фаза CosPhi1 → коэфф. мощности (сосф) между напряжением и то-
PAGE	SCOPE	HARM	VECTORS	ком в 1-и фазе

Рис. 25: Числовые значения для трехфазной 3-х пр системы (РЕ) (стр. 3/6)

12/09/2006	- 16:55:10		(E) (E)	Описание параметров:
V12 I1 Patt12 Preatt12 Papp12 Pf12 CosPhi12	WATTMETER12 - Page 3/5 V12 = 0.0 V 1 = 0.0 A Patt12 = 0 W Preatt12 = 0 Var Papp12 = 0 VA Pf12 = 0.00i CosPhi12 = 0.00i		je 3/5	V12 → межфазное напряжение Фаза1 (L1) – Фаза2 (L2) I1 → Ток фазы 1/ L1 Pact12→ Активная межфазная мощность (Wattmeter фаза 1-2) Preact12→ Реактивная межфазная мощность (VARmeter фаза 1-2) Papp12→Полная межфазная мощность (VAmeter фаза 1-2) Pf12→ Коэффициент мощности (фаза 1-2)
PAGE	SCOPE	HARM	VECTORS	СоsPhi12→ коэфф. мощности (соsφ) между напряжением и током (Wattmeter фаза 1-2)

Рис. 26: Числовые значения для трехфазной 3-х пр системы ARONa (стр. 3/5)

12/09/200	2/09/2006 - 16:55:10		Описание параметров:
V2N I2 Patt2 Preatt2 Papp2 Pf2 CosPhi2	ASE 2 RMS VALUES = 0.0 V = 0.0 A = 0 W = 0 Var = 0 VA = 0.00i = 0.00i	– Page 4/6	V2N → напряжение Фаза 2 (L2) - Ноль (N) I2 → Ток фазы 2/ L2 Pact2→ Активная мощность 2 фаза Preact2→ Реактивная мощность 2 фаза Papp2→Полная мощность 2 фаза Pf2→ Коэффициент мощности 2 фаза CosPhi2→ коэфф. мощности (соsφ) между напряжением и то-
PAGE	SCOPE HARM	VECTORS	ком во 2-й фазе

Рис. 27: Числовые значения для трехфазной 4-х пр системы (стр. 4/6)

12/09/200	6 - 16:55:10	(E) (E)	Описание параметров:
V2PE 12 Patt2 Preatt2 Preatt2 Pf2 CosPhi2	PHASE 2 RMS VALUES - Page 4/6 PE = 0.0 V = 0.0 A 0.0 A tt2 = 0 W eatt2 = 0 Var pp2 = 0 VA = 0.00i sPhi2 = 0.00i		V2PE → напряжение Фаза 2 – PE (земля) I2 → Ток фазы 2/ L2 Pact2→ Активная мощность 2 фаза Preact2→ Реактивная мощность 2 фаза Papp2→Полная мощность 2 фаза Pf2→ Коэффициент мощности 2 фаза CosPhi2→ коэфф. мощности (соѕф между напряжением и то-
PAGE	SCOPE HARM	VECTORS	ком) во 2-й фазе



12/09/200	6 - 16:55:10		(D) (D)	Описание параметров:
V32 I3 Patt32 Preatt32 Papp32 Pf32 CosPhi32	WATTMETI = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0	ER32 – Pa .0 A .0 A W Var VA .00i .00i	ge 4/5	V32 → межфазное напряжение Фаза3 (L3) – Фаза2 (L2) I1 → Ток фазы 1/ L1 Pact32 → Активная межфазная мощность (Wattmeter фаза 3-2) Preact32 → Реактивная межфазная мощность (VARmeter фаза 3-2) Рарр32 → Полная межфазная мощность (VAmeter фаза 3-2) Pf12 → Коэффициент мощности (фаза 1-2)
PAGE	SCOPE	HARM	VECTORS	СosPhi32→ коэфф. мощности (соsф между напряжением и током) (Wattmeter фаза 3-2)

Рис. 29: Числовые значения для трехфазной 3-х пр системы ARON (стр. 4/5)

12/09/2006 - 16:	55:10	@.	Описание параметров:
V3N = I3 = Patt3 = Preatt3 = Papp3 = Pf3 = CosPhi3 =	0.0 V 0.0 A 0 W 0 Var 0 VA 0.00i 0.00i	Page 5/6	V3N → напряжение Фаза 3 (L3) - Ноль (N) I3 → Ток фазы 3/ L3 Pact3 → Активная мощность 3 фаза Preact3 → Реактивная мощность 3 фаза Papp3 → Полная мощность 3 фаза Pf3 → Коэффициент мощности 3 фаза CosPhi3 → коэфф. мощности (соѕф между напряжением и то-
PAGE SCO	PE HARM	VECTORS	ком) в 3-и фазе

Рис. 30: Числовые значения для трехфазной 4-х пр системы (стр. 5/6)

12/09/2006 - 16:	55:10	€.) «I⊧	Описание параметров:
V3PE = I3 = Patt3 = Preatt3 = Papp3 = Pf3 = CosPhi3 =	RMS VALUES - 0.0 V 0.0 A 0 W 0 Var 0 VA 0.00i 0.00i	– Page 5/6	V3PE → напряжение Фаза 3 – PE (земля) I3 → Ток фазы 3/ L3 Pact3→ Активная мощность 3 фаза Preact3→ Реактивная мощность 3 фаза Papp3→Полная мощность 3 фаза Pf3→ Коэффициент мощности 3 фаза CosPhi3→ коэфф. мощности (соѕф между напряжением и то-
PAGE SCC	PE HARM	VECTORS	ком) в 3-й фазе

Рис. 31: Числовые значения для трехфазной 3-х пр системы (РЕ) (стр. 5/6)

12/09/2006	- 16:55:10		@ •	Описание параметров V1N/ V2N/ V3N:
×	FLICK	ER – Page 6	3/6	
	V1N	V2N	V3N	Рост. > Кр. временная доза фликера за Т мин
Pst1'	0.0	0.0	0.0	Рят → кр.временная доза фликера
Pst	0.0	0.0	0.0	Рестлах → максим. значение кр.временной дозы фликера
Pst max	0.0	0.0	0.0	Ріст – длительная доза фликера Вітрах – Максим, ананонию, прит. позн. фрикора
Plt	0.0	0.0	0.0	Гипах – максим. значение длит. дозы фликера Восогдіра Тітра – длительность интеррала наблюдения (регис
Plt max	0.0	0.0	0.0	плесоналу піпе удлительность интервала наолюдения (регис
Recording	Time:	00h - 00n	nin	
PAGE	SCOPE	HARM	VECTORS	

Рис. 32 Фликер: числовые значения для трехфазной 4-х пр системы (стр. 6/6)

12/09/2006	6 - 16:55:10	Ň.	(A)	Описание параметров V1PE/ V2PE/ V3PE:
×	FLICK	ER – Page 6	6	
	V1PE	V2PE	V3PE	Рыт Укравоненная доза фликера за т мин
Pst1'	0.0	0.0	0.0	Ры Экр.временная доза фликера
Pst	0.0	0.0	0.0	Pstimax – максим. значение кр.временной дозы фликера
Pst max	0.0	0.0	0.0	Рістру — Макана доза фликера
Plt	0.0	0.0	0.0	Рипах – максим. значение длит. дозы фликера Восогдіра Тітро – длительность интеррала наблюдения (регис
Plt max	0.0	0.0	0.0	псесонину піпе Удлительность интервала наслюдения (регис
Recording	Time:	00h - 00n	nin	рации) в формате ч т.мм
PAGE	SCOPE	HARM	VECTORS	

Рис. 33 Фликер: числовые значения для трехфазной 3-х пр системы (РЕ) (стр. 6/6)

12/09/2006	6 - 16:55:10	()	(A)	Описание параметров V12/ V23/ V31:
×	FLICK	ER – Page 8	5/5	
	V12	V23	V31	
Pst1'	0.0	0.0	0.0	Гы → кр.временная доза фликера Реттах → Максим, значение кр. временной дозы флике
Pst	0.0	0.0	0.0	Plt \rightarrow Лпительная лоза фликера
Pst max	0.0	0.0	0.0	Pltmax → Максим значение длит дозы фликера
Pit	0.0	0.0	0.0	Recording Time →ллительность интервала наблюдения
Plt max	0.0	0.0	0.0	рации) в формате ЧЧ:мм
Recording	Time:	00h - 00n	nin	hadred - Asherer - comm
PAGE	SCOPE	HARM	VECTORS	1

Рис. 34 Фликер: числовые значения для <u>трехфазной 3-х пр системы ARON</u> (стр. 5/5)

12/09/2006	- 16:55:10)	€	Описание параметров:
AVGV AVGI AVGPatt AVGPreat	ERAGE RI	MS VALUE – 0.0 V 0.0 A 0 W 0 Var	Page 7/7	AVGV → Усредненное напряжение Фаза 1,2,3 (V1, V2, V3) AVGI→ Усредненный ток Фаза 1,2,3 (I1,I2,I3) AVGPact → Усредненная Активная мощность Фаза 1,2,3 (L1, L2,L3) AVGPreact → Усредненная Реактивная мощность Фаза 1,2,3 (L1, L2,L3)
PAGE	SCOPE	HARM	VECTORS	

Рис. 35: Значения параметров для трехфазной 4-х пр системы (стр. 7/7)

ВНИМАНИЕ

Значения измеряемых параметров, указанные на странице **7/7** (Page 7/7) отображаются на дисплее <u>только в случае выбора оператором состояния «Да»/ "YES"</u> для функции усреднения в соответствующей строке подменю Улучшенные настройки/ Advanced Settings (см параграф Ошибка! Источник ссылки не найден.) и исключительно для 3Ф 4пр энергосистемы.

Отображение на дисплее форм сигналов (SCOPE)

Начиная с любой из страниц экрана с числовыми значениями, нажав кнопку F2 (или нажав **SCOPE** на сенсорном дисплее), можно выбрать режим отображения форм входных сигналов.

Примечание: Цветовая маркировка вх. гнезд и соответствующих им форм входных сигналов на отображаемых дисплеях следующая: ВЕ- зеленый (РЕ), В4 – синий (N), В3 – коричневый (3Ф), В2 – красный(2Ф), В1- черный (1Ф).

После нажатия кнопки F1 на дисплей будут циклически выводиться показанные ниже экраны:

• Одновременное отображение формы сигналов напряжений V1(чёрн.), V2 (красн.), V3 (коричн.), для 4-х пр. трехфазной и однофазной систем - напряжение нейтрали Vn (син.) с их численными TRMS значениями, как показано на приведенных ниже экранах:



Рис. 36: Отображение форм сигнала для 4-х проводных систем



Рис. 37: Отображение форм сигнала для 3-х проводных систем (PE) и схемы ARON



Рис. 38: Отображение форм сигнала напряжения/тока для однофазных систем

Отображение результатов гармонического анализа (НАRM)

Нажав кнопку **F2** (или нажав **HARM** на сенсорном дисплее), можно войти в подраздел меню отображения числовых значений гармоник и графических гистограмм входных сигналов напряжения и тока.

Примечание: Цветовая градация гармоник входных сигналов на отображаемых дисплеях следующая: ВЕ- зеленый (РЕ), В4 – синий (N), В3 – коричневый (3Ф), В2 – красный(2Ф), В1- черный (1Ф).

После нажатия кнопки F1 на дисплей будут циклически выводиться показанные ниже экраны:

- Значения гармоник напряжений V1, V2, V3 и нейтрали Vn (для 3Ф 4-х проводной системы)
- Значения гармоник токов **I1, I2, I3** и тока нейтрали **In** (для 3Ф 4-х проводной системы)

На дисплее отображаются значения **THD** (суммарный коэффициент гармоник %) в числовом виде и в формате графических диаграмм (гистограмм), в абсолютном и процентном значении, как показано на приведенных ниже экранах:



Рис. 49: Анализ гармоник напряжения для одной фазы (%/ абсолютн.)

Для всех перечисленных случаев прибор предусматривает автоматическое масштабирование графиков в зависимости от величины измеряемых значений (**Fs** означает верхний предел (Full Scale) взятый за **100%**).

Для отображения токов измените экран нажатием кнопки F2 (или "HARM I" на дисплее). Нажатием кнопки F1 (или PAGE) производится отображение суммарных значений токов и тока в фазах I1, I2, I3 и In (для трехфазной 4-х проводной системы), как показано на приведенных ниже экранах:

apaonon i	лпроводі		mbly, Rai ne	nuc		приводонне		o o np	anax.
12/09/2006	- 16:55:10		(5)		12/09/20	06 - 16:55:10			(5) ()
🗙 то	TAL HARM	CURRENT	– Pag 1/5		×	TOTAL HARM	CURRE	NT –	Pag 1/5
		h	03		1	1		h 03	
Fs		Fs	100%		Fs			Fs	200.0A
		11	h 45.3%					l1h	90.6A
		121	h 48.7%			1		l2h	97.4A
		131	h 37.6%					l3h	75.2A
		In	h 0.0%					Inh	0.0A
	•	Th	id 35.5%		1			Thd	35.5%
		Th	id 32.8%					Thd	32.8%
		Th	id 42.5%					Thd	42.5%
+ '		Th	id 0.0%		+	1		Thd	0.0%
PAGE	HARM V	TABLE	HARM PAG		PAGE	HARM V	TABLI	E H	IARM PAG
Ри	ю. 50: Ана	лиз гарм	юник <u>тока д</u>	іля	3Ф 4п	<u>р систем (%</u>	6/ абсо	лют	н.)





12/09/2	2006 - 16:55	5:10		(A) (A)	12/09/2	12/09/2006 - 16:55:10 VOLTAGE HARMONIC h[V] Phase 1 Phase 2 Phase Thd% 6.5 5.9 4 DC 0.0 0.0 0 h1 228.6 225.1 230					
×	VOLTAGE HARMONICS VOLTAGE								EHARMONICS		
h[%]	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Neutral	h[V]	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Neutral		
Thd%	6.5	5.9	4.3	0.0	Thd%	6.5	5.9	4.3	0.0		
DC	0.0	0.0	0.0	0.0	DC	0.0	0.0	0.0	0.0		
h1	100.0	100.0	100.0	0.0	h1	228.6	225.1	230.7	0.0		
h2	0.0	0.0	0.0	0.0	h2	0.0	0.0	0.0	0.0		
h3	1.8	2.3	1.5	0.0	h3	4.2	5.3	3.4	0.0		
h4	0.0	0.0	0.0	0.0	h4	0.0	0.0	0.0	0.0		
	HAR	MI GRA	PHIC HA	RMPAG		HAR	MI GRA	PHIC HA	RMPAG		

Рис. 53: Анализ (%/ абсолютн.) гармоник напряжения для 3Ф 4пр систем

12/09/2	006 - 16:55	:10		(D) (P)	12/09/2	006 - 16:55	:10		(D) ()
×	CUR	RENT HAR	RMONICS		×				
h[%]	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Neutral	h[A]	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Neutral
Thd%	35.5	32.8	42.5	0.0	Thd%	35.5	32.8	42.5	0.0
DC	0.0	0.0	0.0	0.0	DC	0.0	0.0	0.0	0.0
h1	100.0	100.0	100.0	0.0	h1	199.7	200.4	197.3	0.0
h2	0.0	0.0	0.0	0.0	h2	0.0	0.0	0.0	0.0
h3	45.3	48.7	37.6	0.0	h3	90.6	97.4	75.2	0.0
h4	0.0	0.0	0.0	0.0	h4	0.0	0.0	0.0	0.0
	HARM	V GRAP	PHIC HA	RMPAG		HAR	V GRA	PHIC HA	RMPAG

Рис. 54: Анализ (%/ абсолютн.) гармоник токов для 3Ф 4пр систем

12/09/2	09/2006 - 16:55:10 VOLTAGE HARMONIC [%] Phase 1 Phase 2 Phase d% 6.5 5.9 4 0.0 0.0 0 100.0 100.0 100 0.0 0.0 0 18 2.3 1			(T)-(F)	12/09/2	006 - 16:55	5:10			
×	VOL	TAGE HA	RMONICS		×	VOLTAGE HARMONICS				
h[%]	Phase 1	Phase 2	Phase 3		h[V]	Phase 1	Phase 2	Phase 3		
Thd%	6.5	5.9	4.3		Thd%	6.5	5.9	4.3		
DC	0.0	0.0	0.0		DC	0.0	0.0	0.0		
h1	100.0	100.0	100.0		h1	228.6	225.1	230.7		
h2	0.0	0.0	0.0		h2	0.0	0.0	0.0		
h3	1.8	2.3	1.5		h3	4.2	5.3	3.4		
h4	0.0	0.0	0.0		h4	0.0	0.0	0.0		
	HARM	II GRA	PHIC HA	RM PAG		HAR	MI GRA	PHIC HA	RM PAG	

Рис. 55: Анализ (%/ абсолютн.) гармоник напряжения для 3ф 3пр и ARON (PE) систем

12/09/2	006 - 16:5	5:10		(F) (F)	12/09/2	006 - 16:55	:10		(A)	
×	CU	RRENT HA	RMONICS		×	CURRENT HARMONICS				
h[%]	Phase 1	Phase 2	Phase 3		h[A]	Phase 1	Phase 2	Phase 3		
Thd%	35.5	32.8	42.5		Thd%	35.5	32.8	42.5		
DC	0.0	0.0	0.0		DC	0.0	0.0	0.0		
h1	100.0	100.0	100.0		h1	199.7	200.4	197.3		
h2	0.0	0.0	0.0		h2	0.0	0.0	0.0		
h3	45.3	48.7	37.6		h3	90.6	97.4	75.2		
h4	0.0	0.0	0.0		h4	0.0	0.0	0.0		
	LIAD	MV OD	DUIC	DIADAO		LIADI	MV CDA	DUIC UA	DMDAC	

НАКМ V GRAPHIC НАКМ РАС НАКМ V GRAPHIC НАКМ РАС Рис. 56: Анализ (%/ абсолютн.) гармоник тока для 3ф 3пр и ARON (PE) систем

12/09/2	2006 – 16:55:10	(5)		12/09/2006 - 16:55:10			9	
VOLTAGE HARMONICS				×	VOLTA	ge ha	RMONICS	
h[%]	Phase 1			h[V]	Phase 1			
Thd%	6.5			Thd%	6.5			
DC	0.0			DC	0.0			
h1	100.0			h1	228.6			
h2	0.0			h2	0.0			
h3	1.8			h3	4.2			
h4	0.0			h4	0.0			
	HARM I GRA	PHIC HARM PA	ì		HARM I	GRA	PHIC HA	RM PAG

НАЕМ I | GRAPHIC | HARM PAG | НАЕМ I | GRAPHIC | HARM PAG | Рис. 57: Анализ (%/ абсолютн.) гармоник <u>напряжения для одной фазы</u>

12/09/2	006 - 16:55:10		(6)	12/09/2006 - 16:55:10			(C)	
CURRENT HARMONICS			X	CURRE	NT HAR	MONICS		
h[%]	Phase 1			h[A]	Phase 1			
Thd%	35.5			Thd%	35.5			
DC	0.0			DC	0.0			
h1	100.0			h1	199.7			
h2	0.0			h2	0.0			
h3	45.3			h3	90.6			
h4	0.0			h4	0.0			
	HARM V GRA	PHIC HAP	RM PAG		HARM V	GRAP	HIC HA	RM PAG
			FORMOLI		ОПНОЙ	(haar)		

Рис. 58: Анализ (%/ абсолютн.) гармоник токов для одной фазы

Нажатие кнопки **F3**, возвращает прибор в состояние графических экранов, а нажатие **F2** меняет отображение напряжений на отображение токов. Нажатием кнопки **F4** и стрелок вверх и вниз (или "**HARM PAG**" на дисплее) можно вывести отображение производных гармоник вплоть до 49-й.

• Значения гармоник напряжений в фазах V1, V2, V3 и напряжения нейтрали Vn, а также токов I1, I2, I3 и тока нейтрали In (для 3Ф 4-х проводной системы) с THD %, в числовом и графическом формате (гистограммы), в абсолютном и процентном значении в зависимости от выбранных настроек. Эти значения отображаются на четырех страницах меню, которые циклически выводятся нажатием кнопки F1 (или "PAGE" на дисплее). Ниже приведены примеры для 1 фазы (V1) по напряжению и току в 4-х проводной системе:



Рис. 60: Анализ гармоник тока 11 для 4пр системы (%/ абсолютн.).

Отображение векторных диаграмм (вольт-ампер фазометр)

Начиная с любой страницы меню для цифровых значений, доступно осуществлять выбор экранов для отображения векторных диаграмм напряжения и тока посредством нажатия кнопки **F4** (или нажатием сенсорной кнопки «**VECTORS**» на дисплее).

Цель данной характеристики – показать при помощи числовых и графических обозначений фазовые углы, выражаемые в градусах [°] между тремя напряжениями V1, V2 и V3 и токами I1, I2 и I3 для того, чтобы в любой момент можно было получать информацию о характере индуктивных или емкостных нагрузок электрических установок (вольт-амперная диаграмма).



• Векторы НАПРЯЖЕНИЙ касаются <u>внешней окружности</u> на каждой диаграмме, а векторы ТОКОВ ограничены второй (внутренней) окружностью. Они имеют такие размеры, чтобы вектор максимальной амплитуды мог касаться линии окружности, а другие векторы<u>автоматически масштабируются</u> в соответствии с этим значением, пропорционально их амплитуде.

• Положительное вращение каждой векторной диаграммы осуществляется по часовой стрелке

Примечание: Цветовая градация векторных диаграмм входных сигналов напряжения на отображаемых дисплеях следующая: черный (1Ф), красный(2Ф), коричневый (3Ф).

При циклическом нажатии кнопки **F1** на измерительном приборе будут отображаться следующие экраны:

• Общая векторная диаграмма межфазовых углов V1, V2 и V3 и углов между V1- I1, V2- I2, V3- I3, превышающих показания процентных значений параметров «NEG%» и «ZERO%» (см. параграф 10.5).



Рис. 61: Общая векторная диаграмма для 4пр системы







 Векторная диаграмма межфазовых углов напряжений зависит от типа системы, как показано на приведенных ниже экранах:



Рис. 64: Векторная диаграмма «Напряжение» для 4пр системы



Рис. 65: Векторная диаграмма «Напряжение» для 3пр (PE) системы и ARON

• Векторная диаграмма токов для трехфазной **4пр** и **3пр** (**PE**) систем и системы ARON показана на приведенном ниже экране



Рис. 66: Векторная диаграмма «Ток» для 4пр, 3пр (PE) системы и ARON

• Векторная диаграмма фазовых углов токов и напряжений зависит от типа системы, как показано на приведенных ниже экранах:



Рис. 67: Векторная вольт-амперная диаграмма для 4пр системы (1-я фаза)



Рис. 68: Векторная вольт-амперная диаграмма для 4пр системы (2-я фаза)



Рис. 69: Векторная вольт-амперная диаграмма для 4пр системы (3-я фаза)



Рис. 70: Векторная вольт-амперная диаграмма для Зпр(PE) системы и ARON (1-я фаза)



Рис. 71: Векторная вольт-амперная диаграмма для 3пр (PE) системы и ARON (2-я фаза)



Рис. 72: Векторная вольт-амперная диаграмма для **3пр** (**PE**) системы и ARON (**3-я фаза**)

При нажатии кнопки ESC (или иконки 🔀 на дисплее) выполняется выход из каждого текущего экрана и возвращение к предыдущему.



Рис. 73: Экран «Настройки анализатора»

В данном разделе РЭ показано, как измерительное устройство позволяет выполнять основные и дополнительные настройки, относящиеся к конкретному типу проверяемой электрической установки. В частности, возможно:

• Выполнять выбор: типа системы, частоты, типа токовых клещей, трансформатора внешнего напряжения, которые могут быть соединены с измерительным прибором (Конфигурация Анализатора).

• Выполнять установку Ручного режима для настройки полного масштаба на графическом экране в Разделе Реального времени, типа гармоники, которая должна отображаться на экранах, процентных или абсолютных значений гармоник, масштаба гармоник (ZOOM-растяжка), подсчета с усреднением значений напряжений, токов, активной и реактивной мощности (Дополнительные настройки).

Предлагается использовать иконки 🐹 и 🗹 для полного взаимодействия с измерительным прибором.

Экран «Конфигурация Анализатора»

В разделе «Конфигурация анализатора» измерителем отображается экран, который зависит от типа системы, выбранного пользователем во время последнего сеанса. Возможны следующие варианты:

Трехфазная система 4-проводная (3ф 4пр: три фазы + нейтраль)

> Трехфазная система 3-проводная PE (3ф 3пр: три фазы <u>без нейтрали</u> + подсоед. к земле)

> Трехфазная система 3-проводная ARON (3ф 3пр: три фазы без нейтрали)

Однофазная система (1ф)

Ниже показаны экраны отображения возможных вариантов системы:



Рисунок 74: Экран «Конфигурация Анализатора» для 4-проводной системы

12/09/2006 - 16:55:10		CTTT
ANALYZER C	ONFIGURATIO	N
	System	3WIRE
	Freq [Hz]	50
	Clamp Type	FLEX
	Clamp FS [A]	3000
÷	VT Ratio	1
ADVANCE	D MOD(+)	MOD(-)

Рис. 75: Экран «Конфигурация Анализатора» для 3-х проводной РЕ системы

12/09/20	006 - 16:55:10		
×	ANALYZER CO	NFIGURATIO	N
	- P=	System	ARON
	R I	Freq [Hz]	50
PE		Clamp Type	FLEX
		Clamp FS [A]	3000
Ŧ		VT Ratio	1
	ADVANCED	MOD(+)	MOD(-)

Рис. 76: Экран «Конфигурации Анализатора» для системы ARON



Рис. 77: Экран «Конфигурация Анализатора» для однофазной системы

Порядок подсоединения входных сигналов к измерителю в зависимости от типа энергосистемы показан на маленьком схематичном рисунке электроцепи, расположенном в левой части каждого экрана. Для выбора системы следует выполнить следующие действия:

- 1. Переместить курсор при помощи кнопок со стрелками в поле «System», подсвеченное синим.
- 2. При помощи кнопок F3 или F4 (либо нажатием MOD(+) или MOD(-)) выбрать один из типов системы: «4-WIRE», «3-WIRE», «ARON» или «SINGLE».
- 3. Нажать кнопку **SAVE** или **ENTER** (или иконку **№**) для сохранения выбранного варианта и подтвердить выбор нажатием «**Ok**». Этот выбранный параметр будет оставаться действующим также после отключения измерительного прибора.
- 4. Нажать кнопку ESC (или иконку 💹), чтобы завершить сеанс без сохранения изменений.

5.3.1.1 Выбор частоты системы

1. Переместить курсор при помощи кнопок в поле «Freq [Hz]» (частота), подсвеченное синим.

2. Кнопками F3 или F4 (либо нажатием MOD(+) или MOD(-)) выбрать частоту 50 Гц или 60 Гц. Данный параметр имеет значение <u>ТОЛЬКО в том случае</u>, если не удается распознать значение частоты входного напряжения (например, когда подсоединены только токоизмерительные клещи). В этом случае прибор обеспечивает внутренний синхронизм для измерения, равный значению выбранной частоты.

3. Нажать кнопку **SAVE** или **ENTER** (или иконку 2) для сохранения выбранного варианта и подтвердить выбор нажатием «**Ok**». Этот выбранный параметр будет оставаться действующим также после отключения измерительного прибора.

4. Нажать кнопку ESC (или иконку 🚨), чтобы завершить сеанс без сохранения изменений.

5.3.1.2 Выбор типа токовых клещей

Данный параметр всегда должен устанавливаться в соответствии с используемым типом клещей. <u>Имеются 2 типа клещей</u>:

√ STD: для стандартных т/клещей или трансформатора тока

√ FLEX: для гибких клещей (т/петли).

1. Переместить курсор при помощи кнопок-стрелок в поле «Clamps Type», подсвеченное синим.

2. При помощи кнопок F3 или F4 (либо нажатием MOD(+) или MOD(-)) выбрать тип клещей - STD или FLEX.

3. Нажать кнопку **SAVE** или **ENTER** (или иконку 2) для сохранения выбранного варианта и подтвердить выбор нажатием «**Ok**». Этот выбранный параметр будет оставаться действующим также после отключения измерительного прибора.

4. Нажать кнопку ESC (или иконку 🚨), чтобы завершить сеанс без сохранения изменений.

5.3.1.3 Выбор предела измерения токовых клещей (т/преобразователя)

Значение данного параметра должно всегда быть равным полному диапазону (т.е. *пределу измере-иий*) т/клещей, используемых для проведения измерений. В случае применения многопредельных т/клещей, в приборе должно быть установлено значение, равное пределу, выбранному на токовых клещах в данный момент.

1. Переместить курсор при помощи кнопок в поле, относящееся к «Clamps FS [A]»/ «Верхний предел А», подсвеченное синим.

2. При помощи кнопок F3 или F4 (либо нажатием сенсорных кн. MOD(+) или MOD(-)) выбрать нужный предел. Для STD-клещей может устанавливаться любое значение при помощи кнопок F3 или F4 (либо нажатием сенсорной кнопки MOD(+) или MOD(-)). Для FLEX-клещей возможен выбор только 300A или 3000A.

3. Нажать кнопку **SAVE** или **ENTER** (или иконку) для сохранения выбранного варианта и подтвердить выбор нажатием «**Ok**». Этот выбранный параметр будет оставаться действующим также после отключения измерительного прибора.

4. Нажать кнопку ESC (или иконку 🚨), чтобы завершить сеанс без сохранения изменений.

5.3.1.4. Выбор коэфф. трансформации (VT)

Измерительный прибор может также взаимодействовать в тестируемом оборудовании (электроустановке) с понижающим трансформатором. Он может отображать значения напряжения первичной обмотки этих трансформаторов. Для этого необходимо выполнить установку значения коэффициента трансформации (отношения числа витков обмоток трансформатора).

1. Переместить курсор при помощи кнопок со стрелками в поле «VT Ratio»/ «Коэфф. трансформации», подсвеченное синим.

2. При помощи кнопок F3 или F4 (либо нажатием сенсорных кнопок MOD(+) или MOD(-)) выбрать нужное значение от 1 до 3000. Оставьте по умолчанию значение =1, если трансформатор напряжения отсутствует в Э/установке.

3. Нажать кнопку **SAVE** или **ENTER** (или иконку 2) для сохранения выбранного варианта и подтвердить выбор нажатием «**Ok**». Этот выбранный параметр будет оставаться действующим также после отключения измерительного прибора.

4. Нажать кнопку ESC (или иконку 💹), чтобы завершить сеанс без сохранения изменений.

Экран расширенных пользовательских настроек (ADVANCED)

При нажатии кнопки F2 (или нажатии сенсорной кнопки «ADVANCED» на дисплее) на любом экране раздела «Конфигурация Анализатора» на измерительном приборе отображается следующий экран:

12/09/2006 - 16:55:10)		
ADVANCED SETTINGS						
Zoom graphics		MA	NUAL			
Harm. type		ALL				
Harm. values		ABSOLUTE				
Zoom 1st harm		YES				
Average values		NO				
	M	DD(+)	MOD(-)			

Рис. 78: Экран «Расширенные настройки»

В показанном выше примере экранного меню можно осуществлять выбор расширенных дополнительных опций и функциональных состояний, которые будут отображаться на дисплее в режиме «Значения в реальном времени».

5.3.2.1 Изменение масштаба изображения графических данных (ZOOM)

Данная функция позволяет осуществлять выбор пользователем полного масштаба каждой фазы огибающей тока или напряжения (см. рис. 41, 43, 45) с целью лучшего разрешения показаний.

1. Переместить курсор при помощи кнопок-стрелок в поле «Zoom graphics», подсвеченное синим.

2. При помощи кнопок F3 или F4 (либо нажатием сенсорной MOD(+) или MOD(-)) выбрать одну из следующих опций:

√ MANUAL: определение пользователем полного масштаба визуализации огибающих путем выбора из ряда доступных значений. Для силы тока устанавливается значение от <u>2,0A до 5000 кА</u>. Для напряжения от **2,0B** до **2000 кВ**.

√ AUTO: максимальный предел измерений выбирается прибором автоматически.

3. Нажать кнопку **SAVE** или **ENTER** (или иконку **M**) для сохранения выбранного варианта и подтвердить выбор нажатием «**Ok**». Этот выбранный параметр будет оставаться действующим также после отключения измерительного прибора.

4. Нажать кнопку ESC (или иконку 🏝), чтобы завершить сеанс ввода без сохранения изменений.

5.3.2.2 Выбор типа гармоник

Данная функция позволяет выбирать тип гармоник, которые могут отображаться внутри раздела «Значения в реальном времени».

1. Переместить курсор при помощи кнопок-стрелок в поле «Harm.type» (отмеч. синим фоном).

2. При помощи кнопок F3 или F4 (либо нажатием MOD(+) или MOD(-)) выбрать одну из опций:

√ ALL: измерительный прибор показывает все гармоники до 49-й.

√ **EVEN**: измерительный прибор показывает все <u>четные</u> гармоники до 49-й.

√ **ODD**: измерительный прибор показывает все <u>нечетные</u> гармоники до 49-й.

3. Нажать кнопку **SAVE** или **ENTER** (или иконку **M**) для сохранения выбранного варианта и подтвердить выбор нажатием «**Ok**». Этот выбранный параметр будет оставаться действующим также после отключения измерительного прибора.

4. Нажать кнопку ESC (или иконку 🚨), чтобы завершить сеанс без сохранения изменений.

О предупреждение

Вне зависимости от выбранного для визуализации типа гармоник, измерительный прибор выполняет регистрацию всех значений.

5.3.2.3 Выбор отображения значений гармоник

Данная функция позволяет осуществлять выбор значений гармоник, которые должны отображаться в разделе величин в реальном времени.

1. Переместить курсор при помощи кнопок-стрелок в поле «Harm. values», подсвеченное синим.

2. При помощи кнопок F3 или F4 (либо нажатием сенсорной кнопки MOD(+) или MOD(-)) выбрать одну из следующих опций:

√ ABSOLUTE: измерительный прибор показывает гармоники в абсолютных значениях (в единицах В/V для напряжения и А для тока).

√ **PERSANTAGE**: измерительный прибор показывает гармоники в процентном (%) выражении от значения основной величины.

3. Нажать кнопку **SAVE** или **ENTER** (или иконку 2) для сохранения выбранного варианта и подтвердить выбор нажатием «**Ok**». Этот выбранный параметр будет оставаться действующим также после отключения измерительного прибора.

4. Нажать кнопку ESC (или иконку 🖾), чтобы завершить сеанс без сохранения изменений.



5.3.2.4 Масштабирование 1-й гармоники (Zoom)

Данная функция позволяет графически отображать гармоники с масштабированием относительно первой гармоники (основной) или с масштабированием гармоники с наибольшей амплитудой внутри раздела «Значения в реальном времени».

1. Переместить курсор при помощи кнопок-стрелок в поле «Zoom 1st harm», подсвеченное синим.

2. При помощи кнопок F3 или F4 (либо нажатием сенсорной кнопки MOD(+) или MOD(-)) выбрать одну из следующих опций:

√ YES: измерительный прибор выполняет увеличение графического изображения 1-й гармоники.

√ NO: измерительный прибор выполняет увеличение графического изображения гармоники с наибольшей амплитудой за исключением первой гармоники. Данная функция активна только в том случае если опция «Zoom graphics» (масштаб. графического изображения) была установлена в положение AUTO (см. п. 5.3.2.1).

3. Нажать кнопку **SAVE** или **ENTER** (или иконку 2) для сохранения выбранного варианта и подтвердить выбор нажатием «**Ok**». Этот выбранный параметр будет оставаться действующим также после отключения измерительного прибора.

4. Нажать кнопку ESC (или иконку 🚨), чтобы завершить сеанс без сохранения изменений.

5.3.2.4 Вычисление среднего значения (функция усреднения)

Данная функция, доступная только для 4-проводных систем, позволяет отображать среднее арифметическое TRMS значений фазовых напряжений V1, V2, V3, фазного тока I1, I2, I3, активной мощности по каждой фазе P1, P2, P3, потребленной, генерируемой, индуктивной и емкостной реактивной мощности по каждой фазе.

1. Переместить курсор при помощи кнопок-стрелок в поле «Average values», подсвеченное синим.

2. При помощи кнопок **F3** или **F4** (либо нажатием сенсорной кнопки **MOD(+)** или **MOD(-)**) выбрать одну из следующих опций:

√ YES: измерительный прибор <u>показывает</u> усредненные значения (страница 7/7) в разделе «Значения в реальном времени» только для 4-проводных систем.

√ **NO**: измерительный прибор <u>не показывает</u> усредненные значения (страница 7/7) в разделе «Значения в реальном времени»

3. Нажать кнопку **SAVE** или **ENTER** (или иконку **M**) для сохранения выбранного варианта и подтвердить выбор нажатием «**Ok**». Этот выбранный параметр будет оставаться действующим также после отключения измерительного прибора.

4. Нажать кнопку ESC (или иконку 🚨), чтобы завершить сеанс без сохранения изменений.

Настройки режима «Запись»



В данном разделе меню измерительный прибор позволяет простым способом при помощи сенсорного экрана определять особенности (детали) начала и остановки записи, выполнять выбор параметров записи, типа проводимого анализа. Режим «Запись» – это программируемая оператором функция длительной регистрации параметров. Особо рекомендуется использовать в данном разделе иконки 🔀 и 🗹.

Экран «Настройки записи»

Данный экран имеет несколько уровней и подуровней (с древовидной структурой меню Windows), что позволяет находить различные детали и особенности нужных функций. После выбора иконки «**Record-ing settings**» появится следующий экран:



Рис. 80: Экран «Настройки записи»

При помощи кнопок со стрелками **вверх/вниз** или непосредственно выбирая темы в меню дисплея, возможно делать выбор/или отменять выбор флажков в ячейках. Щелкнуть кнопку на ячейке с символом «+» для расширения структуры и открытия новых подуровней, в которых возможно выполнять новый выбор. Щелкнуть кнопкой на ячейке с символом «-», чтобы вернуться к <u>головному уровню</u>. Отображение выбора/отмены выбора параметров выполняется следующим способом:

- ≻ Серый текст и пустая ячейка → раздел полностью отключен
- ≻ Черный текст и пустая ячейка → раздел частично выбран
- ≻ Черный текст и выбранная ячейка → раздел полностью выбран.

Нижняя строка дисплея содержит нижеперечисленные функции, выбираемые соответственно кнопками **F1**, **F2**, **F3**, **F4**:

- CLP/EXP: используется для свертывания или расширения подуровней
- **PREDEF**.: используется для открытия раздела стандартной конфигурации (см. п. 5.4.12)
- SEL.: используется для выбора или отмены выбора параметров внутри различных уровней.
- MODIFY: используется для выполнения изменений параметров внутри различных уровней

В нижней части дисплея прибора в информационной строке отображается количество выбранных параметров и длительность **автономной записи**, выражаемая в днях и часах. Эти данные динамически обновляются в зависимости от выбора новых параметров.

Комментарии

Данная функция позволяет выполнять на дисплее вставку короткой строки комментария (заметка), которая будет также присутствовать на печатном отчете, загружаемом впоследствии с прибора на ПК. Текст комментариев вводится как с использованием стандартного программного обеспечения TopView (за информацией обращаться к интерактивной справке в ПО), так и с помощью виртуальной клавиатуры. Клавиатура на измерительном приборе активируется нажатием кнопки **F4** (или **MODIFY** на дисплее). Флажок данной опции всегда активен и не может быть отменен.

5.4.2.1 Использование виртуальной клавиатуры дисплея

Со строкой «Comments:», подсвеченной синим цветом, нажмите кнопку F4 (или MODIFY на дисплее). На дисплее появится следующий экран:

1	12/09/2006 - 16:55:10							
>	Ç	Comments:						
Generic Plant								
Τ								
	a	D	С	a	е	T	g	n
	i	j	k	Т	m	n	ο	р
	q	r	s	t	u	v	w	х
ļ	у	z		~ -	àž	Sb	123	Сар

Рис.81: Экран «Виртуальная клавиатура»

В таблице ниже представлено описание кнопок, расположенных на клавиатуре сверху: Кнопки Описание

a, b, c,z	Стандартная клавиатура со строчными буквами для комментариев размером до 25 символов
Сар	Клавиатура с заглавными буквами А-Z
123	Цифры 0-9, а также символы математических операций (+, -, *, /, =)
Sb	Клавиатура со специальными символами. Посредством нажатия кнопки «abc» возможен пере-
	ход к стандартной клавиатуре со строчными буквами.
áž	Специальные символы с надбуквенными знаками. Посредством нажатия кнопки «abc» возможен
	переход к стандартной клавиатуре со строчными буквами.
<-	Кнопка «стереть влево» для отмены символа слева от курсора.
	Таблица 1: Описание функциональных кнопок виртуальной клавиатуры

Старт и остановка регистрации (записи)

Данная функция позволяет определять способ старта и отмены функции записи прибора (см. п. 5.4.13). Возможны следующие опции:

• Manu: каждая запись запускается/отменяется в РУЧНОМ режиме нажатием кнопки GO/ STOP.

• Auto: каждая запись запускается/отменяется в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме, начиная с момента установленных и действующих данных даты/времени и предварительно нажатой кнопки GO/ STOP.

Конфигурацией <u>по умолчанию</u> всегда является **РУЧНОЙ** режим, и флажки выбора этого режима не отменяются. Для перехода из ручного режима в автоматический старт регистрации (см. п. 5.4.13.1) следует выполнить следующие шаги:

1. Переместить курсор при помощи кнопок-стрелок в поле «Start: Manu» или «Stop: Manu», подсвеченное синим.

2. Нажать кнопку **F4** (либо нажать сенсорную кнопку **MODIFY** на дисплее). В нижней части дисплея появляется командная строка «**Manu**».

3. Нажать кнопку F3 (MOD(+) или MOD(-)) и выбрать «Auto».

4. Использовать кнопки со стрелками влево-вправо для перемещения в поле даты или времени. Использовать кнопку со стрелкой вверх или F3 (MOD(+)) для увеличения значения и кнопку со стрелкой вниз или F4 (MOD(-)) для уменьшения значения.

5. Нажать кнопку SAVE или ENTER (или иконку 🗹) для сохранения установок. На дисплее отобразится автоматический режим и установленная дата/время.

Выбор периода интегрирования

Данная функция позволяет устанавливать период интегрирования (см. п. 10.8.1), который является интервалом времени между двумя последовательными записями в пределах общей продолжительности измерений. Флажок этой опции всегда активен и не отменяется.

- 1. Переместить курсор при помощи кнопок-стрелок в поле «Integration period», подсвеченное синим.
- Нажать кнопку F4 (либо нажать сенсорную кнопку MODIFY на дисплее). В нижней части дисплея появляется командная строка с сообщением «Integration Period».
- Нажать кнопку F3 или (MOD(+) или MOD(-)) или кнопки со стрелками вверх-вниз для установки желаемого периода интегрирования из следующих значений: 1s, 5s, 10s, 30s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min.
- 4. Нажать кнопку SAVE или ENTER (или иконку 🖾) для сохранения выбранного варианта. Значение периода интегрирования будет отображаться на дисплее.

Когенерация

При выборе данной функции, выполняемом как кнопками со стрелками вверх-вниз или непосредственной установкой флажка на дисплее, происходит ввод значений сгенерированной мощности и энергии (детектирование когенерации) в перечень записанных параметров (см. п. 10.7.1).

Общие параметры

Данная функция позволяет осуществлять выбор сетевых параметров для операций записи. Данный уровень включает несколько подуровней для выполнения точного выбора в зависимости от типа тестируемой системы (см. п. 5.3.1).

В зависимости от сделанного выбора измерительный прибор может отображать различные сообщения об ошибках. Возможны следующие ситуации:



Рис. 82: Раздел «Общие Параметры»: Ошибка - выбор отсутствует (Error)

На рис. 82 показана ситуация возникновения ошибки по причине отсутствия выбора параметров в строке раздела «General parameters» (Общие параметры). Следует обратить внимание на текст серого цвета и на ячейку с отсутствием выбора. В такой ситуации невозможны выполнение анализа другого типа, такого как Harmonics (Гармоники), Voltage Anomalies (Аномалии напряжения), Flicker (фликер) и пр. Для выхода из этой ситуации следует нажать на F3 (или на сенсорную кнопку «SEL» на дисплее). Таким образом, в ячейке «General parameters» (Общие параметры) будет установлен флажок и появится следующий экран (с черным текстом с подсветкой):

12/0	12/09/2006 - 16:55:10 🕢					
×	R	ECORDING	s si	ETTINGS	5	<
+ +	+ Y General Parameters + Harmonics					
	Voltage Anom.: 230V 6%-10% Inrush current: 30A 1s fix					
ĽŦ	Unbalance					
96/251 Parameters – Autonomy: 9d 4h						
CLP	/EXP	PREDEF.		SEL	MODIE	ŕ

Рис. 83: Раздел «Общие параметры»: выбранные параметры

В примере на рисунке вверху были показан выбор **96** параметров из возможных **251** (см. «96/251 parameters»), при этом прибор автоматически показывает доступное в данном состоянии время автономной регистрации (**Autonomy**).



При размещении флажка выбора в ячейке «General parameters » (Общие параметры) происходит автоматический выбор основных электрических параметров. Количество параметров зависит от выбранного типа системы: напряжение, ток, частота, коэффициент мощности, мощность (активная, реактивная, полная), энергия (активная, реактивная, полная). Отсутствие флажка выбора в строке «Общие параметры» - автоматически приводит к отсутствию выбора всех вышеперечисленафых параметров! Противоположной является ситуация, когда возникает ошибка вследствие выбора слишком большого количества параметров. В этом случае появляется следующий экран:

12/	09/:	2006	6 - 16:55:10			(C) (C)	:
🗶 RECORDING SETTINGS 🗹							
+	~	Gei	neral Paran	nete	ers	-	•
+	Š	✓ Harmonics					
$ \vdash$		Vol	tage Anom	.: 2	30V 6%-	10%	
١H		Inri	ish current	: 30)A 1s fix		
		Flic	ker 🛛			L	
Unbalance •							
Error: too many selected parameters 440/251							
CL	CLP/EXP PREDEF. SEL MODIFY						

Рис. 84: Выбор в меню «Общие параметры»: слишком много выбранных параметров

На показанном выше экране выбор гармоник привел к выбору слишком большого количества параметров (более 251). Следует отказаться от выбора некоторых параметров, чтобы выйти из этой ситуации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При выборе регистрации (записи) электрических параметров зачастую происходит увеличе
числа выбранных параметров (более одного). В частности:
 Частота → 1 выбранный параметр.
 Напряжение → от 1 до 7 выбранных параметров в зависимости от системы.
 Ток → от 1 до 4 выбранных параметров в зависимости от системы.

• Мощность и энергия → от 1 до 8 выбранных параметров в зависимости от системы и когенерации

• Гармоники: суммарный коэффициент гармоник (THD%) и постоянный ток (DC) → от 1 до 8 выбранных параметров в зависимости от системы.

- Нечетные гармоники -> от 25 до 100 выбранных параметров в зависимости от системы.
- Четные гармоники → от 24 до 96 выбранных параметров в зависимости от системы.
- Аномалии напряжения \rightarrow нет выбранных параметров.
- Фликер → от 1 до 3 выбранных параметров в зависимости от системы.
- Разбаланс (коэфф. несимметрии) → 1 выбранный параметр.

5.4.6.1 Общие параметры: описание подуровней меню

Нажать кнопку **F1** (или нажать сенсорную кнопку **CLP/EXP** на дисплее) для того, чтобы расширить или свернуть подуровни. Параметры внутри подуровней строго зависят от типа выбранной системы (см. параграф 5.3.1). Ниже представлены возможные ситуации:



Рис. 85: Подуровень меню «Общие параметры» – однофазная система

Каждый параметр всегда может выбираться независимо от других параметров. Нижеперечисленные параметры могут выбираться для записи в однофазных системах:

Параметр	Описание
Частота	Частота фазы L1
Напряжение	TRMS напряжение L1-N и N-PE
Ток	TRMS ток фазы L1
Активная мощность и энергия	Активная мощность и энергия фазы L1
Реактивная мощность и энергия	Реактивная (индуктивная и емкостная) мощность и энергия
	фазы L1
Полная мощность и энергия	Полная мощность и энергия фазы L1
Коэффициент мощности	Коэффициент мощности фазы L1
Cosφ	Коэффициент мощности относительно основных величин на-
	пряжения и тока фазы L1
Таблица 2: Вь	ыбираемые параметры для однофазной системы

Нажать кнопку **SAVE** или **ENTER** (или иконку **SAVE**) для сохранения выбора и подтвердить выбор нажатием «**Ok**». В конце этих операций на приборе появится экран, изображенный на рис.79.

Нажать кнопку **ESC** (или иконку **Š**), чтобы завершить сеанс без сохранения изменений и вернуться к предыдущему экрану.

12/09/2006 - 16:55:10 💮 🐗						
X RECORDING SETTINGS						
	- V General Parameters V Frequency - V Voltages V Phase1-Neutral V Phase2-Neutral V Phase3-Neutral					
32/250 Parameters – Autonomy: 27d 6h						
CLP/EXP	PREDEF.	SEL	MODIFY			

Рис. 86: Подуровень меню «Общие параметры» – трехфазная 4-пр система

Параметры для записи в трехо	фазных 4-проводных системах:			
Параметр	Описание			
Частота	Частота фаз L1, L2, L3			
Напряжение	TRMS напряжение L1-N, L2-N, L3-N, N-PE			
	TRMS напряжение L1-L2, L2-L3, L3-L1			
Ток	TRMS ток L1, L2, L3, в нейтрали.			
Активная мощность и энергия	Активная мощность и энергия L1, L2, L3, общая			
Реактивная мощность и энергия	Реактивная (индуктивная и емкостная) мощность и энергия L1,			
Полная мошность и энергия	Полная мощность и энергия L1. L2. L3. общая			
Коэффициент мощности	Коэффициент мощности L1, L2, L3, общий			
Cosφ	Коэффициент мощности относительно основных величин на- пряжения и тока L1, L2, L3, общих			
	• • • • • •			

Таблица 3: Выбираемые параметры для трехфазной 4-проводной системы

Нажать кнопку **SAVE** или **ENTER** (или иконку **SAVE**) для сохранения выбора и подтвердить выбор нажатием «**Ok**». В конце этих операций на приборе появится экран, изображенный на рис.79.

Нажать кнопку **ESC** (или иконку **ESC**), чтобы завершить сеанс без сохранения изменений и вернуться к предыдущему экрану.

12/09/200	6 - 16:55:10		⊕ ∎
×	RECORDING S	ETTINGS	1
	neral Paramet Frequency Voltages V Phase1-PE V Phase2-PE V Phase3-PE	ers	•
30/251 Parameters - Autonomy: 28d 13h			
CLP/EXP	PREDEF.	SEL	MODIFY

Рис. 87: Подуровень	«Общие параметр	ы» – трехфазная 3-пр система

Нижеперечисленные параметры могут выбираться для записи в трехфазных 3-проводных системах: Параметр Описание

Частота	Частота фаз L1, L2, L3
Напряжение	TRMS напряжение L1- PE, L2- PE, L3- PE
	TRMS напряжение L1-L2, L2-L3, L3-L1
Ток	TRMS ток L1, L2, L3
Активная мощность и энергия	Активная мощность и энергия L1, L2, L3, общая
Реактивная мощность и энергия	Реактивная (индуктивная и емкостная) мощность и энергия L1, L2, L3, общая
Полная мощность и энергия	Полная мощность и энергия L1, L2, L3, общая
Коэффициент мощности	Коэффициент мощности L1, L2, L3, общий
Cosφ	Коэффициент мощности относительно основных величин напряжения и тока
	L1, L2, L3, общих
Таблица 4:	Выбираемые параметры для трехфазной 3-пр РЕ системы

Нажать кнопку SAVE или ENTER (или иконку 1) для сохранения выбора и подтвердить выбор нажатием «Ok». В конце этих операций на приборе появится экран, изображенный на рис. 79. Нажать кнопку ESC (или иконку 🖾), чтобы завершить сеанс без сохранения изменений и вернуться к предыдущему экрану.



Рис. 88: Подуровень «Общие параметры» – трехфазная 3пр система ARON

Нижеперечисленные параметры могут выбираться для записи в трехфазных 3-проводных системах ARON:

Параметр	Описание
Частота	Частота фаз L1, L2, L3
Напряжение	TRMS напряжение L1-L2, L2-L3, L3-L1
Ток	TRMS ток L1, L2, L3.
Активная мощность и энергия	Активная мощность и энергия L1- L2, L3- L2, общая
Реактивная мощность и энергия	Реактивная (индуктивная и емкостная) мощность и энергия L1- L2, L3- L2, общая
Полная мощность и энергия	Полная мощность и энергии L1- L2, L3- L2, общая
Коэффициент мощности	Коэффициент мощности L1- L2, L3- L2, общая
Cosφ	Коэффициент мощности относительно основных величин напряжения и тока L1-
	L2, L3- L2, общих
T C	

Таблица 5: Выбираемые параметры для трехфазной 3пр системы ARON

Нажать кнопку SAVE или ENTER (или иконку 1) для сохранения выбора и подтвердить выбор нажатием «Ok». В конце этих операций на приборе появится экран, изображенный на рис.79.

Нажать кнопку **ESC** (или иконку **M**), чтобы завершить сеанс без сохранения изменений и вернуться к предыдущему экрану.

5.4.6.2 Гармоники: описание подуровней меню

Нажать кнопку **F1** (или нажать сенсорную кнопку **CLP/EXP** на дисплее) для того, чтобы расширить или свернуть подуровни. Параметры внутри подуровней строго зависят от типа выбранной системы (см. параграф 5.3.1). Ниже представлены несколько экранов возможных ситуаций:

12/09/2006	6 - 16:55:10)	€	
X	ECORDING	S SETTING	S	
- V Hai	v THD VOltages V THD V DC V Odd		*	
162/251 Parameters – Autonomy: 19d 0h				
CLP/EXP	PREDEF.	SEL	MODIFY	

Рис. 89: Подуровни меню «Гармоники»: выбор начальных параметров

Внутри уровня гармоник имеется другой подуровень, в котором можно выполнять точный выбор параметров гармоник. Переместить курсор на «**Odd**» (нечетные) или «**Even**» (чётные) при помощи кнопок со стрелками и нажать кнопку **F1** (или нажать сенсорную кнопку **CLP/EXP** на дисплее). Ниже показан результат выбора Нечетных (Odd) гармоник:



Рис. 90: Подуровень меню «Гармоники»: выбор нечетных гармоник

Нажать кнопку **F3** (или сенсорную кнопку «**SEL**» на дисплее) для выбора /отмены выбора нужного параметра. Количество выбранных и параметров и запись автономии автоматически обновляются. Для записи могут выбираться нижеперечисленные параметры гармоник (см. п. 10.2):

і ип системы	выоираемые параметры			
Однофазная	THD%, DC, h01 h49 (V1N, VN-PE, I1)			
Трехфазная 4-проводная	THD%, DC, h01 h49 (V1N, V2N, V3N, VN-PE , I1, I2, I3, IN)			
Трехфазная 3-проводная	THD%, DC, h01 h49 (V12, V23, V31, I1, I2, I3)			
Трехфазная 3-проводная ARON	THD%, DC, h01… h49 (V12, V23, V31, I1, I2, I3)			
Таблица 6: Выбираемые параметры для гармонического анализа				

Нажать кнопку SAVE или ENTER (или иконку 🗹) для сохранения выбора и подтвердить выбор нажатием «Ok». В конце этих операций на приборе появится экран, изображенный на рис. 79.

Нажать кнопку **ESC** (или иконку **Š**), чтобы завершить сеанс без сохранения изменений и вернуться к предыдущему экрану.

Выбор параметров гармонического анализа обязательно **требует** предварительного выбора напряжения и тока внутри подуровня «**General parameters**» (Общие параметры). Ниже показан экран такой ошибки:

12/09/2006 - 16:55:10				
🔀 RECORDING SETTINGS 🥑				
- ✓ Harmonics + ✓ Voltages + ✓ Currents Voltage Anom.: 230V 6%-10% Inrush current: 30A 1s fix Flicker				
Error: no selected current				
CLP/EXP TYPICAL SEL MODIFY				

Рис. 91: Ошибка (Error) – «Ток не выбран»

Для того, чтобы исправить ситуацию, связанную с появлением ошибки, следует выбрать «**Current**» (ток) внутри подуровня «**General parameters**» (Общие параметры) (см. п. 5.4.6.1).

						_	_
12/	09/2	2006	6 - 16:55:10)		(40)	
×		F	ECORDING	3 S	ETTINGS	5	1
-	~	Har	monics				•
Π.	+	~	Voltages				
.	+	V a	Currents		201/ 004	40%	
ΙΓ	Voltage Anom.: 230V 6%-10%						
\square	1 1	Inru	ush current	: 30	0A 1s fix		
ĽĿ		Flic	ker				•
Error: no selected voltage							
CL	P/E	XP	PREDEF.		SEL	MODIF	Y

Рис. 92: Ошибка (Error) - «Напряжение не выбрано»

Для того, чтобы исправить ситуацию, связанную с появлением ошибки, следует выбрать «Voltages» (напряжение) внутри подуровня «General parameters» (Общие параметры) (см. п. 5.4.6.1).

Аномалии напряжения

Данная функция позволяет осуществлять ввод и изменение контрольных параметров, относящихся к аномалиям напряжения: кратковременное падение, перенапряжение, прерывание (см. п. 10.1), полностью независимой от периодического анализа (определяемого периодом интегрирования). На приборе появляется следующий экран:



Рис. 93: Экран выбора режима «Аномалии напряжения»
Нажать кнопку **F4** (или **MODIFY** на дисплее), чтобы выполнить установку нижеперечисленных параметров аномалий напряжения:

• Контрольное номинальное напряжение Vref, в зависимости от типа рассматриваемой системы. В частности: Vref=VP-N (однофазная и трехфазная 4-проводная системы), Vref=VP-P (трехфазная 3-проводная система PE и система ARON).

• Верхнее пороговое процентное значение (% от контрольного номинального напряжения), возможен выбор от 1% до 30%, для определения перенапряжения и колебаний напряжения.

• Нижнее пороговое процентное значение (% от контрольного номинального напряжения), возможен выбор от 1% до 30%, для определения падений или перебоев напряжения (пропадания).



Рис. 94: Экран «Аномалии напряжения» - установка контрольных параметров

1. Переместить курсор при помощи кнопок-стрелок в поле «Voltage Anom.», подсвеченное синим. 2. При помощи кнопок со стрелками вверх/ вниз или посредством нажатия кнопок F3 или F4 (либо нажатия сенсорной кнопки MOD(+) или MOD(-)) выполнить установку соответствующего значения. <u>Нажатие и удерживание этих кнопок в нажатом состоянии позволяет быстро выполнить установку значений</u>, в то время как однократное нажатие увеличивает или уменьшает значение <u>только на одну единицу</u>. Использовать кнопки со стрелками влево/вправо для перехода к другим полям.

3. Нажать кнопку SAVE или ENTER (или 🔟) для сохранения каждой выполненной установки.

\mathbb{N}	ПРЕДУПРЕЖДЕ

ние

Номинальное контрольное значение должно устанавливаться в зависимости от испытываемой системы и измеренного напряжения. При старте записи на измерительном приборе появляется сообщение «Wrong Vref voltage anomalies», означающее запрет выполнения операции записи по причине неправильной конфигурации (например, 4-проводная система и Vref = 400B). В этом случае необходимо установить правильное значение.

Бросок пускового тока (Inrush current)

Данная функция позволяет устанавливать контрольные параметры записи в отношении событий бросков пускового тока (см. п. 10.3), что совершенно не зависит от периодического анализа (определяемого периодом интегрирования). На приборе появляется следующий экран:



Рис. 95: Экран выбора режима «Броски пускового тока»

Нажать кнопку **F4** (или **MODIFY** на дисплее), чтобы установить нижеперечисленные параметры для записи бросков пускового тока:



• Пороговое значение тока, которое соответствует обнаружению и записи прибором событий бросков пускового тока. Данное значение не может превышать установленный предел измерений, который выбирается по типу т/клещей, используемых для измерения силы тока (см. п. 5.3.1.3).

• Значение временного интервала обнаружения бросков пускового тока в секундах. Возможна установка следующих интервалов: 1сек, 2 сек, 3 сек и 4 сек.

• Тип обнаружения событий бросков стартового тока. Возможны 2 режима: режим **fix** (событие обнаруживается в том случае, когда значение тока на входе превышает установленное пороговое значение) или режим **var** (событие обнаруживается в том случае, когда разница между двумя мгновенными значениями за половину периода превышает установленное пороговое значение).



Рис. 96: Экран «Пусковой ток» – Выбор контрольных параметров

5. С помощью стрелок переместите курсор на "Inrush current" (пусковой ток), подсвеченное синим.

6. С помощью стрелок вверх-вниз или кнопок F3 и F4 (либо нажимая сенсорные кнопки MOD(+) или MOD (-) на экране дисплея) установите соответствующее значение. Нажатие и удержание этих кнопок позволяет осуществлять быструю настройку значений. А однократное нажатие кнопки увеличивает или уменьшает значение на одну единицу. С помощью стрелок вправо/влево можно перемещаться между различными полями.

7. Нажмите кнопку **SAVE** (сохранить) или **ENTER** (ввод) (или иконку (для сохранения каждого выбранного параметра.

Измерение фликера

Эта функция позволяет устанавливать контрольные параметры значений записи фликера входного напряжения в соответствии со стандартами EN 61000-4-15 и EN 50160 (см. параграф 10.4). В частности, прибор отображает следующие параметры:

- Pst1' = кратковременная доза фликера за интервал в 1 минуту
- Pst = кратковременная доза фликера на протяжении всей записи
- Plt = <u>длительная</u> доза фликера на протяжении всей записи

Ниже дан пример экрана:

12/09/2006 – 16:55:10 🔄 🐗			9 1		
×	🔀 RECORDING SETTINGS 🗹				
+ ✓ General Parameters + Harmonics Voltage Anom.: 230V 6%-30% Inrush current: 30A 1s fix					
	✓ Flicker				
100/251 Parameters - Autonomy: 21d 0h					
CL	P/EXP	PREDEF.		SEL	MODIFY

Рис. 97: Экран настройки «Фликер»

Для записи фликера необходимым условием является выбор, по крайней мере, одного напряжения и корректного периода наблюдения. Если не будет выбрано напряжение, то прибор выведет на экран сообщение об ошибке, показанное ниже:



Рис. 98: Экран настройки «Фликер» – напряжение не выбрано (Error)

Информацию о том, как выйти из такой ситуации, смотрите в параграфе 5.4.6. Если установленное значение периода интегрирования **меньше 1 минуты** или **больше 15 минут**, прибор выведет на экран сообщение об ошибке, показанное ниже:

12/	09/	2006	5 – 16:55:10			(C) 4	();=
×		R	ECORDING	6 S	ETTING	5	
+	~	Ger	neral Param	nete	ers		•
+		Har	monics	_			
	Voltage Anom.: 230V 6%-30%						
	~	Flic	:ker				
		Uni	balance				
Errore: wrong period for flicker							
CL	CLP/EXP PREDEF. SEL MODIFY			FY			

Рис. 99 Экран настройки «Фликер» – неверно выбран период наблюдения (Error)

Информацию о том, как выйти из такой ситуации, смотрите в параграфе 5.4.4.

Нажмите кнопку **SAVE** (сохранить) или **ENTER** (ввод) (или иконку, чтобы сохранить каждый выбранный параметр. Нажмите "**Ok**" для подтверждения. В конце операции прибор выведет главный экран, показанный на рис. 79.

Нажмите кнопку ESC (или иконку 💹), чтобы выйти из экрана без сохранения изменений.

Разбаланс напряжения (коэфф. несимметрии)

Выбор этой функции включает в список назначаемых для записи параметров значения **NEG%** и **ZE-RO%**, являющихся показателями разбаланса напряжения на входе анализатора (коэфф. несимметрии по обратной и нулевой последовательности - соответственно) (см. п. 10.5). Меню "**Unbalance**" не выводится для однофазных систем.

Импульс напряжения (только для АКЭ-824)

Данная функция позволяет устанавливать контрольные параметры, относящиеся к детектированию и регистрации импульсов напряжения (т.е. быстрого переходного напряжения (см. п. 10.6)) с разрешением от **5 мкс**, которое **совершенно не зависит** от периодического анализа (определяемого периодом интегрирования). Детектирование импульсов напряжения осуществляется на входном канале параллельно другим измерениям (дополнительный АЦП). Ниже показан экран измерительного прибора:



Рис. 100: Экран «Импульс» - выбор режима

Нажмите кнопку F4 (или нажмите надпись **MODIFY**/ изменить на дисплее) для установки параметра детектирования и записи импульсов напряжения. В частности, можно установить следующее:

• Значение порогового напряжения для детектирования и записи импульсов напряжения измерительного прибора. Это значение может быть выбрано из ряда значений: от 100В/ **100 V** до 5000В/ **5000 V**.

12/09/	2006	6 – 16:55:10			(G) (Ч,
RECORDING SETTINGS						
+ Harmonics Voltage Anom.: 230V 6%-10% Inrush current: 30A 1s fix Flicker						
	Unl	balance				
Ц ~	Spi	ke: 150V				•
Spike		150				
			Ν	IOD(+)	MOD(•)

Рис. 101: Экран «Импульс напряжения» – установка контрольного параметра (150В)

- 1. С помощью стрелок переместите курсор в поле "Spike" (импульс), подсвеченное синим.
- С помощью стрелок или кнопок F3 и F4 (либо нажимая надписи MOD(+) или MOD (-) на экране дисплея) установите соответствующее значение. Нажимая и удерживая эти кнопки, вы можете быстро устанавливать значения, а однократное нажатие увеличивает или уменьшает значение на одну единицу.
- 3. Нажмите SAVE /сохранить или ENTER /ввод (или иконку), чтобы сохранить выбранное значение.

Заранее определенные конфигурации

Для более легкого старта записи измерительный прибор оснащен **5** выбираемыми, заранее определенными конфигурациями, которые описывают стандартные схемы подключений в электросетях. Кроме того, существует типовая конфигурация "**Default**" (уставка по умолчанию) с начальными параметрами, заданными на заводе-изготовителе. Анализатор также позволят устанавливать до **14 произвольных конфигураций**, создаваемых самостоятельно. Пользователь может сохранять такие конфигурации и вызывать их из памяти в любое время. Выбор одной из этих конфигураций автоматически устанавливает только те параметры, которые необходимы для процедуры записи в определенных условиях. Заранее определенными конфигурациями являются:

1. **DEFAULT** (по умолчанию): устанавливает параметры конфигурации по умолчанию, заданные на заводе-изготовителе.

2. **EN50160**: устанавливает параметры для записи при оценке качества электроэнергии (аномалии напряжения, гармоники, колебание, разбаланс/коэфф. несимметрии и броски тока) в соответствии со стандартом EN50160 (см. п. 10.2.2).

3. VOLTAGE ANOMALIES (аномалии напряжения): устанавливает параметры только для записи аномалий напряжения (спады, нарастания, провалы – см. п. 10.1).

4. **HARMONICS** (гармоники): устанавливает параметры гармонического анализа напряжения и токов (см. п. 10.2)

5. INRUSH (бросок тока): устанавливает параметры определения бросков пускового тока.

6. **POWER & ENERGY** (мощность и энергия): устанавливает параметры измерения всех видов мощности и энергии (см. п. 10.7).

Нажмите кнопку **F2**, находясь внутри любого экрана "**Recording Settings**" (записываемые параметры) или нажмите на дисплее **PREDEF. CONFIG**. Измерительное устройство отобразит следующий экран:

12/	09/2006	6 – 16:55:10)		(6)	
X	PREDEFINED CONFIGURATIONS				3	
	Typical Configuration					
	DEFAULT					
•	EN50160					
	VOLTAGE ANOMALIES					
	HARMONICS					
	INRUSH					
POWER & ENERGY						
1	ADD	REM				

Рис.102: Экран «Стандартная конфигурация» (строка EN50160)

С помощью стрелок вверх/ вниз или сенсорного дисплея выберите необходимую стандартную

конфигурацию. Нажмите кнопку **SAVE** (сохранить) или **ENTER** (ввод) (или иконку), чтобы сохранить выбор. На экране измерительного устройства появится предупреждающее сообщение "**Change recording setting?**" (изменить записываемые параметры?). Нажмите "**Ok**" для подтверждения. Измерительное устройство автоматически установит параметры и обновит информацию об автономности записи на дисплее.

12/	2/09/2006 – 16:55:10 🛛 🖓 🐗			L.			
×	PREDEFINED CONFIGURATIONS			a			
Typical Configuration			•				
	EN50160						
	VOLTAGE ANOMALIES						
	HARMONICS						
	INRUSH						
	POWER & ENERGY						
►	GENERIC PLANT			•			
	ADD	REM					

Рис. 103: Экран "Gener. Plant" - «Конфигурация пользователя» (типичная)

В примере на рис.103 отмечена строка «Типичная конфигурация пользователя» под названием "GENERIC PLANT" (т.е. конкретная энергосеть). Эту конфигурацию можно загрузить, нажав кнопки SAVE (сохранить) или ENTER (ввод) (или иконку ??). Удалить эту конфигурацию можно в любое время, нажав кнопку F2 (либо сенсорную кнопку REM на экране дисплея). Прибор выведет сообщение "Delete selected configuration?". Нажмите "Ok" для подтверждения операции. Помните, что пользователь <u>не может</u> удалить 5 предустановленных конфигураций и заводскую конфигурацию DEFAULT.

Чтобы выйти из экрана без сохранения изменений, нажмите кнопку ESC (или иконку 💹).

Ниже в таблицах 7-12 указаны параметры доступные для выбора (предустановленные) в каждой из конфигураций:

Стандарт EN50160 (Качество электроэнергии)				
MENU GENERAL	PARAMETER	SETTINGS	SYSTEM	
Общее меню	параметр	настройки	система	
	System/ Система			
Analyzer Settings	Freq [Hz]/ Частота [Гц]			
Частройки	Clamp Туре/ Тип т/клещей			
Анализатора	FS Clamp [A]/ Предел [A]			
	VT Ratio/ Коэфф. трансф .	Not modified	Each system/	
Advanced Analyzer	Zoom Graphics/ Растяжка граф.	не изменяются	любая	
Settings	Harm. Туре/ Тип гармоник			
Расшироницио	Harm. Values/ Зн-я гармоник			
гасширенные настройки	Zoom 1st Harm./ Растяжка 1-й гарм.			
Анализатора	Average Values/ Усредн. зн-я			
	Comments/ Комментарии	EN50160		
	Start/ Старт	Not modified/ не измен.		
	Stop/ Остановка	Not modified/ не измен.	Each system/	
	Integration period/ Период интегр.	10min/ 10 мин	moous	
	Cogeneration/ Когенерация	OFF/ выкл		
		V1N, Hz	Single phase/ 10	
	General Parameters/ Общие параметры	V12,V23, V31, Hz	ARON	
		V1-PE, V2-PE, V3-PE V12, V23, V31, Hz	3-wire/ 3пр	
		V1N, V2N, V3N, Average (если активирова- но), Hz	4-wire/ 4пр	
	Voltage harmonics/ Гармоники напряжения	THD*, DC, h1, h2, h3…h25		
Recording Settings/	Current harmonics/ Гармоники тока (КНИ I)	OFF	Each system/ любая	
Настройки записи	Voltage anomalies/ Аномалии напряжения	ON		
	Ref. Voltage anomalies/	230V	Single, 4-wire/ 1Ф и 3Ф 4пр	
	Опорное напряжение	400V	3-wire, ARON 3ф 3пр, ARON	
	Up threshold anomalies/ Верхний предел отклонения	+6%		
	Low threshold anomalies/	-10%	Each system/	
	Inrush current/ Броски тока	OFF/ BLIKD	любая	
	Elicker/ Фликор	ОN/ Вил		
		Not available/ нелоступно	Single phase/ 10	
	Unbalance/ Коэфф. несимметрии	ON/ BKn	3/4-wire ARON	
	Spike (only PQA824)/ Импульсы напряжения (АКЭ-824)	ОN (150V)/ Вкл (150В)	Each system/ любая	

Таблица 7: Настройки, выбираемые в конфигурации EN50160

*-суммарный коэф. гармоник по напряжению /КНИ (U)

АНОМАЛИИ НАПРЯЖЕНИЯ			
MENU GENERAL	PARAMETER	SETTINGS	SYSTEM
Общее меню	параметр	настройки	система
	System/ Система		
Analyzer Settings	Freq [Hz]/ Частота [Гц]		
Частройки	Clamp Type/ Тип т/клещей		
Анализатора	FS Clamp [A]/ Предел [A]		
	VT Ratio/ Коэфф. трансф. Not modified		Each system/
Advanced Analyzer	Zoom Graphics/ Растяжка граф.	не изменяются	любая
Settings	Harm. Туре/ Тип гармоник		
Расширонный	Harm. Values/ Зн-я гармоник		
настройки	Zoom 1st Harm./ Растяжка 1-й гарм.		
Анализатора	Average Values/ Усредн. зн-я		
	Comments/ Комментарии	VOLTAGE ANOMALIES	
	Start/ Старт	Not modified/ не измен.	
	Stop/ Остановка	Not modified/ не измен.	Each system/
	Integration period/ Период интегр.	1min/ 1 мин	лювая
	Cogeneration/ Когенерация	OFF/ выкл	
		V1N, VN-PE, Hz	Single phase/ 10
	General Parameters/ Общие параметры	V12,V23, V31, Hz	3-wire/ Зпр, ARON
		V1N, V2N, V3N,	4-wire/ 4пр
		Average (если актив.), Hz	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Voltage narmonics/	OFF	
	Current harmonics/ Гармоники тока	OFF	Each system/
	Voltage anomalies/		любая
Recording Settings/	Аномалии напряжения	ÖN	
Настройки записи	Ref. Voltage anomalies/	230V	Single, 4-wire/ 1Ф и 3Ф 4пр
	Опорное напряжение	400V	3-wire, ARON 3ф 3пр, ARON
	Up threshold anomalies/	+6%	
	Верхний предел отклонения		
	Low threshold anomalies/	-10%	Each system/
	Inrush current/ Броски тока	OFF/ Выкл	любая
	Flicker/ Фликер	OFF/ Выкл	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Not available/ недоступно	Single phase/ 10
	Unbalance/ Коэфф. несимметрии	ON/ Вкл	3/4-wire, ARON
	Spike / Импульсы напряжения (АКЭ-824)	ON (150V)/ Вкл (150B)	Each system/ любая

Таблица 8: Настройки, выбираемые в конфигурации VOLTAGE ANOMALIES/ «Аномалии напряжения

ГАРМОНИКИ / HARMONICS			
MENU GENERAL	PARAMETER	SETTINGS	SYSTEM
Общее меню	параметр	настройки	система
	System/ Система		
Analyzer Settings	Freq [Hz]/ Частота [Гц]		
Настройки	Clamp Type/ Тип т/клещей		
Анализатора	FS Clamp [A]/ Предел [A]		
	VT Ratio/ Коэфф. трансф.	Not modified	Each system/
Advanced Analyzer	Zoom Graphics/ Растяжка граф.	не изменяются	любая
Settings	Harm. Туре/ Тип гармоник		
	Harm. Values/ Зн-я гармоник		
настройки	Zoom 1st Harm./ Растяжка 1-й гарм.		
Анализатора	Average Values/ Усредн. зн-я		
	Comments/ Комментарии	HARMONICS	
	Start/ Старт	Not modified/ не измен.	
	Stop/ Остановка	Not modified/ не измен.	Each system/
	Integration period/ Период интегр.	10min/ 10 мин	Jiloouji
	Cogeneration/ Когенерация	OFF/ выкл	
		V1N, VN-PE, I1, Hz	Single phase/ 10
	General Parameters/ Общие параметры	V12,V23, V31, I1, I2, I3, Hz	ARON
		V1-PE, V2-PE, V3-PE V12, V23, V31, I1, I2, I3, Hz	3-wire/ 3пр
		V1N, V2N, V3N, VN-PE, I1, I2, I3, IN, Hz	4-wire/ 4пр
	Voltage harmonics/ Гармоники напряжения	THD, DC, h1, h2, h3h25	
Recording Settings/	Current harmonics/ Гармоники тока	THD (I)*, DC, h1, h2, h3h25	Each system/
Настройки записи	Voltage anomalies/ Аномалии напряжения	OFF/ Выкл	moousi
	Ref. Voltage anomalies/	OFF/ Выкл	Single, 4-wire/ 1Ф и 3Ф 4пр
	Опорное напряжение	OFF/ Выкл	3-wire, ARON 3ф 3пр, ARON
	Up threshold anomalies/ Верхний предел отклонения	OFF/ Выкл	
	Low threshold anomalies/ Нижний предел отклонения	OFF/ Выкл	Each system/
	Inrush current/ Броски тока	OFF/ Выкл	REOMIC
	Flicker/ Фликер	OFF/ Выкл	
	Linbalance/ Kosthe Heckingerpuik	Not available/ недоступно	Single phase/ 10
	спрание козфф. Песимметрии	OFF/ Выкл	¾-wire, ARON
	Spike (only PQA824)/ Импульсы напряжения (АКЭ-824)	OFF/ Выкл	Each system/ любая

Таблица 9: Параметры, выбираемые в конфигурации «ГАРМОНИКИ»/ HARMONICS

<mark>∗- суммарный коэф. гармоник по току∕ КНИ (I)</mark>

	БРОСКИ / INRL	JSH	
MENU GENERAL	PARAMETER	SETTINGS	SYSTEM
Общее меню	параметр	настройки	система
	System/ Система		
Analyzer Settings	Freq [Hz]/ Частота [Гц]		
Цастройки	Clamp Type/ Тип т/клещей		
пастроики Анапизатора	FS Clamp [A]/ Верх. предел [A]		
, indiniou i opu	VT Ratio/ Коэфф. трансф .	Not modified	Each system/
Advanced Analyzer	Zoom Graphics/ Растяжка граф.	не изменяются	любая
Settings	Harm. Туре/ Тип гармоник		
Boouwpouw io	Harm. Values/ Знач. гармоник		
Расширенные	Zoom 1st Harm./ Растяжка 1-й гарм.		
Анализатора	Average Values/ Усредн. Знач.		
•	Comments/ Комментарии	INRUSH	
	Start/ Старт	Not modified/ не измен.	
	Stop/ Остановка	Not modified/ не измен.	Each system/
	Integration period/ Период интегр.	1s/ 1 c	люоая
	Cogeneration/ Когенерация	OFF/ выкл	
		V1N, VN-PE, I1, Hz	Single phase/ 10
		V1-PE, V2-PE, V3-PE V12, V23, V31, I1, I2, I3, Hz	3-wire/ 3пр
		V12,V23, V31, 11, 12, 13, Hz	Зпр ARON
		V1N, V2N, V3N, VN-PE, 11, 12, 13, IN, Hz	4-wire/ 4пр
	General Parameters/ Общие параметры	P1, Q1i, Q1c, S1, Pf1, Cosphi1, Ea1, Eri1, Erc1	Single phase/ 10
Recording Settings/ Настройки записи		Pt, P1, P2, P3, Qti, Qti1, Qti2, Qti3, Qtc, Qtc1, Qtc2, Qtc3, St, S1, S2, S3, Pft, Pf1, Pf2, Pf3, Cosphit, Cosphi1, Cosphi2, Cosphi3, Eat,Eat1, Eat2, Eat3, Erit, Eri1, Eri2, Eri3, Erct, Erc1, Erc2, Erc3	3/4-wire Зпр/ 4пр
		Pt, P12, P32, Qti, Q12i, Q32i, Qtc, Q12c, Q32c, St, S12, S32, Pft, Pf12, Pf32, Cospht, Cosphi12, Cosphi32, Eat, Ea12, Ea32, Erit, Eri12, Eri32, Erct, Erc12, Erc32	ARON
	Voltage harmonics/ Гарм. напряжения	THD*, DC, h1, h2, h3…h25	
	Current harmonics/ Гармоники тока	THD*, DC, h1, h2, h3h25	любая
	Voltage anomalies/ Аном. напряжения	ON	
	Ref. Voltage anomalies/	230V	Single, 4-wire/ 1Ф и 3Ф 4пр
	Опорное напряжение	400V	3-wire, ARON 3ф 3пр, ARON
	Up threshold anomalies/ Верхний предел отклонения	+6%	
	Low threshold anomalies/ Нижний предел отклонения	-10%	Each system/
	Inrush current/ Броски тока	ON/ Вкл (10А, 1с, VAR)	любая
	Flicker/ Фликер	ОFF/ Выкл	1
	· · · · · · · · · · · ·	Not available/ недоступно	Single phase/ 10
	Unbalance/ Коэфф. несимметрии	ON/ Вкл	3/4-wire, ARON
	Spike / Имп. напряжения (АКЭ-824)	OFF/ Выкл	Each system/ любая

Таблица 10: Параметры, выбираемые в конфигурации «Старт ЗАПИСИ»/ START-UP

*- суммарный коэф. гармоник: по напряжению КНИ (U) и по току - КНИ (I)

МОЩНОСТЬ и ЭНЕРГИЯ / POWER & ENERGY			
MENU GENERAL	PARAMETER	SETTINGS	SYSTEM
Общее меню	параметр	настройки	система
	System/ Система		
Analyzer Settings	Freq [Hz]/ Частота [Гц]		
Heerneŭw	Clamp Type/ Тип ток./клещей		
Анапизатора	FS Clamp [A]/ Верх. предел [A]		
, masmoa i opa	VT Ratio/ Коэфф. трансф .	Not modified	Each system/
Advanced Analyzer	Zoom Graphics/ Растяжка граф.	не изменяются	любая
Settings	Harm. Туре/ Тип гармоник		
Baauwanayuu ya	Harm. Values/ Знач. гармоник		
настройки	Zoom 1st Harm./ Растяжка 1-й гарм.		
Анализатора	Average Values/ Усредн. Знач.		
	Comments/ Комментарии	POWER & ENERGY	
	Start/ Старт	Not modified/ не измен.	
	Stop/ Остановка	Not modified/ не измен.	Each system/
	Integration period/ Период интегр.	15 min/ 15 мин	Любая
	Cogeneration/ Когенерация	ON/ вкл	
		V1N, I1	Single phase/ 10
		V1-PE, V2-PE, V3-PE	
		V12, V23, V31,	3-wire/ 3пр
		11, 12, 13, ⊓Z \/12 \/23 \/31 1 2 3 Hz	3mp ARON
		V1N. V2N. V3N. V12.V23. V31.	
		I1, I2, I3, IN, Hz	4-wire/ 4пр
	General Parameters/ Общие параметры	P1, Q1i, Q1c, S1, Pf1, Cosphi1, Ea1, Eri1, Erc1	Single phase/ 1Φ
		Pt, P1, P2, P3, Qti, Qti1, Qti2, Qti3, Qtc, Qtc1, Qtc2, Qtc3, St, S1, S2, S3, Pft, Pf1, Pf2, Pf3, Cosphit, Cosphi1, Cosphi2, Cosphi3, Eat,Eat1, Eat2, Eat3, Erit, Eri1, Eri2, Eri3, Erct, Erc1,	3/4-wire Зпр/ 4пр
Recording Settings/ Настройки записи		Erc2, Erc3 Pt, P12, P32, Qti, Q12i, Q32i, Qtc, Q12c, Q32c, St, S12, S32, Pft, Pf12, Pf32, Cospht, Cosphi12, Cosphi32, Eat, Ea12, Ea32, Erit, Eri12, Eri32, Erct, Erc12, Erc32	ARON
	Voltage harmonics/ Гарм. напряжения	OFF/ Выкл	Each system/
	Current harmonics/ Гармоники тока	OFF/ Выкл	любая
	Voltage anomalies/ Аном. напряжения	OFF/ Выкл	
	Ref. Voltage anomalies/	OFF/ Выкл	Single, 4-wire/ 1Ф и 3Ф 4пр
	Опорное напряжение	OFF/ Выкл	3-wire, ARON 3ф 3пр, ARON
	Up threshold anomalies/ Верхний предел отклонения	OFF/ Выкл	
	Low threshold anomalies/ Нижний предел отклонения	OFF/ Выкл	Each system/
	Inrush current/ Броски тока	OFF/ Выкл	любая
	Flicker/ Фликер	OFF/ Выкл	
		Not available/ недоступно	Single phase/ 10
	опрагансе/ коэфф. несимметрии	OFF/ Выкл	3/4-wire, ARON
	Spike / Имп. напряжения (АКЭ-824)	OFF/ Выкл	Each system/ любая

Таблица 11: Параметры, выбираемые в конфигурации «МОЩНОСТЬ И ЭНЕРГИЯ» / POWER & ENERGY

КОНФИГУРАЦИЯ «ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ»/ DEFAULT				
MENU GENERAL	PARAMETER	SETTINGS		
Общее меню	параметр	настройки		
	System/ Система	4-wire		
Analyzer Settings	Freq [Hz]/ Частота [Гц]	50		
Настройки	Clamp Type/ Тип т/клещей	FLEX		
Анализатора	FS Clamp [A]/ Верх. предел [A]	3000		
	VT Ratio/ Коэфф. трансф .	1		
Advanced Analyzer	Zoom Graphics/ Растяжка граф.	AUTO		
Settings	Harm. Туре/ Тип гармоник	ALL		
Pooling poling to	Harm. Values/ Знач. гармоник	ABSOLUTES		
настройки	Zoom 1st Harm./ Растяжка 1-й гарм.	YES		
Анализатора	Average Values/ Усредн. Знач.	NO		
	Comments/ Комментарии	DEFAULT		
	Start/ Старт	Manu		
	Stop/ Остановка	Manu		
	Integration period/ Период интегр.	15min		
	Cogeneration/ Когенерация	OFF		
		V1N, VN-PE, I1, Hz		
		V1-PE, V2-PE, V3-PE		
		V12, V23, V31,		
		P1, Q1i, Q1c, S1, Pf1, Cosphi1, Ea1,		
	General Parameters/	Eri1, Erc1		
	Оощие параметры	Pt, P1, P2, P3, Qti, Qti1, Qti2, Qti3, Qtc, Otc1 Otc2 Otc3 St S1 S2 S3 Pft		
Recording Settings/		Pf1, Pf2, Pf3, Cosphit, Cosphi1,		
Настройки записи		Cosphi2, Cosphi3, Eat,Eat1, Eat2, Eat3,		
		Erit, Eri1, Eri2, Eri3, Erct, Erc1, Erc2, Erc3		
	Voltage harmonics/ Гарм. напряжения	THD*, DC, h1, h2, h3,h25		
	Current harmonics/ Гармоники тока	THD*, DC, h1, h2, h3h25		
	Voltage anomalies/ Аном. напряжения	ON		
	Ref. Voltage anomalies/ Опорное напряжение	230V		
	Up threshold anomalies/ Верх. предел откл.	+6%		
	Low threshold anomalies/ Нижн. предел откл.	-10%		
	Inrush current/ Броски тока	OFF/ Выкл		
	Flicker/ Фликер	OFF/ Выкл		
	Unbalance/ Коэфф. несимметрии	ON/ Вкл		
	Spike / Импульсы напряжения (АКЭ-824)	ON (150V) / Вкл (150В)		

Таблица 12: Таблица параметров DEFAULT/ «Заводские установки»

*- суммарный коэф. гармоник: по напряжению КНИ (U) и по току - КНИ (I)



ВНИМАНИЕ

Конфигурация DEFAULT/ **ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ** определяет настройки прибора устанавливаемые как заводские уставки при выпуске из производства (см. Табл. 12). Каждое изменение <u>произведенной в этой конфигурации и сохраненное оператором</u> в меню "**Analyser Settings**"/ НАСТРОЙКИ АНАЛИЗАТОРА изменяют ее состав и такая новая конфигурация может быть записана в прибор.

Старт процедуры записи

Нажав кнопку **GO/STOP**, можно начать запись выбранных параметров в **РУЧНОМ** или **ABTOMATИ-ЧЕСКОМ** режиме (см. п. 5.4.3.). Старт процедуры записи может быть выполнен <u>только на показанных ниже</u> экранах:

- MENU GENERAL (главное меню) с помощью любой выбранной иконки.
- > Real Time Values (значения в реальном времени) на любом внутреннем экране.



Рис.104: Примеры экранов для старта записи

Перед началом записи нажимайте кнопку ESC (или иконку 🔀) до тех пор, пока не появится картинка, показанная на рис.104. Эту операцию можно выполнить следующими способами:

✓ MANUAL (ручной): запись начнется сразу же после нажатия кнопки GO/STOP.

✓ AUTO (автоматический): после <u>обязательного</u> нажатия кнопки GO/STOP прибор находится в режиме ожидания, пока не будет установлена настройка Date/Hour (дата/время) (см. п. 5.4.3), после чего автоматически будет начата запись.

Состояния «Ожидание записи» и «Запись» обозначены на экране прибора специальными значками, расположенными в правом верхнем углу. Они показаны на рисунках ниже:



Рис.105: Прибор в «Ожидание записи»

Рис.106: Прибор в состоянии «Запись»

Нажав кнопку **GO/STOP**, можно остановить запись в любой момент. Иконка, показанная на рис.106, исчезнет.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несмотря на наличие в приборе внутренних аккумуляторных батарей, ВСЕГДА используйте для записи внешний источник питания A0054.

Для обеспечения внутренней синхронизации и регистрации состояний электросети в режиме реального времени необходимо предварительно правильно выбрать настройки. При необходимости можно использовать заранее определенные конфигурации (см. п.5.4.12).

Ниже показано предупреждающее сообщение, которое прибор может выводить после нажатия кноп-ки **GO/STOP**.



Рис. 107: Сообщение «Выбрано слишком много параметров»

В том случае, если было выбрано слишком много параметров, необходимо отключить их в разделе меню "Recording Settings" (настройки записи), чтобы начать корректную запись.

После нажатия кнопки **GO/STOP** прибор может вывести на экран предупреждающее сообщение. Темы, содержащиеся в таком сообщении, могут быть различными, как по типу, так и по количеству. Предупреждающее сообщение не блокирует старт записи, однако пользователь должен исправить возможные ошибки, допущенные во время настройки прибора:



Рис. 108: Экран предупреждающего сообщения (об ошибках)

Ниже привед	ены значения с показанного выше экрана предупреждающего сообщения:
Тип ошибки	Описание
Missed	Перед началом записи необходимо подключить внешний адаптер А0054.
external adapter	
Wrong	Значение параметра "SEQ" в разделе меню Real Time Values (см. параграф 5.2.1)
phase sequence	отличается от correct "123". Проверьте значение последовательности фаз для на- пряжений V1, V2, V3.
Negative active powers	Одно или несколько значений Р1, Р2, Р3 активных мощностей (Active Powers) яв- ляется отрицательным (см. п. 5.2.1). Измените при необходимости положение кле- щей преобразователя на 180 градусов на фазовых кабелях для того, чтобы значе-
Wrong Vref voltage anomalies	Значение номинального эталонного напряжения для аномалий напряжения не соответствует типу выбранной системы (см. п. 5.4.7)
	Таблица 13: Описание ошибок перед началом записи

Необходимо произвести изменение настроек параметров в зависимости от типа и количества ошибок. Еще раз нажмите кнопку **GO/STOP** и запустите запись, чтобы проверить возможные оставшиеся ошибки в окне сообщения.

Подтвердите кнопкой ENTER (ввод) или нажмите кнопку "Ok" или "Cancel" (отмена), чтобы закрыть окно сообщения. Нажмите кнопку GO/STOP и запустите запись.

По умолчанию значение периода интегрирования установлено на **15 мин**. (см. п.10.8.1). Прибор сохранит данные во временную память на этот период времени. После этого прибор обработает результаты, находящиеся во временной памяти и сохранит первую серию значений в постоянную память. Поэтому, если интеграционный период был установлен на 15 минут, то продолжительность записи составит около 15 минут, прежде чем будет получена серия записанных значений.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы сохранить действительное значение, прибор должен записать хотя бы один интеграционный период. Если запись была прервана до полного завершения выбранного значения интеграционного периода, то данные, сохраненные во временной памяти, не будут обработаны. Соответственно, серии результатов **не будут перенесены в постоянную память**.

5.4.13.1 Автоматический старт записи

Для того, чтобы начать запись в автоматическом режиме (CTAPT), необходимо заранее определить настройку даты/времени (**Date/Hour**) начала записи в разделе меню "**Recording Settings**" (см. п. 5.4.3), согласующуюся с датой системы. Ниже показан пример экрана:



Рис.109: Дата/Время установлены правильно

- Рис.110: Дата/время установлены неправильно
- 1. С помощью стрелок переместите курсор в поле "Start" (и/или "Stop"), подсвеченное синим:

- Нажмите кнопку F4 (либо сенсорную кнопку MODIFY на экране дисплея). В нижней части дисплея появится командная строка с разделом "Manu". С помощью кнопок F3 (MOD(+)) или F4 (MOD (-)) выберите "Auto".
- 3. С помощью стрелок вправо-влево переместитесь в поле даты и времени. С помощью стрелки вверх или кнопки F3 (MOD(+)) увеличьте значение, с помощью стрелки вниз или кнопки F4 (MOD (-)) уменьшите значение. Правильно установите Дату/Время, как это показано на рис.109.
- 4. Нажмите кнопку SAVE (сохранить) или ENTER (ввод) (или иконку (м), чтобы сохранить настройки. Экран, показанный на рис. 110, выводится на дисплей, если значения Дата/Время установлены неправильно. В этом случае нажатие кнопки SAVE не даст результата. Повторите шаги 2 и 3 и правильно установите значения, после чего еще раз нажмите кнопку SAVE.

Во время записи

После старта записи на экране прибора для контроля отображаются значения параметров в реальном времени и внутреннее состояние анализатора.



Рис. 111: Экран «Результаты записи» – Идет запись

- 1. В главном меню (GENERAL MENU) выберите раздел "Recording results" (результаты записи).
- 2. Нажмите ENTER или нажмите соответствующую иконку на сенсорном дисплее. Появится экран:

				_		
12/09/2006	- 16:55:10	@ ⁹¹⁰¹		0		
*	NFO RECOF	RDING RUN	NING			
Autonom	y:0 days –	22 hours		٠		
Comments	: EN50160					
Start: 12/09/2006 16:57:00						
Stop: Manual						
Integration	Period:5 s	ec				
Num. Perio	ods: 345					
Anomalies	: 0			٤		
MODIFY						

Рис. 112: Экран информации о ведущейся записи

- 3. В этот экран включена следующая информация:
 - Автономность записи по дате/времени прибора с уже выбранными параметрами.
 - » В соответствующий раздел включены комментарии (см. п. 5.4.2).
 - ▶ Способ начала записи (старт)
 - > Способ остановки записи (стоп)
 - > Информация в реальном времени: за период интегрирования, выполняемом прибором
 - > Включение режима: детектирование когенерации
 - > Количество записанных аномалий напряжения
 - > Включение или отключение измерения фликера
 - > Включение или отключение измерения бросков пускового тока
 - > Детектирование импульсов напряжения
 - > Тип выбранной энергосистемы
 - > Тип используемого т/преобразователя
 - Верхний предел (Fs) используемого т/преобразователя
 - » Коэфф трансформации (VT) при подключении внешнего TH
- 4. Нажмите кнопку ESC (или иконку 💹), чтобы выйти из экрана без сохранения изменений.

Каждая ведущаяся запись останавливается, а результаты **автоматически** сохраняются прибором после нажатия кнопки **GO/STOP** или по достижению заданной Даты/Времени автоматической остановки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Во время записи доступен только раздел меню "**Real Time Values**" (значения в реальном времени). При выборе любого другого раздела меню выводится сообщение "Menu not available in recording" (во время записи меню недоступно). Чтобы выбрать какой-либо раздел меню, остановите запись, нажав кнопку **GO/STOP**. Во время записи кнопка **ON/OFF** заблокирована. Прибор выводит сообщение "**Recording running. Not available in recording**" (Идет запись. Функция недоступна). Чтобы нажать эту кнопку, следует остановить запись, предварительно нажав кнопку **GO/STOP**.



Рисунок 113: Экран меню MENU GENERAL – раздел Recording Results

Внутри раздела "**Recording Results**" (Записанные результаты) можно производить повторный вызов сохраненных данных и/или отмену записи, а также выполнять передачу записанных данных на внешний USB-носитель. При нажатии на кнопку **ENTER** или соответствующую иконку на дисплее измерительный прибор отобразит следующий экран:

12	09/2	006 - 16	5:55:	10		Œ	D
X		RE	COR	DING RI	ISUL	TS	
	Ν.	Type	Ti	me1	Tir	ne2	-
,	1	Rec	11	/09/2206	12	09/2006	3
1	2	Snapshot	12	/09/2006	3 15:	45:51	
	3	Snapshot	12	/09/2006	3 15:	45:54	
	4	Snapshot	12	/09/2008	15:	46:52	
	5	Snapshot	12	/09/2006	15:	47:00	
	6	Rec	12	/09/2006	15:	47:04	
	NFO	CC	PY.	DEL		DEL.A	LL

Рис.114: Экран Recording Results

Измерительный прибор производит запись в память следующих типов данных:

Rec: автоматически сохраняются записи в ручном либо в автоматическом режиме для любого типа анализа (периодического, гармонического, анализ аномалий напряжения, фликера и т.д.). Производит-ся посредством нажатия кнопки GO/STOP.

> Snapshot: сохранение текущей дисплейной информации, т.е. выборка мгновенного отображаемого на экране параметра (численных значений, форм сигналов, гистограмм гармонического анализа и т.д.). Производятся при нажатии кнопки SAVE.

Каждая строка в таблице экрана «Recording results" включает в себя помимо типа сохраненных данных, также информацию о начале/ окончании события, указываемую ("Time1" / "Time2" соответственно) для записей типа Rec или даты/времени для значений мгновенной выборки измеряемого параметра - Snapshot.

В выше указанном меню экрана возможны также следующие операции:

1. Используйте кнопки-стрелки вверх/ вниз для выбора и выделения одной записи синим фоном. Нажмите кнопку **F1** (или **INFO** на дисплее). Измерительный прибор произведет отображение информации согласно описанию в пар. 5.4.14. Нажмите кнопку **ESC**, чтобы выйти из этой функции.

2. Нажмите кнопку **F3** (или **DEL.LAST** на дисплее), чтобы удалить **последнюю сохраненную запись**. Измерительный прибор отобразит сообщение "*Delete last recording*?". Для подтверждения выберите "**Ok**", для возврата к экрану выберите "**Cancel**".

3. Нажмите кнопку F4 (или **DEL.ALL** на дисплее), чтобы удалить все сохраненные записи. Измерительный прибор отобразит сообщение "Delete all recording?". Для подтверждения выберите "Ok", для возврата к экрану выберите "Cancel".

Анализ записей

На странице отображаются функции анализа сохраненных записей.



Рис. 115 Экран Recording analysis

- 1. Используйте кнопки-стрелки вверх/ вниз для выбора и выделения одного из анализов синим фоном. Нажмите F1 или кнопку ввода (Enter), либо иконку [∭], чтобы подтввердить тип анализа, который будет использоваться. ____
- 2. Для возврата к предыдущему экрану нажмите ESC или иконку 🔣

1.1.1. Информация о записи

Страница содержит общую информацию о записи, ранее выбранной на странице со списком всех записанных файлов.

27/03/2008 1	6:32:42	
×	INFO RECOR	DING
Comment: Start: 30/ Stop: Man Integration Num. Perio Cogenerat Anomalies	Example 03/2007 11:30: u 01/04/2007 0 Period: 10 mi ods: 270 ion: No : Yes - n° 74	00 18:30:00 n
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•
MODIFY		
110.0		

Рис. 116 Экран информации о записи.

- 1. Нажмите F1 или кнопку MODIFY на дисплее, чтобы изменить или сохранить комментарий к записанному файлу с помощью виртуальной клавиатуры.
- 2. Нажмите ESC или иконку 💹 для выхода из экрана информации.

Запись графиков

При выборе записи графика пользователю представляется возможность просмотра записи тренда (записывается только один параметр).

27/03/2008 16:33	3:29		» (<u>۳)</u> ح	¢,
X SELEC	T ONE	PARAME	TER	♦
			1.000	
			0.000	
30/03/2007 11:30:0	0	01/04/200	07 08:30:00	
PARAM			ΟΡΤΙΟ	N

Рис. 117 Выбор параметра

Нажмите F1 (или **PARAM** на дисплее), чтобы получить доступ к экрану с доступными параметрами для анализа:

27/03	/2008	16:34:13		(. 0)	• ())) •	
×	S	ELECTION	PARAN	METER		≶
±	Volta	ges				
	Frequ	iency				
÷	Curre	nts				
÷.	Active	Power&Ei	nergy	÷		
÷.	React	ivePower8	Energ	gy Ind+		
÷.	React	ivePower8	Ener	gy Cap	+	
	Anno	rontDawar	2 Enor	and all		-
SEL						
CMP	/EXP	SEL	DE	L		
	Рис.	118 Выб	ор па	рамет	гра	

Следующие кнопки активны на этой странице:

- Используйте кнопки-стрелки вверх/ вниз для выбора и выделения одного из параметров синим фоном.
- Нажмите F1 или CMP/EXP на дисплее для расширения или сужения дерева выделенного параметра.

- Кнопка F2 или SEL на дисплее используется для выделения или снятия выделения с параметра, отмеченного курсором.
- Кнопка ENTER или иконка на экране 🗹 подтверждает выделенный ранее параметр и на дисплее строится график, выбранного параметра. (рис. 119)
- Кнопка CANC отменяет выбранный ранее параметр, независимо от положения курсора.
- Нажмите ESC или иконку на дисплее 💹 для отмены выбора и выхода.

На странице отображены график, положение курсора, максимальные, минимальные и средние значения выбранного параметра на курсоре.



Следующие кнопки активны на этой странице:

- Нажмите F1 или PARAM на дисплее, чтобы получить доступ к странице выбора параметров. (рис. 118)
- Нажмите F4 или OPTION на дисплее, чтобы получить доступ к странице для активации функции «расширенный график». (рис. 120)
- Нажмите ESC или иконку на дисплее 💹 для выхода и возврата к странице «записи анализа» (рис. 115)

Нажмите F4 или OPTION на дисплее, чтобы получить доступ к странице для активации функции «расширенный график». (Advanced graph) (рис 120)

27/03/2008	16:45:55		())
×	OPT	IONS	V
Advanced	graph	×	/ES
		MOD(+)	MOD(-)

Рис. 120 Расширенный график (Advanced graph)

Следующие кнопки активны на этой странице:

- Нажмите F3 или F4 (MOD(+) или MOD(-) на дисплее) для выбора (YES или NO) активации расширенного графика
- Нажмите ENTER или иконку 🗹 для подтверждения ранее сделанного выбора.
- Нажмите ESC или иконку 💹 для выхода и возврата к странице выбора параметров. (рис. 117)

Аномалии во время записи

На странице отображаются таблицы, содержащие все аномалии напряжений, которые произошли во время записи.

27	/03/200	8 1	7:26:06		60	🦈 🔊 🥏
×		DIF	PS ANS SV	/ELLS	- Pag	e 1/1
	N.	L	Time			Max/Mi ▲
*	1	3	30/03/07 1	1:30:24	4:44	180.2
	2	3	30/03/07 1	1:32:10	D:18	175.3
	3	3	30/03/07 1	1:32:38	3:23	178.5
	4	3	30/03/07 1	1:32:40	3:30	183.8
	5	1	30/03/07 1	1:41:0	1:25	262.7
	6	3	30/03/07 1	1:41:0	1:27	185.4
	PAGE		PARAM			•

Рис. 121 Провалы и всплески

Описание колонок:	
N. :	Номер аномалии по порядку
L.:	Фаза, в которой произошла аномалия
Date/Time:	Дата и время, когда произошла аномалия
Max/Min:	Максимальное/минимальное значение аномалии
Duration:	Длительность аномалии
Туре:	Тип аномалии (снижение напряжения или перенапряжение)

Следующие кнопки активны на этой странице:

- Используйте кнопки-стрелки вверх/ вниз для перемещения курсора
- Нажмите F1 (или PAGE на дисплее) для перехода к следующей странице аномалий. Для выбора используйте кнопки F3 или F4 (или копками на дисплее MOD (+) и MOD (-)
- Нажмите F2 (или PARAM на дисплее) для входа на страницу параметров напряжения аномалии.
- Нажмите ESC или иконку 💹 для выхода и возврата к странице выбора параметров.

Следующая страница показывает параметры напряжения (отображено общее количество произошедших аномалий), установленные перед записью:

27 <i>1</i> 03/2008 1	17:27:01	<u></u>	× 🔊 🦳	Ę,
× V	OLTAGE A	NOMALIES		V
Туре	All			
Phase	All			
Events: 74 Nominal vo High Limit: Low limit: VT ratio: 1	I oltage: 220 253∨ 187∨	V		
		MOD(+)	MOD(-)

Рис. 122 Аномалии напряжения

Передача записей на внешнюю USB- карту памяти (USB-носитель)

Измерительный прибор позволят передать одну запись или большее количество сохраненных записей, показанных на рис.114, на внешний USB-носитель, подключенный непосредственно к прибору (см. рис. 3). Ниже представленный рисунок отображает экран измерительного прибора:

12	09/2	006 - 16:	55:1	0			D
×		REC	ORD	ING RE	SUL	TS	
	N.	Туре	Tin	ne1	Ti	me2	
	1	Rec	11/0	09/2206	12	/09/2006	
	2	Snapshot	12/0	9/2006	15	:45:51	
	3	Snapshot	12/0	9/2006	15	:45:54	
	4	Snapshot	12/0	9/2006	15	:46:52	
	5	Snapshot	12/0	9/2006	15	:47:00	
	6	Rec	12/0	9/2006	15	:47:04	•
	NFO	COP	Y	DEL		DEL.A	LL

Рис.115. Экран Recording results с подключенным USB-носителем (окно COPY)

Нажмите кнопку **F2** или функцию **COPY**, <u>которая активна на дисплее только при подключении USB-</u> носителя. Ниже представлен экран измерительного прибора с виртуальной клавиатурой, на которой пользователь может определить имя файла для сохранения на USB-носитель.

1	2/09/2	2006 -	16:5	5:10				CETTER O
2	01	200	5.09	File I	name			Ø
1	-10	2000		d		6		h
1	a	D	C	a	e	1	g	n
	i	j	k	1	m	n	0	р
	q	r	s	t	u	۷	w	х
	у	z		<.	àž	Sb	123	Cap

Рис.116. Определение имени файла, сохраняемого на USB-носитель

Нажмите кнопки SAVE или ENTER (либо иконку), чтобы подтвердить имя файла или нажмите кнопку ESC (либо иконку), чтобы выйти без сохранения. В случае существования такого файла в памяти USB-носителя измерительный прибор отобразит ниже представленное предупреждающее сообщение:

e name already e	xisting. Overwrite
Ok	Cancel
	Ok

Рис.117. Подтверждение перезаписи файла

Нажмите "**Ok**" для перезаписи имени файла или "**Cancel**", чтобы выйти без проведения изменения. Нажмите кнопку ESC (либо иконку **X**), чтобы вернуться экрану **GENERAL MENU**.

Сохранение записей на внешнюю компактную флэш-память

Измерительный прибор **AKЭ-82x** позволяет сохранить данные также и на внешнюю стандартную компактную флэш-память, установленную на соответствующий ввод (см. рис.3) после активации опции "**EXTERNAL**" в разделе **Memory type** (см. п. 5.1.7). Измерительный прибор отображает следующий экран:

12/	09/	200	6 - 16:55:10			0
×		1	RECORDING	SETTIN	38	1
	-	1			UT DOWN	•
1	-	Co	mments: PO	WERSEI	NERGY	
H	-	Start:Manu				
-	-	Stop:Manu				
H	-	Integration Period:15 min				
H	-	 Cogenerations 				
+	-	 General Parameters 				
52/	251	Pa	rameters A	utonomy	y: 231d 5h	D
CL	P/E	XP	PREDEF.	DEL	MUDIF	Y

Рисунок 118. Пример использования внешней памяти (флэш-память не подключена)

В примере на рис.118 показана предварительно определенная конфигурация "**POWER & ENERGY**" с автономией **231**d **5**h (231 день и 5 часов) при отсутствии подключения компактной флэш-памяти. Вставьте в измерительный прибор компактную флэш-память, выйдите из выше указанного экрана посредством нажатия кнопки **ESC** (либо иконки **S**) и заново откройте этот же самый экран. Измерительный прибор отобразит ниже представленный экран:



Рисунок 119: Пример использования внешней памяти – компактная флэш-память подключена (СF)

Измерительный прибор после подключения к нему компактной флэш-памяти отобразит соответствующую иконку вверху дисплея (*CF*). На дисплее произойдет автоматическое обновление значения автономии (**511d Oh** в примере на рисунке 119).



Внутренняя информация

В данном разделе, в качестве информации для пользователя, содержатся общие внутренние параметры измерительного прибора и сведения, необходимые например, при контактах с представителями отдела обслуживания компании ПРИСТ (сервис-центра).



Рис.120: Экран GENERAL MENU – Раздел «Meter Informations»

Нажмите кнопку Enter или соответствующую иконку на дисплее. Измерительный прибор отобразит ниже представленный экран:



Рис.121: Экран Meter Information (инф. о приборе)

Внутри выше представленного экрана указаны следующие значения позиций:

Тема (сообщение)	Описание	
Manufacturer- Производитель	Название производителя	
Model – Модель	Название модели	
Sn	Серийный номер измерительного прибора	
	Версия внутреннего аппаратного исполнения изме-	
TW	рительного прибора	
Fw	Версия внутренних встроенной программы измери-	
1 W	тельного прибора («прошивка»)	
Calibration - Калибровка	Дата выполнения последней калибровки	
Int. Memory selected - Выбор типа памяти	Внутренняя или внешняя память активирована	
	Процентное соотношение уровня зарядки аккумуля-	
ват. спатуе течет - эровень зарядки	торной батареи от номинала	

Нажмите кнопку ESC (или иконку 🖾), чтобы вернуться обратно к экрану GENERAL MENU.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

1. Установите стандартное программное обеспечение **TopView** на ваш ПК.

2. Проверьте наличие иконки **ActiveSync** на сером фоне (показатель неактивного состояния) в правой нижней части экрана ПК, как показано на ниже представленном рисунке:

4 3 3 15.41

Рис.122: Иконка ActiveSync не в активном состоянии

3. Подключите измерительный прибор к ПК, используя стандартный кабель C2007 (USB "A" → USB "B"), как показано на ниже представленном рисунке:



АКЭ-823, АКЭ-824

Рис.123: Подключение измерительного прибора к ПК

4. Проверьте заливку иконки **ActiveSync** в зеленый цвет (показатель активного состояния) в правой нижней части экрана ПК, как показано на рис.124. Проведение подключения прибора к ПК является правильным только в выше указанном порядке.



Рис.124: Иконка ActiveSync в активном состоянии

5. Запустите программное обеспечение **TopView** и щелкните мышью по кнопке "**Instrument <-> PC connection**" (Инструмент <-> Подключение ПК). Нажмите кнопку "**Select new instrument**" (Выбор нового прибора) на экране программного обеспечения для того, чтобы подтвердить название подключаемого прибора, который отображается в нижней строке состояния. Выберите модель "**PQA823 или** "**PQA824**" из списка имеющихся измерительных приборов только в случае первого подключения.

6. Выберите команду "**Download data**" (загрузить данные) и нажмите кнопку "**Next**" (далее), чтобы открыть окошки "**Download**" программного обеспечения, в которых измерительный прибор отображает все сохраненные данные. Выберите одну запись или большее необходимое количество записей и нажмите мышью на кнопку "Download".

7. Запустится процедура загрузки данных, и в конце данной операции программное обеспечение отобразит окошко общего анализа записей.

Для получения более подробной информации об использовании обратитесь к подсказкам HELP ON LINE программного обеспечения TopView (помощь в режиме онлайн).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Во время записи невозможно производить загрузку данных в ПК. Нажмите на измерительном приборе кнопку GO\STOP, чтобы остановить запись перед процедурой загрузки.

• Для выполнения двусторонней связи между измерительным прибором и ПК измерительный прибор должен всегда находиться в экране GENERAL MENU.

ПРОЦЕДУРЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Использование прибора в однофазной системе

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Максимальным напряжением входов **B1, B2, B3** и **BE** является 1000В/КАТ IV 600В на землю. Не производите измерение напряжений, превышающих пределы, указанные в данном руководстве. При превышении пределов напряжения вы можете повредить прибор и/или его компоненты или подвергнуть опасности вашу безопасность.





 \wedge

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если возможно, перед подключением измерительного прибора к тестируемому электрическому оборудованию необходимо отключить электрическое питание в сети.

1. При необходимости произведите проверку и изменение основных настроек измерительного прибора (см. п. 5.3.1). Задайте режим **SINGLE** (однофазная система).

2. Произведите подключение измерительных проводов под напряжением к кабелям фазы, нейтрали и заземления с учетом цветов, как показано на рис.125.

3. Произведите подключение токового преобразователя к кабелю фазы L1, как показано на рис.125, соблюдая направление стрелки т/преобразователя, указывающее стандартную направленность тока от генератора к нагрузке. Перед началом записи убедитесь, что на экранах (раздел Real Time Values/ Значения в реальном времени) производится отображение положительного значения активной мощности и коэфф. мощности, относящихся к нагрузке, которая обычно должна быть индуктивной. В случае отрицательных показаний поменяйте направление подключения т/преобразователя на силовых кабелях на 180 градусов.

4. Включите напряжение в электросети в случае, если оно было временно снято, и подключите измерительный прибор к ЭУ. Значения параметров отображаются измерительным прибором на дисплее в разделе меню **Real Time Values** (см. п. 5.2.).

5. Нажмите **SAVE**, если необходимо сохранить мгновенную выборку значений дисплея (**Snapshot**) (см. п. 5.5). Используйте функцию **HOLD**, чтобы при необходимости остановить значения на дисплее.

6. Перед началом записи произведите проверку всех настроек (см. п. 5.4). Нажмите кнопку **GO/STOP**, чтобы включить и отключить запись на измерительном приборе (см. п. 5.4.13).

Использование прибора в трехфазной 4-х проводной системе

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Максимальным напряжением на входе прибора В1, В2, В3 и ВЕ является 1000В/КАТ IV 600В на землю. Не производите измерение напряжений, превышающих пределы, указанные в данном руководстве. При превышении пределов напряжения вы можете повредить прибор и/или его компоненты или подвергнуть опасности вашу безопасность.

Примечание: Цветовая маркировка вх. гнезд и соответствующих им цепей на отображаемых на дисплее схемах подключения следующая: ВЕ- зеленый (РЕ), В4 – синий (N), В3 – коричневый (3Ф), В2 – красный(2Ф), В1черный (1Ф).



Рисунок 126: Подключение прибора к трехфазной 4-проводной системе



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед подключением измерительного прибора к тестируемому электрическому оборудованию по возможности необходимо отключить электрическое питание.

1. При необходимости произведите проверку и изменение основных настроек измерительного прибора (см. п. 5.3.1). Задайте режим **4WIRE** (4-проводная система).

2. Произведите подключение измерительных проводов к кабелям фаз L1, L2, L3, нейтрали и заземления с учетом цветов, как показано на рис.126. Произведите проверку на дисплее сообщения "123", указывающее правильную последовательность чередования фаз (см. п. 5.2.1) и при необходимости проведите исправления подключения.

3. Произведите подключение т/преобразователя к кабелям фаз (Ф1, Ф2, Ф3/ L1 L2, L3) и нейтрали N, как показано на рис.126, соблюдая направление стрелки т/преобразователя, указывающее стандартную направленность тока от генератора к нагрузке. Перед началом записи убедитесь, что на экранах (раздел Real Time Values/ Значения в реальном времени) производится отображение положительного значения активной мощности и коэфф. мощности, относящихся к нагрузке, которая обычно должна быть индуктивной. В случае отрицательных показаний поменяйте направление подключения т/преобразователя на силовых кабелях на 180 градусов.

4. Подключите тестируемую электрическую установку в случае, если она была временно выведена из эксплуатации, к измерительному прибору. Значения параметров отображаются измерительным прибором на дисплее в разделе **Real Time Values** (см. п. 5.2.).

5. Нажмите **SAVE**, если необходимо сохранить мгновенную выборку значений дисплея (**Snapshot**) (см. п. 5.5). Используйте функцию **HOLD**, чтобы при необходимости остановить значения на дисплее.

6. Перед началом записи произведите проверку всех настроек (см. п. 5.4). Нажмите кнопку **GO/STOP**, чтобы включить и отключить запись на измерительном приборе (см. п. 5.4.13).

Использование прибора в трехфазной 3-х проводной системе

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Максимальным напряжением входов В1, В2, В3 и ВЕ является 1000В/КАТ IV 600В на землю. Не производите измерение напряжений, превышающих пределы, указанные в данном руководстве. При превышении пределов напряжения вы можете повредить прибор и/или его компоненты или подвергнуть опасности вашу безопасность.



Рисунок 127: Подключение прибора к трехфазной 3-проводной системе РЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если возможно, перед подключением измерительного прибора к тестируемому электрическому оборудованию необходимо отключить электрическое питание. 1. При необходимости произведите проверку и изменение основных настроек измерительного прибора (см. п. 5.3.1). Задайте режим **3WIRE** (3-проводная система).

2. Произведите подключение измерительных проводов к кабелям фаз (Ф1, Ф2, Ф3/ L1, L2, L3) и заземления РЕ с учетом цветов, как показано на рисунке 127. Произведите проверку на дисплее сообщения "123", подтверждающего правильную последовательность чередования фаз (см. п. 5.2.1) и при необходимости проведите исправления.

3. Произведите подключение т/преобразователя к кабелям фаз L1 L2, L3, как показано на рис. 127, соблюдая направление стрелки т/преобразователя, указывающее стандартную направленность тока от генератора к нагрузке. Перед началом записи убедитесь, что на экранах (раздел Real Time Values/ Значения в реальном времени) производится отображение положительного значения активной мощности и коэфф. мощности, относящихся к нагрузке, которая обычно должна быть индуктивной. В случае отрицательных показаний поменяйте направление подключения т/преобразователя на силовых кабелях на 180 градусов.

4. Подключите тестируемую электрическую установку в случае, если она была временно выведена из эксплуатации, к измерительному прибору. Значения параметров отображаются измерительным прибором на дисплее в разделе **Real Time Values** (см. п. 5.2.).

5. Нажмите кнопку **SAVE**, если необходимо сохранить мгновенную выборку значений дисплея (**Snapshot**) (см. п. 5.5). Используйте функцию **HOLD**, чтобы при необходимости остановить значения на дисплее.

6. Перед началом записи произведите проверку всех настроек (см. п. 5.4). Нажмите кнопку **GO/STOP**, чтобы включить и отключить запись на измерительном приборе (см. п. 5.4.13).

Использование прибора в трехфазной 3-х проводной системе (схема ARON)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Максимальным напряжением входов В1, В2, В3 и ВЕ является 1000В/КАТ IV 600В на землю. Не производите измерение напряжений, превышающих пределы, указанные в данном руководстве. При превышении пределов напряжения вы можете повредить прибор и/или его компоненты или подвергнуть опасности вашу безопасность.



Рисунок 128: Подключение прибора к трехфазной 3-проводной системе ARON

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если возможно, перед подключением измерительного прибора к тестируемому электрическому оборудованию необходимо отключить электрическое питание.

1. При необходимости произведите проверку и изменение основных настроек измерительного прибора (см. п. 5.3.1). Задайте режим **ARON** (система ARON).

2. Произведите подключение измерительных проводов к кабелям фаз (Ф1, Ф2, Ф3/ L1, L2, L3) и заземления с учетом цветов, как показано на рисунке 128. Произведите проверку на дисплее сообщения "123", подтверждающего правильную последовательность чередования фаз (см. п. 5.2.1) и при необходимости проведите исправления.

3. Произведите подключение т/преобразователя к кабелям фаз L1 L2, L3, как показано на рисунке 128, соблюдая направление стрелки т/преобразователя, указывающее стандартную направленность тока от генератора к нагрузке. Перед началом записи убедитесь, что на экранах (раздел Real Time Values/ Значения в реальном времени) производится отображение положительного значения активной мощности и коэфф. мощности, относящихся к нагрузке, которая обычно должна быть индуктивной. В случае отрицательных показаний поменяйте направление подключения т/преобразователя на силовых кабелях на 180 градусов.

4. Подключите тестируемую электрическую установку в случае, если она была временно выведена из эксплуатации, к измерительному прибору. Значения параметров отображаются измерительным прибором на дисплее в разделе **Real Time Values** (см. п. 5.2.).

5. Нажмите кнопку **SAVE**, если необходимо сохранить мгновенную выборку значений дисплея (**Snapshot**) (см. п. 5.5). Используйте функцию **HOLD**, чтобы при необходимости остановить значения на дисплее.

6. Перед началом записи произведите проверку всех настроек (см. п. 5.4). Нажмите кнопку **GO/STOP**, чтобы включить и отключить запись на измерительном приборе (см. п. 5.4.13).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Общая информация

Анализаторы **АКЭ-823/-824** – прецизионные измерительные приборы. При их использовании и хранении строго следуйте рекомендациям и инструкциям данного руководства во избежание возникновения опасностей или возможных повреждений.

Никогда не используйте прибор в условиях окружающей среды с повышенной влажностью или высокой температурой. Не подвергайте измерительный прибор воздействию прямого солнечного света. Всегда выключайте прибор после использования.

Информация о состоянии батареи

Измерительный прибор получает питание от перезаряжаемой ионно-литиевой аккумуляторной батареи с выходным напряжением в 3,7В постоянного тока, которую можно зарядить в любом функциональном режиме, используя поставляемый внешний адаптер А0054. Пакет адаптера аккумуляторной батареи определяет несколько комбинаций, которые показаны следующими различными иконками в верхнем правом углу дисплея:

иконка	Описание
	<u>Слишком низкий уровень зарядки</u> аккумуляторной батареи. Произведите зарядку акку- муляторной батареи.
	Остаточная зарядка аккумуляторной батареи на 25%.
	Остаточная зарядка аккумуляторной батареи на 50%.
0000	Остаточная зарядка аккумуляторной батареи на 75% .
CUTTO	Аккумуляторная батарея заряжена полностью (100%).
	Подключен только адаптер. Аккумуляторная батарея отключена. Подключены аккумуляторная батарея и адаптер. Аккумуляторная батарея заряжается.
	Подключены аккумуляторная батарея и адаптер. Аккумуляторная батарея <u>полностью</u> заряжена.
(?)	Уровень зарядки аккумуляторной батареи <u>неизвестен</u> . Подключите адаптер.
	Проблема с аккумуляторной батареей. Свяжитесь со службой технического обслужива- ния дилера или компании ПриСТ .

Таблица 14: Список иконок «Аккумуляторная батарея» на дисплее

Замена внутренней аккумуляторной батареи



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эксплуатировать данный прибор могут только квалифицированные технические специалисты. Перед заменой аккумуляторных батарей отключите диагностические выходы от цепи под напряжением для того, чтобы избежать поражения электрическим током.

- 1. Отключите провода и зажимы преобразователя от тестируемой цепи.
- 2. Выключите прибор и отсоедините все провода от входных гнезд.
- 3. Отвинтите винт крышки аккумуляторной батареи и снимите ее.
- 4. Отключите старую аккумуляторную батарею от внутреннего разъема и вставьте новую.
- 5. Установите крышку на место и зафиксируйте ее соответствующим винтом.

Чистка

Для чистки измерительного прибора и ухода за внешней поверхностью используйте мягкую сухую ткань. Не используйте обильно увлажненную ткань, абразивные материалы, растворители, агрессивные жидкости и т.п.

8.4 Утилизация по окончании срока службы



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный символ показывает, что оборудование и приспособления к нему должны отдельно собираться по окончании срока службы и подвергаться правильной утилизации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические спецификации

Таблица 1 Метрологические характеристики анализаторов при измерении основных величин

Наименование	Диапазон из- мерений	Разрешение	Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения
Фазное напряжение перемен- ного тока основной частоты (P-N и P-PE), U _{изм.}	2,0 B 600 B	0,1 B	± (0,005 × U _{изм.} + 2 е.м.р.)
Межфазное напряжение переменного тока основной частоты (P-P), U _{изм.}	2,0 B 1000 B	0,1 B	± (0,005 × U _{изм.} + 2 е.м.р.)
Сила переменного тока ^[1] , І _{изм.}	1,5 A 3000 A	0,3 A	$\pm (0,005 \times I_{_{H3M.}} + 0,0006 \times B\Pi\Pi)$

Примечание: 1 – Измерение силы переменного тока – с использованием преобразователей тока (токовых клещей) с выходом по напряжению; ВПП – верхний предел измерений преобразователей тока

Таблица 2 Характеристики токовых преобразователей НТ FLEX 33 (из комплекта ЗИП анализаторо	ов)
--	-----

Наименование	Значение	
Коэффициент масштабного преобразования	3000A/1B	
Диапазон измерения силы переменного тока	1,5 A 3000 A	
Диапазон рабочих частот переменного тока	10 Гц 7 кГц	
Предел допускаемой относительной погрешности коэффициента преобразования	 ± 1% в диапазоне частот 45 65 Гц ± 2% в диапазоне частот 30 Гц 5 кГц 	

Таблица 3 Метрологические характеристики анализаторов при измерении провалов напряжения и временных перенапряжений в однофазных и трехфазных сетях

Диапазон измерений	Разрешение	Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения	
2,0 В 600 В (Р-N и Р-РЕ)	0,1 В по напряжению	$\pm (0.01 \times U_{_{\rm H3M.}} + 2 \text{ e.m.p.})$	
2,0 B 1000 B (P-P)	10 мс по времени	± 20 мс	

Таблица 4 Метрологические характеристики анализаторов при измерении кратковременных перенапряжений в однофазных и трехфазных сетях (только АКЭ-824)

Диапазон измерений	Разрешение	Предел допускаемой абсолютной погреш- ности измерения
-1000 B 100 B	1 D	$(0.02 \cdot 1 \cdot 1 - (2.000))^{[1]}$
100 B 1000 B	I D	$\pm (0.02 \times 0_{\text{M3M}} + 2 \text{ e.m.p.})^{-1}$
-6000 B100 B	15 D	$(0.1 + 1)^{[2]}$
100 B 6000 B	13 D	$\pm (0,1 \times O_{\text{H3M.}} + 2 \text{ e.m.p.})^{-1}$

Примечание: 1 – погрешность нормируется для импульсов длительностью от 78 мкс до 2,5 мс; 2 – погрешность нормируется для импульсов длительностью от 5 мкс до 160 мкс.

Таблица 5 Основные метрологические характеристики при измерении действующего значения n – ой гармонической составляющей напряжения и тока в однофазных и трехфазных сетях

Диапазон измерений (№ гармоники)	Разрешение	Предел допускаемой абсолютной погрешно- сти измерения
но 25	0,1 B	$\pm (0,05 \times U_{_{H3M.}} + 0,2 \text{ B})$ – по напряжению
до 23	0,1 A	$\pm (0,05 imes I_{_{\rm H3M.}} \pm 0,2 \text{ A})$ – по току
26 23	0,1 B	$\pm (0,05 \times U_{_{H3M.}} + 0,2 \text{ B})$ – по напряжению
2055	0,1 A	$\pm (0,05 imes I_{_{\rm H3M.}} \pm 0,2 \text{ A})$ – по току
34 40	0,1 B	$\pm (0,05 \times U_{_{H3M.}} + 0,2 \text{ B})$ – по напряжению
5449	0,1 A	$\pm (0.05 \times I_{\text{изм.}} + 0.2 \text{ A}) -$ по току

Таблица 6 Основные метрологические характеристики при измерении мощности и энергии (активной, реактивной, полной) в однофазных и трехфазных сетях

Диапазон измерений (Вт, вар, ВА); (Втч, варч, ВАч)	Разрешение (Вт, вар, ВА); (Втч, варч, ВАч)	Предел допускаемой абсолютной погрешно- сти измерения
0999,9	0,1	
1,000 9,999 к	0,001 к	$\pm 0,015 \times X_{_{\rm H3M}}$ при I _{ном} , U _{ном} , cos $\phi = 1,0$
10,00 99,99 к	0,01 к	
100,0 999,9 к	0,1 к	Действительные значения погрешностей рас-
1,000 9,999 M	0,001 M	считываются по погрешностям измеренных зна-
10,00 99,99 M	0,01 M	чении тока, напряжения и фазового угла:
100,0 999,9 M	0,1 M	$\delta = 1, 1 \cdot \sqrt{\delta^2} + \delta^2_U + \delta^2_{\cos\varphi}$
1000 9999 M	1 M	

<u>Примечание:</u> X_{изм.} – измеренное значение.

Таблица 7 Метрологические характеристики анализаторов при измерении частоты переменного тока в однофазных и трехфазных сетях

Диапазон измерений	Разрешение	Предел допускаемой абсолютной по- грешности измерения
42,5 Гц 69,0 Гц	0,1 Гц	$\pm (0,002 \times F_{_{\text{H3M.}}} + 1 \text{ e.m.p.})$

Таблица 8 Основные метрологические характеристики при измерении коэффициента мощности (соѕф)

Диапазон измерений	Разрешение	Предел допускаемой абсолютной по- грешности измерения
0,20 0,50		$\pm (0.01 \times \cos \varphi_{\text{изм.}})$
0,50 0,80	0,01	$\pm (0,007 \times \cos \varphi_{\text{M3M.}})$
0,80 1,00		$\pm (0,006 \times \cos \varphi_{_{\rm H3M}})$

Таблица 9 Метрологические характеристики анализаторов при измерении дозы фликера в однофазных электрических цепях (однократная Pst1, кратковременная Pst, долговременная PLt)^[1]

Диапазон измерений	Разрешение	Предел допускаемой абсолютной по- грешности измерения
010,0	0,1	$\pm 0.05 \times Pst (Pst1, PLt)$

Примечание: 1 – по ГОСТ 13109-97;

Таблица 10 Габаритные размеры и масса анализаторов

Габаритные	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
размеры	235	165	75	1,000

9.2 Электрические характеристики токовой петли HTFLEX 33 (3000А/1В)

Диапазон измерений	3000А с.к.з. переменный ток (RMS)
Коэффициент преобразования	3,3 мВ/А
Входное сопротивление	Не менее 100 кОм
Погрешность	±1% (45-65 Гц)
Линейность (в диапазоне 10 % - 100%)	±0,2%
Рабочий диапазон частот	10 Гц - 7 кГц по уровню -3 дБ
Вносимый сдвиг фаз	±1 [°] (45-65 Гц)
Дополнительная погрешность позиционирования	±2%
Шум	Не более 1 мВ с.к.з.
Защита от перегрузки	1000В скз, категория III (ф-з)
Изоляция	Двойная
Использование в загрязненной среде	Категория II

Массо-габаритные характеристики и условия эксплуатации токовой петли HTFLEX 33:

Длина разъемной петли	610 мм
Диаметр петли	178 мм
Максимальный диаметр охвата	174 мм
Длина соединительного кабеля	2м
Разъем	3-х контактный
Рабочая температура	-20 [°] C+90 [°] C
Температура хранения	-20 [°] C+90 [°] C
Температурный коэффициент	±0,08% на 1 ⁰ К
Относительная влажность	15%-85%
Масса	215 г

9.3 Общие данные АКЭ-823/-824

Габаритные размеры и масса

Размеры: 235 (В) x165 (Ш) x 75 (Г) мм Масса: около 1,0 кг

Питание

Батареи: 3,7В Li-Ion аккумулятор (2000 мА*ч) Ресурс до перезарядки: не менее 3 часов Внешний источник: **только** сетевой адаптер питания (А0050) **Дисплей** Цветной сенсорный графический дисплей ТFT высокого разрешения с подсветкой Разрешение: 320х240 точек (1/4 VGA) Кол-во цветов: 65536 (регулируемая контрастность) **Дискретизация** Число отсчетов за период f=50 Гц: 256 (длительность отсчета 78 мкс) По каналу «Импульсы напряжения»: 200 кГц

Память и интерфейс

Любой из измеряемых параметров может быть сохранен в памяти. Прибор сохраняет МИН, МАКС, УСРЕД значения за каждый период интегрирования, выбираемый из ряда: 1, 2, 5,10, 30c, 1,2,5,10,15,30,60мин. Максимальное число параметров: 251 Память стандартно: 15 Мб (длительность регистрации составит более 92-х суток при 251-м выбранном параметре и установленном периоде интегрирования = 15 мин). Дополнительно (внешняя память): съемный носитель (compact-flash) Операционная система: Windows CE Интерфейс д/у: USB

Внешние условия эксплуатации и хранения

<u>Эксплуатация</u>: Рекомендуемая температура: 23 ° ± 5°C Рабочий температурный диапазон: 0 ° ... 40°C Рекомендуемая влажность для эксплуатации: < 80 % <u>Хранение</u>: Диапазон температур при хранении: -10 ... 60°C Рекомендуемая влажность для хранения: < 80 %

СОСТАВ ПРИБОРА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Стандартно поставляемый комплект

Описание	Количество
Измерительный прибор АКЭ-82х	1
Гибкие токовые петли (до 3000А /1В) (d 174 мм)	4 (HTFLEX33)
Сетевой адаптер питания	1 (A0055)
Комплект: 5 проводов (2м) + 5 зажимов-«крокодил»	1 (КІТ800: кр./черн./ зел./ коричн./голуб.)
Комплект: ПО управления (CD) + USB-кабель	1 (TOPVIEW 2006)
Транспортная сумка-кейс	1 (BORSA2051N)
Стилус	1 (PT400)
Переходник для подключения ко входу токовых преобразователей при	поставляется по отдельному заказу
эксплуатации и поверке*	(ABNACON)
Руководство по эксплуатации	1

* для подключения опциональных преобразователей различного исполнения



ITFLEX33

Дополнительные аксессуары (опционально):

Описание	Количество
Токовые клещи (до 200-2000А / 1В) (d 70 мм) - кабель 2м	1 (HP30C2)
Токовые клещи (до 1-100-1000А/ 1В) (d 54 мм) - кабель 2м	1 (HT96U)
Адаптер-переход* (наконечник hypertac (папа) – колонковый соединитель 4	ABNACON
мм (мама))	
Адаптер-переход* (наконечник hypertac (мама) –соединитель «банан» 4	NOCANBA
мм (папа))	



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок

Фирма изготовитель «**HT Italia**» (Италия) гарантирует соответствие параметров прибора данным, изложенным в разделе «Технические характеристики» при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания и хранения, указанных в настоящем Руководстве. Гарантийный срок эксплуатации – **12 месяцев** со дня продажи прибора.

В данном приборе гарантируется отсутствие дефектов материалов и комплектующих, а также недостатков при его изготовлении в соответствии со сроками и условиями, изложенными в общих положениях Правил продажи (торговли). В течение периода гарантии (гарантийного срока) все дефектные части могут быть заменены, при этом изготовитель (поставщик) оставляет за собой право восстанавливать (осуществить гарантийный ремонт) или заменить изделие.

Если прибор необходимо отправить в сервисную службу или к дилеру (для постгарантийного техобслуживания) то возмещение транспортных расходов возлагается на клиента (заказчика). При этом такая отгрузка должна быть обязательно согласована с исполнителем (дилером). К возвращаемому изделию должно всегда прилагаться письменное уведомление, содержащее причины и мотивированное обоснование возвращения. При этом для отправки изделий должен быть использован только первоначальный упаковочный материал (тара). Любое повреждение (ущерб), которое может быть нанесено изделию вследствие ненадлежащей и не оригинальной упаковки, будет предъявлено клиенту путем письменного уведомления.

Изготовитель отклоняет любую ответственность за возможные повреждения (ущерб), нанесенный прибором людям и/или объектам.

В течение срока гарантии следующие состояния прибора и нарушения прекращают ее действие (т.е. являются основаниями для отказа в выполнении ремонта по гарантии):

- ✓ Любой ремонт, который необходим прибору как <u>следствие его неправильного употребления или ис-</u> пользования без рекомендованных (совместимых) устройств.
 - ✓ Любой ремонт, который необходим прибору как следствие ненадлежащей упаковки.
 - ✓ Любой ремонт, который необходим прибору <u>как следствие действий по его техобслуживанию, выполненных неуполномоченным персоналом.</u>
 - ✓ Любая модификация прибора (внесение изменений в конструкцию), выполненная без разрешения фирмы-изготовителя.
 - ✓ Применение прибора в режимах и условиях, <u>не предусмотренных в его спецификациях или в Руководстве по эксплуатации</u>.

Содержание данного Руководства не может быть воспроизведено ни в какой форме вообще без предшествующего Разрешение изготовителя или официального дилера.

Внимание:

Все изделия запатентованы, их торговые марки и знаки зарегистрированы. Изготовитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления изменить спецификации изделия и конструкцию.

Сервис и постгарантийное обслуживание

Если обнаружены нарушения в работе прибора, то до обращения в службу сервиса (постгарантийного техобслуживания), убедитесь в исправности измерительных проводов (наконечников) и правильности их подключения. При необходимости поменяйте их расположение (подключение) на правильное.

Если после этого прибор не работает должным образом, убедитесь в том, что все операции и про-

цедуры измерений выполняются в соответствии с порядком, изложенным в настоящей инструкции.

В случае необходимости отправить прибор для послепродажного техобслуживания в сервисную службу или к дилеру, возмещение транспортных расходов возлагается на клиента (заказчика). При этом такая отгрузка должна быть обязательно согласована с исполнителем (дилером).

Адрес сервис-центра ЗАО «ПриСТ»: Москва, ул. 2-й Донской проезд дом 10 стр.4, тел. (495) 777-55-91

Уведомление должно всегда прилагаться к возвращаемому изделию и содержать причины его возвращения, а также мотивированное и документально подтвержденное обоснование.

Для отправки изделий должен быть использован только первоначальный (оригинальный) упаковочный материал, тара. Любое повреждение (ущерб), которое может быть нанесено изделию вследствие ненадлежащей (не оригинальной) упаковки, встречно предъявляется клиенту путем его письменного уведомления о таких фактах.

ПРИЛОЖЕНИЯ (теоретические аспекты измерений)

Аномалии напряжения (отклонения от норм)

Прибор способен детектировать и осуществлять регистрацию в качестве аномалий напряжения все такие его TRMS значения, которые находятся вне пределов максимального (Lim+) и минимального (Lim-) отклонения от уровня опорного (номинального) напряжения = **Uon** (**V ref**). Данные значения вычисляются на интервале полпериода частоты напряжения. т.е. за каждые 10 мс для 50 Гц (за 8,3 мс для 60 Гц).

В процессе выбора параметров регистрации пределы отклонения от выбранного номинального значения могут быть заданы в процентах: от ± 1 % до ± 30 % (с шагом 1 %). Эти пределы остаются неизменными в течение всего периода текущей регистрации.

Максимальное количество аномалий, доступных для регистрации анализатором составляет **20.000** событий.

<u>В качестве **Uon** должно выбираться</u>: Номинальное напряжение **U ф-н**: для **1ф** и **3ф 4 пр**. энергосистем Номинальное напряжение **U ф-ф**: для **3ф 3 пр**. энергосистем

<u>Пример 1:</u> 3ф 3 пр . система.	<u>Пример 2:</u> 3ф 4 пр . система.
Uon = 400 B, Lim+ = 6%, Lim- = 10% =>	Uon = 230 B, Lim+ = 6%, Lim- = 10% =>
U макс = 400 x (1+6/100) = 424 B	U макс = 230 х (1+6/100) = 243,08 В
U мин = 400 x (1-10/100) = 360 B	U мин = 230 х (1-10/100) = 207.0 В

После загрузки файла регистрации для его анализа из памяти прибора в ПК на дисплее отображаются:

ПАРАМЕТРЫ РЕГИСТРАЦИИ:

- Anomalies Общее количество зарегистрированных событий.
- Vnom Значение номинального напряжения.
- Low Lim Нижний предел диапазона допустимых значений ("Voltage range").
- Upp Lim Верхний предел диапазона допустимых значений ("Voltage range").
- VT Factor Значение коэфф. трансформации напряжения (при наличии трансформатора).

ТАБЛИЦА ЧИСЛЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ (в случае появления аномалий напряжения):

- Phase число (цифру), соответствующее № фазы, где произошла аномалия.
- **Dip/Peak** "направление" аномалии: "Вниз" (Dip) или "Вверх" (Peak), т.е. идентифицирует соответственно снижения (спады) напряжения или его «броски» (кратковременные перенапряжения).
- Date and Time дату и время начала события в формате: <u>день: месяц: год</u>,
 - час: минута: секунда: сотые доли секунды.
- Duration продолжительность события, в секундах с решением 10мс.
- Extremes минимум или максимум значения напряжения аномалии (экстремум).

Гармоники напряжения и тока Теоретические аспекты

Любой периодический несинусоидальный сигнал может быть представлена как сумма синусоидальных составляющих колебаний (гармоник), частота каждой, из которых определяется кратным коэффициентом от частоты основной гармоники, согласно уравнению:

$$v(t) = V_0 + \sum_{k=l}^{\infty} V_k sin(\omega_k t + \varphi_k)$$
(1)

где: V0 = Усредненное значение U(t) V1 = Амплитуда основной гармоники U(t) Vk = Амплитуда K-ой гармоники U(t)



Пояснение:

- 1. Основная (первая) гармоника 50 Гц
- 2. Третья гармоника (150 Гц)
- 3. Искаженная форма волны напряжения (тока) 50 Гц



Эффект суммирования кратных частотных гармоник (1-й и 3-й)

В напряжении сети электропитания, основная гармоника имеет частоту 50 Гц, вторая гармоника имеет частоту 100 Гц, третья гармоника = 150 Гц и так далее. Гармонические искажения – постоянная, длительная по времени проявления проблема. Ее не следует путать или смешивать с короткими событиями типа перекосов напряжения, спадов или кратковременных колебаний, импульсов.

Можно отметить, что в уравнении (1) индекс sigma (∑) - от 1 до ∞ (бесконечности). Однако в действительности сигнал не имеет неограниченного числа гармоник: всегда существует такое конечное число N, при котором значение данной гармоники является незначительным и им можно пренебречь.

ТНD% (суммарный коэффициент гармоник) - фундаментальный показатель присутствия производных гармоник в сигнале 50 Гц.

Для стандарта EN50160 это выражается следующей формулой:

$$THDV\% = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{40} V_h^2}}{V_1} x100$$

Этот параметр учитывает все присутствующие гармоники. Чем выше этот показатель, тем сильнее будет искажена огибающая напряжения (тока) по сравнению с синусоидальной формой.

Присутствие гармоник: ПРИЧИНЫ

Любое устройство, которое изменяет форму синуса или вносит только частичный вклад в формирование причин таких искажений формы волны, вызывает явление возникновения кратных (четных и нечетных) гармоник.

Все текущие сигналы (напряжение, ток) в некотором роде уже фактически искажены. Наиболее обычная ситуация - гармоническое искажение, вызванное использованием нелинейных нагрузок, таких как электрические бытовые приборы, персональные компьютеры или блоки управления приводов для двигателей (ст. машина, пылесос и др.). Гармоническое искажение являются причиной существенных токов потребления на частотах, которые являются нечетным гармониками основной частоты.

Токи гармонических составляющих в значительной мере воздействуют на нулевой провод (нейтраль) электрических сооружений. В большинстве стран, система энергоснабжения является 3-х фазной (50/60 Гц), первичная обмотка трансформатора – по схеме «треугольник» (∆-дельта), а вторичная - «звезда». Обычно вторичная обмотка обеспечивает U ~ 230В между фазой и нейтралью или ~ 400В между фазами. Сбалансированность нагрузок на каждой фазе (т.е. их равномерное распределение) всегда представляет определенную трудность (предмет головной боли) для проектировщиков энергосистем распределения и электропитания.

Еще около 10 лет назад, в хорошо сбалансированной системе, векторная сумма токов в нейтральной цепи была равна нулю или имела весьма низкое значение (в виду трудности получения полного баланса). Применяемые в сетях освещения лампы, маломощные двигатели и другие устройства, которые являлись в основном линейными нагрузками. В результате обеспечивался по существу синусоидальный ток в каждой фазе при малом значении тока в цепи нейтраль частоты 50Гц.

"Современные" устройства: телевизоры, флуоресцентные лампы, видео, устройства оргтехники и

микроволновые (СВЧ) печи обычно вызывают искажение формы тока только для части каждого периода, вызванного нелинейными нагрузками и как следствие, наличие нелинейных токов. Все это является причиной появления нечетных гармоник 50Гц - частоты питающей сети. По этой причине, ток в распредустройствах (РУ) и распределительных трансформаторах, наряду с гармониками 50Гц содержит также и составляющие 150Гц, а также другие значимые гармоники до 750 Гц и даже выше.

Векторная сумма токов в хорошо сбалансированной энергосистеме, которая питает нелинейные нагрузки и потребителей может в итоге быть весьма низкой. Однако, это суммирование не устраняет негативного влияния всех токовых гармоник. <u>Нечетные гармоники, кратные 3-й третьей основной гармонике (называемые "TRIPLENS") объединенные вместе и протекающие в нейтрали могут привести к перегреву трансформатора даже при условии сбалансированности нагрузок.</u>

Присутствие гармоник: последствия

Как правило, четные гармоники, то есть 2-я, 4-я и т.д., не создают проблем при эксплуатации электросетей. Тройные гармоники, нечетные гармоники кратные 3-й третьей основной гармонике, накладываясь в цепи нейтраль, друг на друга (вместо взаимной компенсации), создают условия для перегревания провода, что является чрезвычайно опасным. Проектировщики при проектировании и пользователи при эксплуатации систем распределения электроэнергии, которые наверняка будут содержать гармонический ток, должны учитывать нижеперечисленные проблемы:

- нулевой провод должен иметь достаточное сечение.
- трансформатор распределения должен иметь <u>дополнительную систему охлаждения</u>, чтобы в случае присутствия гармоник обеспечить его номинальную мощность и рассеивание тепла. Это необходимо по причине того, что гармонический ток в нулевом проводе вторичной обмотки циркулирует и в связанной с ним первичной обмотке, выполненной по схеме «треугольник» (∆-дельта). Этот циркулирующий ток гармоник вызывает перегрев трансформатора.
- токи гармоник в фазах отражаются от первичной обмотки и возвращаются назад к источнику напряжения (энергии). Это может вызывать искажение формы волны напряжения в такой степени, что не хватит возможностей устройств коррекции коэффициента мощности (КРМ) для ее исправления (т.е. превышение возможностей КРМ).

5-я и 11-я гармоника противоположная по фазе току, протекающему через электродвигатели, затрудняют управление им и приводят к сокращению их среднего срока службы. Как правило, чем выше порядковый номер гармоники, тем меньше ее энергия и следовательно воздействие, которое она будет оказывать на потребителей и устройства (кроме трансформаторов).

Пусковые токи, броски (Inrash)

Приборы серии **АКЭ-82х** способны в реальном времени детектировать события связанные с бросками тока, характерными обычно для пусковых токов электрических механизмов и машин. Это может быть связано с другими ситуациями: моменты переключения нагрузок, срабатывания защитных устройств, колебания токов до установившегося значения (осцилляция) и т.д. Типичный вид пускового тока показан на рисунке.



Рис.129: Параметры, характеризующие бросок тока



Рис.130: Параметры, характеризующие установление (пульсации после броска тока)

Прибор обнаруживает и регистрирует как «пусковой ток» все такие события, при которых текущее TRMS значение тока превышает установленный оператором порог (лимит). Максимальное число сохраненных событий **1000** бросков.

Во время установки параметров непосредственно перед началом регистрации в режиме «Регистрация **бросков тока** (inrush current)», пользователь может изменять следующие настройки:

- Установленный порог по току: значение тока для обнаружения и детектирования событий. Максимальное значение порога всегда равно верхнему пределу используемого преобразователя тока.
- Режимы детектирования:
 - FIX: прибор детектирует и записывает событие каждый раз когда на интервале ½ периода частоты 50 Гц (10 мс) значение тока превысит установленный пользователем порог. Т.е. если в процессе нескольких последовательных пульсаций ток пересекает установленный порог, то каждый такой переход фиксируется прибором как очередной «бросок».
 - VAR: прибор детектирует и записывает событие каждый раз в виде TRMS значения тока, рассчитанного на интервале ½ периода частоты 50 Гц (10 мс), если это значение превысит предыдущий результат на величину установленного порога. Т.е. если скорость нарастания сигнала превышает заданную, определяемую пользователем как: УСТАНОВЛ. ПОРОГ/ 10 мс.
- Временной интервал регистрации: как только прибор регистрирует наступление события (бросок), прибор записывает 100 значений тока (TRMS) и соответствующие им 100 значений напряжения (TRMS) на временном интервале, заданном пользователем из ряда: 1с, 2с, 3с, 4с.

По окончании записи прибор отображает на дисплее общее количество зарегистрированных событий. Анализ результатов возможен только при передаче сохраненных данных в виде файла на компьютер с помощью программного обеспечения **ТорView**. Программа позволяет отображать следующие параметры:

- Таблица сохраненных событий (№ фазы, где произошло событие; его дата и время; макс.значение (TRMS) за полпериода на интервале регистрации, последнее значение на интервале регистрации.
- График зарегистрированных событий (график по 100 сохраненным значениям тока и напряжения во время интервала регистрации для каждого ряда/ колонки результатов из таблицы событий).

Примечание: Для детального изучения возможностей по обработке и отображению результатов записи обратитесь к рекомендациям и подсказкам ПО **ТорView** (раздел **HELP ON LINE)**.

Фликер

В соответствии с теоретическим определением, фликер возникает следствии колебаний напряжения сетевого питания и появляется в виде изменения светового потока от обычной лампы накаливания (мерцание).

Основная причина появления фликера – это резкие включения/выключения больших нагрузок, под-ключенных к данной электрической сети.

С помощью фликерметров, возможно получить отношение между искаженным и идеальным сигналом, а также провести статистический анализ для расчета следующих параметров:

Pst = кратковременная доза фликера на интервале 10 минут,

Pit = долговременная доза фликера, рассчитываемая по последовательности из 12 значений **Pst** на интервале **2 часа** по следующей формуле:

$$P_{lt} = \sqrt[3]{\sum_{i=1}^{12} \frac{P_{sti}^3}{12}}$$

Разбаланс напряжения (Unbalance)

При нормальных условиях источник напряжения и оконечная нагрузка должны быть идеально сбалансированы. Разбаланс может возникать при ошибках (сбоях) в системе питания. Кроме того, баланс в однофазной сети может быть только статистическим.

Для оценки разбаланса системы применяется теория симметричных компонентов. Исходя из этой теории, всегда возможно любую тройку векторов разложить на 3 вида троек: **прямая** (положительная) последовательность, **обратная** (отрицательная) последовательность и **нулевая** последовательность:



Рис.131: Векторное разложение в тройки

На основе анализа этих результатов следует, что любую разбалансированную трехфазную систему можно разложить 3 трехфазные системы, которые могут быть упрощены до отдельного изучения 3 однофазных систем относительно прямой, обратной и нулевой последовательностей соответственно.

Прибор осуществляет измерение и запись следующих параметров, которые характеризуют разбаланс напряжения энергосистемы:

$$NEG\% = rac{E_r}{E_d} x 100$$
 = коэфф. несимметрии по обратной последовательности

$$ZERO\% = rac{E_0}{E_d} x100$$
 = коэфф. несимметрии по нулевой последовательности

где:

Е_r = обратная последовательность

E_d = прямая последовательность

2

E₀ = нулевая последовательность

Импульсы напряжения/ Spikes (только АКЭ-824)

Прибор рассматривает все события, связанные с фазным напряжением и удовлетворяющие следующим условиям:

Быстрое изменение крутизны нарастания напряжения сигнала

Превышение порога, заданного пользователем

Максимальное количество записываемых событий за половину периода – 4 импульса. Максимальное общее количество регистрируемых событий - 20000.

Для объяснения возможностей данного анализа приведен следующий рисунок:



Рис. 132: Типичный пример импульса напряжения (частота 50 Гц)

Прибор непрерывно проверяет входное напряжение сигнала одновременно по двум внутренним параллельным схемам с различной частотой дискретизации:

- SLOW сигнал оцифровывается с частотой 256 выборок за период 50 Гц
- FAST сигнал оцифровывается с частотой дискретизации 200 кГц

При возникновении события, прибор автоматически проверяет его на соответствие одному из следующих условий:

- $dV/dt > 100V/5\mu s \rightarrow FAST$
- $dV/dt > 100V/78\mu s \rightarrow$ **SLOW** @ 50Hz •
- $dV/dt > 100V/65\mu s \rightarrow SLOW @ 60Hz$ •

во время интервала регистрации, определяемого как:

- $32 \times 5\mu s = 160\mu s$ •
- $32 \times 78 \mu s = 2.5 m s$
- $32 \times 65 \mu s = 2.1 ms$

Положительный и отрицательный размахи (DELTA+ и DELTA-) определяются, если амплитуда импульса превышает «сито», заданное пользователем.

После загрузки в компьютер (с использованием стандартного TopView) сохраненных данных для анализа и обработки доступны:

- Num. Tot \rightarrow Общее количество зарегистрированных событий \geq \triangleright
 - \rightarrow Limit Задаваемый пользователем предел напряжения
 - \rightarrow Phase Номер фазы, на которой случилось событие
- \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow ≻ Date/Time Время/дата
- ≻ Up/Down Индикатор возрастающего (UP) или спадающего (DOWN) фронта
- ≻ Макс.положительное значение импульса за период регистрации PEAK+
- \triangleright PEAK-Мин.отрицательное значение импульса за период регистрации
- \rightarrow ≻ **DELTA+** Макс. положительная амплитуда импульса относительно основного сигнала
- \rightarrow ⊳ **DELTA-**Мин. отрицательная амплитуда импульса относительно основного сигнала
 - \rightarrow F/S Тип события: F = быстрое (Fast), S = медленное (Slow)

Мощность и определение коэффициента мощности (Pf)

В стандартной электрической установке, питаемой 3 фазным синусоидальным напряжением, определены следующие параметры МОЩНОСТИ:

Активная Мощность в фазе	(n-1,2,3)	$P = V_{\rm sc} \cdot I \cdot \cos(\alpha)$
$(n = 1\phi, 2\phi, 3\phi)$	(II-1,2,3)	$actn + nN + n = 0.05 (\Psi n)$

 \triangleright

 \triangleright

Полная Мощность в фазе (n = 1ф, 2ф, 3ф)	(n=1,2,3)	$P_{appn} = V_{nN} \cdot I_n$
Реактивная Мощность в фазе (n = 1ф, 2ф, 3ф)	(n=1,2,3)	$P_{reactn} = \sqrt{P_{appn}^2 - P_{actn}^2}$
Коэфф. мощности в фазе (n = 1ф, 2ф, 3ф)	(n=1,2,3)	$P_{F_n} = \frac{P_{actn}}{P_{appn}}$
Суммарная Активная мощность		$P_{act} = P_{act1} + P_{act2} + P_{act3}$
Суммарная Реактивная мощность		$P_{react} = P_{react1} + P_{react2} + P_{react3}$
Суммарная Полная Мощность		$P_{app} = \sqrt{P_{act}^2 + P_{react}^2}$
Суммарный коэфф. мощности		$P_F = \frac{P_{act}}{P_{app}}$

Где: VnN = RMS значение напряжения между n-й фазой и нейтралью (N).

In = RMS значение тока n-ой фазы.

фn = угол сдвига фаз между напряжением и током n-ой фазы.

В реальных условиях (т.е. присутствия в энергосистеме искаженных напряжений и токов) предыдущие формулы (соотношения), описывающие **МОЩНОСТЬ**, изменяются следующим образом:

Активная Мощность в фазе (n = 1ф, 2ф, 3ф)	(n=1,2,3)	$P_{actm} = \sum_{k=0}^{\infty} V_{kn} I_{kn} \cos(\varphi_{kn})$
Полная Мощность в фазе (n = 1ф, 2ф, 3ф)	(n=1,2,3)	$P_{appn} = V_{nN} \cdot I_n$
Реактивная Мощность в фазе (n = 1ф, 2ф, 3ф)	(n=1,2,3)	$P_{reactn} = \sqrt{P_{appn}^2 - P_{actn}^2}$
Коэфф. мощности в фазе (n = 1ф, 2ф, 3ф)	(n=1,2,3)	$P_{F_n} = \frac{P_{actn}}{P_{appn}}$
Искажение Коэфф. мощности в фазе (n = 1ф, 2ф, 3ф)	(n=1,2,3)	$dPF_n = cos f_{1n} = phase displacement between the fundamentals of voltage and current of n phase$
Суммарная активная Мощность		$P_{act} = P_{act1} + P_{act2} + P_{act3}$
Суммарная реактивная Мощность		$P_{react} = P_{react1} + P_{react2} + P_{react3}$
Суммарная полная Мощность		$P_{app} = \sqrt{P_{act}^2 + P_{react}^2}$
Суммарный коэфф. мощности		$P_F = rac{P_{act}}{P_{app}}$

Где: Vkn = RMS значение К-ой гармоники напряжения между n-ой фазой и нейтралью (N).

Ikn = RMS значение К-ой гармоники тока n-ой фазы.

fkn = угол сдвига (фаз) между К-ой гармоникой напряжения и К-ой гармоникой тока n-ой фазы.

Примечание:

Необходимо отметить, что приведенное выше выражение для фазовой реактивной мощности **Preact** <u>не сину-</u> <u>соидальной формы</u> - было бы неправильным. Для понимания вопроса следует рассмотреть, какое влияние оказывают обе причины: присутствие гармоник и наличие реактивной мощности (помимо других проявлений и эффектов) на увеличение потерь мощности в линии из-за увеличенного RMS значения тока. В соответствии с вышеупомянутым выражением увеличение потерь из-за наличия гармоник добавляется к потерям связанным с наличием реактивной мощности.

В действительности, даже если эти два явления присутствуют одновременно и оказывают влияние на увеличение потерь мощности сети электропитания, вовсе не обязательно, что они находятся в фазе по отношению друг к другу и поэтому могут складываться простым математическим суммированием.

Ранее указанное выражение будет оправдано относительной простотой вычисления и при относительно малом расхождении между значением **Preact**, полученным при использовании такой формулы и ее истинным значением.

Кроме того, следует отметить, что для энергосистем и сетей с наличием гармоник, определяется и другой показатель – **искажение** коэффициента мощности = (**dPF= CosPHi**). Практически, этот параметр представляет собой теоретический предел, которого может достигать значение КМ при условии полного устранения всех гармоник в сети электропитания.

Взаимосоответствие (сочетание) МОЩНОСТЕЙ и коэфф. мощности (КМ)

Для определения типа реактивной мощности, типа коэффициента мощности и направления перетекания активной мощности должно применяться нижеприведенная таблица соответствий и соотношений. Указанные углы являются углами смещения (сдвига) фазы тока и напряжения (например, в первой

уппе таолицы ток опережае Тестируемое оборудова = индуктивный генератор	ат напряжение на у ние ← о (L)	→ Тестируемое = емкостная	оборудование нагрузка (С)	
		90°		
Pact+ = 0 Pfc+ = -1 Pfi+ = -1 PreactC+ = 0 180° Preacti+ = 0	Pact - = Pact Pfc - = -1 Pfi - = Pf PreactC- = 0 Preacti - = Preact	Pact+ = Pact Pfc+ = Pf Pfi+ = -1 PreactC+ = \mathbf{Q} Preacti+ = 0	Pact- = 0 $Pfc - = -1$ $Pfi - = -1$ $PreactC- = 0$ $Preacti- = 0$	0°
Pact+ = 0 $Pfc+ = -1$ $Pfi+ = -1$ $Preactc+ = 0$ $Preacti+ = 0$	Pact - = Pact Pfc - = Pf Pfi - = -1 PreactC- = Preact Preacti - = 0	Pact+ = Pact Pfc+ = -1 Pfi+ = Pf PreactC+ = 0 Preacti+ = Preact	Pact - = 0 Pfc - = -1 Pfi - = -1 PreactC- = 0 Preacti - = 0	
270° Тестируемое оборудование ← → Тестируемое оборудование = индуктивный генератор (L) = индуктивная нагрузка (C)				

Где:

Обозначение символов		
Pact+	Активная мощность +	
Pfc+	Емкостной коэфф. мощности +	Положительный параметр
Pfi+	Индуктивный коэфф. мощности +	(потребитель)
Preactc+	Емкостная реактивная мощность +	
Preacti	Индуктивная реактивная мощность +	
Pact-	Активная мощность -	
Pfc-	Емкостной коэфф. мощности -	Отрицательный параметр
Pfi-	Индуктивный коэфф. мощности -	(Генератор)
Preactc-	Емкостная реактивная мощность -	
Preacti-	Индуктивная реактивная мощность -	

Обозначение параметров и их определение:

Pact	активная мощность (положительная или отрицательная) отображается на панели прибора и представ-	
	ляет сооои текущее значение активнои мощности в определенныи момент времени.	
Preact	реактивная мощность (индуктивная или емкостная, положительная или отрицательная) отображается на	
	панели прибора и представляет собой текущее значение реактивной активной мощности в определен-	
	ный момент времени.	
Pf	коэффициент мощности (индуктивный или емкостный, положительный или отрицательный) отображает-	
	ся на панели прибора представляет собой текущее значение КМ в определенный момент времени.	
0	активная мощность (положительная или отрицательная) или реактивная мощность (индуктивная или емко-	
	стная, положительная или отрицательная) не определена и поэтому отображается на панели прибора	
	как нулевое значение.	
-1	коэффициент мощности (индуктивный или емкостный, положительный или отрицательный) не определен	
	и поэтому отображается на дисплее прибора как отрицательное значение.	

Трехфазные 3-х проводные энергосистемы (ARON)

В энергосистемах, распределяющих электропитание <u>без использования нейтрального проводника</u>, (система ARON)значения фазового напряжения, коэффициента мощности и угла сдвига фаз (**cos φ**) теряют свое значение. В данном случае определяются только <u>межфазовое</u> напряжение, значения токов в фазах и суммарное значение мощностей.


трехфазный потребитель (ЭУ)

При этом потенциал одной из этих трех фаз (например, в фазе 2) берется для сравнения в качестве опорного. Суммарные значения активной, реактивной и полной мощности выражаются как сумма (индицируемых на дисплее) значений измеренных двумя приборами: соответственно **ВАТТ**метрами и **ВАР**метрами/ **ВА**метрами.

$$P_{act} = P_{act12} + P_{act32}$$

$$P_{react} = P_{react12} + P_{react32}$$

$$P_{app} = \sqrt{P_{act12} + P_{act32}} + P_{react12} + P_{react32}$$

Метод измерений: основы и реализация

Прибор способен измерять: напряжение, токи, активные мощности, реактивную мощность (включая индуктивную и емкостную), полную мощность, индуктивный и емкостной коэффициент мощности, параметры аналоговых или импульсных сигналов (помех). Все эти параметры для каждой фазы (напряжение и ток) обрабатываются и анализируются **цифровым способом**: по всем трем фазам входные сигналы преобразуются (с учетом частоты дискретизации) в **256** отсчетов (сэмплов) за **1 период f =50 Гц** и собираются в модули данных.

Периоды интегрирования

Хранение в приборе всех данных потребовало бы огромного объема внутренней памяти. В результате исследований и испытаний реализован оптимальный способ ее заполнения, который позволяет обеспечить сжатие информации, подлежащей сохранению, при обеспечении надежной фиксации существенных (значимых) данных.

Как единственно возможный выбран метод «интегрирование»: после некоторого интервала времени, называемого "**период интегрирования**", который может быть установлен в пределах от **1 секунды** до **60 минут** (3600 сек), прибор выбирает из оцифрованных (сэмплированных) данных следующие значения:

- Минимальное значение параметра в течение периода интегрирования (кроме гармоник)
- Среднее значение параметра (определяемое как среднеарифметическое всех значений, зарегистрированных в течение текущего периода интегрирования)
- Максимальное значение параметра в течение периода интегрирования (кроме гармоник)

Только эта значимая информация (по каждому измеряемому параметру) заносится во внутреннюю память с привязкой ко времени и дате начала регистрации при выбранном периоде интегрирования. Сразу после занесения обработанных данных во второй уровень памяти, прибор снова начинает анализировать результаты измерения входных параметров на следующем выбранном интервале интегрирования и т.д (т.е. абсолютно непрерывно, без пропусков и потерь данных).

Вычисление коэффициента мощности Pf (КМ)

Согласно стандартам в энергетике, средний коэффициент мощности (**Pf**) не может быть рассчитан как усреднение его мгновенных значений. Он должен вычисляться из средних значений активной (**P***act*) и реактивной (**P***react*) мощности.

Каждый в отдельности средний КМ (в фазе или суммарный) рассчитывается в конце каждого периода интегрирования по среднему значению соответствующей мощности <u>независимо от того, регистрируется</u> <u>в данный момент мощность или нет</u>.

Кроме того, для лучшего анализа типа текущей нагрузки на линии электропитания, а также с целью возможности фиксирования сроков (периодов) при сравнении и изучении выставленных счетов за потребление энергии с низким значением **сосф**, его индуктивный и емкостной типы определяются как независи-

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

Федеральное государственное учреждение «РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ – МОСКВА» (ФГУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

УТВЕРЖДАЮ Руководитель ГЦИ СИ Зам. Генерального директора ФГУ «Ростест-Москва» ______А.С. Евдокимов «_______2007 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Анализаторы качества электрической энергии АКЭ-823, АКЭ-824

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МП-465/446-2007

Москва 2007

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 3

2 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ 4

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 4

5

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ 5

5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ 5

5.1 Внешний осмотр5

5.2 Опробование

5.3 Определение метрологических характеристик

5.3.1 Определение диапазона и основной абсолютной погрешности измерения действующего значения напряжения переменного тока основной частоты 5

5

5.3.2 Определение диапазона и абсолютной погрешности измерения действующего значения провала напряжения основной частоты, амплитудного значения временного перенапряжения, длительности провалов напряжения и временных перенапряжений 7

5.3.3 Определение диапазона и основной абсолютной погрешности измерения действующего значения силы переменного тока основной частоты 7

5.3.4 Определение диапазона измерения действующего значения силы переменного тока основной частоты, предела допускаемой основной относительной погрешности коэффициента масштабного преобразования преобразователей тока 8

5.3.5 Определение диапазона и основной абсолютной погрешности измерения мощности, энергии и коэффициента мощности (соsф) 9

5.3.6 Определение диапазона и основной абсолютной погрешности измерения действующего значения n – ой гармонической составляющей напряжения и тока 10

5.3.7 Определение диапазона и основной абсолютной погрешности измерения частоты переменного тока 10

5.3.8 Определение диапазона и основной абсолютной погрешности измерения дозы фликера 10

6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ 11

ПРИЛОЖЕНИЕ А 12 ПРИЛОЖЕНИЕ Б 14 Настоящая методика поверки распространяется на анализаторы качества электрической энергии АКЭ-823, АКЭ-824 (далее по тексту – «анализаторы»), изготовленные фирмой «HT-ITALIA», Италия, и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок. Межповерочный интервал – 1 год.

1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки проводят операции, указанные в табл. 1 и применяют средства поверки, указанные в табл. 2.

Таблица 1 Операции поверки

№ п/п	Операции поверки	№ п/п МП	Первичная поверка	Периодическая поверка
1	Внешний осмотр	5.1	+	+
2	Опробование	5.2	+	+
3	Определение метрологических характеристик	5.3	+	+
3.1	Определение диапазона и основной абсолютной погрешности измерения действующего значе- ния напряжения переменного тока основной частоты	5.3.1	+	+
3.2	Определение диапазона и абсолютной погреш- ности измерения действующего значения про- вала напряжения основной частоты, амплитуд- ного значения временного перенапряжения, длительности провалов напряжения и времен- ных перенапряжений	5.3.2	+	_
3.3	Определение диапазона и основной абсолютной погрешности измерения действующего значе- ния силы переменного тока основной частоты	5.3.3	+	+
3.4	Определение диапазона измерения действую- щего значения силы переменного тока основной частоты, предела допускаемой основной отно- сительной погрешности коэффициента мас- штабного преобразования преобразователей то- ка	5.3.4	+	+
3.5	Определение диапазона и основной абсолютной погрешности измерения мощности, энергии и коэффициента мощности (соs ф)	5.3.5	+	+
3.6	Определение диапазона и основной абсолютной погрешности измерения действующего значения n – ой гармонической составляющей напряжения и тока	5.3.6	+	_
3.7	Определение диапазона и основной абсолютной погрешности измерения частоты переменного тока	5.3.7	+	+
3.8	Определение диапазона и основной абсолютной погрешности измерения дозы фликера	5.3.8	+	_

1.2 При несоответствии характеристик поверяемых анализаторов установленным требованиям по любому из пунктов табл. 1 их к дальнейшей поверке не допускают и последующие операции не проводят.

Номер пунк-	Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение норматив-						
та методики	ного документа, регламентирующего технические треоования и метрологические и основные						
поверки	технические характеристики средства поверки.						
1	2						
	Калибратор униве	рсальный Fluke 5520A с функцией PQ	1				
5.3.1; 5.3.3,	Наименование						
5.3.5 - 5.3.8	воспроизводи-	Диапазоны воспроизведения	Погрешность				
	мой величины						
		33мВ329,999 мВ45 Гц1 кГц	∆=±(140*10 ⁻⁶ *U + 2400 мкВ				
	Изпражение пере-	0,333,29999 В45 Гц1 кГц	∆=±(140*10 ⁻⁶ *U + 1800 мкВ				
	папряжение пере-	3,332,9999 В45 Гц1 кГц	∆=±(125*10 ⁻⁶ *U + 2400 мкВ				
	REINOT «Normal»	33329.999 В 45 Гц1 кГц	∆=±(190*10 ⁻⁶ *U + 2000 мкВ)				
	DBIAOD WYOTHING	33329.999 В 1 кГц10 кГц	∆=±(200*10 ⁻⁶ *U + 6000 мкВ)				
		3301020 В 45 Гц1кГц	∆=±(300*10 ⁻⁶ *U + 10000 мкВ)				
	Напряжение пере-	10мВ 329 999 мВ 10 Ги 20 кГи	$\Lambda - + (150 \times 10^{-6} \times U + 370 \text{ мкB}$				
	менного тока	0 33 3.29999 В. 10 Ги. 20 кГи	$\Delta -\pm (150 \times 10^{-6} \times 10$				
	Выход «AUX»						
	Частота	0.01Гц2МГц 29мкВ1025В	$\Delta = \pm (2.5 \times 10^{-6} \times f + 5 \text{ MKl } \text{I})$				
	Гармонические	33мВ329,999 мВ15 Гц5 кГц	$\Delta = \pm (1000 * 10^{-6} * U + 60 \text{ MKB})$				
	составляющие	0,333,29999 В15 Гц5 кГц	$\Delta = \pm (1000 * 10^{-6} * U + 400 \text{ MKB})$				
	напряжения пере-	3,332,9999 В15 Гц5 кГц	$\Delta = \pm (1000 * 10^{-6} * U + 4 \text{ MB})$				
	менного тока	33329.999 В 15 I ц5 кI ц	$\Delta = \pm (5000 * 10^{-6} * U + 40 \text{ MB})$				
	Выход «Normal»	3301020 В 151 ц5 кі ц	∆=±(6000*10 ^{-о} *U + 100 мВ)				
	Гармонические						
	составляющие	10мВ329,999 мВ15 Гц5 кГц	∆=±(100*10 ⁻⁶ *U + 500 мкВ				
	напряжения пере-	0,333,29999 В15 Гц5 кГц	$\Lambda = \pm (150*10^{-6}*U + 2000 \text{ мкB})$				
	менного тока						
	Выход «Аол»	0 1 1 10 5	0.1.04				
	Доза фликера	011 до 5					
	Калибратор пер	ременного напряжения и тока много	функциональный «РЕСУРС-				
5.3.2	K2»						
	Длительность про-	0.001	10.001				
	вала напряжения	От 0,01 с до 60 с	±0,001 c				
	Глубина провала	On 10.0/ Ho 100.0/					
	напряжения	ОТ 10 70 до 100 70	±0,3 %				
	Регулируемый	источник тока РИТ-5000					
5.3.4	Измерительный	и трансформатор тока ИТТ-3000.5					
		The run of					
1	Прибор сравнения КНТ-03						

Таблица 2 Средства поверки

<u>Примечание:</u> 1 Допускается применять другие средства поверки, метрологические и технические характеристики которых не хуже приведенных в табл. 2.

2 Все средства поверки должны быть исправны и поверены в установленном порядке.

2 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверке анализаторов допускают лиц, аттестованных на право поверки средств измерений электрических и магнитных величин.

Поверитель должен пройти инструктаж по технике безопасности и иметь удостоверение на право работы на электроустановках с напряжением до 1000 В с группой допуска не ниже III.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 12.3.019-80, "Правила эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденные Главгосэнергонадзором.

Должны также быть обеспечены требования безопасности, указанные в эксплуатационных документах на средства поверки.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

4.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

1 1 1	
температура окружающей среды, °С	1828;
атмосферное давление, кПа	85105;
относительная влажность воздуха, %	3080;
электропитание:	
однофазная сеть, В	198242;
частота, Гц	49,550,5;
коэффициент несинусоидальности	не более 5 %.

4.2 Средства поверки подготавливают к работе согласно указаниям, приведенным в соответствующих эксплуатационных документах.

5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

5.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие проверяемого анализатора следующим требованиям:

комплектности анализатора в соответствии с руководством по эксплуатации, включая руководство по эксплуатации и методику поверки;

не должно быть механических повреждений корпуса, лицевой панели, органов управления, все надписи на панелях должны быть четкими и ясными;

все разъемы не должны иметь повреждений и должны быть чистыми.

При наличии дефектов поверяемый регистратор бракуется и подлежит ремонту.

5.2 Опробование

5.2.1 Опробование анализаторов заключается в проверке работоспособности жидкокристаллического LCD дисплея анализатора и возможности сенсорного управления, функциональных клавиш; режимы, отображаемые на ЖКИ, при нажатии соответствующих клавиш должны соответствовать данным руководства по эксплуатации. В случае, если питание осуществляется от аккумуляторной батареи, проверяется достаточность ее заряда.

5.2.2 Проверяется совместная работа анализатора с персональным компьютером. Для этого на персональном компьютере устанавливается программное обеспечение, входящее в комплект поставки к анализатору. При помощи кабеля USB соединяют USB-порты компьютера и анализатора. Выполнить настройки компьютера и анализатора при помощи программного обеспечения согласно руководству по эксплуатации.

5.3 Определение метрологических характеристик

5.3.1 Определение диапазона и основной абсолютной погрешности измерения действующего значения напряжения переменного тока основной частоты

Поверку проводят при помощи калибратора универсального FLUKE 5520A. Поверяемый прибор подключить к калибратору FLUKE 5520A, соблюдая правильность подключения (см. рис. 1);

включить поверяемый прибор клавишей ON/OFF;



Рисунок 1 – Схема соединения приборов при определении диапазона и основной абсолютной погрешности измерения действующего значения напряжения переменного тока основной частоты, действующего значения n – ой гармонической составляющей напряжения, где:

1 – поверяемый прибор;

2 - калибратор универсальный FLUKE 5520A.

в окне выбора настроек анализатора «Analyzer Configuration» посредством нажатия клавиши «F1» (опция «CHANGE» сенсорного дисплея) установить параметры конфигурации анализатора согласно рис. 2;



Рисунок 2 – Вид дисплея анализатора в режиме «Конфигурация анализатора»

нажать клавишу «F4» (опция «OK» сенсорного дисплея) для ввода выбранных установок и выхода в главное меню анализатора;

установить на выходе «NORMAL» калибратора универсального FLUKE 5520 А значения напряжения, соответствующие 10%, 50%, 90% от выбранного диапазона измерений входного сигнала по данным табл. Б.1 Приложения Б и частоту 50 Гц;

для просмотра измеренных значений в главном меню анализатора выбрать пункт «Real Time Values»;

(1)

клавишей «STOP» зафиксировать измеренные значения на дисплее анализатора; рассчитать значение абсолютной погрешности измерений по формуле (1):

$$\Delta = X_{u_{3M}} - X_{y_{CM}}$$

где: X_{yct} – значение по показаниям образцового прибора;

Х_{изм} – значение по показаниям поверяемого прибора.

Результаты поверки считать удовлетворительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых значений, указанных в технической документации.

5.3.2 Определение диапазона и абсолютной погрешности измерения действующего значения провала напряжения основной частоты, амплитудного значения временного перенапряжения, длительности провалов напряжения и временных перенапряжений

Поверку проводят при помощи калибратора РЕСУРС-К2.

Поверяемый прибор подключить к PECУPC-К2, соблюдая правильность подключения (см. рис. 3); включить поверяемый прибор клавишей ON/OFF;

установить параметры конфигурации анализатора согласно рис. 2;

в главном меню анализатора (GENERAL MENU), подменю «Recording Setting» произвести установку параметров конфигурации анализатора для записи в память результатов измерения аномалий напряжения (VOLTAGE ANOMALIES) в соответствии с руководством по эксплуатации; нажать клавишу «SAVE» для сохранения выбранных установок параметров конфигурации; на PECVPC-K2 установить значения, соответствующие 10%, 50%, 90% от выбранного диапазона измерений входного сигнала по данным табл. Б.2 и Б.3 Приложения Б; в главном меню анализатора выбрать пункт «Real Time Values»;

нажать клавишу «GO/STOP» для начала записи результатов измерений в память анализатора, для окончания записи нажать повторно клавишу «GO/STOP»;

с помощью программного обеспечения загрузить результаты записи в ПК (при помощи управляющего ПО полученные данные могут вычисляться и выводиться как в числовом виде, так и в виде графиков);

рассчитать значение абсолютной погрешности измерений по формуле (1);



Рисунок 3 – Схема соединения приборов при определении диапазона и основной абсолютной погрешности измерения действующего значения провала напряжения основной частоты и амплитудного значения временного перенапряжения, где:

1 – поверяемый прибор;

2 – калибратор РЕСУРС-К2.

Результаты поверки считать удовлетворительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых значений, указанных в технической документации.

5.3.3 Определение диапазона и основной абсолютной погрешности измерения действующего значения силы переменного тока основной частоты

Поверяемый прибор подключить к калибратору FLUKE 5520A, соблюдая правильность подключения (см. рис. 4). При подключении ко входу токовых преобразователей анализатора использовать переходник ABNACON;



Рисунок 4 – Схема соединения приборов при определении диапазона и основной абсолютной погрешности измерения силы переменного тока основной частоты, действующего значения n – ой гармонической составляющей силы переменного тока, где:

1 – поверяемый прибор;

2 - калибратор универсальный FLUKE 5520A.

включить поверяемый прибор клавишей ON/OFF;

установить параметры конфигурации анализатора согласно рис. 2;

нажать клавишу «F4» (опция «OK» сенсорного дисплея) для ввода выбранных установок и выхода в главное меню анализатора;

установить на выходе «NORMAL» калибратора значения напряжения в милливольтах для имитации выходного сигнала токовых преобразователей, соответствующие 10%, 50%, 90% от выбранного диапазона измерений входного сигнала по данным табл. Б.4 Приложения Б;

для просмотра измеренных значений в главном меню анализатора выбрать пункт «Real Time Values»;

клавишей «STOP» зафиксировать измеренные значения на дисплее анализатора;

рассчитать значение абсолютной погрешности измерений по формуле (1).

Результаты поверки считать удовлетворительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых значений, указанных в технической документации.

5.3.4 Определение диапазона измерения действующего значения силы переменного тока основной частоты, предела допускаемой основной относительной погрешности коэффициента масштабного преобразования преобразователей тока

собрать схему согласно рис. 5;

на ИТТ-3000.5 установить значения, соответствующие 10%, 50%, 90% от выбранного диапазона измерений входного сигнала по данным табл. Б.5 Приложения Б. Установленные значения контролировать по прибору КНТ-03;

зафиксировать значения погрешностей.

Результаты поверки считать удовлетворительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых значений, указанных в технической документации.



Рисунок 5 – Структурная схема определения диапазона измерения действующего значения силы переменного тока основной частоты, предела допускаемой основной относительной погрешности коэффициента масштабного преобразования преобразователей тока, где:

РИТ-5000 – регулируемый источник тока;

ИТТ-3000.5 – измерительный трансформатор тока;

То – образцовый трансформатор тока;

Тх – поверяемый преобразователь тока;

КНТ-03 – прибор сравнения.

5.3.5 Определение диапазона и основной абсолютной погрешности измерения мощности, энергии и коэффициента мощности (соsф)

Поверяемый прибор подключить к калибратору FLUKE 5520A, соблюдая правильность подключения (см. рис. 6). При подключении ко входу токовых преобразователей анализатора использовать переходник ABNACON;



Рисунок 6 – Схема соединения приборов при определении основной абсолютной погрешности измерения мощности, энергии и коэффициента мощности (соsф), где:

1 – поверяемый прибор;

2 – калибратор универсальный FLUKE 5520A.

включить поверяемый прибор клавишей ON/OFF;

установить параметры конфигурации анализатора согласно данным табл. Б.6, Б.7 Приложения Б; в главном меню анализатора (GENERAL MENU), подменю «Recording Setting» произвести установку параметров конфигурации анализатора для записи в память результатов измерения мощности и энергии (POWER & ENERGY) в соответствии с руководством по эксплуатации; нажать клавишу «SAVE» для сохранения выбранных установок параметров конфигурации; установить на выходе калибратора значения, соответствующие 10%, 50%, 90% от выбранного диапазона измерений входного сигнала по данным табл. Б.6, Б.7 Приложения Б; для просмотра измеренных значений в главном меню анализатора выбрать пункт «Real Time Val-

цез»; клавишей «STOP» зафиксировать измеренные значения на дисплее анализатора;

клавишеи «STOF» зафиксировать измеренные значения на дисплее анализатс рассчитать значение абсолютной погрешности измерений по формуле (1).

Результаты поверки считать удовлетворительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых значений, указанных в технической документации.

5.3.6 Определение диапазона и основной абсолютной погрешности измерения действующего значения n – ой гармонической составляющей напряжения и тока

Поверяемый прибор подключить к калибратору FLUKE 5520A, соблюдая правильность подключения (см. рис. 1, рис. 3);

включить поверяемый прибор клавишей ON/OFF;

установить параметры конфигурации анализатора согласно данным табл. Б.8, Б.9 Приложения Б; в главном меню анализатора (GENERAL MENU), подменю «Recording Setting» произвести установку параметров конфигурации анализатора для записи в память результатов гармонического анализа напряжения и токов (HARMONICS) в соответствии с руководством по эксплуатации; нажать клавишу «SAVE» для сохранения выбранных установок параметров конфигурации; установить на выходе калибратора значения по данным табл. Б.8, Б.9 Приложения Б; для просмотра измеренных значений в главном меню анализатора выбрать пункт «Real Time Values»;

клавишей «STOP» зафиксировать измеренные значения на дисплее анализатора;

рассчитать значение абсолютной погрешности измерений по формуле (1):

Результаты поверки считать удовлетворительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых значений, указанных в технической документации.

5.3.7 Определение диапазона и основной абсолютной погрешности измерения частоты переменного тока

Поверку проводят при помощи калибратора универсального FLUKE 5520A.

Поверяемый прибор подключить к калибратору FLUKE 5520A, соблюдая правильность подключения (см. рис. 1);

включить поверяемый прибор клавишей ON/OFF;

установить параметры конфигурации анализатора согласно рис. 2;

установить на выходе калибратора значения частоты переменного тока, соответствующие 10%,

50%, 90% от выбранного диапазона измерений входного сигнала по данным табл. Б.10 Приложения Б;

для просмотра измеренных значений в главном меню анализатора выбрать пункт «Real Time Values»;

клавишей «STOP» зафиксировать измеренные значения на дисплее анализатора;

рассчитать значение абсолютной погрешности измерений по формуле (1).

Результаты поверки считать удовлетворительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых значений, указанных в технической документации.

5.3.8 Определение диапазона и основной абсолютной погрешности измерения дозы фликера

Поверяемый прибор подключить к калибратору FLUKE 5520A с функцией PQ, соблюдая правильность подключения (см. рис. 1);

включить поверяемый прибор клавишей ON/OFF;

установить параметры конфигурации анализатора согласно рис. 2;

в главном меню анализатора (GENERAL MENU), подменю «Recording Setting» произвести установку параметров конфигурации анализатора для записи в память результатов анализа дозы фликера (FLICKER) в соответствии с руководством по эксплуатации;

нажать клавишу «SAVE» для сохранения выбранных установок параметров конфигурации; на калибраторе выбрать функцию «PQ ΔAMPL»;

выбрать режим «FLICKER»;

установить на выходе калибратора значения по данным табл. Б.11 Приложения Б;

для просмотра измеренных значений в главном меню анализатора выбрать пункт «Real Time Values»;

клавишей «STOP» зафиксировать измеренные значения на дисплее анализатора;

рассчитать значение абсолютной погрешности измерений по формуле (1).

Результаты поверки считать удовлетворительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых значений, указанных в технической документации.

6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1 Положительные результаты поверки анализаторов оформляют свидетельством о поверке в соответствии с ПР 50.2.006-94.

6.2 При несоответствии результатов поверки требованиям любого из пунктов настоящей методики анализаторы к дальнейшей эксплуатации не допускают и выдают извещение о непригодности в соответствии с ПР 50.2.006-94. В извещении указывают причину непригодности и приводят указание о направлении анализаторов в ремонт или невозможности их дальнейшего использования.

Начальник отдела № 446 ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва»

Р.В. Коровкин

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Порядок работы с калибратором FLUKE 5520A

1 Порядок работы с калибратором FLUKE 5520A при определении диапазона и основной абсолютной погрешности измерения действующего значения напряжения переменного тока основной частоты (п.5.3.1 методики):

1.1 нажать клавишу «RESET» для сброса предыдущих параметров;

1.2 с помощью цифровых клавиш ввести значение переменного напряжения на выходе калибратора;

1.3 нажать клавишу размерности «V»;

1.4 с помощью цифровых клавиш ввести значение частоты переменного напряжения на выходе калибратора;

1.5 нажать клавишу размерности «Hz»;

1.6 нажать клавишу «ENTER» для подтверждения введенных значений;

1.7 нажать клавишу «OPR» для воспроизведения введенных значений.

2 Порядок работы с калибратором FLUKE 5520A при определении диапазона и основной абсолютной погрешности измерения действующего значения силы переменного тока основной частоты (п.5.3.3 методики):

2.1 нажать клавишу «RESET» для сброса предыдущих параметров;

2.2 с помощью цифровых клавиш ввести значение переменного напряжения на выходе калибратора;

2.3 нажать клавишу множителя «m» для ввода значения переменного напряжения в милливольтах (имитация выходного сигнала преобразователей тока с выходом по напряжению);

2.4 нажать клавишу размерности «V»;

2.5 с помощью цифровых клавиш ввести значение частоты переменного напряжения на выходе калибратора;

2.6 нажать клавишу размерности «Hz»;

2.7 нажать клавишу «ENTER» для подтверждения введенных значений;

2.8 нажать клавишу «OPR» для воспроизведения введенных значений.

3 Порядок работы с калибратором FLUKE 5520А при определении диапазона и основной абсолютной погрешности измерения мощности, энергии и коэффициента мощности (соsф) (п.5.3.5 методики):

3.1 нажать клавишу «RESET» для сброса предыдущих параметров;

3.2 с помощью цифровых клавиш ввести значение переменного напряжения на выходе «NORMAL» калибратора;

3.3 нажать клавишу размерности «V»;

3.4 с помощью цифровых клавиш ввести значение переменного напряжения на выходе «AUX» калибратора;

3.5 нажать клавишу множителя «m» для ввода значения переменного напряжения в милливольтах (имитация выходного сигнала преобразователей тока с выходом по напряжению);

3.6 нажать клавишу размерности «V»;

3.7 с помощью цифровых клавиш ввести значение частоты переменного напряжения на выходе калибратора;

3.8 нажать клавишу размерности «Hz»;

3.9 нажать функциональную клавишу «WAVE MENUS» (меню форм сигнала);

3.10 нажать функциональную клавишу «PHASE» (меню ввода фазы);

3.11 нажать функциональную клавишу «SHOW PF» (меню ввода коэффициента мощности);

- 3.12 с помощью цифровых клавиш ввести значение коэффициента мощности;
- 3.13 нажать клавишу «ENTER» для подтверждения введенных значений;
- 3.14 нажать клавишу «OPR» для воспроизведения введенных значений.

4 Порядок работы с калибратором FLUKE 5520A при определении диапазона и основной абсолютной погрешности измерения действующего значения n – ой гармонической составляющей напряжения и тока (п.5.3.6 методики):

4.1 нажать клавишу «RESET» для сброса предыдущих параметров;

4.2 с помощью цифровых клавиш ввести значение переменного напряжения на выходе «NORMAL» калибратора;

4.3 для ввода значения переменного напряжения в милливольтах нажать клавишу «m»;

4.4 нажать клавишу размерности «V»;

4.5 с помощью цифровых клавиш ввести значение частоты переменного напряжения на выходе калибратора;

4.6 нажать клавишу размерности «Hz»;

4.7 нажать клавишу «ENTER» для подтверждения введенных значений;

4.8 нажать клавишу «MORE MODES»;

4.9 нажать клавишу «HARMONICS MENUS»;

4.10 нажать клавишу «EDIT WAVES» или «NEW WAVES»;

4.11 ввести номер гармоники и ее значение в процентах от первой (основной);

4.12 нажать клавишу «ENTER» для подтверждения ввода значений;

4.13 ввести фазовый угол между основной и n-ой гармонической при помощи функции «FHASE»;

4.14 нажать клавишу «ENTER» для подтверждения введенных значений;

4.15 нажать дважды на клавишу «PREV MENU»;

4.16 нажать клавишу «OPR» для воспроизведения введенных значений.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (Рекомендуемое) Протоколы результатов поверки

Таблица Б.1	Протокол результатов	поверки прибор	ов при из	змерении д	цействующего	значения на-
пряжения по	еременного тока основн	юй частоты				

Диапазон измере- ний	Тип со- единения	Поверяе- мая точка	Показания поверяемо- го прибора	Абсо- лютная погреш- ность измере- ния	Предел допускаемой абсолют- ной погрешности измерения
	P-NиP- PE	60,0 B			
2,0 600 B		300,0 B			$\pm (0,005 \times U_{_{H3M.}} + 2 \text{ e.m.p.})$
		540,0 B			
2.0 1000		100,0 B			
2,01000 B	P-P	500,0 B			$\pm (0,005 \times U_{_{\rm H3M.}} + 2 \text{ e.m.p.})$
D		1000,0 B			

Таблица Б.2 Протокол результатов поверки приборов при измерении действующего значения провала напряжения основной частоты и амплитудного значения временного перенапряжения

Диапазон измере- ний	Тип со- единения	Поверяе- мая точка	Показания поверяемо- го прибора	Абсо- лютная погреш- ность измере- ния	Предел допускаемой абсолют- ной погрешности измерения
	P-NиP- PE	60,0 B			
2,0 600 B		300,0 B			$\pm (0.01 \times U_{\text{H3M.}} + 2 \text{ e.m.p.})$
		540,0 B			
2,0 1000 B	P-P	100,0 B			
		500,0 B			$\pm (0.01 \times U_{_{H3M.}} + 2 \text{ e.m.p.})$
		1000,0 B			

Таблица Б.3 Протокол результатов поверки приборов при измерении длительности провалов напряжения и временных перенапряжений

Тип соединения	Поверяе- мая точка	Показания поверяемо- го прибора	Абсо- лютная погреш- ность измере- ния	Предел допускаемой абсолют- ной погрешности измерения
P-N,	6,00 c			
P-PE,	30,00 c			± 20 мс
P-P	54,00 c			

Таблица Б.4 Протокол результатов поверки приборов при измерении действующего значения силы переменного тока основной частоты

Диапазон измере- ний	Пове- ряемая точка по показа- ниям Fluke 5520A	Поверяе- мая точка по пока- заниям анализа- тора	Показания поверяемо- го прибора	Абсо- лютная погреш- ность измере- ния	Предел допускаемой абсолют- ной погрешности измерения
1.5 2000	0,100 B	300,0 A			
1,5 3000 A	0,500 B	1500,0 A			$\pm (0.005 \times I_{\text{H3M.}} + 0.0006 \times B\Pi\Pi)$
11	0,900 B	2700,0 A			

Примечание: ВПП – верхний предел измерений преобразователей тока

Таблица Б.5 Протокол результатов поверки преобразователей тока НТ FLEX 33 (из комплекта ЗИП анализаторов) при измерении действующего значения силы переменного тока основной частоты

Диапазон измере- ний	Поверяемая точка по показаниям КНТ-03, %	Показания поверяемо- го прибора	Абсо- лютная погреш- ность измере- ния	Предел допускаемой относи- тельной погрешности измере- ния	
1,5 3000	10,0			± 1% в диапазоне частот 45 65 Гц	
A	90,0			± 2% в диапазоне частот 301 ц 5 кГц	

Диапазон изме- рений	Поверяе- мая точка по показа- ниям ана- лизатора	Поверяема показания 5520А выход «NOR- MAL»	ая точка м Fluke выход «AUX»	Показа- ния по- веряемо- го при- бора	Абсо- лютная погреш- ность измере- ния	Предел допускае- мой абсолютной погрешности из- мерения
Конфигурация	анализатора:	Freq = 50 H	Iz, Clamp T	ype = STD, 0	Clamp FS = :	5 A; TV Ratio = 1
0 1 999 9	110 ВА(ч)	220 B	0,1 B			
0,1 <i>ууу</i> ,у ВА(ч)	550 BA(ч)	220 B	0,5 B			±(0,015×X _{изм})
	990 ВА(ч)	220 B	0,9 B			
Конфигурация анализатора: Freq = 50 Hz, Clamp Type = STD, Clamp FS = 1000 A; TV Ratio = 5						
	110 кВА(ч)	220 B	0,1 B			
1 999,9 кВА(ч)	550 кВА(ч)	220 B	0,5 B			±(0,015×X _{изм})
	990 кВА(ч)	220 B	0,9 B			
Конфигурация 3000	анализатора:	Freq = 50 H	Iz, Clamp T	ype = STD, (Clamp FS = 3	3000 A; TV Ratio =
	19,8 MBA(ч)	220 B	0,01 B			
1 999,9 MBA(ч)	198 MBA(ч)	220 B	0,1 B			(0.015.X)
	990 MBA(ч)	220 B	0,5 B			≖(∪,∪1 <i>3×</i> A _{₩3M})
	1782 MBA(ч)	220 B	0,9 B			

Таблица Б.6 Протокол результатов поверки приборов при измерении полной мощности и энергии

Таблица Б.7 Протокол результатов поверки приборов при измерении коэффициента мощности (cos φ)

Диапазон измере- ний	Поверяемая точка	Показания поверяемо- го прибора	Абсо- лютная погреш- ность измере- ния	Предел допускаемой абсолют- ной погрешности измерения	
	0,23				
0,20 0,50	0,35			$\pm (0.01 \times \cos \varphi_{\text{H3M.}})$	
	0,47				
	0,53				
0,50 0,80	0,65			$\pm (0,007 \times \cos \varphi_{\text{H3M.}})$	
	0,77				
	0,82				
0,80 1,00	0,90			$\pm (0,006 \times \cos \varphi_{\text{H3M.}})$	
	0,98				

Таблица Б.8 Протокол результатов поверки приборов при измерении n – ой гармонической составляющей напряжения

Тип со- единения	Номер гармони- ки	Поверяе- мая точка	Показания поверяемо- го прибора	Абсо- лютная погреш- ность измере- ния	Предел допускаемой абсолют- ной погрешности измерения
	1	20,0 B			
	3	20,0 B			
DNHD	9	20,0 B			
Г-IN И Г- DE	13	20,0 B			$\pm (0.05 \times U_{_{\rm H3M.}} + 0.2 \text{ B})$
ГĽ	21	20,0 B			
	31	20,0 B			
	41	20,0 B			
	1	35,0 B			
	3	35,0 B			
	9	35,0 B			
P-P	13	35,0 B			$\pm (0.05 \times U_{{}_{\rm H3M.}} + 0.2 {\rm B})$
	21	35,0 B			
	31	35,0 B			
	41	35,0 B			

Тип со- единения	Номер гармони- ки	Поверяе- мая точка	Показания поверяемо- го прибора	Абсо- лютная погреш- ность измере- ния	Предел допускаемой абсолют- ной погрешности измерения		
	1	60,0 B					
	3	60,0 B					
DNHD	9	60,0 B					
Р-IN и Р- PE	13	60,0 B			$\pm (0.05 \times U_{\text{H3M.}} + 0.2 \text{ B})$		
	21	60,0 B					
	31	60,0 B					
	41	60,0 B					
P-P	1	110,0 B					
	3	110,0 B			1		
	9	110,0 B					
	13	110,0 B			$\pm (0.05 \times U_{_{\rm H3M.}} + 0.2 \text{ B})$		
	21	110,0 B					
	31	110,0 B					
	41	110,0 B					

Продолжение таблицы Б.8

Таблица Б.9 Протокол результатов поверки приборов при измерении n – ой гармонической составляющей тока

Номер гармони- ки	Пове- ряемая точка по показа- ниям анализа- тора	Поверяе- мая точка по показани- ям Fluke 5520A	Показания поверяемо- го прибора	Абсо- лютная погреш- ность измере- ния	Нормируемое значение основ- ной абсолютной погрешности измерения			
Конфигура	ция анализа	атора: Freq =	50 Hz, Clamp	Type = STD,	Clamp $FS = 500 A$; TV Ratio = 1			
1	50,0 A	0,1 B						
3	50,0 A	0,1 B						
9	50,0 A	0,1 B						
13	50,0 A	0,1 B			$\pm (0.05 \times I_{_{\rm H3M.}} + 0.2 \text{ A})$			
21	50,0 A	0,1 B						
31	50,0 A	0,1 B						
41	50,0 A	0,1 B						
Конфигура	ция анализа	тора: Freq =	50 Hz, Clamp	Type = STD,	Clamp $FS = 500 A$; TV Ratio = 1			
1	200,0 A	0,4 B						
3	200,0 A	0,4 B						
9	200,0 A	0,4 B						
13	200,0 A	0,4 B			$\pm (0.05 \times I_{_{\rm H3M.}} + 0.2 \text{ A})$			
21	200,0 A	0,4 B						
31	200,0 A	0,4 B						
41	200,0 A	0,4 B						
Конфигурация анализатора: Freq = 50 Hz, Clamp Type = STD, Clamp FS = 500 A; TV Ratio = 1								
1	450,0 A	0,9 B						
3	450,0 A	0,9 B						
9	450,0 A	0,9 B			$\pm (0.03 \times I_{\rm M3M.} + 0.2 \text{ A})$			
13	450,0 A	0,9 B						

21	450,0 A	0,9 B	
31	450,0 A	0,9 B	
41	450,0 A	0,9 B	

Τ. Γ. Γ. 10	<u>, п</u>			~					
таолина в н	лиротокол	результатов	поверки	приооров	при изм	ерении	частоты	переменного	тока
r worninga D.r.	, 11p 0 1 0 11 0 11	peopulation	nobepim	npnoopob	inpin nom	•p•	14010101	mep em en mor (

Диапазон измере- ний	Поверяемая точка	Показания поверяемо- го прибора	Абсо- лютная погреш- ность измере- ния	Нормируемое значение основ- ной абсолютной погрешности измерения
42,5 69,0 Гц	45,0 Гц			
	55,0 Гц			$\pm (0,002 \times F_{_{H3M.}} + 1 \text{ e.m.p.})$
	65,0 Гц			

Диапазон измере- ний	Относит. измене- ние на- пряжения (ΔV/V), %	Поверяе- мая точка по показа- ниям Fluke 5520A	Показания поверяемо- го прибора	Абсо- лютная погреш- ность измере- ния	Нормируемое значение основ- ной абсолютной погрешности измерения
	2,724	1			
	2,211	1			
	1,459	1			
	0,906	1			
	0,725	1			
0 10 0	0,402	1			$+ 0.05 \times \text{Det}$ (Det 1. DL t)
010,0	8,172	3			$\pm 0.03 \times PSI (PSI1, PLI)$
	6,630	3			
	4,377	3			
	2,718	3			
	2,175	3			
	1,206	3			

Таблица Б.11 Протокол результатов поверки приборов при измерении дозы фликера