

HN-811 HN-815

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





Digital Video Recorders Цифровые Видеорегистраторы

Содержание

Начало работы	
Включение регистратора	3
Интерфейс системы	7
Быстрое добавление камеры	7
Контекстное меню	9
Главное меню	9
Операции	
Воспроизведение	10
Выключение	11
Информация	
Система	
Информация о потоке	11
Версия	12
Журнал	12
Установка	
Камера	
Установки камеры	13
Кодировка	14
Имя канала	15
Сеть	
Сеть	15
DDNS	
I IO4TQ	
P2P	18
FIP	
UPNP	19
PPOE	20
хранилище	21
Событие	00
Детектор движения	
место хранения	00
ЗОПИСЬ	
Диск	24
	24
	24 25
Экран	23 26
	20 26
	20 27
Сбрас настраек	2/ 27
Конфигурация каналов	2/ 28
Vстановка РТ7	20 28
Удалённый доступ через WEB-интерфейс	20
Удалённый доступ через программу-клиент (CMS)	
Облачный сервис (Р2Р)	
Использование на компьютере	
Использование на смартфоне (мобильный клиент)	

Начало работы. Включение регистратора

После включения регистратора и загрузки системы появится окно **Мастера загрузки** с предложением помощи в первоначальной настройке Вашего видеорегистратора.





Примечание: рисунки в данной инструкции могут незначительно отличаться от меню вашего регистратора, ввиду постоянного совершенствования ПО.

🍅 Маст	ер загрузки			
1	Мастер настроек			
	🗸 М	астер установки запу	стится автоматически	
		След. шаг	Отменить	

Нажмите кнопку Следующий шаг. Откроется окно входа в систему. Введите имя пользователя, пароль и выберите язык интерфейса системы (по умолчанию имя пользователя - admin, пароль - 12345). Пароль вводится при помощи экранной клавиатуры, которая запускается по клику в поле ввода.

Иня пользователя	a dayla	~
	admin	
Пароль		
Язык	Русский	~

Далее для входа в систему нажмите кнопку **Вход**. В открывшемся окне можно установить язык интерфейса, количество дней записи, стандарт видео, время автоматического выхода из аккаунта, имя устройства.

脊 Основной				
	Установки	Дата		
	Язык	Русский	~	
	Режим записи	Перезапись	~	
	Дни записи	Без ограничений	~	
	Стандарт видео	Pal	~	
	Время	120		
	Имя устройства	HVR		
	По умолчанию	Ok	След. шаг	

В следующем меню производятся сетевые настройки. Примечание: более подробно эти настройки рассмотрены далее в разделе Сеть.

IP адрес		192	•	168	•	6	•	29	
🗸 Вкл DHCP		06	HOE	ить					
Маска		255	•	255	•	255	•	0	
Шлюз		192	•	168	•	6	•	1	
Основной DNS		192	•	168	•	6	•	1	
Доп. DNS		0	•	0	•	0	•	0	
Трансляция IP		192	•	168	•	6	•	255	
МАС адрес		11:22:3	33:4	4:55:0	56				
Порт ТСР	5000	По	рт	нттр		8	0		
Порт RTSP	554								

В следующем меню выбирается режим добавления камер - ручной или автоматический.



При выборе ручного режима добавления камер, вы переходите в меню **Установки камеры**. Для поиска камеры нажмите **Поиск**. После нахождения камеры, она появится в списке. Выделив строку с камерой левой кнопкой мыши (при активации галочка меняет свой цвет), нажмите кнопку **Добавить**.



Камера появится в списке добавленных камер. Выделив эту строку мышью и нажав кнопку **Вручную**, вы получите доступ к настройкам этой камеры. Нажав кнопку **Следующий шаг**, регистратор переходит в меню **Настройки записи**.



После осуществления всех настроек, нажмите кнопку Верно для выхода из Мастера настроек.

Начало работы. Интерфейс системы

После полной загрузки системы появится экран просмотра каналов. Количество отображаемых при загрузке экранов настраивается в разделе **Экран**.



Внизу окна каждого канала отображается статус записи: → эта иконка означает статус постоянной записи; ★ эта иконка означает статус записи по движению.

Начало работы. Быстрое добавление камеры

В меню предварительного просмотра нужно выбрать свободный канал (No Video) и подвести курсор к центру окна. Щелкнув по появившемуся значку **плюс**, попадаем в меню поиска и настроек камеры.



	IP	•	Порт	Протокол	и Имя устро	йства	Тип устр	ойства
Поиск	Bp	ручную			Фильтр	On	vif	~
		д	обавить		Отменить			

Поиск: поиск IP-камер.

Вручную: ручная настройка камер.

Фильтр: выбор протокола.

Добавить: после нажатия кнопки **Поиск**, регистратор находит IP-камеры, поддерживающие протокол ONVIF и находящиеся с ним в одной подсети. Найденные камеры отображаются в списке устройств. Выберите нужную камеру из списка и, выделив её мышью, нажмите **Добавить**.

Начало работы. Контекстное меню

Меню вызывается при нажатии правой клавиши мыши.

1 окно: выбор канала для отображения в полноэкранном режиме.

4 окна: выбор 4-х экранного режима (CH1~CH4, CH5~CH8).

9 окон: выбор 9-ти экранного режима (CH1~CH9).

Опрос: настройка автоматического переключения (опроса) каналов. Звук: настройка звука.

Установки записи: настройка записи. Установка РТZ: настройка функций РТZ Цвет: настройка изображения.

Воспроизведение: переход в меню Воспроизведение.

Удаленное управление: подключение IP-камер.



Главное меню: переход в главное меню.

Сперация Боспроизведение Кифориация Система Курнал Установка Камера Камера Камера

Начало работы. Главное меню

Операции. Воспроизведение



N⁰	Название	Описание
1	Календарь	Красный цвет даты означает наличие записей в этот день.
2	Выбор канала	Ниже календаря расположена зона выбора канала
3	Кнопка списка записей	Выберите дату, канал и тип записи. Нажмите кнопку списка записей. Выберите желаемый файл и дважды щелкните по нему левой кнопкой мыши для его воспроизведения.
4	Копирование	Выберите файлы для бэкапа из списка. Нажмите кнопку Копирование для перехода в это меню. Выделите нужные файлы и нажмите кнопку Копирование.
5	Линия времени	На временной линии отображаются записи. Эту линию можно растягивать при помощи лупы внизу экрана. Для воспроизведения видео необходимо кликнуть мышью в нужную точку времени.

Операции. Выключение



Выход: выход из системы текущего пользователя. Перезагрузка: перезагрузка регистратора. Выключение: выключение регистратора.

Информация. Система. Информация о потоке



Информация о потоке - скорость и разрешение.

Информация. Система. Версия

Информация о версии программного обеспечения.

Система	Журнал		
Инфо о потоке			
Версия			
		Device name:	Network Video Record
		Модель	9-CHANNEL
		Версия	HVR_HI3520D_9_v5.1.47
		Дата	Nov 18 2015 19:15:19
그리노동물			

Информация. Журнал

В этом меню отображается информация о системных событиях, таких как управление устройством, управление пользователями, изменения настроек.



Установка. Камера. Установки камеры



Поиск: нажмите эту кнопку для поиска IP-камер. Добавить: выделите найденные камеры и нажмите кнопку Добавить для добавления камер в список камер. Фильтр: использование фильтра для отображения определенных устройств из списка добавленных. Автодобавление: автоматическое добавление камер.

Удалить: удалить выделенные устройства из списка добавленных.

Статус: зелёный цвет означает, что видеопоток идёт, красный цвет - нет видеопотока.

Применить: подтвердить действия.

Отменить: возврат к предыдущему меню.

Канера	Сеть	Событие	Место хр	анения	Система
Установки камеры Кодировка	Канал Уровень	1 High Profile	~		
Имя канала		Оснаеной п	оток	Дол. поток	
	Режим	A/V	~	Video	~
	Тип	H264	~	H264	~
	Разрешение	1080P	~	CIF	~
	Поток	VBR	~	VBR	~
	Ключевые кадры	o	2	o	2
	Качество	Стандартное	~	Стандартное	~
	Кадроб/сек		20		12
	Битрейт	2048		512	
	Диапазон битрейт.	512-8192		512-8192	
	Копировать	Применить	Отмен	ить	Ok

Установка. Камера. Кодировка

Уровень: выбор профиля H.264 / H.265 (для HN-815). Режим: выбор потоков - видео, звука или аудио/видео потока.

Тип кодека: H.264 / H.265 (для HN-815).

Разрешение: система поддерживает различные разрешения, которые можно выбрать из меню.

Поток: постоянный (CBR) или переменный (VBR) поток. При выборе переменного потока (VBR), появляется возможность выбора одного из шести ступеней качества изображения. При выборе постоянного потока (CBR) битрейт задается вручную.

Ключевые кадры: интервал между ключевыми кадрами (чем интенсивнее движение, тем нужно ставить меньший интервал).

Качество: установка качества изображения.

Кадров/сек: установка частоты кадров.

Битрейт: установка значения скорости потока.

Диапазон битрейта: 512 - 8192.

Копировать: по окончанию настроек выбранного канала, можно нажать эту кнопку для копирования произведенных настроек на другие каналы.

Установка. Камера. Имя канала

Меню служит для присвоения собственных названий каналам.

	Событие	Место хран	ения Сист	ена
становки канеры				
Кодировка	СН1		CH2	
	снз		СН4	
	СН5		СН6	
	СН7		СН8	
	СНО			

Установка. Сеть



IP адрес: IP-адрес регистратора.

Вкл DHCP: разрешить автоматическое назначение сетевых параметров регистратору.

Маска: маска подсети.

Шлюз: установка шлюза.

Основной DNS: адрес первичного DNS-сервера.

Дополнительный DNS: адрес вторичного DNS-сервера.

Трансляция IP: IP-адрес широковещательного порта.

МАС адрес: МАС-адрес регистратора.

Порт ТСР: медиа порт регистратора.

Порт НТТР: порт доступа по web-интерфейсу.

Порт RTSP: порт трансляции потоков.

Установка. Сеть. DDNS

Канера		Событие	Место хранения	Систена
Сеть				
Почта				
P2P	У Включите	DDNS		
FTP	Tun DDNS	ORA	Y	~
UPNP	Вреня обнов	ления 60		
PPPOE	Hern			
Хранилище	Пароль			
	Донен			
	По умолчанию	Применить	Отменить	Ok

ВКЛЮЧИТЬ DDNS: ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ЭТУ ФУНКЦИЮ.

Тип DDNS: выбор компании, предоставляющей сервис DDNS (представлены ORAY, NO IP, DYN, CHANGEIP, A_PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES).

Время обновления: интервал между запросами начинается от 60 секунд. Слишком частые запросы могут привести к серверным атакам.

Имя: имя, зарегистрированное на сервисе DNS провайдера.

Пароль: пароль, зарегистрированный на сервисе DNS провайдера.

Домен: доменное имя, зарегистрированное на сервисе DNS провайдера.

По умолчанию: сброс в заводские настройки.

Применить: сохранить настройки.

Отменить: отменить настройки.

Установка. Сеть. Почта

Канера	Сеть Событие	Место хранения Система
Сеть	🗸 Включить оповещение Е-	mail
DDNS	SMTP сервер	smtp.MallServer.com
Почта		SMTP порт 465
P2P		
FTP	Имя	User
UPNP	Пароль	****
PPPOE	Отправитель	User@domain.com
Хранилище	Получатель	User@domain.com
	Имя устройства	HVR ALART
	Интервал отправки (мин)	1
	Шифрование	ssl v
	🗸 Вложить файл	E-mail tect
	По умолчанию При	менить Ok

Включить оповещение e-mail: включить/выключить эту функцию.

SMTP сервер: адрес почтового сервера.

SMTP порт: порт почтового сервера.

Имя: адрес почтового ящика отправителя.

Пароль: пароль почтового ящика отправителя.

Отправитель: адрес электронной почты отправителя.

Получатель: адрес электронной почты получателя.

Имя устройства: имя регистратора.

Интервал отправки (мин): интервал отправки сообщений. Шифрование: NONE, SSL, TLS.

Вложить файл: отправка скриншота на почту.

По умолчанию: сброс в заводские настройки.

Применить: сохранить настройки.

Установка. Сеть. Р2Р

Камера		Событие	Место хран	тения	Система
Сеть DDNS Почта Р2Р	Статус ✔ Включить	Online 9 P2P	FREEIP		
FTP					
UPNP					
ррро <u>е</u> Хранилище	975	08613	Android	IOS	
	Применит	ь о	тменить	Ok	

Технология P2P (облако) используется для удаленного онлайн видеонаблюдения из любой точки мира, где присутствует сеть интернет. Сервисом можно воспользоваться с любого ПК или смартфона (android или iOS). Для удобства пользователей в меню находятся QR-коды, в которых закодированы ссылки на приложения для мобильных систем, а также QR-код с серийным номером регистратора для быстрого добавления в приложение.

Включить P2P: включить/выключить облачный сервис. Android: ссылка на скачивание клиента P2P для Android. IOS: ссылка на скачивание клиента P2P для системы IOS.

Примечание: более подробно об использовании Р2Р сервиса читайте далее в пункте Облачный сервис (Р2Р)

Установка. Сеть. FTP

Канера		Событие	Место хранения	Система
Сеть	🗸 Включить			
DDNS	FTP cepsep	•	• •]
Почта		21]
P2P	Иня пользова	теля]
	Пароль]
UPNP	Файл загруже	н]
PPPOE				
Хранилище	Канал	1	~]
	Неделя	Sun	~	Действ
	Пернод 1	00 : 0	0 - 00 : 00] ~
	Период 2	00 : 0	0 - 00 : 00] ~
	Тест			
	По умолчанию	Применить	Отмена	Ok

Включить FTP: включить/выключить службу FTP. FTP сервер: IP-адрес сервера FTP. FTP порт: по умолчанию FTP порт - 21. Имя пользователя и пароль для входа на сервер. Файл загрузки: папка для загрузки файлов на FTP сервер.

Установка. Сеть. UPNP

Настройка трансляции портов UPNP (НТТР порт, порт управления, порт потока).

Канера			C	обы [.]	тие		1	Место хранения	Система
Сеть	🗸 Включить								
DDNS	Статус								
Почта	Внутр. IP	• 0	0	•	0	٠	0		
P2P	Внешн. ІР	• 0	0	•	0	•	0		
FTP	Таблица портов	14.0.0.0						Duura soor	Busine seas
UPNP	~	PINA C	epse	(p.a		npo	I OKOM	внутр. порт	внешн. порт
PPPOE									
Хранилище									
	(обавиті удалить								
	По умолчанию		Пр	име	нит	ь		Отменить	Ok

Включить: включить/выключить функцию UPNP. Внутренний IP: отображение внутреннего IP-адреса (LAN). Внешний IP: отображение внешнего IP-адреса (WAN).

Примечание: для предотвращения конфликта портов, используйте номера портов в диапазоне 1024~5000. Не используйте широко распространенные 1~255 и системные 256~1023 порты. Для ТСР и UDP убедитесь, что внутренний и внешний порты одинаковы.

Установка. Сеть. РРРОЕ

Введите имя и пароль, предоставленные провайдером и перезагрузите регистратор. Регистратору будет назначен провайдером динамический IP-адрес. После этого к регистратору можно подключаться по введённому адресу.

Камера		Собы	тие	м	есто хра	нения	Система
Сеть							
DDNS							
Почта							
P2P		🗸 Включить					
FTP		Имя сервера					
UPNP		Пароль					
PPPOE		IP адрес	0	• 0	• 0	• 0	
Хранилище			0	• 0	• 0	• 0	
	По умолчани	ю Прим	енить		Отмен	a	Ok

Включить: включить/выключить функцию РРРоЕ. Имя сервера и пароль: имя сервера (IP-адрес или доменное имя) и пароль.

IP адрес: IP-адрес, назначенный провайдером.

Установка. Сеть. Хранилище



Вы можете настроить отправку скриншотов на ваш Google-диск или Dropbox по событию **Детектор движения**. Рассмотрим на примере привязки аккаунта Google. Нажмите на галочку напротив Включить, затем на галочку напротив Google и на слово Привязать напротив слова Google.

> Далее с помощью вашего персонального компьютера перейдите по ссылке <u>https://www.google.com/device</u> Далее войдите в ваш аккаунт Google или зарегистрируйтесь. Затем введите код авторизации, выданный видеорегистратором и нажмите **Далее**. Затем нажмите **Разрешить**.

> Так выглядит успешно привязанный видеорегистратор в аккаунте Google:



Установка. Событие. Детектор движения

Камера	Сеть	Событие	e Mec	то хранения	Система
Детектор движения					
Ошибки					
	Канал		1	∨ Область	
회환율님 웹	Чубствит.		Средняя		~
	🗸 Вклю	чить д/движ			
	🗸 Вклю	чить сирену			
왕석만 승규석	Время збу	чания	1		
	🗸 Запис			m pian 3 sign	
	Время заг	иси	60		
	По умолчанию Ко	пировать	Применить	Отменить	Ok

Канал: выбор канала.

Область: установка зоны обнаружения движения. Чувствительность: выбор одного из семи значений чувствительности.

Включить детектор движения: включить/выключить функцию обнаружения движения.

Включить сирену: включить/выключить зуммер при обнаружении движения.

Время звучания: установка длительности звучания зуммера при обнаружении движения.

Запись: включение записи при обнаружении движения.

Время записи: установка длительности записи при обнаружении движения.

По умолчанию: сброс в заводские настройки.

Копировать: по окончанию настроек выбранного канала, можно нажать эту кнопку для копирования произведенных настроек на другие каналы.

Применить: сохранить настройки.

Установка. Место хранения. Запись



Канал: выберите канал.

Тип записи: постоянная (зелёный) или по движению (жёлтый). **День недели**: настройка расписания записи.



: удаление типа записи.

: переход в меню Расписание записи

В меню Расписание записи устанавливается тип записи на заданные интервалы времени. На каждый день можно установить до 6 интервалов. Временные интервалы не должны перекрывать друг друга.

Начало недели	Воскресенье		
Расписание 1	00 : 00 - 24 : 00] 🗸 Запись	🗸 Действия
Расписание 2	00 : 00 - 00 : 00	🗸 Запись	Действия
Расписание 3	00 : 00 - 00 : 00	🗸 Запись	Действия
Расписание 4	00 : 00 - 00 : 00	🖌 Запись	Действия
Расписание 5	00 : 00 - 00 : 00] 🗸 Запись	🗸 Действия
Расписание б	00 : 00 - 00 : 00] 🗸 Запись	🗸 Действия
Использовать			
V Bce	🗸 Воскресе 🗸 Поне	дель 🗸 Вторник	🗸 Среда
🗸 Четверг	Пятница	эта	

Установка. Место хранения. Диск

Канера	Сеть		обытие М		Систена
Запись					
Диск					
	NQ	Статус	Общий объем	Осталось неста	ип устройств
		N9 диска	244.198 GB	0 MB	SATA
	Per	истратор пере	загрузится после о	форматирования	

№: номер диска.

Статус: состояние диска.

Общий объем: объём доступного дискового пространства. Оставшийся объем: объем оставшегося места на диске. Тип диска: предусмотрены диски SATA.

Обновить: обновить список дисков.

Формат: форматирование диска.

Установка. Система. Основной. Установки

Канера	Сеть	Событие	Место хранения	Система
Экран		ки Дат	a	
Пользователь	🗸 Включ	ить иастер настрой		
Автоперезагруз	Язык	Pyc	ский	~
Сброс настроек	Режин зап	иси Пер	резапись	~
Обновить	Дни запис	ii Bel	в ограничений	~
Конф. канала	Стандарт	видео Ра		~
Установка РТZ	Вреня	120)	
	Имя устро	йства НV	R	
	По умолчанию	Применить	Отменить	Ok

Включить мастер настройки при запуске: вкл/выкл мастера Язык: выбор языка.

Режим записи: доступна только перезапись.

Дни записи: выбор дней записи.

Стандарт видео: PAL или NTSC.

Время выхода: время через которое будет осуществлён выход пользователя из системы при его бездействии.

Имя устройства: имя, назначенное регистратору.

Камера	Сеть Соб	ытие Место хранения Сии
Основной		
Экран	Установки	Дата
Пользователь	🗸 Установка дать	
Автоперезагруз	Дата/время	1970 - 01 - 04 07:33:34
Сброс настроек	🗸 Синхронизирова	пть дату/время с сервером
Обновить	Сервер	time.windows.com
Конф. канала	Часовой пояс	GMT+00:00 🗸
Установка РТΖ	Порт	123
	Интервал (мин)	10
	Формат даты	Год Месяц День 🗸 🗸
	Разделитель	, ×
	24/12 часоб	24 yaca 🗸 🗸

Установка. Система. Основной. Дата

Установка даты: включение ручного режима установки времени.

Синхронизировать дату/время с сервером.

Сервер: адрес NTP-сервера.

Часовой пояс: выбор часового пояса.

Порт: порт NTP-сервера.

Интервал: время синхронизации с NTP-сервером.

Формат даты: выбор формата даты.

Разделитель: разделитель даты.

Формат времени: 24 или 12 часов.

Установка. Система. Экран

Канера		Событне	Место хранения	
Основной				
Пользователь				
Astonepesarpys		1024x7	68	~
Сброс настроек		°		
Обновить				
Конф. канала	🎺 Экранное вр			
Установка РТZ				
		1 экран		~
	Настройка кор	рекция		
	Установка экран.	•		
	По умолчани	ю Применит	• Ok	

Разрешение: установка разрешения изображения. Прозрачность: установка степени прозрачности меню. Экранное время: показ системного времени на экране. Имя канала: показ имени канала на экране. После загрузки: установка количества экранов, отображаемых после загрузки (1, 4, 8, 9). Настройка изображения: настройка яркости, контраста, насыщенности.



Установка. Система. Пользователь

Меню для добавления, удаления и изменения параметров и привилегий пользователей.

Установка. Система. Автоперерезагрузка

В этом меню настраивается расписание автоматической перезагрузки видеорегистратора.

Примечание: рекомендуется регулярная перезагрузка для стабильной работы видеорегистратора.

Камера	Сеть	Событие	Место хранения	
Основной				
Экран				
Пользователь				
Автоперезагруз				
Сброс настроек	Автоматически	ія перезагрузка уст	тройства	
Обновить	Каждую неде	пю⁄ Среда	✓ 3 ✓ 4,	3 У н.
Конф. канала				
Установка РТZ				
	Примен	ить Отм	енить С	k

Установка. Система. Сброс настроек

Камера	Сеть	Событие	Место хранени	я Система
Основной				
Экран				
Пользователь				
Автоперезагруз		🗸 Выбрать все	🗸 Д/движения	
Сброс настроек		🗸 Влеред	🗸 Экран	
Обновить		🗸 Пользователь	🗸 Просмотр	
Конф. канала		🗸 Установка канал	V DDNS	
Установка РТZ		🗸 Уст. Записи	🗸 Почта	
		🗸 Сеть	🗸 Кодиробка	
		🗸 Установка завод	ских настроек	
	При	менить О	тменить	D k

Установка. Система. Конфигурация каналов

Канера	Сеть	Событие	Место хранения	
Основной				
Экран	канал	AHD		
Пользователь	СН1		~	
	CH2		~	
Автоперезагруз	СНЗ		~	
Сброс настроек	CH4		~	
Обновить	CH5			
	СН6		~	
Конф. канала	CH7		~	
Установка РТZ	СНВ		~	
	СН9		~	
		Применить	Отменить	

Установка. Система. Установка PTZ

Канера	Сеть	Событие	Место хранения	
Основной				
Экран				
Пользователь				
Автоперезагруз	Канал	1	~	
Сброс настроек	Протокол	PelcoD	Ý	
Обновить	Адрес	0		
Конф. канала	Битрейт	2400	~	
Установка РТZ	Бит данных	8	Y	
	Cron but	1	`	
		Ни однои		
	По умолчанию Копиро	овать Прин	енить Отменить	Ok

Канал: выбор канала. Протокол: выбор протокола РТZ Адрес: устанавливается соответствующий адрес камеры. Битрейт: выбор значения скорости передачи данных. Бит данных: значение по умолчанию - 8. Стоповый бит: значение по умолчанию - 1. Четность: установка четности.

Удалённый доступ через WEB-интерфейс

Для работы с Web-интерфейсом необходимо использовать только браузер Internet Explorer. Зайдите в настройки IE. Далее Безопасность, затем Другой. Найдите и включите все Элементы ActiveX....

Далее введите IP-адрес видеорегистратора (по умолчанию адрес - <u>http://192.168.1.88</u>)

Затем будет предложено скачать и установить приложение ActiveX. Сделайте это и обновите страницу.



(-))) & http://192.168.		,O - C	×		– ଟ × ନେହାଡି
	Notice				Î
	Please download the OCX controls and install it when you login the HVR at the first time!				
70 105- 140p://192.166.	транных лытается запустиль надогройку ОСХ издателя. Него опочнотся рисс!	oSpeed Digital Technology Co.,Ltd (wen	одгеерж	Разрешатъ 🔻	v

После обновления станицы, появится приглашение войти в WEBинтерфейс. Введите имя и пароль (по умолчанию заданы имя – admin, пароль - 12345).

ł	HVR Login	
	admin	
имя пользователя	dumin	\sim
Пароль	*****	
Язык	Русский	
🗆 Запомнить мен	я 🗖 Открывать все	
Вход	Сброс	~

🕛 Выити	Селииренная настройка	🗙 Быстрая настройка 📄 Живое Видео	``
Они предпроснитра1	ОК/6 Юно предпроснатря2	O(E) Doo gezgoorerga3	045 0401 > == == == 0402 > == == 0403 > == == 0405 > == == 0405 > == == 0407 > == == 0408 > == == 0408 > == ==
Онно предироснотра4	OK/¢ Dete rpeurpocentpeS	O(E) Does gezgeoontpal	×6
Онно предпроснотра7	00,6 Dee neunocomes	0(k Doe gezpoorga)	α¢
	e h ek 🔳		

Примечание: для выполнения всех доступных настроек через WEB-интерфейс, необходимо использовать мониторы высокого разрешения (не ниже 1920х1080)

Удалённый доступ через программу-клиент (CMS)

Найдите приложение CMS на прилагаемом CD-диске. Запустите приложение CMS5.1.32.4.exe (или более новую версию) и установите его на свой персональный компьютер, а затем запустите его. Далее откроется окно выхода в систему. Введите логин и пароль и нажмите Убедите или Логин.

			ISICI	
				-
Имя пользавателя	admin			\cap
Пароль	*****			
Подтвердите пароль				
	Убедите Удалит	ь		
		_		

Чтобы добавить ваш видеорегистратор в список устройств, нажмите Конфигурация, затем выберите область и нажмите Добавить устройство.

После создания устройства, нажмите Поиск онлайн.

Примечание: видеорегистратор и ваш персональный компьютер должны находиться в одной и той же сети.

😵 CMS	Управление устройства					8 - 0 X
Окно просмотра:1	Щелоните правой кнопкой , ч 	тобы добавить область, устройс Добавить устро	тво Изменить иня Пойох онлайн	Удалить устройство Добавить в рученую	Удалить узел удаленная настройка	표 •• Q 및 약 👰
	Сканирование в	режиме онлайн устройсво			×	і Группы
Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec.	□ Nº □ 1 □ 2	Mogens Haimeross	HITP no 	рт RTSP парт 554 554	NIC appec 00:00:18:0 C6:87:A1:7	😨 РТZ 💥 Конфигурация
Окно просмотра:4			()			Управление устройства Конфигурация графика С Конфигурация связанного Конфигурация связанного
			0			Управление группы Управление группы У Инструмент
			Понск оборудования			
Окно просмотра:7			Отненить понос			o x
Ň	< ↓ OWJF Ποκοι	к ниогосегнентную			>	
			Поиск Выбра	ø		

Выберите строчку с вашим устройством и нажмите Выбрать.

Далее зайдите в список устройств, раскройте нужное и включите просмотр с нужных каналов.

😵 CMS						- 0	×
				ii #	•• 😣	• •	
NVP 132.168 5 354-Kanad)	♦ ♦ ₱ 0 ₱ Осно просмотра:2	44##0X	Окно просмотра:3	ss##ox	Yetpovietes Crinicok yet GRIENT GRIENT	ановки HVR-8204H R_192.1687 Канал01 Канал02 Канал03 Канал04 Канал05 Канал05	554
Онно просмотраз4	4 4 4 0 х Окно просмотра:5	\\++ox	Окно просмотра:6	444#0x		Канал07 Канал08 Канал09	
Окно просмотра:7	্ ্ ্ ৰ) ≢нΩ × Окно просмотра:8	5, 5, 40 BLO X	Окно просмотра:9	5.5.40 M D X			
					🗐 Группы		
Market Market					🗑 PTZ		
					🕺 Конфигура	щия	
A					🖋 Инструмен		

Остальные настройки производятся по аналогии с настройками, описанными выше в данной инструкции.

Облачный сервис (Р2Р)

После настройки и подключения вашего видеорегистратора к сети интернет, вы можете просматривать с него изображение в режиме реального времени из любой точки мира, где также есть интернет. Для просмотра подходят компьютеры с установленным браузером Internet Explorer и смартфоны на базе операционных систем Android или iOS.

Для подключения вам необходимо знать ID номер вашего видеорегистратора, а также логин и пароль.

Примечание: ID регистратора можно найти в меню Система - Сеть - Р2Р или на стикере на самом устройстве.

Использование на компьютере

Откройте WEB-браузер Internet Explorer. Введите адрес: <u>http://www.freeip.com/</u>



Выберите язык – русский. Далее зайдите во вкладку **Вход по SN**. Затем введите ID номер вашего видеорегистратора, имя пользователя (логин) и пароль. Далее введите проверочный цифровой код и нажмите **Войти**.



Далее нажмите Разрешить.

После обновления страницы, вы сможете просматривать изображение с вашего регистратора.



Использование на смартфоне (мобильный клиент)

Найдите приложение **freeip** в магазине приложений вашего смартфона (App Store или Play Mapket) и установите его.





Запустите приложение. Войдите в ваш аккаунт или зарегистрируйтесь. Также можно воспользоваться входом по ID.

••••• 3	7	@ 49 % 🔳 🖿
	Войти	
R		
		
🗸 Сохранить		🛃 Авто логин
	Войти	
	Забыли пароль	
	Другое жур	
2		Ø
Demo	SN Войти	RTSP поток

После входа, добавьте устройство в ваш аккаунт. Вы можете отсканировать QR-код с устройства, монитора или с коробки, а также ввести его вручную. Далее нажмите на добавленное устройство, чтобы включить онлайн-просмотр.

••••	÷	⊕ 49 % ■	1			
	Домой		HERE I	-		
	on 9750 NVR-8	۲	F	-		
	off 9 7 000 March	٢				
	off 975	۲				
	off 96	٢	1	2	3	4
			5	6	7	8
Домой	دیک Уство	ооо Ещё				