# EHE

#### ВИДЕОРЕГИСТРАТОР СЕТЕВОЙ «RGI-0412P04»

# Инструкция по монтажу АЦДР.202162.027 ИМ

#### 1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.1 При использовании видеорегистратора внимательно относитесь к функциям внешнего питания, используйте только устройства и блоки питания, подходящие (рекомендованные) к видеорегистратору и вашим электросетям.

1.2 Убедитесь в том, что соединительные провода (разъемы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

1.3 Не устанавливайте видеорегистратор в местах, температура которых опускается ниже -10 °C и/или поднимается выше +50 °C, с влажностью выше 90%, повышенного испарения и парообразования, усиленной вибрации.

1.4 При установке видеорегистратора в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей видеосигнал может быть искажен помехами.

1.5 При монтаже провода электропитания и выходов следует оставить достаточное пространство для легкого доступа при дальнейшем обслуживании устройства.

1.6 Предотвращайте механические повреждения видеорегистратора. Несоответствующие условия хранения и эксплуатации видеорегистратора могут привести к повреждению оборудования.

1.7 В случае, если от устройства идет дым или непонятные запахи, немедленно выключите питание и свяжитесь с авторизованным сервисным центром (вашим поставщиком).

1.8 Если, на ваш взгляд, устройство работает некорректно, ни в коем случае не пытайтесь разобрать его самостоятельно. Свяжитесь с авторизованным сервисным центром (вашим поставщиком).

### 2 УСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ДИСКА

Перед установкой жесткого диска следует выключить видеорегистратор и отключить питание. Видеорегистратор имеет возможность подключения только одного жесткого диска SATA. Следует использовать жесткий диск с частотой вращения 7200 об./мин или выше.

Установите жёсткий диск в устройство, как показано на рисунке 1.



1. Ослабьте винты передней панели и сдвиньте ее.



 Переверните устройство и надежно вкрутите винты в корпус.



2. Установите четыре винта в жесткий диск (только на три оборота).



5. Надежно закрепите жесткий диск.



3. Расположите жесткий диск в соответствии с четырьмя отверстиями в нижней части.



6. Присоедините кабели жесткого диска и питания.





7. Наденьте крышку в соответствии с вырезом и установите верхнюю крышку на место.

8. Затяните винты на задней и боковой панелях.

Рисунок 1

# **3 НАЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ**

Назначение индикаторов передней панели смотрите в таблице 1

Таблица	1
---------	---

Значок	Название	Функция		
NET	Световой индикатор	Красный цвет означает отклонение		
INLI	состояния сети	от нормального состояния сети.		
DWD		Красный цвет загорается при		
F W K	Световой индикатор питания	нормальном подключении питания.		
ПОР	Световой индикатор	Красный цвет означает отклонение		
прр	состояния жесткого диска	от нормального состояния		
ID	Приемник дистанционного	Служит для приема сигналов пульта		
IK	управления	дистанционного управления.		

# 4 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

На рисунке 2 схематично представлены разъемы задней панели, их подробное описание смотрите в таблице 2.



# Рисунок 2

Таблица 2		
Наименование порта	Соединение	Функция
•	Порт USB2.0	Порт USB2.0. Служит для подключения мыши, USB-устройства хранения данных, USB-устройством для записи дисков и т. д.
	Сетевой порт	Порт Ethernet 10/100 Мб/с
PoE PORTS	Сетевой порт с РоЕ	Сетевые порты 10/100 Мб/с с питанием стандарта IEEE802.3at/af для подключения камер с помощью коннекторов RG-45
HDMI	Мультимедийн ый интерфейс высокой четкости	Порт вывода звукового и видео сигнала высокой четкости. Служит для передачи видеосигнала высокой четкости в порт HDMI устройства отображения. Версия HDMI 1.4
VGA	Порт выхода видео VGA	Интерфейс Mini-D-Sub для подключения монитора
Ŧ	GND	Контакт «земля»
DC 12V =	Порт ввода питания	Вход 12 В/2 А постоянного напряжения
MIC IN	Порт звукового входа	Порт входа двусторонней громкоговорящей связи. Предназначен для приема аналогового звукового сигнала от микрофона
MIC OUT	Порт звукового выхода	Порт выхода двусторонней громкоговорящей связи. Предназначен для вывода аналогового звукового сигнала на звуковой динамик

## 5 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА

### 5.1 Первый запуск. Изменение пароля.

При первом запуске видеорегистратора появится следующее окно (рис.3).

Инициализация ус				
🚺 Ввод пароля	2 Жест разблокировки	3 Защита паролем		
	Пользователь admin			
	Пароль			
	От 8 до 32 знаков, содержащих символы верхно жнего регистров, а также цифры.	его и ни		
	Подтверждение			
	Вопрос-подсказка			
		След. шаг		

Рисунок 3

В этом окне требуется задать пароль учетной записи "admin". Пароль должен представлять собой комбинацию латинских букв верхнего и нижнего регистра и длиной не менее 8, но не более 32 символов.

### 5.2 Создание пароля разблокировки

Задайте графический пароль разблокировки и повторите его (рис.4).



Рисунок 4

# 5.3 Ввод параметров восстановления пароля

Введите адрес электронной почты и ответы на контрольные вопросы (рис.5).

	Инициализация ус	_
🚺 Ввод	пароля 📀 Жест разблокировки	📀 Защита паролем
🗹 Эл. почт	а (Чтобы сброс	сить па
🗹 Безопас	ность	
Вопрос 1	Какая ваша любимая детская книга?	
Ответ		
Вопрос 2	Имя вашего первого начальника?	
Ответ		
Вопрос 3	Какие ваши любимые фрукты?	
Ответ		
		Ок

Рисунок 5

# 5.4 Мастер настройки

После изменения пароля администратора запустится «Помощник» (рис.6).



Рисунок 6

Измените основные настройки (рис.7), такие как язык системы, расписания и режимы записи, сетевые настройки и др. (рис.8).

Общие	
Общие Дата и время Праздники	
ID уст-ва (RGG-0411) аbс	
№ устройства (8	
Язык (РУССКИЙ )	
Видео формат РАL	
Воспроизведение 5 мин.	
Автовыход из меню 10 мин. (Monitor Channel(s) when	logout
Панель навигации	
Скорость мыши Медлен. ——— Быстро	
По умол.	Применить
Пред. шаг	След. шаг

Рисунок 7

По умолчанию видеорегистратор имеет статический сетевой адрес IPv4:

IP адрес:	192.168.1.108
Маска подсети:	255.255.255.0
Шлюз:	192.168.1.1
DNS 1:	8.8.8.8
DNS 2:	8.8.4.4

	СЕТЬ
IP версия MAC адрес Режим IP адрес Маска подсети Шлюз DNS 1 DNS 2	IPv4   3C:EF:8C:27:F0:9C   Cтатич. О DHCP   192.168.1.108   255.255.255.0   192.168.1.1   8.8.8.8   8.8.4.4
MTU	(1500 LAN загрузка
По умол.	Пред. шаг След шаг Отмена

Рисунок 8

Измените сетевые настройки видеорегистратора в соответствии с параметрами вашей сети.

Следуя подсказкам помощника, произведите канальную настройку видеопотоков, снимков, наложения масок конфиденциальности и др. (рис.9).

		Видео		
Видеопоток	Снимок	Наложение		
Канал	(1			
Тип	Постоянная	•	(Доп.поток1	
Сжатие	(H.264H		(H.264H	
Разрешение	(1280*720/720P		(352*288(CIF)	Ę
Число кадров	(25		(15	T,
Тип битрейта	(CBR		CBR	
Интервал I кадров	(15		(15	
Битрейт (Кб/с)	2048 🔻		320 👻	
Битрейт	448-4096Kb/S		32-640Kb/S	
Аудио/Видео				
Формат аудио	(G711a		Аудиосигнал 🗛	удиовход 🔽
По умол. Копи	p.			Применить
Пред. шаг			6	След. шаг

Рисунок 9

Настройте действия при заполнении жесткого диска и задайте параметры для отрезков записи (рис.10).

Общие	
Заполнение HDD (Перезап > Отрезок записи (Время ф > 60 мин. Автоудаление старых файлов	
Никогда 🔻	
Пред. шаг	След. шаг

Рисунок 10

Настройте параметры расписания: постоянной записи, записи по движению, время предзаписи.

Для того, чтобы стереть период постоянной записи с определённого дня, нажмите 🚺 (ластик).

Для того, чтобы задать запись по детектору движения установите «Движ.» и отметьте соответствующие отрезки времени (рис. 11).



Рисунок 11

## 6 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Более подробная информация содержится на CD, входящем в комплект устройства, а также на сайте компании <u>http://bolid.ru</u>

При затруднениях, возникающих при настройке и эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техподдержку:

Тел.: (495) 775-71-55 (многоканальный);

E-mail: <a href="mailto:support@bolid.ru">support@bolid.ru</a>.



«RGI-0412P04» АЦДР.202162.027 ИМ