#### Товарные знаки

FOXWELL это торговая марка компании Shenzhen Foxwell Technology Co., Ltd. Все остальные марки являются товарными марками или зарегистрированными товарными марками соответствующих владельцев.

#### Информация об авторских правах

© 2023 Shenzhen Foxwell Technology Co., Ltd. Все права защищены.

#### Отказ

Информация, спецификации и иллюстрации в этом руководстве основаны на последней информации, имеющейся на момент печати. FOXWELLоставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного уведомления.

#### Посетите наш веб-сайт по адресу:

Foxwell.su

Для получения технической поддержки отправьте нам электронное письмо по адресу

Scan@carmanscan.ru

# Ограниченная гарантия сроком на один год

В соответствии с условиями настоящей ограниченной гарантии Shenzhen Foxwell Technology Co., Ltd

("Foxwell") гарантирует своему клиенту, что этот продукт не имеет дефектов в материалах и качестве изготовления на момент его первоначальной покупки на последующий период в один (1) год.

В случае, если этот продукт не будет работать при нормальном использовании, в течение гарантийного срока из-за дефектов материалов и изготовления, Foxwell по своему усмотрению либо отремонтирует, либо заменит продукт в соответствии с условиями, изложенными в настоящем документе.

#### Правила и условия

1 Если Foxwell ремонтирует или заменяет продукт, на отремонтированный или замененный продукт предоставляется гарантия на оставшееся время первоначального гарантийного срока. С клиента не взимается плата за запасные части или расходы на оплату труда, понесенные Foxwell при ремонте или замене дефектных деталей.

2. Клиент не имеет никакого покрытия или преимуществ по настоящей ограниченной гарантии, если применимо любое из следующих условий:

а) Продукт был подвергнут ненормальному использованию, ненормальным условиям, неправильному хранению, воздействию влаги или сырости, несанкционированным модификациям, несанкционированному ремонту, неправильному использованию, пренебрежению, несчастному случаю, изменению, неправильной установке или другим действиям, которые не являются виной Foxwell, включая ущерб, вызванный доставкой.

b) Продукт был поврежден от внешних причин, таких как столкновение с объектом, или от пожара, затопления, песка, грязи, бури, молнии, землетрясения или повреждения от воздействия погодных условий, стихийного бедствия или утечки батареи, кражи, взорванного предохранителя, неправильного использования любого электрического источника или продукт использовался в сочетании или в соединении с другим продуктом, навесным оборудованием, расходными материалами или расходными материалами, не производимыми или не распространяемыми Foxwell.

3. Клиент несет расходы по доставке товара в Foxwell. И Foxwell несет расходы по доставке продукта обратно клиенту после завершения обслуживания по этой ограниченной гарантии.

4 Foxwell не гарантирует бесперебойную или безошибочную работу продукта. Если проблема возникает в течение ограниченного гарантийного срока, потребитель должен пройти следующую пошаговую процедуру:

a) Клиент должен вернуть продукт в место покупки для ремонта или замены, связаться с местным дистрибьютором FOXWELL или посетить наш веб-сайт http://www.twinbusch.de/ для получения дополнительной информации.

b) Клиент должен указать обратный адрес, номер телефона и/или факса в дневное время, полное описание проблемы и оригинал счета-фактуры с указанием даты покупки и серийного номера.

с) Клиенту будет выставлен счет за любые детали или расходы на оплату труда, не охваченные настоящей ограниченной гарантией.

d) FOXWELL отремонтирует Продукт по ограниченной гарантии в течение 30 дней после получения продукта. Если FOXWELL не может выполнить ремонт, охватываемый настоящей ограниченной гарантией, в течение 30 дней или после разумного количества попыток устранить тот же дефект, FOXWELL по своему выбору предоставит замену продукта или возместит покупную цену продукта за вычетом разумной суммы за использование.

e) Если продукт возвращается в течение ограниченного гарантийного срока, но проблема с продуктом не покрывается условиями настоящей ограниченной гарантии, клиент будет уведомлен и получит оценку расходов, которые клиент должен заплатить за ремонт продукта, при этом все расходы на доставку будут выставлены клиенту. Если смета будет отклонена, товар будет возвращен сбором груза. Если продукт возвращается после истечения ограниченного гарантийного срока, применяются обычные сервисные политики FOXWELL, и клиент будет нести ответственность за все расходы по доставке.

5 ЛЮБАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ ГАРАНТИЯ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

### ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ ВЫШЕУКАЗАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ПИСЬМЕННОЙ ГАРАНТИИ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВЫШЕУКАЗАННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

ЕДИНСТВЕННЫМ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНЫЕ ИЛИ ПОЛРАЗУМЕВАЕМЫЕ. FOXWELL НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ПОТЕРЮ ОЖИДАЕМЫХ ВЫГОД ИЛИ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРЮ СБЕРЕЖЕНИЙ ИЛИ ДОХОДА, ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, ПОТЕРЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА ИЛИ ЛЮБОГО СВЯЗАННОГО С НИМ ОБОРУЛОВАНИЯ. СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА, СТОИМОСТЬ ЛЮБОГО ЗАМЕНЯЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ. ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОСТОЯ, ПРЕТЕНЗИЙ ЛЮБЫХ ТРЕТЬИХ СТОРОН, ВКЛЮЧАЯ КЛИЕНТОВ, И ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА, ВОЗНИКШЕГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОКУПКИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИИ, НАРУШЕНИЯ КОНТРАКТА, ХАЛАТНОСТИ, СТРОГОГО ДЕЛИКТА, ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЗАКОННОЙ ИЛИ СПРАВЕДЛИВОЙ ТЕОРИИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ФОКСВЕЛЛ ЗНАЛ О ВЕРОЯТНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. Foxwell НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАДЕРЖКУ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ В РАМКАХ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ ИЛИ ПОТЕРЮ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА РЕМОНТА ИЗДЕЛИЯ.

6. В некоторых штатах не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии, поэтому ограничение гарантии сроком на один год может не распространяться на вас (Потребителя). В некоторых штатах не допускается исключение или ограничение случайных и косвенных убытков, поэтому некоторые из вышеуказанных ограничений или исключений могут не применяться к вам (Потребителю). Эта ограниченная гарантия дает Потребителю конкретные юридические права, и Потребитель может также иметь другие права, которые варьируются от штата к штату..

# Информация о безопасности

Для вашей собственной безопасности и безопасности других, а также для предотвращения повреждения оборудования и транспортных средств, внимательно прочитайте это руководство перед эксплуатацией вашего инструмента. Сообщения о безопасности, представленные ниже и во всем этом руководстве пользователя, являются напоминанием оператору 0 необходимости проявлять крайнюю осторожность при использовании этого устройства. Всегда ссылайтесь и следуйте сообщениям о безопасности и испытаний. предоставленным процедурам заводом-изготовителем транспортного средства. Прочитайте, поймите и следуйте всем сообщениям и инструкциям по безопасности в этом руководстве.

### Используемые соглашения о сообщениях безопасности

Мы предоставляем сообщения о безопасности, чтобы помочь предотвратить травмы и повреждение оборудования. Ниже приведены сигнальные слова, которые мы использовали для обозначения уровня опасности в состоянии.

#### A DANGER

Указывает на неминуемо опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к смерти или серьезным травмам оператора или прохожих.

#### 

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезным травмам оператора или прохожих.

#### 

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к умеренным или незначительным травмам оператора или прохожих.

### Важные инструкции по технике безопасности

И всегда используйте свой инструмент, как описано в руководстве пользователя, и следуйте всем сообщениям безопасности.

#### 

• Не прокладывайте тестовый кабель таким образом, чтобы это мешало управлению вождением.

• Не превышайте пределы напряжения между входами, указанные в этом руководстве пользователя.

• Всегда носите очки, одобренные ANSI, чтобы защитить ваши глаза от движущихся объектов, а также горячих или едких жидкостей.

• Топливо, пары масла, горячий пар, горячие токсичные выхлопные газы, кислота, хладагент и другой мусор, образующийся при неисправности двигателя, могут привести к серьезным травмам или смерти. Не используйте инструмент в местах, где могут собираться взрывоопасные пары, например, в подземных ямах, ограниченных помещениях или областях, которые находятся менее 18 дюймов (45 см) над полом.

• Не курите, не используйте спички и не создавайте искру рядом с транспортным средством во время тестирования и держите все искры, нагретые предметы и открытое пламя подальше от батареи и паров топлива / топлива, поскольку они легко воспламеняются.

• Держите сухой химический огнетушитель, подходящий для бензиновых, химических и электрических пожаров в рабочей зоне.

• Всегда помните о вращающихся частях, которые движутся на высокой скорости, когда двигатель работает, и держите безопасное расстояние от этих частей, а также других потенциально движущихся объектов, чтобы избежать серьезных травм.

• Не прикасайтесь к компонентам двигателя, которые становятся очень горячими, когда двигатель работает, чтобы избежать сильных ожогов.

• Блокируйте ведущие колеса перед тестированием с работающим двигателем. Поставьте коробку передач в парк (для автоматической коробки передач) или нейтраль (для механической коробки передач). И никогда не оставляйте работающий двигатель без присмотра.

6

• Не носите украшения или свободную одежду при работе на двигателе.

# Оглавление

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ СРОКОМ НА ОДИН ГОД	2
ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ	5
Используемые соглашения о сообщениях безопасности	5
Важные инструкции по технике безопасности	6
1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА	9
1.1 Текст, выделенный жирным шрифтом	9
1.2 Символы и значки	9
2 ВВЕДЕНИЕ	11
2.1 ОПИСАНИЕ СКАНЕРА	11
2.2 Аксессуары	12
2.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	13
3 НАЧАЛО РАБОТЫ	14
3.1 ВКЛЮЧЕНИЕ СКАНЕРА	
3.2 Выключение сканера	15
3.3 Главный экран	15
4 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	17
4.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ	
4.2 Чтение VIN	19
4.3 Ручной выбор	20
4.4 История транспортных средств	23
5 ДИАГНОСТИКА	24
5.1 Идентификация транспортного средства	24
5.2 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ	27
6 ПОДДЕРЖКА	
6.1 Сброс сервиса масла	
6.2 ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (ЕРВ)	
6.3 ЗАМЕНА БАТАРЕИ (BRT)	41
6.4 РЕГЕНЕРАЦИЯ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА (DPF)	41
6.5 Адаптация (TPS/TBA)	42

7 Автомобильный диагностический сканер i70TS и TPMS Руководство пользователя V1.0

6.6 КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА (SAS)	42
6.7 АДАПТАЦИЯ ВАРИАТОРА (CVT)	
6.8 Адаптация	42
6.9 ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ	43
6.10 Кодирование форсунки	43
6.11 Продувка АБС	43
6.12 Программирование ключей/Иммобилайзер	43
7 ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТРМЅ	44
7.1 Навигания по транспортным средстав	
7.1.2 Запуск латчика	
7.3 НАСТРОЙКА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ	
8 ЛИСПЕТЧЕР ЛАННЫХ	57
	50
8.1 ИЗОБРАЖЕНИЯ       9.2 ОТИСТ В ТОРКИТЕ DDE	
8.2 OT4ET B ØOPMATE PDF	
8.3 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДАННЫХ	
9 МОЙ АККАУНТ	64
9.1 Регистрация	65
9.2 Выполните вход	69
9.3 Мой аккаунт	71
9.4 Мои продукты	71
9.5 Обратная связь и предложения	71
10 ОБНОВЛЕНИЕ	73
10.1 Автоматическое обновление	73
10.2 Обновление вручную	74
11 VCI МЕНЕДЖЕР	75
OFHOR TEHNE TPOILINRKN VCI	75
12 ПАСТГОИКИ	
12.1 Единицы измерения	76
12.2 Выбор языка	77
12.3 РАЗМЕР ШРИФТА	77
12.4 Сортировка плиток	77
12.5 Дистанционное управление	78
12.6 Автоматическое обновление	78
12.7 СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ	
12.9 УДАЛИТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ ИЗ СКАНЕРА	
12.10 ОЧИСТИТЬ ДАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	
12.11 НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ	
12.12 О ПРОДУКТЕ	82
13 УДАЛЕННАЯ ПОДДЕРЖКА	82

### 1 Использование данного руководства

В данном руководстве мы приводим инструкции по использованию инструмента. Ниже приведены условные обозначения, которые мы использовали в руководстве.

### 1.1 Текст, выделенный жирным шрифтом

Жирный шрифт используется для выделения выбираемых элементов, таких как кнопки и пункты меню.

Пример:

Выберите Диагностика с главного экрана приложения i70TS.

## 1.2 Символы и значки

# 1.2.1 Жирные точки

Советы по эксплуатации и списки, применимые к конкретному инструменту, представлены сплошным пятном.

Пример:

При выборе горячей клавиши VIN отображается меню со списком всех доступных опций. Варианты меню включают в себя:

- Автоматическое считывание
- Сканировать VIN
- Ввод вручную

# 1.2.2 Значок стрелки



Пример:



Для подключения к настенной розетке:

- 1. Подключите зарядный кабель USB Туре-С к сканеру и подключите его к настенной розетке.
- 2. Нажмите кнопку питания сканера, чтобы включить его; тем временем сканер также автоматически начнет заряжаться.

### 1.2.3 Примечание и важное сообщение

#### Примечание

ПРИМЕЧАНИЕ содержит полезную информацию, такую как дополнительные пояснения, советы и комментарии.

Пример:

### ПРИМЕЧАНИЕ

Результаты испытаний не обязательно указывают на неисправный компонент или систему.

#### Важно

ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ указывает на ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к повреждению испытательного оборудования или транспортного средства.

Пример:

### ВАЖНО

Избегайте попадания воды на сканер.

### 2 Введение

Совершенно новый Android scan tool i70TS наследует те же преимущества Foxwell в области диагностики неисправностей автомобилей, такие как охват нескольких производителей, сервисные функции и точные тестовые данные, что делает его идеальным инструментом для занятых гаражей или мастерских, которым нужны новейшие технологии по непревзойденной цене..

## 2.1 Описание сканера

В этом разделе показаны внешние функции, порты и разъемы сканера.



Рисунок 2-1 Вид спереди

- (1) 7-дюймовый емкостный сенсорный ЖК-дисплей IPS отображает меню, результаты тестирования и советы по эксплуатации.
- (2) Индикатор состояния питания показывает состояние питания сканера.



Рисунок 2-2 Вид сверху

(3) Выключатель питания - включает сканер, переходит в спящий режим или выводит сканер из спящего режима, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для аварийного выключения.

(4) Порт USB Туре-С - подключается к настенной розетке для зарядки сканера и может использоваться для передачи данных.

(5) USB-порт - обеспечивает USB-соединение для внешних запоминающих устройств, осциллографа или видеоскопа и т.д.

## 2.2 Аксессуары

В этом разделе перечислены принадлежности, поставляемые со сканером. Если вы обнаружите, что в вашей упаковке отсутствует какой-либо из следующих предметов, обратитесь за помощью к местному дилеру.



Таблица 2-1 Принадлежности

#### 2.3 Технические характеристики

Предмет	Описание
Экран	Цветной ЖК-экран диагональю 7 дюймов, читаемый при дневном свете; 1024* 600 пикселей
Операционная система	Android 9.0
Процессор	Четырехъядерный процессор, 1,3 ГГц
Память	1GB
Жесткий диск SSD	32GB

Коммуникационн ый интерфейс	Встроенная беспроводная локальная сеть WIFI 802.11 b/g/n USB2.0 OTG / стандартный XOCT USB 2.0 Спецификация Bluetooth y2.1 + EDR: Bluetooth 4.0 с			
	низким энергопотреблением (LE) (10-20 м)			
Камера	5 мп			
Встроенный аккумулятор	4000 мАч, литий-полимерный аккумулятор, заряжаемый через 5V USB источник питания			
Протоколы	ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765-4, K/L lines, Double K Line SAE- J1850 VPW,SAE-J1850PWM,CAN ISO 11898, High-speed, Middle- speed, Lows-peed and Single wire CAN, KW81, KW82, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, SAE J1939, SAE J1708,Fault-Tolerant CAN, CAN FD, DOIP			
Рабочая температура	-10 to 70°C			
Температура хранения	-20 to 80°C			
Рабочая влажность	5%-95% Non-Condensing			
Размеры	205*135*30mm (L*W*H)			
Bec	0.87kg (Main unit)			

Таблица 2-2 Технические характеристики

## 3 Начало работы

В этом разделе описывается, как включить/выключить сканер, приводится краткое описание приложений, загруженных на сканер, и расположение экрана средства сканирования.

### 3.1 Включение сканера

Перед использованием приложений i70TS (включая обновление сканера), пожалуйста, убедитесь, что сканер подключен к источнику питания.

- Устройство работает от любого из следующих источников:
- Внутренний аккумуляторный блок
- Внешний источник питания

# 3.1.1 Внутренний аккумуляторный блок

Планшетный сканер может питаться от встроенной аккумуляторной батареи. Полностью заряженный аккумулятор способен обеспечить питание в течение 5 часов непрерывной работы.

### ВАЖНО

Пожалуйста, выключите планшет для экономии энергии, когда он не используется.

## 3.1.2 Внешний источник питания

Планшет также можно заряжать от настенной розетки с помощью USB-адаптера для зарядки. Планшет также заряжает свой внутренний аккумулятор с помощью кабеля USB Туре-С.

## 3.2 Выключение сканера

Вся связь с транспортным средством должна быть прервана перед выключением сканера. Выйдите из диагностического приложения перед выключением питания.

- 1. Чтобы выключить сканер:
- 2. Нажмите и удерживайте кнопку питания сканера в течение 3 секунд.

3. Нажмите кнопку выключения для завершения работы или перезагрузки для перезапуска.

## 3.3 Главный экран

После включения сканера на экране отобразится главное меню приложения.



Рисунок 3-1 Пример начального экрана

# 3.3.1 Меню приложений



Рисунок 3-2 Пример главного меню приложения

В этом разделе кратко представлены приложения, предварительно загруженные в сканер:

- Диагностика выводит на тестовые экраны информацию о диагностическом коде неисправности, стоп-кадре, оперативных данных и информации об ЭБУ.
- **TPMS** ведет к экранам для функции TPMS.
- OE выбор транспортного средства, одновременно выбирая "марку датчика" и номер детали (OE number)..
- Техническое обслуживание выводит на экраны для часто используемых специальных функций, таких как сброс уровня масла, EPB, BRT, DPF и т.д.
- Обновление ведет к экранам для регистрации Foxwell ID и обновления сканера.
- Диспетчер данных ведет к экранам для сохраненных скриншотов, изображений и отчетов о тестировании, а также для воспроизведения данных в реальном времени, а также данных журнала отладки.
- Моя учетная запись отображает вашу идентификационную информацию Foxwell, такую как зарегистрированные продукты и личная информация, и позволяет отправлять нам отзывы о сканере.
- Настройки ведет к экранам для настройки настроек по умолчанию в соответствии с вашими собственными предпочтениями и просмотра информации о сканере.
- Дистанционное управление ведет к TeamViewer для получения удаленной поддержки от поддержки Foxwell или удаленной диагностики автомобиля.
- Функции Запрос функций модели, поддерживаемой сканером.
- Обновление прошивки обновление прошивки VCI.
- VCI Manager управление VCI (привязка, отвязка VCI, повторное сканирование программного обеспечения автомобиля).

## 3.3.2 Меню диагностики

Нажмите "Диагностика" в меню приложения i70TS, и отобразится меню диагностики. Действия кнопок диагностического меню описаны в таблице ниже.



No	Название	Описание
1	Назад	Возврат к предыдущему экрану.
2	Главное меню	Возврат в главное меню
3	VIN	Ярлык для чтения VIN, которое обычно включает автоматическое чтение, сканирование VIN и ввод вручную.
4	Поиск	Позволяет быстро выполнить поиск марки транспортного средства.
5	История	Отображает записи испытанных транспортных средств.
6	Зона	Отображает марки автомобилей из разных стран, таких как Америка, Азия, Европа и Китай.

Таблица 3-1 Строка заголовка диагностических меню

### 4 Идентификация транспортного средства

В этом разделе показано, как использовать сканер для определения технических характеристик тестируемого транспортного средства.

Последовательность идентификации транспортного средства определяется меню. Просто следуйте подсказкам на экране и сделайте ряд вариантов. Каждый

сделанный вами выбор продвигает вас к следующему экрану. Точные процедуры могут несколько отличаться в зависимости от транспортного средства.

Обычно он идентифицирует транспортное средство любым из следующих способов:

• Считывание VIN-кода

• Ручной выбор

#### ВАЖНО

Не все варианты идентификации, перечисленные выше, применимы ко всем транспортным средствам. Доступные опции могут варьироваться в зависимости от производителя автомобиля.

## 4.1 Подключение к транспортному средству

▶ Для подключения к транспортному средству:

1. Найдите соединитель канала передачи данных (DLC). DLC обычно располагается под приборной панелью со стороны водителя автомобиля.



Рисунок 8-1 Пример экрана подключения транспортного средства

- 1. Подсоедините диагностический кабель к сканеру и затяните крепежные винты, чтобы обеспечить надежное соединение.
- Подключите соответствующий адаптер к кабелю передачи данных в соответствии с обслуживаемым автомобилем и подключите его к DLC автомобиля.
- 3. Переведите ключ зажигания во включенное положение.

## 4.2 Чтение VIN

Кнопка VIN в строке заголовка - это ярлык для меню чтения VIN, которое включает автоматическое чтение, ввод вручную, устраняя необходимость навигации по сложному процессу идентификации автомобиля.



Рисунок 8-2 Пример экрана горячей клавиши VIN

### 4.2.1 Автоматическое считывание

1. Автоматическое считывание позволяет идентифицировать транспортное средство путем автоматического считывания идентификационного номера транспортного средства (VIN).

2. Для идентификации транспортного средства с помощью автоматического считывания:

3. Выберите Диагностику на главном экране приложения i70TS.

4. Нажмите VIN и выберите Автоматическое считывание из списка опций.

5. Когда средство сканирования установит соединение с транспортным средством, отобразится VIN-номер. Если спецификация автомобиля или VIN-код указаны правильно, нажмите OK, чтобы продолжить.

•	VIN	VC 🛜 100% 🛱 08:59
Automatic Read		
Manual Entry	Automatic VIN acquisition	
	Scanning protocol:TP2.0(500K)	
		Cancel

Рисунок 8-3 Пример экрана автоматического считывания

6. Если получение VIN-кода занимает слишком много времени, нажмите "Отмена", чтобы остановить и ввести VIN вручную. Или, если не удалось идентифицировать VIN, пожалуйста, введите VIN вручную или нажмите "Отмена", чтобы выйти.

٠				
2	Manual Entry	Manual Entry		
		The VIN number of the vehicle is not identified the VIN manually.	I. Please input	
		OF	Cancel	

Рисунок 8-4 Пример экрана ручного ввода

## 4.2.2 Ввод вручную

1. Ручной ввод позволяет идентифицировать транспортное средство, введя VIN вручную.

- 2. Для идентификации транспортного средства с помощью ручного ввода:
- 3. Выберите Диагностику на главном экране приложения i70TS.
- 4. Нажмите VIN и выберите Ручной ввод из списка опций.
  - 5. Нажмите кнопку клавиатуры, чтобы ввести действительный VIN-код, и нажмите ОК, чтобы продолжить.



Рисунок 8-5 Пример экрана ручного ввода

# 4.3 Ручной выбор

Выберите марку автомобиля, которую вы хотите протестировать, и вам будут доступны два способа приступить к диагностическим операциям.

- Умный VIN
- Ручной выбор

	BMW V2.30.009	0.00	<b>A</b>	٠	Ð	<b>•</b>	VC 🔄 🕾 100% 🖬 09:07
Start New	vSession						
Sma	artVIN						
2 Man	ual Seleo	ction					

Рисунок 8-6 Пример экрана входа в транспортное средство

# 4.3.1 Интеллектуальный VIN

1. Smart VIN позволяет идентифицировать транспортное средство путем автоматического считывания идентификационного номера транспортного средства (VIN).

- 2. Для идентификации транспортного средства по интеллектуальному VIN:
- 3. Выберите Диагностику на главном экране приложения i70TS.
  - 4. Экран с дисплеями производителей транспортных средств. Выберите регион, из которого родом производитель транспортного средства. Отобразится меню всех производителей транспортных средств. Или нажмите на поле поиска, чтобы найти автомобиль, который вы хотите протестировать.

		KG 🛜 100% 🖻 09:08			
History	DEMO			ACURA	
All 🕨	DEMO	<b>ODD</b>	ABARTI	ACORA	
America	AL FA	ASTONMARTIN	AUDI	BAICHUANSU	
Asia		Autominantin		DAIGHOARDO	
Europe	BAICMOTOR	BAICSENOVA	BAICWEIWANG	BENTI FY	
China		BAIOGENOVA	DAIOILEINANG	DENTEET	
	BJEV	BMW	BRILBMW	BRILLIANCE	

Рисунок 8-7 Экран выбора образца транспортного средства

5. Выберите опцию SmartVIN, чтобы начать автоматическое считывание VIN.

			0.07	<b>A</b>				<b>VC</b> (\$ 100% <b>2</b> 09:12
	Start New	Session						
٦	Sma	rtVIN						
2	Man	ual Selec	ction					
				Reading	ı VIN num	ber		

Рисунок 8-8 Пример экрана Smart VIN

6. После того, как средство сканирования установит соединение с автомобилем, отобразится VIN-номер. Если спецификация транспортного средства или VIN-код указаны правильно, нажмите ОК, чтобы продолжить. Если неверно, пожалуйста, введите действительный VIN-номер вручную..

### 4.3.2 Ручной выбор транспортного средства

1. Ручной выбор идентифицирует транспортное средство, делая несколько выборок в соответствии с определенными символами VIN, такими как год выпуска и тип двигателя.

2. Для идентификации транспортного средства с помощью ручного выбора транспортного средства:

3. Выберите Диагностику на главном экране приложения i70TS.

4. Экран с дисплеями производителей транспортных средств. Выберите регион, из которого родом производитель транспортного средства. Отобразится меню всех производителей транспортных средств. Или нажмите на поле поиска, чтобы найти автомобиль, который вы хотите протестировать.

5. Выберите вариант ручного выбора из списка.

6. На каждом появляющемся экране выбирайте правильный вариант, пока не будет введена полная информация о транспортном средстве и не отобразится меню выбора контроллера.



Рисунок 8-9 Пример экрана ручного выбора транспортного средства

### 4.4 История транспортных средств

1. История транспортных средств хранит записи об испытанных транспортных средствах и позволяет возобновить диагностику транспортного средства без необходимости повторной идентификации транспортного средства.

- 2. Идентифицировать транспортное средство по истории транспортных средств:
- 3. Выберите Диагностику на главном экране приложения i70TS.
  - 4. Нажмите кнопку "История" в верхней части страницы диагностики, и отобразятся диагностические записи



Рисунок 8-10 Экран записи истории образцов

- 5. Выберите модель автомобиля, которую вы хотите протестировать, из списка.
- 6. Нажмите кнопку диагностики в нижней панели, чтобы перейти на страницу

тестирования	автомобиля
--------------	------------

	Vehicle History	KG 🛜 100% 🖬 09:52
Title		
3 Series_E36		
Customer Information		
First Name :	Last Name :	Client
Vehicle Information		
Year :	VIN :	
Brand : BMW	Mileage :	
Model: 3 Series_E36	Area :	
Sub-Model :	Plate Number :	
	Diagnostic Edi	t Delete Back

Рисунок 8-11 Экран записи истории образцов

# 5 Диагностика

В этом разделе показано, как использовать сканер для считывания и очистки диагностических кодов неисправностей, просмотра показаний данных в реальном времени и информации ECU об установленных контроллерах, выполнения специальных функций, таких как включение и кодирование, а также для обслуживания автомобилей азиатских, европейских, китайских и американских марок.

## 5.1 Идентификация транспортного средства

Когда вы завершите идентификацию транспортного средства, вы должны идентифицировать модули управления, установленные в транспортном средстве. Существует два способа идентификации контроллеров, установленных в автомобиле:

- Быстрое сканирование
- Модули управления



Рисунок 9-1 Пример диагностического экрана

#### ВАЖНО

Не все опции идентификации, перечисленные выше, применимы ко всем транспортным средствам. Доступные опции могут варьироваться в зависимости от года выпуска, модели и марки тестируемого транспортного средства

## 5.1.1 Быстрое сканирование

Быстрое сканирование выполняет автоматическую проверку системы, чтобы определить, какие модули управления установлены на автомобиле, и предоставляет обзор диагностических кодов неисправностей (DTCS). В зависимости от количества модулей управления выполнение теста может занять несколько минут.

Для выполнения автоматического сканирования системы:

1. Нажмите кнопку быстрого сканирования, чтобы начать.

2. Чтобы приостановить сканирование, нажмите кнопку паузы на экране.

	DEMO V1.10.010	n 🕈	8	<b>•</b>		<b>VC</b> 🛜 100%	09:56
Select Applic	ation > Diagnosis > Quick Scan		66%				
System N	lame			Statu	us/Count		
3 AIR	CON(Air conditioner)			Fau	lt   4		•
4 EPS	S(Motor driven power s	teering)		Fau	lt   8		•
5 BCI	M(Body control module	2)		Fau	lt   12		•
6 AB	S/ESP(ABS/ESP)			Sca	nning		
VIN : Car Informatio	on : DEMO			Paus	se Save		Erase

Рисунок 9-2 Пример экрана быстрого сканирования

В конце успешного автоматического сканирования контроллера отобразится меню со списком ошибок и нажмите кнопку справа, чтобы просмотреть описания ошибок.

	DEMO	* •	8	-		<b>VC's</b> 🗟 100	≋ ≘ 09:58			
Select Applica	tion > Diagnosis > Quick Scan									
System Na	ame		Status/Count							
Engi	ne(Engine control)		Fault   5							
2 Airb	ag(Airbag control)		Fault   3							
ID	Status	Description								
B1651	Active	Crash recorded in	driver side airbag	(Replace SRSC	:M)					
B1490	History	OCS(Occupant clas	ssification systen	n) defect						
B1388	History	STPS(Seat track p	osition sensor)-Di	river open or st	port to battery					
VIN : Car Information	I : DEMO				Save	Report	Erase			

Рисунок 9-3 Пример полного экрана быстрого сканирования

3. Нажмите Отчет, чтобы создать обзор установленных блоков управления и их системного состояния, или нажмите Сохранить, чтобы сохранить отчет. Нажмите Стереть, чтобы очистить информацию.

	DEMO V1.10.010		8			VC6 🗟 100%	<b>0</b> 9:59
Select Applicat	ion > Diagnosis > Qu	ck Scan					
Engi	ne(Engine c		[				•
2 Airba	ag(Airbag co	Plate Number					
	Status	Color					
B1651	Active	Status	Unset status	3	•		
B1490	History			ок	Cancel		
B1388	History	STPS/Seat trac	k position sensor)-Driver	r open or shor	t to battery		
							Erase

Рисунок 9-4 Пример экрана сохранения DTC

ФЕМО V1.16.010 000 Ф	Ð	<b>F</b>	<b>VC</b> i 🛜 100% 🖬 10:06
Select Application > Diagnosis > Quick Scan			
System Name		Status/Count	
Engine(Engine control)		Fault   5	
<ul> <li>Airbag(Airbag control)</li> </ul>		Fault   3	•
AIRCON(Air conditioner)		Fault   4	
EPS(Motor driven power steering)		Fault   8	•
3 RGM(Rody.control.module) VN: Carinformation: DEMO		Fault   12 Save	Report Erase

Рисунок 9-5 Примерный экран отчета

•	DEMO	*	8 🖻		<b>VC'</b> < 100% 🖬 10:05				
Select	Application > Diagnosis > Quick Scan								
Syste	m Name			Status/Count					
۰	Engine(Engine control)		Pass   No Fault						
2	Airbag(Airbag control)		Pass   No Fault						
3	AIRCON(Air conditioner)		Pass   No Fault						
4	EPS(Motor driven power steeri	ng)		Pass   No Fau	lt				
5	BCM(Body control module)			Pass   No Fau	lt				
VIN : Car Info	rmation : DEMO			Sav	e Report Erase				

Рисунок 9-6 Пример экрана стирания

4. При запуске автоматического сканирования вы можете нажать паузу и выбрать систему, которую вы хотели бы протестировать. Когда сканер установит соединение с автомобилем, отобразится функциональное меню.



### Рисунок 9-7 Пример экрана функционального меню системы

## 5.1.2 Модули управления

Модуль управления отображает все доступные контроллеры производителя транспортного средства. Контроллеры, перечисленные в меню, не означают,

что они установлены на транспортном средстве. Это полезно для техников, которые знакомы со спецификациями автомобиля.

- ▶ Чтобы выбрать систему для тестирования:
- 1. Нажмите "Модули управления" в меню, и появится меню контроллера..

ФЕМО V1.10.010	<b>*</b> *	ē	-	<b>VC</b> 🛜 100	s 🖻 10:10
Select Application > Diagnosis > Control N	lodules				
Search History :				Search	٩
Engine					
2 Airbag					
3 AIRCON					
4 EPS					
5 BCM					

Рисунок 9-8 Экран модулей управления образцами

1. Выберите систему для тестирования. Когда сканер установит соединение с автомобилем, отобразится функциональное меню.

		DEM0 V1.10.010	0.00	<b>A</b>		ē	F	<b>VC6</b> 奈 100% 🕯 10:11
S	elect Appl	ication > Diagn	osis > Control Mo	dules > Engine >	Function Menu			
1	Rea	d Codes						
2	Clea	ar Codes						
3	Live	Data						
4	ECL	Informa	ation					

Рисунок 9-9 Пример экрана функционального меню

### 5.2 Диагностические операции

После выбора системы и установления сканером связи с транспортным средством отображается функциональное меню. Как правило, параметры меню следующие:

- Считывание колов
- Четкие коды
- Оперативные данные
- Информация об ЭБУ

#### ВАЖНО

Не все функции, перечисленные выше, применимы ко всем транспортным средствам. Доступные опции могут варьироваться в зависимости от года выпуска, модели и марки тестируемого транспортного средства.

### 5.2.1 Чтение кодов ошибок

Меню Считывания кодов позволяет считывать коды неисправностей, найденные в блоке управления. Существует 4 типа статуса кода:

- Настоящий/Постоянный/Текущий
- Ожидающий рассмотрения
- История

Действующие/постоянные/Текущие коды, хранящиеся в модуле управления, используются для определения причины неисправности или неполадок с транспортным средством. Эти коды появлялись определенное количество раз и указывают на проблему, требующую ремонта.

Отложенные коды также называются кодами созревания, которые указывают на периодические сбои. Если неисправность не возникает в течение определенного количества циклов движения (в зависимости от транспортного средства), код стирается из памяти. Если ошибка возникает определенное количество раз, код преобразуется в DTC, и индикатор MIL загорается или мигает.

Коды истории также называются прошлыми кодами, которые указывают на прерывистые коды неисправностей, которые в данный момент не активны. История кода - это количество запусков двигателя с момента первого обнаружения ошибок (чтобы увидеть, являются ли они текущими или прерывистыми).

Для считывания кодов с транспортного средства:

1. Нажмите кнопку Считывания кодов в меню Выбора диагностической функции. Отобразится список кодов, включающий номер кода и его описание. Красный значок означает, что для кода доступна справочная информация. Зеленый значок означает, что доступен стоп-кадр.

		DEMO V1.10.01	0.0		8	<b>*</b>		<b>VC's</b> 🎅 100% 🖺 10:12
Se	lect Applic	ation > Diag	gnosis > I	Control Modules > Engine > Function Menu >	Trouble Codes			
ID				Status	Descrip	otion		
٥	<u>P003</u>	0	* 0	Active	H02S I	neater con	trol circui	it bank 1 sensor 1
2	<u>P209</u>	6	* 7	History	Post ca	atalyst fue	l trim sys	tem too lean bank 1
3	<u>P013</u>	0	* 0	Active	02 sen	sor circuit	bank 1 s	ensor 1
4	<u>P061</u>	6	* 7	History	Starter	relay circu	uit low	
5 VIN Car	P033 : Informatic	15 n : DEM0	* 0	Active	Cranks	haft.nositi	on senso Freeze	r A circuit Frame Help <b>Save</b>

Рисунок 9-10 Пример экрана с кодом неисправности

Автомобильный диагностический сканер i70TS и TPMS Руководство пользователя V1.0

 Стоп-кадр - выберите один код неисправности из списка кодов и нажмите кнопку Стоп-кадр в нижней панели. На экране отобразятся подробные данные стоп-кадра, моментальный снимок критических условий эксплуатации автомобиля, автоматически записанный бортовым компьютером во время установки ошибок. Это хорошая функция, помогающая определить, что вызвало неисправность.

DEMO		<b>VC</b> 6⁄ 奈 100% 🖬 10:14
Select Application > Diagnosis > Control Modules > Engine > Function Menu > Tro	ouble Codes > P0030	
Name	Value	Unit
MIL status indicator(MIL by DTC)	OFF	
Battery voltage	12.4	V
I Engine cooling fan-Low	ON	
Boost pressure sensor	2992	hPa
S Air mass flow	90	ka/h
VIN : Car Information : DEMO		Save

Рисунок 9-11 Пример экрана стоп-кадра

• Справка - выберите один код неисправности из списка кодов и нажмите кнопку Справки на экране. На экране отобразятся подробные описания кода неисправности и руководство по ремонту.

			0.0V							<b>VC¦</b> 奈 100% 🖬 10:15
		ation > Diag		trol Morkdan - Engine - Eur	ntines Manues Tread	Na Dadar				
1	<u>P003</u>		* 0	[General Inform The normal op	mation] perating te	mperature	of the HO	2S(Heate	ed	k 1 sensor 1
2	<u>P209</u>	96	* 0	Oxygen Senso 1562°F). The I of time require	r) ranges HO2S heat ed for fuel	trom 350 ter greatly control to	decreases become a	62 to the amo ctive. Th	unt e	oo lean bank 1
3	<u>P01</u>		* 0	PCM provides adjust current When the HO2	a pulse w through th S is cold,	idth modu ne heater. the value	ilated cont of the resis	rol circui stance is	t to	1
4	<u>P06</u>	16	* 0	if the tempera	ture in th	resistor o	f the senso	he contra or rises, ti	ary, he	
_			* 0					OF	<b>(</b>	
		50	76 (3)	Active		uranks			IN A ROLL	

Рисунок 9-12 Пример экрана справки DTC

1. При необходимости проведите пальцем вверх и вниз, чтобы просмотреть дополнительную информацию.

2. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить информацию об ошибках. При необходимости нажмите , чтобы распечатать информацию. Нажмите для выхода.

### 5.2.2 Удаление кодов ошибок

Меню Очистить коды позволяет вам очистить все текущие и сохраненные коды неисправностей из выбранного модуля управления. Также он стирает всю временную информацию об ЭБУ, включая стоп-кадр, поэтому убедитесь, что

2

выбранная система полностью проверена и обслуживается техническими специалистами, и никакая важная информация не будет потеряна перед сбросом кодов.

#### важно

- Чтобы очистить коды, убедитесь, что ключ зажигания включен при выключенном двигателе.
- Очистка кодов не устраняет проблему, вызвавшую неисправность! Коды неисправностей следует удалять только после исправления условий, которые их вызвали.

Для очистки кодов:

1. Нажмите Очистить коды в меню Выбрать диагностическую функцию.

	•		DEMO V1.10.010	0.0V	A		B	-	2	<b>VC's</b> 🛜 100% 🖬 10:22
	Select	Applica	tion > Diagnos	iis > Control Moi	lules > Engine > Fu	iction Menu				
6	R	lead	Codes							
E		lear	Codes							
E		ive [	Data							
2	<b>)</b> E	CUI	nformat	tion						

Рисунок 9-13 Пример экрана функционального меню

1. Следуйте инструкциям на экране и ответьте на вопросы о тестируемом транспортном средстве, чтобы завершить процедуру.

2. Проверьте коды еще раз. Если какие-либо коды остались, повторите шаги по очистке кодов..

# 5.2.3 Текущие параметры

Меню "Текущие параметры" позволяет просматривать данные PID в реальном времени в текстовом и графическом форматах, изучать исправные данные датчиков и сравнивать их с ошибочными данными, а также записывать текущие данные с выбранного электронного модуля управления автомобилем.

Существует два способа выбора PID-данных модуля управления:

- Все данные
- Пользовательский список

	DEMO V1.10.010	0.0V	A	•	ē	-	2	<b>VC</b> 6⁄a 奈 100% 🖬 10:23
Select Appli	ation > Diagnos	is > Control Mod	ules > Engine > Func	tion Menu				
Read	l Codes							
Clean	r Codes							
Live	Data							
4 ECU	Informat	tion						

## 5.2.3.1 Все данные

1. Меню "Все данные" позволяет просматривать все текущие данные PID из выбранного модуля управления.

- Для просмотра всех данных PID в реальном времени: 2.
  - 3. 1. Нажмите Выбрать ВСЕ, чтобы выбрать все текущие данные PID, и нажмите отменить выбор ВСЕХ, чтобы отменить выбор всех элементов.

DEMO V1.10.010	A .	8 8	<b>₩C'_</b> 奈 100% 🖬 10:25
Select Application > Diagnosis > Control Modules	> Engine > Function Menu > Cust	tom list	
MIL status indicator(MIL	by DTC)		0
2 Battery voltage			0
Engine cooling fan-Low			0
Boost pressure sensor			0
5 Air mass flow			0
VIN : Car Information : DEMO			Select All OK

Рисунок 9-15 Пример экрана функционального меню

4. Нажмите ОК, чтобы завершить выбор, и все показания по умолчанию будут отображаться в текстовом формате.

•	DEMO v1.10.010	A .	ē	<b>P</b>	2	<b>VC'o</b> 🗟 100%	10:26
Select	Application > Diagnosis > Control Modules > I	Engine > Function Menu >	Custom list				
	IIL status indicator(MIL b	y DTC)				1	•
28	attery voltage					2	۰
3 E	ngine cooling fan-Low					3	•
<b>4</b> B	oost pressure sensor					4	۰
5 A	ir mass flow					5	۰
VIN : Carlı	formation : DEMO					Deselect	ок

Рисунок 9-16 Пример экрана выбора данных в реальном времени

	DEMO V1.10.010	. 8	<b>F</b>		VC	≑ 100% 🖻 10:27
Select Applica	tion > Diagnosis > Control Modules > Engine > Function Men	u > Custom list > L	ive data			
	None		None			•
Text	Name			Value		Unit
	MIL status indicator(MIL by DTC	)		OFF		
1.	Battery voltage			12.4		V
Graph	Engine cooling fan-Low			ON		
	Boost pressure sensor			3019		hPa
VIN : Car Informatio	1: DEMO			History	Record Sa	ve Pause

Рисунок 9-17 Пример экрана с данными в реальном времени

Наименовани е	Расшифровка
Помощь	Для предоставления справочной информации о PID
Первый в списке	Чтобы переместить строку данных в начало экрана списка данных
История	Для просмотра предыдущих записей данных в реальном времени или отчетов об испытаниях
Запись	Для записи данных в реальном времени
Сохранение	Для сохранения текущих данных текущего кадра
Пауза	Чтобы остановить запись данных в реальном времени

Таблица 8-1 Экран данных в реальном времени Экран кнопок

• Режим обучения: дает вам возможность изучать точные значения данных датчиков в режиме реального времени во время холостого хода, КЕКО, ускорения, замедления, неполной загрузки и большой нагрузки на каждом автомобиле, поступающем в ваш магазин, и записывать их для дальнейшего использования. Нажмите на выпадающий список в левом верхнем углу экрана, чтобы ввести, чтобы выбрать рабочее условие для изучения.

	DEMO V1.10.010	*	e 5	8 🖉	VC 🗧 🕆 100% 🖥 10:28
Select Applica	ition > Diagnosis > Control Modules > Engir	e > Function Menu > Custom lis	t > Live data		
	None		None		-
	Learn - Idle				
Text	Leam - KOEO			Value	Unit
	Learn - Acceleration			OFF	
	Learn - Deceleration			40.4	
1.	Learn - Part Load			12.4	V
Graph	Learn - Heavy Load			ON	
	Boost pressure sensor			3019	hPa
VIN : Car Informatio	n : DEMO			History I	Record Save Pause

Рисунок 9-18 Пример экрана режима обучения

• Режим сравнения - если автомобиль прибывает с проблемой, вы можете легко сравнить показания неисправного датчика и параметров с правильными показаниями, и вы будете встревожены, когда будут обнаружены показания неисправного датчика..

	DEMO 0.000	* 8	<b>F</b>	<b>VC</b> \$ 100%	10:29			
Select Applica	ation > Diagnosis > Control Modules > Engine > Function Me	nu > Custom list > Live date	i .					
	None	-	▼ None					
			Compare - Idle					
Text	Name		Compare - KOEO					
	MIL status indicator(MIL by DTO	C)	Compare - Acceleration					
	Battery voltage		Compare - Deceleration					
			Compare - Part Load					
Graph	Engine cooling fan-Low		Compare - Heavy Load					
-	Boost pressure sensor		3005 hPa					
VIN : Car Informatio	n : DEMO	Help To T	op History	Record Save	Pause			

Рисунок 9-19 Пример экрана с данными в реальном времени

4. Проведите пальцем по экрану вверх и вниз, чтобы при необходимости просмотреть дополнительную информацию.

5. Чтобы переместить строку данных в начало экрана списка данных, просто коснитесь строки для выбора, а затем нажмите кнопку вверху. Чтобы просмотреть записи данных или отчеты об испытаниях, нажмите кнопку История. Чтобы сделать запись данных в реальном времени, просто нажмите кнопку Запись и нажмите паузу, чтобы остановить запись в любое время. Чтобы сохранить данные, нажмите на значок сохранения.

6. Чтобы просмотреть текущий PID в формате графика, нажмите вкладку График, и отобразится график. Чтобы просмотреть другой график PID, перейдите на вкладку название графика и отобразится список доступных PID. Выберите один из выпадающего списка, и график изменится на вновь выбранный PID.



Рисунок 9-20 Пример экрана графика PID

• Мультиграфы: отображает параметры в виде графиков формы сигнала, давая вам "реальную картину" того, что происходит в автомобиле. Вы можете просматривать до 4 графиков параметров одновременно.



Рисунок 9-21 Пример экрана с несколькими графиками

• Объединенный график: объединяет несколько графиков PID в одну координату, чтобы вы могли легко увидеть, как они влияют друг на друга, предоставляя вам наиболее полный и функциональный взгляд на текущие данные..



Рисунок 9-22 Пример экрана графика слияния

# 5.2.3.2 Пользовательский список

1. Меню пользовательского списка позволяет свести к минимуму количество PID в списке данных и сосредоточиться на любых подозрительных параметрах данных или специфичных для симптомов.

2. Чтобы создать пользовательский список данных:

3. Нажмите Пользовательский список в меню, чтобы отобразить все доступные параметры из выбранного модуля управления.

4. Отобразится экран выбора пользовательского потока данных. Коснитесь строк, которые вы хотите выбрать. Цифры, отображаемые с правой стороны, указывают порядок выбора, и текущие данные будут отображаться в этом порядке.

🔊 DEMO 就 🖨 🖨 🖼 🖉	VC6 🛜 100% 🔮	10:36
Select Application > Diagnosis > Control Modules > Engine > Function Menu > Custom list		
MIL status indicator(MIL by DTC)	3	•
Battery voltage	1	0
Engine cooling fan-Low	2	0
Boost pressure sensor		0
Air mass flow		0
VIX - Car Information : DEMO	Select All OI	к

Рисунок 9-23 Пример экрана выбора пользовательского списка

5. Чтобы отменить выбор элемента, снова коснитесь строки. Кроме того, нажмите ВЫБРАТЬ ВСЕ или отменить выбор ВСЕХ, чтобы выбрать или отменить выбор всех элементов сразу.

6. Нажмите ОК, чтобы завершить выбор, и отобразятся все выбранные элементы.

	DEMO	đ	-	<b>//C'_</b> 奈 100% 🔒 10:37
Select Applicat	ion > Diagnosis > Control Modules > Engine > Function Menu > $0$	Custom list > Live data		
	None	▼ N	one	•
Text	Name		Value	Unit
	Battery voltage		12.5	V
1.	Engine cooling fan-Low		OFF	
Graph	MIL status indicator(MIL by DTC)		ON	
	Boost pressure sensor		3047	hPa
VIN : Car Information	: DEMO		History Re	cord Save Pause

Рисунок 9-24 Пример экрана с данными в реальном времени

## 5.2.3.3 Запись данных

Запись данных предназначена для записи текущих данных выбранного модуля управления.

Для записи данных

1. Нажмите кнопку записи, чтобы записать все выбранные данные в реальном времени, затем отобразится время записи и кадры.



Рисунок 9-25 Пример экрана записи данных в реальном времени

1. 1. Нажмите кнопку "Стоп", чтобы создать запись, затем нажмите "ОК", чтобы сохранить запись в режиме воспроизведения данных диспетчера данных.

ŧ	DEMO V1:10.010		<b>A</b>		Ð				<b>VC₀</b>	∞ 🛱 10:44
Text	None		Rename							•
	Name								Unit	
	MIL status	s i	DEM0-20210626-104305							
Graph	Battery vo	olt	<ul> <li>O Don't a</li> <li>You can re</li> </ul>	sk me again set it in "Settin	gs>General"				v	
	Engine co	0					ок	Cancel		
	Boost pre	ssure ser	nsor				3019		hPa	I.

Рисунок 9-26 Пример остановки экрана записи данных в реальном времени

# 5.2.4 Информация об ЭБУ

1. Информационный экран ЭБУ отображает идентификационные данные тестируемого модуля управления, такие как строка идентификации модуля управления и кодировка модуля управления.

2. Для считывания информации об ЭБУ:

3. Нажмите Информацию об ЭБУ в меню Выбора диагностической функции.
|    |              | DEMO<br>V1.10.010 | 0.0V              | A                    | ٠          | B | - | <b>VC6</b> 🛜 100% 🛢 10:45 |
|----|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|---|---|---------------------------|
| SI | elect Applic | ation > Diagnos   | iis > Control Mod | iules > Engine > Fun | ction Menu |   |   |                           |
| 1  | Read         | Codes             |                   |                      |            |   |   |                           |
| 2  | Clear        | Codes             |                   |                      |            |   |   |                           |
| 3  | Live         | Data              |                   |                      |            |   |   |                           |
| 4  | ECU          | Informat          | tion              |                      |            |   |   |                           |
|    |              |                   |                   |                      |            |   |   |                           |

Рисунок 9-27 Пример экрана функционального меню

4. Отобразится экран с подробной информацией о выбранном модуле управления.



Рисунок 9-28 Пример информационного экрана ЭБУ

5. При необходимости нажмите, чтобы распечатать информацию. Нажмите, чтобы выйти.

6. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить экран информации об ЭБУ, и нажмите ОК, чтобы завершить сохранение, или нажмите Отмена, чтобы отказаться.

DEMO 0.0V		8		VC' 🗢 100% 🖬 10:50
Select Application > Diagnosis > Cont				
Vehicle manufact	2			
ECU ROM ID	Plate Number	fx666		2
	Color	red		
	Status	Pre Scan		
			OK Cance	·
				Save

Рисунок 9-29 Пример экрана сохранения информации об ЭБУ

# 6 Поддержка

В этом разделе даны краткие инструкции по наиболее часто требуемым операциям обслуживания. Типичные экраны управления сервисом представляют собой серию исполнительных команд, управляемых меню. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить операцию.

Доступные варианты обслуживания включают:

- Сброс сервиса масла
- Сервис электронного стояночного тормоза
- Конфигурация батареи
- Регенерация сажевого фильтра
- TPS/TBA
- Калибровка датчика положения руля
- Трансмиссия
- Адаптация
- Служба программирования TPMS
- Кодирование форсунки
- Продувка ABS
- Программирование ключей/ Иммобилайзер

### 6.1 Сброс сервиса масла

**Меню сброса сервиса масла** позволяет сбросить настройки служебных ламп на комбинации приборов. Система индикации технического обслуживания предназначена для оповещения водителя о том, что транспортное средство должно быть отправлено на техническое обслуживание.

Методы сброса уровня масла определяются испытываемым транспортным средством. В зависимости от тестируемого транспортного средства отображается любое из следующих средств:

- Сброс масла с помощью одной кнопки применимо только к моделям GM. Он обеспечивает быстрый и простой сброс уровня масла одним нажатием кнопки.
- Ручной сброс почти все азиатские автомобили, а также большинство американских и европейских автомобилей имеют механический сброс индикатора обслуживания масла. Сервисное средство не обязано связываться с тестируемым автомобилем, оно поможет вам выполнить обслуживание вручную, предоставляя пошаговые инструкции на экране.

Когда выбран Ручной сброс и идентифицирован тестируемый автомобиль, на экране открывается процедура. Прокрутите с помощью клавиш со стрелками, чтобы прочитать всю процедуру и выполнить необходимые действия в соответствии с инструкциями на экране. Точный порядок этапов тестовой эксплуатации может варьироваться в зависимости от испытуемого транспортного средства. Обязательно следуйте всем инструкциям на экране. Процедура ручного сброса может быть прервана и прервана при изменении положения ключа зажигания.

• Автоматический сброс - автоматический сброс - это двунаправленная процедура обмена данными, управляемая сервисным инструментом. Инструмент обслуживания отображает руководства для вас по всему процессу. Ряд инструкций, требующих ответа для продолжения отображения, включая возможность очистки всех сохраненных кодов после сброса интервала. Следуйте инструкциям на экране.

### 6.2 Обслуживание электронного стояночного тормоза

### (EPB)

Сервисное меню ЕРВ позволяет выполнять сервисное и техническое обслуживание тормозных систем, включая деактивацию и активацию системы управления тормозами, подачу тормозной жидкости, открытие и закрытие тормозных колодок, а также установку тормозов после замены диска или колодки, на нескольких марках транспортных средств, где установлены электронные тормозные системы.

Некоторые тесты отображают команду оператору. Например, если отображается «Нажатие на педаль тормоза», оператор должен нажать и удерживать педаль тормоза, а затем продолжить. Фактические испытания варьируются в зависимости от производителя транспортного средства, года, марки.

Типичные специальные параметры тестирования включают в себя:

• Деактивировать/активировать систему SBC/EPB - позволяет деактивировать тормоза для дальнейшего сервисного или технического обслуживания тормозных систем или активировать тормоза при завершении сервисных или ремонтных работ на тормозных системах.

- Адаптация на Audi A8 позволяет установить новую толщину колодок суппортов задних тормозов после смены тормозных дисков и колодок на моделях Audi A8.
- Замена гидравлических тормозных систем жидкости / тормозной системы на автомобилях Mercedes позволяет менять тормозную жидкость / тормозную систему.
- Выполните сервисный сброс и сервисное положение на автомобилях BMW - позволяет сделать сброс и коррекцию для переднего тормоза и заднего тормоза.
- Выполнение работ по активации/обслуживанию на автомобилях Volvo — позволяет выполнять проверку установки, применение стояночного тормоза, отпускание стояночного тормоза, активацию режима обслуживания и выход из режима обслуживания.
- Сброс памяти на автомобилях Toyota позволяет очистить изученную память ЕРВ ЭБУ.
- Выполните замену тормозного троса и электрического стояночного тормоза позволяет безопасно вписать или удалить тормозной трос, отрегулировать натяжение тормозного троса и откалибровать замену электрического стояночного тормоза.
- Сохранение и запись программирования педалей сцепления на автомобилях Renault позволяет сохранить программирование педалей сцепления на автомобилях Renault, оснащенных механической коробкой передач. После активации этой команды инструмент позволяет «мигать» электрическим стояночным тормозом с сохраненными данными сцепления.
- Выполнение функции управления и функции сброса на автомобилях Opel - позволяет применять / отпускать стояночный тормозной трос, обеспечивать процедуры замены стояночного тормозного троса и калибровать системы стояночного тормоза после торможения.
- Калибровка датчика на автомобилях Honda позволяет запрограммировать текущее выходное значение каждого датчика в электрический блок стояночного тормоза.
- Обеспечивает процедуру раздавливания стояночного тормоза и выполняет калибровку продольного акселерометра на автомобилях Land Rover позволяет управлять электронным стояночным тормозом, чтобы он был разжат в направлении отпускания, а затем приводить его в монтажное положение или положение защелки; также позволяет выполнять калибровку продольного акселерометра.

#### 

- •Системы EPB должны быть деактивированы перед проведением любых работ по техническому обслуживанию /обслуживанию тормозов, таких как замена колодок, дисков и суппортов.
- Используйте надлежащие инструменты, чтобы избежать риска телесных травм механиков и техников и повреждения тормозной системы.
- Убедитесь, что автомобиль правильно заблокирован после деактивации систем..

# 6.3 Замена батареи (BRT)

Меню КОДИРОВАНИЕ АКБ позволяет проверить новую батарею, устранить неисправности приборной панели и отобразить текущие детали батареи автомобиля, такие как Audi, BMW, Citroen, Peugeot, Seat, Skoda, Volvo, VW и Ford.

- 1. Замените старую батарею на новую. Убедитесь, что ключ не находится в замке зажигания.
- 2. Подключите сканер к 16-контактному разъему передачи данных (DLC) автомобиля с помощью диагностического кабеля.
- Выберите КОДИРОВАНИЕ АКБ; он отобразит все доступные транспортные средства. Выберите марку автомобиля и следуйте инструкциям сканера для запуска.
  - Калибровка датчика на автомобилях Honda позволяет запрограммировать текущее выходное значение каждого датчика в электрический блок стояночного тормоза.
  - КОДИРОВАНИЕ АКБ на автомобилях Citroen / Peugeot сделайте несколько выборов, чтобы подтвердить модель вашего автомобиля, а затем завершите замену батареи, следуя инструкциям на экране.
  - КОДИРОВАНИЕ АКБ на автомобилях Audi / VW / Seat / Skoda после связи с транспортными средствами в меню «Замена батареи» есть две опции
    - Проверка батареи и данные дисплея.
    - Меню Проверки батареи позволяет перекодировать новую батарею на ЭБУ автомобиля и выключить предупреждающие огни приборной панели. Инструкции на экране помогут вам шаг за шагом завершить замену.
    - Отображение меню данных позволяет проверить информацию о батарее или записи о замене батареи
- КОДИРОВАНИЕ АКБ на автомобилях BMW / Volvo после нескольких выборов для подтверждения модели вашего автомобиля вы можете выбрать Отображаемые данные, Проверить батарею или Очистить коды в меню Функции.

## 6.4 Регенерация сажевого фильтра дизельного топлива

# (DPF)

Меню регенерации сажевого фильтра позволяет выполнить очистку сажевого

фильтра для очистки засора путем непрерывного сжигания частиц, захваченных в фильтре. Когда цикл регенерации завершен, индикатор автоматически гаснет.

# 6.5 Адаптация (TPS/TBA)

Очень часто можно увидеть, как клиент заезжает в магазин с Volkswagen или Audi, которые просто не будут правильно простаивать. Одной из возможных причин является то, что положение дроссельной заслонки неизвестно. Когда диапазон движения неизвестен, ЭБУ просто понятия не имеет, где установить дроссельную заслонку. ЭБУ должен знать полный диапазон движения дроссельной заслонки, чтобы он мог правильно управлять двигателем. Используя датчики положения дроссельной заслонки в корпусе дроссельной заслонки, ЭБУ изучает полностью открытое и полностью закрытое положения через различные состояния (холостой ход, часть дроссельной заслонки, полностью открытый дроссель), известные как выравнивание корпуса дроссельной заслонки (ТВА).

### 6.6 Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса

# (SAS)

Меню калибровки датчика угла поворота рулевого колеса позволяет выполнить калибровку датчика угла поворота рулевого колеса, который постоянно сохраняет текущее положение рулевого колеса как прямо впереди в датчике EEPROM. При успешной калибровке датчика его память неисправностей автоматически очищается.

# 6.7 Адаптация вариатора (CVT)

Эта функция используется для сброса кода компенсации и инициализации ЭСТ после замены электромагнитного клапана или узла корпуса клапана.

## 6.8 Адаптация

Датчик положения коленчатого вала изучает допуск обработки зубьев коленчатого вала и сохраняет их на компьютере для более точной диагностики осечек двигателя. Если зубное обучение не выполняется для автомобиля, оснащенного двигателем Delphi, MIL включается после запуска двигателя. Диагностическое устройство обнаруживает КОДЫ ОШИБОК Р 1336 «неизученный зуб». В этом случае необходимо диагностическое устройство для выполнения зубного обучения для автомобиля. После успешного обучения зубов MIL отключается.

После замены ЭБУ двигателя, датчика положения коленчатого вала или маховика коленчатого вала или наличия «незаученного зуба» КОДЫ ОШИБОК необходимо выполнить зубное обучение.

### 6.9 Программирование системы контроля давления в

#### шинах

Сервисное меню TPMS позволяет проверить идентификаторы датчиков шин из ЭБУ автомобиля, а также выполнить программирование и сброс TPMS после замены шин и/или датчиков TPM и/или вращения шин.

### 6.10 Кодирование форсунки

Запишите фактический код форсунки или перепишите код в ЭБУ на код форсунки соответствующего цилиндра, чтобы более точно контролировать или корректировать количество впрыска цилиндра. После замены ЭБУ или форсунки код форсунки каждого цилиндра должен быть подтвержден или перекодирован, чтобы цилиндр мог лучше идентифицировать форсунки для точного управления впрыском топлива.

# 6.11 Продувка АБС

Каждый раз, когда тормозная система открывается для замены таких компонентов, как суппорты, колесные цилиндры, главный цилиндр или тормозные магистрали или шланги, воздух попадает внутрь. Воздух должен быть удален путем пропускания тормозов, если вы хотите твердую педаль тормоза. Воздух, захваченный в линиях, суппортах или колесных цилиндрах, сделает педаль мягкой и губчатой. Воздух сжимается, поэтому при применении тормозов любые пузырьки воздуха в системе должны быть сначала сжаты, прежде чем гидравлическая жидкость передаст давление для нажатия на тормоза.

# 6.12 Программирование ключей/Иммобилайзер

Ключ транспондера является опцией вторичного рынка, которая может быть запрограммирована для нескольких транспортных средств. Также известный как чип-ключ или ключ зажигания, этот ключ предлагает уровень удобства и безопасности для вашего автомобиля. Если ваш автомобиль оснащен чипсистемой ключей, только запрограммированный ключ может включить зажигание в вашем автомобиле..

# 7 Операции по обслуживанию TPMS

Приложение TPMS используется для проверки состояния датчика TPMS, программирования датчика Foxwell T10, выполнения процедуры повторного обучения TPMS и основных диагностических функций TPMS.

## 7.1 Навигация по транспортным средстав

Нажмите кнопку TPMS в главном меню, появится меню автомобиля. Выберите регион, из которого родом производитель транспортного средства, затем выберите конкретное транспортное средство для выполнения обслуживания TPMS. Или нажмите на поле поиска, чтобы найти автомобиль, который вы хотите протестировать.

TPMS V3.01.005		Q Search	Q Search					
History	Acura	Daewoo	Honda	Hyundai				
America	Infiniti	Isuzu	КІА	Lexus				
Asia <b>•</b> Europe	Mazda	Mitsubishi	Mahindra	Nissan				
China	Renault Samsung	Scion	Suzuki	Subaru				

Рисунок 11-1 Пример экрана меню транспортного средства

История хранит записи об испытанных транспортных средствах и позволяет возобновить диагностику

транспортного средства без необходимости повторной идентификации транспортного средства.

← TPMS	4	•						
TPMS > USA > Cadillac > CT5 > 2020.01~2020.	12(Snap	in 433MHz)						
Trigger		Programm	ing		Learn Help			
		ID(HEX) 🔻	P(Kpa) 🔻	Freq(MHz)	T(℃) 🔻	BS		
	1	FL						
	2	FR						
	3	RR						
	4	RL						
VIN : Car Information : TPMS						Trigger		

# 7.1.1 Макет экрана обслуживания TPMS

Служба TPMS обычно включает в себя три функции: Триггер/ Программирование / Помощь в обучении

← TPMS V3.01.001	\$	•		2			
TPMS > USA > Cadillac > CT5 > 2020.01~2020.1	12(Snap	in 433MHz)					
Trigger		Programm	ning	Learn Help			
		ID(HEX) 🔻	P(Kpa) 🔻	Freq(MHz)	T(°C) 🔻	BS	
	1						
	2	FR					
	3	RR					
	4	RL					
VIN : Car Information : TPMS						Trigger	

Рисунок 11-3 Примерный макет экрана обслуживания TPMS

# 7.1.2 Запуск датчика

- 1. Функция запуска датчика позволяет активировать датчик TPMS для просмотра данных датчика, таких как идентификатор датчика, давление в шинах, температура в шинах, батарея датчика, положение датчика и частота датчика.
- 2. Для запуска датчика TPMS
- 3. Коснитесь вкладки Триггер.
- 4. Коснитесь нужного положения колеса на миниатюре автомобиля. Поднесите планшет с символом (в правом верхнем углу) к боковой стенке шины рядом со штоком клапана, а затем нажмите спусковую кнопку. Планшет с дисплеем пошлет низкочастотный сигнал для срабатывания датчика.
- 5. Данные датчика выбранного колеса отобразятся в таблице экрана, как только датчик будет успешно активирован и декодирован.

TPMS	*	<b>)</b>	-				
TPMS > USA > Cadillac > CT5 > 2020.01~2020.1	2(Snap	in 433MHz)					
Trigger		Programm	ing	Learn Help			
		ID(HEX) 🔻	P(Kpa) 🔻	Freq(MHz)	T(°C) 🔻	BS	
	1	FL 003E1204	2	433	27	NA	
	2	FR 00285E09	2	433	28	NA	
	3	RR 000FFA8C	2	433	26	NA	
	4						
VIN : Car Information : TPMS						Trigger	

Рисунок 11-4 Пример экрана ТРМS триггера

#### ВАЖНО:

Прибор выполнит проверку TPMS в последовательности FL (передний левый), FR (передний правый), RR (задний правый), RL (задний левый) и SP (запасной, если таковой имеется).

 Колесо со значком обратной связи, красный или зеленый вертикальный прямоугольник, указывает на завершение срабатывания датчика. Подробности см. в таблице 11-1.

Маркер	Результат	описание
	Датчик	Датчик TPMS успешно активирован и декодирован.
	активирован	В таблице в правой части экрана отображается
(зеленый)	успешно	информация о датчике.
		Если период поиска истекает, а датчик не
		активирован или не декодирован, возможно, датчик
		установлен неправильно или не может
	Не удалось	функционировать. В таблице в правой части экрана
	активировать	отображается "Сбой".
(красный)	датчик	Если был считан датчик as с дублирующимся
		идентификатором, на экране появится сообщение
		"Идентификатор датчика дублирован"
		В этом случае повторите процедуру тестирования.
	Таблица 11	-1 Возможные результаты для запуска

## 7.2 Операции программирования

Функция программирования используется для передачи данных датчика в Foxwell sensor T10 и замены неисправного датчика (низкое время автономной работы или неисправность). i70TS прост в использовании, обладает доказанной эффективностью и гарантированными точными результатами. При программировании Foxwell sensor T10 с помощью планшета с дисплеем доступны четыре варианта: Ручное создание, клонирование с помощью активации, Автоматическое создание (1-16), клонирование с помощью OBD.



Рисунок 11-5 Пример экрана функции программирования

Основной раздел

Столбец 1 – отображает положение колес

Столбец 2 – отображает идентификаторы программирования

Столбец 3 – отображает идентификаторы датчиков, полученные при

активации

Столбец 3 – отображает идентификаторы датчиков, полученные с помощью OBD

#### ВАЖНО:

Функция программирования будет работать только с датчиком Foxwell T10. В настоящее время доступны две модели: Зажимной датчик и защелкивающийся датчик, оба двух типов, один с частотой 433 МГц, а другой с частотой 315 МГц. Зажимной датчик взят в качестве примера в данном руководстве.

## 7.2.1 Ручное создание

Эта функция позволяет вам вручную вводить идентификаторы датчиков. Вы можете ввести случайный идентификатор или исходный идентификатор датчика.

#### ВАЖНО:

Не вводите один и тот же идентификатор для разных датчиков.

Для ручного создания

1. Перейдите на вкладку Программирование.

2. Выберите конкретное колесо на экране.

3. Нажмите кнопку создания вручную.

4. Введите символы на экране с запросом. Нажмите "ОК", чтобы завершить и сохранить идентификатор датчика, или "Отмена", чтобы выйти.

TPMS V3.01.00	Manual	Manual create									
TPMS * Asia * Toyol Trigge	Please ir	arn Help									
•)			_			Cancel	ок				
		7	8	9	С	Ø					
		4	5	6	D	163					
		1	2	3	Е						
		0	А	В	F	÷					





Рисунок 11-6 Экран ввода идентификатора образца

1. Установите соответствующий датчик Foxwell T10 в правом верхнем углу дисплея планшета, чтобы начать программирование.





Рисунок 11-7 Пример экрана создания функции вручную Если было обнаружено несколько датчиков, появится всплывающее сообщение с напоминанием удалить лишние датчики.

TPMS V3.01.001		*	8	Z		
TPMS > Asia > Toyota > 4 Runner > 202	0.01~2021.12(0	lamp in 3	315MHz)			
Trigger	Programming		Diaç	Diagnosis		arn Help
				ID(HEX) 🔻		
	1	FL			Ū.	A2B3659
	2	FR			ıي آل	
	з	RR			<b>₩</b>	
	4	RL			Ē	
	5	SP			iĜi	
VIN : Car Information : TPMS	Manual cre	ate C	Clone by Activation	Automatic cre	ate(1-16)	Clone by OBD

Рисунок 11-8 Пример экрана создания функции вручную

## 7.2.2 Клонирование путем активации

Эта функция позволяет пользователю обойти OBD II и автоматически записывать полученные исходные данные датчика в Foxwell sensor T10. Он используется после срабатывания оригинального датчика.

Чтобы выполнить клонирование путем активации, пользователю необходимо сначала активировать установленный датчик, в случае успеха отобразится идентификатор датчика.

трмя v3.01.001	n 4	i i	8 2								
TPMS > Asia > Toyota > 4 Runner > 2020.01~2021.12(Clamp in 315MHz)											
Trigger	Program	ming	Dia	Diagnosis		arn Help					
				ID(HEX) 🔻							
	1	FL	A2B	3659	<b>Ū</b> (¢	A2B3659					
	2	FR			ι <u>Ω</u> ((··						
	3	RR			щ <u>о</u> ((т.						
	4	RL			ф (р						
	5	SP			ıĞı						
VIN : Car Information : TPMS	Manual crea	te Clone	by Activation	Automatic c	reate(1-16)	Clone by OBD					

Рисунок 11-9 Пример клонирования с помощью экрана функции активации Затем установите датчик Foxwell T10, который необходимо запрограммировать, близко к устройству на расстоянии 0-20 см, а датчики, которые не нужно программировать, - дальше 100 см.





÷	TPMS V3.01.001						2					
TPMS > Asia > Toyota > 4 Runner > 2020.01~2021.12(Clamp in 315MHz)												
	Trigger			rogramming Diagnosis L								
			N	Aanual cre	ate							
•))	•) <b>U</b>	Programmin	g: Success	5								
							OF	<				
			4 RL					∎Ū ((:-				
			5 SP					Ğ				
VIN : Car Informatio												

Рисунок 11-10 Пример клонирования с помощью экрана функции активации

# 7.2.3 Автоматическое создание (1-16)

Эта функция предназначена для программирования датчика Foxwell T10 путем применения случайных идентификаторов, созданных в соответствии с тестируемым транспортным средством, когда он не может получить исходный идентификатор датчика.

Для автоматического создания

- 1. Перейдите на вкладку Программирование.
- 2. Выберите конкретное колесо на экране.
- 3. Нажмите функциональную кнопку автоматического создания на экране.

4. Поместите соответствующий датчик Foxwell T10 в правом верхнем углу планшета с дисплеем, чтобы записать новый созданный идентификатор датчика в Foxwell sensor T10.

TPMS V3.01.001		i 4								
TPMS > Asia > Toyota >	4 Runner > 202									
Trigger				Diagnosis I			Le	earn Help		
				atic creat	e(1-16)					
	5 sensor	5 sensors found!								
-1-	Do you v	Do you want to start programming?								
						No	Y	es		
		4	RL					<b>₩</b> (:-		
		5 SP			ē					

Рисунок 11-11 Пример экрана функции автоматического создания

После завершения программирования новый запрограммированный идентификатор МХ-датчика отобразится в столбце 2 таблицы.

## 7.2.4 Клонирование с помощью OBD

Эта функция позволяет пользователям записывать сохраненную информацию о датчике в Foxwell sensor T10 после выполнения функции копирования с помощью OBD идентификатор датчика появится в таблице на экране программирования. Выберите конкретное колесо на экране, а затем нажмите Копировать с помощью кнопки OBD.



Рисунок 11-12 Пример копирования с помощью экрана функций OBD

Поместите соответствующий датчик Foxwell T10 в правом верхнем углу планшета с дисплеем и нажмите OK, чтобы начать программирование сохраненной информации о датчике в Foxwell T10. Запрограммированный идентификатор датчика появится в столбце 2 таблицы.

# 7.3 Настройка процесса обучения

Эта функция вводит соответствующую информацию о датчике, такую как производитель, частота датчика, номер ОЕ, тип обучения, метод обучения и этапы обучения и т.д. Информация о датчике ОЕМ и технические характеристики, а также процедура повторного обучения для каждого транспортного средства будут отображаться в правой части экрана. Метод обучения TPMS в основном включает:

Повторное обучение OBD, Автоматическое повторное обучение, статическое повторное обучение, клонирование датчика.



Рисунок 11-13 Пример экрана справки по обучению

# 7.3.1 OBD Переобучение



Рисунок 11-14 Пример экрана справки по изучению OBD

- Для выполнения повторного обучения OBD
- 1. Правильно установите датчик давления в шинах.

Автомобильный диагностический сканер i70TS и TPMS Руководство пользователя V1.0

2. Накачайте все шины до номинального значения, указанного на заводской табличке (обычно на двери или дверной коробке).

3. Используя инструмент TPMS, активируйте каждый датчик.

4. Включите зажигание (в положение ON/RUN/START).

5. Подключите инструмент TPMS к интерфейсу OBDII и используйте функцию повторного обучения OBD для записи идентификатора датчика.

6. Держите ключ зажигания включенным (ВКЛ./ЗАПУСК/СТАРТ) и повторно активируйте каждый датчик по очереди.

7. Выключите, а затем включите зажигание.

8. Ведите автомобиль со скоростью не менее 30 км/ч не менее 10 минут, чтобы

убедиться, что система контроля давления в шинах работает нормально (индикатор

контроля давления в шинах выключен).

#### ВАЖНО:

Разные модели имеют разные методы повторного обучения OBD. Пожалуйста, внимательно прочитайте процедуру повторного обучения перед выполнением функции повторного обучения.

# 11.3.2 Автоматическое повторное обучение



Рисунок 11-15 Пример экрана справки по автоматическому повторному обучению

Для выполнения автоматического повторного обучения

1. Правильно установите датчик давления в шинах.

2. Припаркуйтесь как минимум на 15 минут.

3. Накачайте все шины до номинального значения, указанного на заводской табличке (обычно на двери или дверной коробке).

4. Включите зажигание (в положение ON/RUN/START).

5. Включите приборную панель, чтобы позволить автомобилю перейти в режим автоматического повторного обучения (при необходимости).

6. Ведите автомобиль со скоростью 30-100 км/ч не менее 15 минут, чтобы

убедиться, что система контроля давления в шинах работает нормально (индикатор

контроля давления в шинах выключен).

#### ВАЖНО:

Разные модели имеют разные методы автоматического повторного обучения. Пожалуйста, внимательно прочитайте процедуру повторного обучения перед выполнением функции повторного обучения.

# 7.3.3 Статическое повторное переобучение



Рисунок 11-16 Пример экрана справки по автоматическому повторному обучению

🕨 Для выполнения статического повторного обучения

1. Правильно установите датчик давления в шинах.

2. Накачайте все шины до номинального значения, указанного на заводской табличке (обычно на двери или дверной коробке).

3. Включите зажигание (поверните в положение ВКЛ./ЗАПУСК/СТАРТ).

4. Включите приборную панель, чтобы позволить автомобилю перейти в статический режим повторного обучения (при необходимости). Обычно звуковой сигнал подается дважды, и загорается левая лампочка.

5. Завершите процесс обучения в соответствии с устройством или экраном мультимедийного дисплея. В случае успеха звуковой сигнал прозвучит один раз.

6. Управляйте автомобилем не менее 15 минут, чтобы убедиться, что система

контроля давления в шинах работает нормально (индикатор давления в шинах выключен).

#### ВАЖНО:

Разные модели имеют разные статические методы повторного обучения. Пожалуйста, внимательно прочитайте процедуру повторного обучения перед выполнением функции повторного обучения

## 7.4.4 Датчик клонирования

Используйте один из следующих методов для копирования в соответствии с реальной ситуацией.

1. Копирование путем активации

2. Скопируйте, введя идентификаторы датчиков вручную. (обратите внимание,

что формат данных десятичный или шестнадцатеричный)



Рисунок 11-17 Пример экрана справки по автоматическому повторному обучению

# 8 Диспетчер данных

Меню диспетчера данных позволяет просматривать сохраненные скриншоты и отчеты о тестировании, воспроизводить записанные данные в реальном времени и другие сохраненные файлы.

Типичные варианты меню включают:

- Изображение
- PDF
- Воспроизведение данных
- Запись данных
- Отчет

Автомобильный диагностический сканер i70TS и TPMS Руководство пользователя V1.0

	Data Manager	K 🗟 😤 100% 🖬 10:59
Image		>
PDF		>
Data Playback		>
Data Record		>
Report		>

Рисунок 12-1 Пример экрана диспетчера данных

## 8.1 Изображения

Опция изображения ведет к экранам для просмотра сохраненных скриншотов. В случае сбоя приложения i70TS или системы Android, пожалуйста, просто сделайте снимок экрана и отправьте его нашей команде, чтобы помочь с устранением неполадок.

Типичные варианты меню включают:

- Диагностический скриншот
- Скриншот системы



Рисунок 12-2 Тип скриншотов для примера

# 8.1.1 Как сохранить изображение

▶ Чтобы сделать скриншот:

1. Если вы хотите сохранить данные текущего экрана, нажмите в строке заголовка, чтобы сделать снимок экрана.

	DEM0 V1.10.010		•	•	Ð		<b>VC</b> 🕫 100	s 🖻 11:01
Select Appli	cation > Diagnosis	> Control Mod	iles					
Search	History :						Search	٩
Engi	ne							
2 Airb	ag							
3 AIRO	CON							
4 EPS								
5 BCN	Í.							

Рисунок 12-3 Пример скриншота экрана

1. Добавьте описание изображения и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить, или нажмите кнопку Отмена, чтобы отказаться.

			Ō		<b>A</b>								
Se	lect Appli	cation > Diagno	sis > Co	ntrol Modul	1								
Se	arch	History :									Sea	٩	
٥	Engi	ine	Ľ				в	tename					
2	Airb	ag			Screens	hot_20210	1626_11	0242					
3	AIRC	CON	I.		You can	eset it in "Se	ettings>G	Seneral"			J		
4	EPS								ок	Cancel			
5	BCN	1											

Рисунок 12-4 Пример скриншота экрана

# 8.1.2 Просмотрите изображение

▶ Чтобы просмотреть скриншоты:

1. Нажмите Диспетчер данных на главном экране диагностического приложения i70TS.

2. Нажмите Изображение из диспетчера данных.

3. Нажмите Диагностический снимок экрана для скриншота меню приложения или нажмите Системный снимок экрана для скриншота системного меню, после чего будут отображены все доступные изображения.

•	Diagnosti	c Screenshot	🕊 🖓 🕫 100% 🕯 11:03
Note         I         Note         Note           Note<	• Frequency         • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
			Back

Рисунок 12-5 Пример экрана просмотра изображений

- 1. Нажмите на любую доступную картинку для просмотра.
  - 2. Чтобы удалить изображение, нажмите кнопку Удалить и ответьте ОК, чтобы удалить. Нажмите Печать, чтобы распечатать изображения, и нажмите Переименовать, чтобы изменить название изображения.

	Diagnostic Scre	enshot	KC 🕫 100% 🖬 11:04
DEMD 000	• e	• 2	<i>VC</i> <sup>*</sup> <sub>0</sub>
Select Application > Diagnosis > Quick Scan	55%	Status/Count	
Airbag(Airbag control)		Fault   3	
AIRCON(Air conditioner)		Fault   4	*
EPS(Motor driven power steering)	ing)	Fault   8	*
BCM(Body control module)		Scanning	
VIN : Car Information : DEMO		Pause Save	Report Erase
		Print R	tename Delete Back

Рисунок 12-6 Пример экрана редактирования изображения

3. Длительное нажатие на одну из картинок позволяет отредактировать все картинки, например переименовать или удалить.

	Diagnost	ic Screensho	t		<b>VC6</b> 奈 100	11:05
ала со	Correntine L20210252,110018 grg					
		Select All	Rename	Delete	Cancel	Back

Рисунок 12-7 Пример экрана редактирования всех изображений

# 8.2 Отчет в формате PDF

Опция PDF ведет к экранам для просмотра отчетов об испытаниях транспортного средства. Вам просто нужно нажать на значок PDF на тестовом экране, добавить описание и нажать кнопку OK, чтобы сохранить.

## 8.2.1 Как создать отчет в формате PDF

▶ Чтобы создать отчет в формате PDF:

1. Нажмите Диспетчер данных на главном экране диагностического приложения i70TS.

2. Нажмите Отчет из диспетчера данных.

3. Нажмите на любые сохраненные отчеты.

		Report	KC 🛜 🗇 100% 🖻 11:06
		All t	he time 🔹 🔍
DEMO	VIN:null	Version information: Vehicle manufacturer l	EC 26.06.2021 10:48:47
DEMO	VIN:null	Version information: Vehicle manufacturer l	EC 26.06.2021 10:48:26
DEMO	VIN:null	Automatic scanning results:Engine (Engine	con 26.06.2021 10:00:36
			Back

Рисунок 12-8 Пример экрана отчетов

1. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения. Нажмите PDF, чтобы создать PDF-файл.

	Report	VC 🗟 🖘 100% 🖬 11:08		
Vehicle Information				
Make: DEMO	VIN:	Plate Number:		
Model:	Mileage:	Color:		
Year:	Capacity:	Status: Pre Scan		
Engine:	Reference:	Date: 26.06.2021		
Automatic scanning results				
System Name Car Information : DEMO Outrent Version : V1.10.010		Status/Count Save PDF Cancel		

Рисунок 12-9 Пример экрана редактирования отчета

2. Если нажать PDF, отобразится экран просмотра PDF. Нажмите Печать, чтобы распечатать отчет, или нажмите электронную почту, чтобы поделиться отчетом.

DEM	IO-AutoS	can-202	10626-110909	9.pdf	KG 🛜 100% 🖬 11:09
		Vehicle Diagnost	k Report		
	Vehicle Information	<b>n</b> 104	Pan liseries		
	Nubit	Misage Capacity	Calor: Tanus Pre Saw		
	Tapis.	Espire:	hes:202.0626		
	Adomatic scanes	di senga	SumaCourt		
	D-felophilogram		Sect 1 S		
	CLOCEPTIC contra	un beering	Reads ( - 4 Reads ( - 4		
	th Athibady carrier of	eti i i	National State		
	0.00000000		nut a		
	(5-54-50-end parking)	and tasked	August 1.0		
	frgine(Engine co	900			
	101 1	ches vitta haire carrie des fest uniter larres	detair (bark 1. sansler 1. r galemines son bark 1.		
	NOR 1	the Composited by	i sew		
				Print	Email Back

Рисунок 12-10 Пример экрана редактирования отчета

# 8.2.2 Просмотрите отчет в формате PDF

▶ Чтобы просмотреть отчеты в формате PDF:

1. Нажмите Диспетчер данных на главном экране диагностического приложения i70TS.

2. Нажмите PDF, и отобразятся все доступные PDF-файлы..

	PDF	KC 🛜 100% 🔒 11:10
DEMO-AutoScan-20210626-110909.pdf		2021-06-26 11:09:12
DEMO-VersionInfo-20210626-110745.pdf		2021-06-26 11:07:46
DEMO-VersionInfo-20210626-110714.pdf		2021-06-26 11:07:18
		_
		Back

Рисунок 12-11 Пример экрана просмотра PDF

1. 1. Длительное нажатие на экран, чтобы отредактировать все PDF-файлы, например, переименовать или удалить файлы.

	PDF			<b>VC¦</b> 奈 100	s 🖻 11:11
O DEMO-AutoScan-20210626-110909.pdf				2021-06-	26 11:09:12
DEMO-VersionInfo-20210626-110745.pdf				2021-06-	26 11:07:46
O DEMO-VersionInfo-20210626-110714.pdf				2021-06-2	26 11:07:18
	Select All	Rename	Delete	Cancel	Back

## 8.3 Воспроизведение данных

Опция воспроизведения данных приводит к экранам для просмотра записанных данных в реальном времени. Воспроизведение записи аналогично использованию инструмента сканирования на живом транспортном средстве. Это позволяет просматривать текущие данные в текстовом, графическом и объединяющем графики форматах. Также можно регулировать скорость и направление воспроизведения (вперед или назад).

Для просмотра записанных данных в реальном времени:

1. Нажмите Диспетчер данных на главном экране диагностического приложения i70TS.

2. Нажмите кнопку воспроизведения данных, и отобразятся все доступные записи.

	Data Playback	<b>VC6</b> 奈 100% 🛙 11:13
DEMO-20210626-104305.txt		2021-06-26 10:44:29
		Back

Рисунок 12-13 Экран записи воспроизведения образцов данных

1. Нажмите любую запись, чтобы просмотреть подробную информацию.

	•	Data Playback	<b>VC</b> (\$ 10	∞ 🖻 11:14
1	MIL status indicator(MIL by DTC)			0
2	Battery voltage			0
3	Engine cooling fan-Low			0
4	Boost pressure sensor			0
5	Air mass flow			0
6	Accelerator nedal position sensor			0
		Select All	Deselect OK	Back

Рисунок 12-14 Экран выбора воспроизведения образцов данных

2. Чтобы просмотреть графики параметров, перейдите на вкладку График. А чтобы объединить графики, нажмите вкладку Объединить график или нажмите вкладку Мультиграф, чтобы просмотреть несколько графиков.



Рисунок 12-15 Примерный экран графика

3. тобы переместить воспроизведение вперед или в обратном направлении, просто перетащите индикатор выполнения вперед или в обратном направлении. Нажмите кнопку, чтобы остановить.

4. Длительное нажатие на запись позволяет переименовать или удалить записи.

	Data Playback	<b>11:17</b> (100%) 11:17
© DEMO-20210626-104305.txt		2021-06-26 10:44:29
	Deselect	Vename Delete Cancel Back
	Deselect F	ename Delete Cancel Back

Рисунок 12-16 Пример экрана воспроизведения данных редактирования

# 9 Мой аккаунт

- В этом разделе представлена регистрация учетной записи пользователя, логин, активация устройства и другая информация.
- Когда выбрано приложение "Моя учетная запись", отображается меню с доступными опциями.

Параметры меню "Моя учетная запись" обычно включают:

- Мой аккаунт
- Мои продукты
- Обратная связь и предложения



### 9.1 Регистрация

Если вы новичок в FOXWELL, пожалуйста, сначала зарегистрируйте FOXWELL ID либо

• Регистрация со встроенным клиентом;

• Или регистрируясь через наш веб-сайт по URL: http://www.foxwelltech.us/register.html

#### 9.1.1 Зарегистрируйтесь со встроенным клиентом

Вам разрешено создать идентификатор Foxwell с помощью встроенного клиента.

Для регистрации со встроенным клиентом:

1. Нажмите "Моя учетная запись" или "Обновить" на главном экране диагностического приложения i70TS, откроется страница входа пользователя, затем нажмите кнопку бесплатной регистрации, чтобы зарегистрировать учетную запись.

		<b>VC</b> 4	🖻 100% 🙆 08
R Email or Foxwell ID			
Password			
Stay signed in	Forget password		
Sign	In		
Free regi	stration		
	☐ Email or Foxwell ID ☐ Password Stay signed in Sign Free regi	C Email or Foxwell ID Password Stay signed in Erget password Sign In Free registration	R Email of Foxwell ID Password Say signed in Enget password Sign In Free registration

Рисунок 4-2 Пример главного экрана клиента обновления

1. Введите имя пользователя (используйте один из ваших существующих почтовых адресов в качестве имени пользователя) и нажмите кнопку Отправить код для получения проверочного кода, Foxwell отправит 4-

значный проверочный код на только что введенное вами электронное письмо..

•	Register User	KC6 🛜 100% 🖬 08:11
User Name*	@foxwelltech.com	
	The email is available for registration!	
Verification Code+	2914	Sent(10S)
	0	
Password*		
	The password contains at least one letter and a number, and is 6-16 bits long.	
	OPassword Strength: Weak	
Confirm Password+	{	
	0	
	By creating an account, you agree to <u>Foxwell's Conditions of Use and Privacy Notice.</u>	
	Free registration	

Рисунок 4-3 Пример экрана регистрации идентификатора

2. Получите код безопасности в своем почтовом ящике, введите код в качестве проверочного кода. Затем создайте пароль и нажмите на Бесплатную регистрацию для завершения.

•	Register User	🖊 🕰 🗟 100% 🖥 08:11
User Name•	@foxwelltech.com	
	The email is available for registration!	
Verification Code•	2914	Sent(10S)
	0	
Password•		
	The password contains at least one letter and a number, and is 6-16 bits long.	
	OPassword Strength: Weak	
Confirm Password•		
	0	
	By creating an account, you agree to Eoxwell's Conditions of Use and Privacy Notice.	
	Free registration	

Рисунок 4-4 Пример экрана регистрации идентификатора

3. Если вы успешно зарегистрировались, появится сообщение "Учетная запись успешно создана"..

•		VCo 🛜 100% 🖬 08:15
User Name-	lianghua@foxwelltech.com	
Verification Code-	Completed	Send code
Password	The account has been created successfully!	
Confirm Password	ок	
	By creating an account, you agree to <u>Eoxwell's Conditions of Use and Privacy Notice</u>	
	Free registration	

Рисунок 4-5 Пример экрана завершения регистрации

4. 4. Серийный номер появится после регистрации. Нажмите Отправить, чтобы активировать продукт, или нажмите, чтобы вернуться.

	My Products		<b>VC6</b> 🤶 🖘 🖬 06:30
		S/N Management	
i0050			
	Submit		

Рисунок 4-6 Пример экрана активации продукта

# 9.1.2 Зарегистрируйтесь через веб-сайт

#### ▶ Зарегистрироваться через наш веб-сайт:

Посетите официальный веб-сайт Foxwell www.foxwelltech.us и нажмите значок регистрации или перейдите на страницу регистрации, выбрав Поддержку на домашней странице, а затем нажмите Зарегистрироваться.



Figure 9-6 Sample Website Register Screen



Рисунок 9-7 Пример экрана регистрации на веб-сайте

1. Введите один из своих адресов электронной почты в качестве идентификатора пользователя и нажмите кнопку Отправить код. Мы отправим 4-значный проверочный код на только что введенное вами электронное письмо. Найдите код безопасности в своем почтовом ящике, введите код, создайте пароль и нажмите Бесплатную регистрацию для завершения.

	CREATE AN	ACCOUNT	
	Email address		
a June	Verification code	Send code	
and the second bar	Confirm password		SEC IN
	By creating an account, you agree t Privacy Notice.	o Foxwell's Conditions of Use and	
	Free regi	stration	

Рисунок 9-8 Пример экрана создания учетной записи

2. Войдите в Центр участников, нажмите "Новая регистрация", введите правильный серийный номер и нажмите "Отправить", чтобы активировать продукт.

please input your serial number Submit Reset	
Submit Reset	
Subilit	

Рисунок 9-9 Пример экрана регистрации продукта

### 9.2 Выполните вход

Нажмите "Моя учетная запись" или "Обновить" на главном экране диагностического приложения i70TS, откроется страница входа пользователя, введите свой идентификатор FOXWELL и пароль и нажмите кнопку "Войти" для входа в систему.

VC4 🕾	100% 😭 08:05
Email or Foxwell ID	
Password	
Stay signed in Eorget password	
Sign In	
Free registration	

Рисунок 4-7 Пример экрана входа в систему

### 9.2.1 Активация продукта

Если вы входите в систему в первый раз, вам будет предложено активировать текущее устройство при успешном входе в систему.

#### Для активации продукта

1. Нажмите кнопку ОК, чтобы активировать продукт, и нажмите кнопку Отмена, чтобы вернуться.



Рисунок 4-8 Пример экрана активации продукта

2. Нажмите Отправить, чтобы продолжить активацию, и нажмите, чтобы отказаться от активации.

Activate Serial Number	VC 🗟 🖘 🕯 37% 🛍 04:41
Submit	

Рисунок 4-9 Пример активации продукта

3. При успешной активации появится сообщение "Продукт успешно активирован".



Рисунок 4-10 Пример экрана успешной активации

## 9.3 Мой аккаунт

Опция "Моя учетная запись" позволяет вам проверять и изменять или дополнять информацию о вашей учетной записи, включая имя пользователя, адрес электронной почты, телефон, адрес и так далее.

	My Account	VC6 💎 100% 🕯 08:40	
My Account	•	My Account	VC6 🗢 1084 🖬 08:41
My Products	User Name		lianghua@foxwelltech.com
Dush Message	First Name		
Feedback and Suggestions	Last Name		
_	Email		lianghua@foxwelltech.com
_	Phone		
	Address		
			Modify Back

Рисунок 4-11 Пример экрана моей учетной записи

### 9.4 Мои продукты

Эта опция позволяет активировать новый продукт и управлять активированными продуктами, включая серийный номер и срок годности.

•	My Ac	count	VC 🗧 🗟 98% 🖻 06:35
S/	N Activation	S/N Mana	agement
	Serial Number		
	Generation		
	Sut	mit	

Рисунок 4-12 Экран моего продукта

### 9.5 Обратная связь и предложения

1. Эта опция позволяет вам войти в свою электронную почту и отправлять отзывы и предложения о продуктах Foxwell.

2. Для отправки отзывов и предложений о продуктах Foxwell:

Нажмите "Моя учетная запись" на главном экране диагностического приложения i70TS.

3. Нажмите опцию Обратная связь и предложения, чтобы отобразить страницу обратной связи, есть два варианта - Обратная связь по диагностике и общая обратная связь.

	Feedback and Suggestions	K 🛜 🔅 100% 🖬 08:45		
Diagnosis Feedback General Feedback	All the time	<ul> <li>Input key words</li> <li>Q</li> </ul>		
Diagnosis Feedback 🕒				
	Select All	Deselect Delete Cancel		

Рисунок 4-13 Пример экрана записи обратной связи

4. Выберите Отзыв о диагностике или Общий отзыв для создания отзыва. Выберите тип ошибки и некоторые необходимые материалы и описание проблемы или вложения. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить отзыв. Или нажмите кнопку электронной почты для отправки, если у вас есть учетная запись электронной почты.

•	Complaints					0% 🖻 08:48
Error Type Selectio	n					
VIN reading error/						
VIN reading error	Make / Model error	Decoding VIN error	Active Test error	System (	Communication error	
Reading Codes error	Clearing Codes en	ror Data Stream erro	r Special Functio	n error	Translation error	
Any other error						
Description & Rema	arks					
Please accurately des	cribe the nature and de	tails of the problem.				
				_		_
			Save Upload	l Ema	ail PDF	Cancel
Рисунок 4-14 Пример экрана редактирования обратной связи



Рисунок 4-15 Пример экрана выбора электронной почты

### 10 Обновление

Сканер может быть обновлен, чтобы вы были в курсе последних разработок в области диагностики. В этом разделе показано, как зарегистрировать и обновить свой инструмент сканирования. Вы можете зарегистрироваться как на веб-сайте Foxwell, так и с помощью встроенного клиента обновления.

#### важно

Перед регистрацией и обновлением, пожалуйста, убедитесь, что ваша сеть работает правильно, а планшет полностью заряжен или подключен к внешнему источнику питания..

### 10.1 Автоматическое обновление

Когда автоматическое обновление включено, в правом верхнем углу

отображается символ обновления, если выпущена какая-либо версия программного обеспечения.

• • •		Q Search	<b>VC</b> ( 🛜 100% 🔮 08:51			
History	DEMO	ORDII				
All 🕨	DEMO	OBDI	ADARTH	ACURA		
America	A1 EA	ASTONMARTIN	AUDI	BAICHUANSU		
Asia		ASTONWARTIN	AUDI	BAIGHOARGO		
Europe	BAICMOTOR	BAICSENOVA	BAICWEIWANG	BENTI FY		
China						
	BJEV	BMW	BRILBMW	BRILLIANCE		

7

Автомобильный диагностический сканер i70TS и TPMS Руководство пользователя V1.0

1. Нажмите Настройки на главном экране диагностического приложения i70TS.

2. Выберите Автоматическое обновление, затем включите автоматическое уведомление об обновлении..

### 10.2 Обновление вручную

▶ Чтобы обновить диагностическое приложение:

1. Нажмите Обновить его диагностическое приложение, и клиент обновления запустится автоматически.

2. Отобразятся доступные обновления. Установите флажок (флажки) напротив программного обеспечения, которое вы хотите обновить, а затем нажмите кнопку Обновить для загрузки.

3. Когда все элементы будут обновлены, появится сообщение "Обновление выполнено".

#### ВАЖНО

Пожалуйста, убедитесь, что ваша сеть работает правильно, а планшет полностью заряжен, или подключите его к внешнему источнику питания.

•		Update		VC	후 45% 🛱 09:08
ASTONMARTIN	V1.40.003 🔻	2MB	2021/06/12	Update content >	Upgrade successful
autovin	V1.10.005 🔻	1MB	2021/06/12	Update content >	Upgrade successful
FERRARI	V1.40.005 🔻	3MB	2021/06/12	Update content >	Latest
LEXUS	V1.45.001 🔻	10KB	2021/06/12	Update content >	Latest
MASERATI	V1.40.005 🔻	3MB	2021/06/12	Update content >	Upgrade successful
C ORDI	V1.21.002 🔻	OMP	2021/06/12	Undate content >	Upgrade
0 software updates Serial number:1005011000231			Re	fresh Upgrade All	Back

Рисунок 5-2 Пример экрана обновления

## VCI Менеджер

## Обновление прошивки VCI

- 1. Это приложение позволяет вам обновить встроенное ПО its.
- 2. Чтобы обновить встроенное ПО:
- 3.Нажмите Обновить приложение на главном экране i70TS.
- 4. Проверьте и загрузите пакет прошивки.
  - 5 Щелкните приложение VCI Manager на главном экране i70TS.
  - 6 Нажмите кнопку Обновить, чтобы обновить встроенное ПО.

	VCI Settings	KC 🛜 100% 🖥 08:54
Update		>

Рисунок 11-1 Пример экрана опции обновления встроенного ПО

- 1. Проверьте уровень заряда батареи, чтобы убедиться, что уровень заряда батареи должен превышать 20%.
- Нажмите кнопку Повторить попытку, и обновление начнется автоматически, если доступно обновление. Если обновление не удалось, пожалуйста, следуйте инструкциям на экране для устранения неполадок и повторите обновление.



Рисунок 11-2 Пример экрана обновления встроенного ПО

При успешном обновлении появится сообщение "Прошивка VCI выполнена успешно"..



Рисунок 11-3 Пример экрана успешного обновления встроенного ПО

#### ВАЖНО

Если доступно обновление встроенного ПО, файл обновления будет загружен и сохранен автоматически при попытке обновить диагностическое программное обеспечение. И вам будет предложено обновить встроенное ПО.

# 12 Настройки

В этом разделе показано, как запрограммировать сканер в соответствии с вашими конкретными потребностями.

При выборе приложения "Настройки" отображается меню с доступными сервисными опциями. Параметры меню обычно включают:

- Блок
- Язык
- Размер шрифта
- Сортировка модулей
- Сортировка плиток
- Дистанционное управление
- Автоматическое обновление
- Системные настройки
- Общие сведения
- Удалить программное обеспечение автомобиля
- Очистить данные приложения
- Настройки печати
- Об устройстве

#### 12.1 Единицы измерения

Выбор единицы измерения открывает диалоговое окно, которое позволяет вам

выбирать между имперскими обычными или метрическими единицами измерения.

Чтобы изменить настройку устройства:

- 1. Нажмите Настройки на главном экране диагностического приложения i70TS.
- 2. Нажмите "Устройство" и отобразите систему доступных устройств.
  - 3. Выберите систему единиц измерения.

## 12.2 Выбор языка

Выберите язык открывает экран, который позволяет вам выбрать язык системы.

Для настройки системного языка:

1. Нажмите Настройки на главном экране диагностического приложения i70TS и выберите язык. Затем отобразятся все доступные языковые опции.

1. 2. Выберите предпочитаемый вами язык для изменения.

# 12.3 Размер шрифта

Эта опция позволяет вам изменить размер шрифта приложения. Чтобы изменить размер шрифта:

- 1. Нажмите Настройки на главном экране диагностического приложения i70TS, а затем выберите размер шрифта.
- 1. Выберите желаемый размер шрифта, затем нажмите Подтвердить, чтобы изменить, или нажмите назад, чтобы отказаться.

# 12.4 Сортировка плиток

Эта опция позволяет вам изменить сортировку по марке транспортных

средств.Доступно два метода сортировки по алфавиту или по частоте использования.

Чтобы изменить сортировку

1. Нажмите Настройки на главном экране диагностического приложения i70TS и

выберите Сортировать плитки.

2. Выберите предпочитаемый порядок сортировки.

### 12.5 Дистанционное управление

Эта опция позволяет вам выбрать инструмент дистанционного управления. Доступны два удаленных инструмента TeamViewer QuickSupport или Any Desk.

Чтобы сменить пульт дистанционного управления

1. Нажмите Настройки на главном экране диагностического приложения i70TS, затем выберите Дистанционное управление.

2. Выберите предпочитаемый вами инструмент.

## 12.6 Автоматическое обновление

Эта опция позволяет вам включать / отключать автоматическое уведомление об обновлении. Если он включен, оранжевая метка обновления будет отображаться в правом верхнем углу значка диагностического программного обеспечения всякий раз, когда будет доступна новая версия.

# 12.7 Системные настройки

Эта опция предоставляет вам прямой доступ к настройкам системы Android, таким как звук, дисплей, безопасность системы и т.д. Обратитесь к документации Android для получения дополнительной информации.

## 12.9 Удалить программное обеспечение автомобиля из

#### сканера

1. Эта опция позволяет удалить программное обеспечение автомобиля, установленное в сканере.

- 2. Чтобы удалить программное обеспечение автомобиля:
- 3. 1. Коснитесь приложения "Настройки" на главном экране i70TS.

4. 2. Выберите опцию Удаления программного обеспечения автомобиля в списке опций.

5. 3. Выберите программное обеспечение автомобиля, которое вы хотите удалить, или выберите Выбрать все.

	Uninstall Vehicle Software 🛛 🖉 😪 🕫						
ABARTH	ACURA	Ø ALFA	ASTONMARTIN	AUDI			
BAICHUANSU	BAICMOTOR	ØBAICSENOVA	Ø BAICWEIWANG	BENTLEY			
ØBJEV	BMW	BRILBMW	BRILLIANCE	BUGATTI			
			Settings Select All	Delete Back			

Рисунок 12-1 Пример экрана удаления программного обеспечения автомобиля

6. Нажмите "Отмена", чтобы завершить работу, или и нажмите "ОК", чтобы удалить.



Рисунок 12-2 Пример экрана удаления программного обеспечения автомобиля

#### 12.10 Очистить данные приложения

Как правило, после запуска приложения в течение определенного периода времени будут сгенерированы некоторые данные кэша. С течением времени кэшированные данные будут становиться все больше и больше, что повлияет на работу устройства. Эта опция позволяет вам очистить данные кэша приложения.

### 12.11 Настройки печати

1. Эта опция позволяет вам печатать любые данные или информацию в любом месте и в любое время либо через сеть ПК, либо через Wi-Fi.

2. Чтобы настроить подключение к принтеру:

Автомобильный диагностический сканер i70TS и TPMS Руководство пользователя V1.0

- 3. Коснитесь приложения "Настройки" на главном экране своего.
  - 4. Выберите параметр Настройки печати в списке параметров.

•	Settings	<b>VC6</b> 🤝 🕯 37% 🗟 04:30
System Settings		>
General		>
Uninstall Vehicle Software		>
Ilear app data		2.38 MB >
Print Settings		>
(i) About		>

Рисунок 12-3 Пример экрана настроек печати

5. Нажмите Диспетчер подключаемых модулей печати и включите службу печати Mopria, после чего i70TS автоматически выполнит поиск доступных принтеров.

×	Print Service Manager	?
You ne	ed a Print Service Plugin installed & enabled to print.	
mopri	Mopria Alliance	Enabled
	HP Print Service Plugin HP Inc.	<u>+</u>
brothe	Brother Print Service Plugin Brother Industries, Ltd.	<u>+</u>
SAMSU	Samsung Print Service Plugin Samsung Electronics Co., Ltd.	<u>+</u>
Canor	Canon Print Service	<u>+</u>
EPSO	Epson Print Enabler Selko Epson Corporation	<u>+</u>

Рисунок 12-4 Пример диспетчера службы печати Screen

6. Выберите службу печати Моргіа. Нажмите для возврата.



Рисунок 12-5 Пример настройки экрана диспетчера служб печати

7. Выберите правильный принтер. Нажмите для возврата.



Рисунок 12-6 Образец экрана принтера

8. Выберите доступный принтер, затем нажмите кнопку ПЕЧАТИ ТЕСТОВОЙ СТРАНИЦЫ в правом нижнем углу. Нажмите для возврата.

+ HP LaserJet Pro M329 [F72A0B]	
Printer Name HP LaserJet Pro M329 [F72A0B] Model HP LaserJet Pro M329 IP Address	
192.168.14.24 Status Low on toner	0
	PRINT TEST PAGE

Рисунок 12-7 Образец теста принтера

9. Выберите файл или отчет, который вы хотите распечатать, и нажмите значок печати. Нажмите на отмеченную красным часть, чтобы выбрать доступный принтер. Щелкните отмеченную синим цветом часть, чтобы задать дополнительные настройки для принтера, такие как формат бумаги, количество копий и т.д.

HP Laser	Jet Pro M	329 [F	72	AOBJ 🔶							
192.168.14.	24										
niae 1 I	Donor cizo	SO 44	1								
JIC3. 1	aper size.	00 74-		_	_						
											r
				×	< 📘						
					_						
With Day	d Poovet.			White Departs Search			Whith Dagraph Report	G Parwet			With Danoth Sent
					100	-			648		the property of the public of the second
White Orlamation					100				-		
1 3000 ····	Free Surveyor (1988)				10000				1.00		
Mate Mage	Color Med	and the second			8304		**		1.05		
ton territy	factor (Programmer					-		_	645		
lagra bisana	In URAPISADE		_			-			68		
Advention on the parallel									1.00		
Speece States	Read and					-			-		
		ADCORPT.	-		100				100		
				Decision .	100				100		
		-			100				1.00		
			-		100				-		
			-		100				100		
and country					522						
		shippens a		awag	102						
			1014	Record of the second seco	840	-			100		Non-Sector
		-			46,629,94	199					
Reporting the second					10000				THEFT	<u> </u>	
W lots Income		100	-		145					_	
the sector of		140	100		1.00	1114	the period have been		100		
the star to select a		-			648				1.00		
the figure of											
	10			200	1		1000000				1724
	0			2/0							

Figure 12-8 Sample of File Printing Screen

#### NOTE

- 1. Пожалуйста, убедитесь, что принтер и i70TS подключены к одному Wi-Fi или сети при печати.
- 2. Если драйвер службы печати Моргіа недоступен для вашего принтера, пожалуйста, загрузите драйвер для работы с вашим принтером в диспетчере служб печати.

## 12.12 О продукте

1. При выборе опции About открывается экран, на котором отображается информация о i70TS, такая как серийный номер, версия аппаратного и программного обеспечения и т.д.

- Для просмотра информации о вашем инструменте сканирования: 2.
- 3. Нажмите кнопку About на главном экране диагностического приложения i70TS.
  - 4. Отобразится экран с подробной информацией о сканере.

	About	<b>VC6</b> 🗇 🕏 37% 🗟 04:35
Hardware Version		V0.00.000
Software Version		V1.07.029.alpha
Operating System Version		0.1.9
Serial Number		i70PS33000002
Production Date		2021-05-22
Disclaimer		>

Рисунок 12-9 Пример информационного экрана инструмента

## 13 Удаленная поддержка

Дистанционное управление позволяет вам получать удаленную поддержку от Foxwell с помощью TeamViewer, когда у вас возникают проблемы с продуктами Foxwell.

Есть два инструмента дистанционного управления TeamViewer QuickSupport и Any Desk. О том, как установить инструмент по умолчанию, пожалуйста, обратитесь к разделу 10.5 Пульт дистанционного управления.

#### Быстрая поддержка TeamViewer

▶ Чтобы использовать быструю поддержку для удаленного управления:

1. Щелкните значок дистанционного управления в главном меню i70TS, чтобы запустить TeamViewer QuickSupport. Нажмите для возврата.



Рисунок 13-1 Пример экрана быстрой поддержки

2. Отправьте нам свой идентификатор, чтобы наша команда могла взять под контроль ваш планшет.