НПК «МИКРОФОР»



ТЕРМОГИГРОМЕТР ИВА-6А, ИВА-6Н

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦАРЯ.2772.001 РЭ

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации, объединенное с техническим описанием и методикой поверки, является документом, удостоверяющим гарантированные предприятиемизготовителем основные параметры и технические характеристики термогигрометров Ива-6А и Ива-6Н (в дальнейшем - термогигрометров).

Кроме того, документ позволяет ознакомиться с устройством и принципом работы термогигрометра и устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание его в постоянной готовности к действию.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Термогигрометры предназначены для измерения относительной влажности и температуры воздуха в жилых, складских и производственных помещениях, а также в свободной атмосфере.

Термогигрометр Ива-6А представляет собой автономный прибор с выносным измерительным преобразователем, Ива-6Н - автономный прибор со встроенным измерительным преобразователем.

Термогигрометры выпускаются в 2-х модификациях и 3-х конструктивных исполнениях:

Модификации:

 термогигрометр с каналом измерения атмосферного давления (модификация Д);

- термогигрометр без канала измерения атмосферного давления.

Конструктивные исполнения:

- без регистрации измеренных значений;

- с регистрацией измеренных значений на карту памяти типа microSD;

- с регистрацией измеренных значений во внутреннюю память и считыванием накопленных данных через USB-порт.

По устойчивости к механическим воздействиям и по защи-

щенности от воздействия окружающей среды термогигрометр выполнен в обыкновенном исполнении по ГОСТ Р 52931.

Рабочие условия применения термогигрометра:

-	температура,	°C	
---	--------------	----	--

блок индикации	2050
измерительный преобразователь	20+60
относительная влажность, %	

блок индикации	595 (при 35°С и более
низких темпера	атурах без конденсации влаги)
измерительный преобразов	ватель 098*
- атмосферное давление, кПа	

*- метрологические характеристики при относительной влажности выше 90% обеспечиваются только при кратковременном (не более 2 часов) пребывании преобразователя при этих условиях.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Термогигрометр изготовлен в соответствии с ТУ4311-011-77511225-2010.

3.2. Габаритные размеры термогигрометра Ива-6А:

блока индикации, мм не более 25х70х135 измерительного преобразователя, мм не более Ø16х165 Длина соединительного кабеля, м не менее 0,8 Габаритные размеры термогигрометра Ива-6Н, мм

..... не более 25х70х175

3.3. Масса термогигрометра, кг не более 0,43.4. Диапазон измерений:

относительной влажности, %	098
температуры, °С	2060*
атмосферного давления, гПа	

*- для термогигрометра Ива-6Н указанный диапазон измерений при использовании удлинительного кабеля КУ-1. Без удлинительного кабеля диапазон измерений термогигрометра ИВА-6Н ограничивается допустимыми условиями эксплуатации блока индикации.

Термогигрометр может пересчитывать измеренное значение относительной влажности и температуры в точку росы (инея).

Диапазон показаний точки росы (инея), °С -60...+50

3.5. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения относительной влажности при (23±2)°C, %

в диапазоне (0...90)%, % не более ±2

в диапазоне (90...98)%, % не более ±3*

*- метрологические характеристики при относительной влажности выше 90% обеспечиваются только при кратковременном (не более 2 часов) пребывании преобразователя при этих условиях.

Примечание. Величина погрешности измерения влажности зависит от условий эксплуатации термогигрометра. При эксплуатации преобразователя в условиях сильной загрязненности необходимо применение защитного фильтра и его периодическая чистка или замена (см. раздел 4).

При эксплуатации преобразователя в условиях сильной загрязненности без защитного фильтра погрешность термогигрометра может увеличиваться. Это происходит вследствие двух факторов:

 наличие загрязнений на поверхности сенсора искажает влажность в прилегающей области;

 проводящие загрязнители (например, соли, которые при высокой влажности поглощают воду, образуя пленку электролита) приводят к «закорачиванию» емкостного сенсора влажности.

В случае загрязнения сенсора необходима его отмывка с последующей юстировкой, как описано в разделе 9.

При эксплуатации термогигрометра в условиях высокой влажности и температуры необходима периодическая юстировка. Рекомендуемая периодичность юстировки в зависимости от условий эксплуатации приведена на рис.1.

Юстировку термогигрометра рекомендуется осуществлять

на предприятии-изготовителе. При наличии метрологической базы юстировка может проводиться другими организациями. Методика юстировки изложена в документе «Программное обеспечение термогигрометров Ива-6А, Ива-6Н. Версия 2009 года», поставляемом вместе с кабелем КИ-4 для связи измерительного преобразователя с ПК.



Рис.1. Зависимость рекомендуемой периодичности юстировки от условий эксплуатации.

3.6. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры, °С не более ±0,3

3.7. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения атмосферного давления, гПа не более ±2,5

3.8. Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения относительной влажности при изменении температуры на 1°C, % не более ±0,1

3.9. Постоянная времени, мин	
по относительной влажности	не более 2
по температуре	не более 5

3.10. Напряжение питания, В 2...3 (2 элемента типа АА)

3.11. Время непрерывной работы при использовании щелочных элементов емкостью 2 А·час и включении «быстрого» режима измерений не более 1 часа в сутки не менее 1 года.

3.12. Для регистрации данных в термогигрометрах с картой памяти используются карты памяти типа micro SecureDigital (microSD).

Время записи данных при минимальном интервале записи (1 мин) составляет 3 месяца.

3.14. Межповерочный интервал, мес. 12

4. СОСТАВ ТЕРМОГИГРОМЕТРА И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Внешний вид термогигрометра Ива-6А приведен на рис.2, Ива-6Н на рис.3.

В состав термогигрометра Ива-6А входят блок индикации и измерительный преобразователь, соединяемые между собой гибким кабелем.

В термогигрометре Ива-6Н преобразователь установлен на корпусе блока индикации. При использовании удлинительного кабеля КУ-1 преобразователь термогигрометра ИВА-6Н может применяться как выносной зонд.

При юстировке и поверке термогигрометра ИВА-6Н преобразователь извлекается из блока индикации (рис.4) или удлинительного кабеля и устанавливается в термостат или образцовый генератор влажного газа. Соединение преобразователя с блоком индикации осуществляется с помощью удлинительного кабеля КУ-1 или КУ-2.

На корпусе блока индикации термогигрометра с картой памяти расположен слот для установки карты памяти.



Рис.2. Внешний вид термогигрометра Ива-6А.

На корпусе блока индикации термогигрометра с внутренней памятью установлен разъем типа mini USB для подключения к персональному компьютеру. Подключение к персональному компьютеру осуществляется с помощью стандартного кабеля типа mini USB - А.

Обозначение термогигрометров при заказе:

1. Термогигрометр Ива-6А без регистрации измеренных значений и канала измерения атмосферного давления:

Ива-6А

2. Термогигрометр Ива-6А без регистрации измеренных значений, с каналом измерения атмосферного давления:

Ива-6А-Д



Рис.3. Внешний вид термогигрометра Ива-6Н.



Рис.4. Извлечение преобразователя термогигрометра Ива-6Н из блока индикации при поверке.

3. Термогигрометр Ива-6А с регистрацией измеренных значений на карту памяти, без канала измерения атмосферного давления:

Ива-6А-КП

4. Термогигрометр Ива-6А с регистрацией измеренных значений на карту памяти и каналом измерения атмосферного давления:

Ива-6А-КП-Д

5. Термогигрометр Ива-6А с регистрацией измеренных значений во внутреннюю память и считыванием накопленных данных через USB-порт, без канала измерения атмосферного давления:

Ива-6А-П

6. Термогигрометр Ива-6А с регистрацией измеренных значений во внутреннюю память, считыванием накопленных данных через USB-порт и каналом измерения атмосферного давления:

Ива-6А-П-Д

7. Термогигрометр Ива-6Н без регистрации измеренных значений и канала измерения атмосферного давления:

Ива-6Н

8. Термогигрометр Ива-6Н без регистрации измеренных значений, с каналом измерения атмосферного давления:

Ива-6Н-Д

 Термогигрометр Ива-6Н с регистрацией измеренных значений на карту памяти, без канала измерения атмосферного давления:

Ива-6Н-КП

10. Термогигрометр Ива-6Н с регистрацией измеренных значений на карту памяти и каналом измерения атмосферного давления:

Ива-6Н-КП-Д

8

11. Термогигрометр Ива-6Н с регистрацией измеренных значений во внутреннюю память и считыванием накопленных данных через USB-порт, без канала измерения атмосферного давления:

Ива-6Н-П

12. Термогигрометр Ива-6Н с регистрацией измеренных значений во внутреннюю память, считыванием накопленных данных через USB-порт и каналом измерения атмосферного давления:

Ива-6Н-П-Д

Комплект поставки термогигрометра приведен в таблице 1.

Таблица 1.

№	Наименование изделия или документа	Обозначение	Примечание
1	Термогигрометр: Ива-6А Ива-6Н	ЦАРЯ.2772.001-0 ЦАРЯ.2772.001-1	Модификация и исполнение оговаривается при заказе
2	Руководство по экс- плуатации	ЦАРЯ.2772.001РЭ	
3	Упаковка		
4	Карта памяти microSD		Для Ива-6А(H)
	с ПО DataLogger		-КП(-Д)
5	Диск с ПО DataLogger		Для Ива-6А(Н) - П(-Д)
6	Кабель mini USB - А		Для Ива-6А(Н) -П(-Д)

Также совместно с термогигрометром могут поставляться следующие дополнительные аксессуары:

1. Кронштейн для настенной установки термогигрометра (рис.5).



Рис.5. Кронштейн для установки термогигрометра на стене.

2. Защитный колпачок для измерительного преобразователя из пористого фторопласта (рис.6). Предназначен для защиты сенсоров от пыли и аэрозолей.



Рис.6. Защитный колпачок для измерительного преобразователя из пористого фторопласта.

3. Переходная втулка для образцового генератора влажного газа «Родник-2» (рис.7). Предназначена для установки измерительного преобразователя в рабочую камеру генератора влажного газа при юстировке или поверке термогигрометра.

4. Удлинительный кабель КУ-1 для подключения измерительного преобразователя к блоку индикации термогигрометра Ива-6Н (рис.8).



Рис.7. Переходная втулка для образцового генератора влажного газа «Родник-2».



Рис.8. Удлинительный кабель КУ-1 для подключения преобразователя к блоку индикации термогигрометра Ива-6Н.

5. Удлинительный кабель КУ-2 для подключения измерительного преобразователя к блоку индикации термогигрометра Ива-6Н при юстировке и поверке.

6. Кабель **КИ-4** для подключения измерительного преобразователя термогигрометров Ива-6А и Ива-6Н к СОМ-порту персонального компьютера при юстировке. Поставляется вместе с диском с программным обеспечением **Rodnic** и **Iva6Calc**.

7. Кард-ридер для считывания данных из карты памяти. Подключается к USB-порту персонального компьютера.

Пример обозначения термогигрометра при заказе:

ИВА-6Н-Д с кронштейном

- термогигрометр ИВА-6Н с каналом измерения давления. Поставляется с кронштейном для настенной установки.

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ТЕРМОГИГРОМЕТРА

Термогигрометр состоит из блока индикации и измерительного преобразователя влажности и температуры.

В измерительном преобразователе влажности и температуры измерение относительной влажности осуществляется сорбционно-емкостным сенсором, температуры - полупроводниковым термистором.

Принцип действия сорбционно-емкостного сенсора основан на зависимости диэлектрической проницаемости полимерного влагочувствительного слоя, размещенного между двумя электродами, один из которых влагопроницаем, от влажности окружающей среды.

Для измерения атмосферного давления используется тензорезистивный сенсор давления, опционально устанавливаемый внутри корпуса блока индикации.

Сенсор влажности и термистор установлены в цилиндрический корпус измерительного преобразователя и закрыты колпачком, обеспечивающим их защиту от механических повреждений и свободный доступ анализируемой среды.

В корпусе преобразователя располагается также схема обработки и выдачи сигналов, выполненная на основе микроконтроллера и осуществляющая следующие функции:

- измерение емкости сенсора влажности;

- измерение сопротивления термистора;

- вычисление значения температуры;

- вычисление значения относительной влажности;

- температурная коррекция значения относительной влажности;

- взаимодействие с внешними устройствами (блок индика-

ции или персональный компьютер) по протоколу ModBus.

Блок индикации термогигрометра выполнен на основе микроконтроллера и осуществляет следующие функции:

 опрос измерительного преобразователя влажности/ температуры и сенсора давления;

- вычисление значения точки росы;

 индикация измеренных значений на жидкокристаллическом дисплее;

поддержка часов и календаря;

 запись измеренных значений с заданным интервалом между измерениями во внутреннюю память или на карту памяти;

 - фиксация экстремальных значений температуры и влажности, времени и даты этих событий;

 взаимодействие с персональным компьютером (для термогигрометра с внутренней памятью).

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

При измерениях термогигрометр держат в руке или размещают на имеющуюся горизонтальную поверхность. Термогигрометр может быть установлен на стене в кронштейне (рис.5), как показано на рис.9.

Не рекомендуется размещать термогигрометр вблизи предметов, выделяющих тепло (отопительные системы, источники освещения и пр.).

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РАБОТА

На рис.10 показана лицевая панель термогигрометра, на которой расположены индикатор и две кнопки: «Þ » и «ß».

На индикаторе термогигрометра постоянно высвечиваются текущие значения относительной влажности (верхняя строка) и температуры (нижняя строка). Период обновления показаний - 1 минута. При нажатии на любую кнопку термогигрометр переходит в «быстрый» режим измерений и период обновления показаний индикатора уменьшается до 1 с. Через 30 с после последнего

нажатия кнопок период обновления показаний индикатора возвращается к значению 1 минута.



Рис.9. Установка термогигрометра на стене с помощью кронштейна.

При необходимости поддерживать термогигрометр в «быстром» режиме измерений длительное время рекомендуется периодически кратковременно нажимать на кнопку «в» (после нажатия кнопки начинается новый отсчет времени «быстрого» режима измерений).

Для просмотра значения величины точки росы и атмосферного давления (при наличии канала измерения давления и разрешенном выводе точки росы) необходимо дважды нажать кнопку «в». При первом нажатии термогигрометр переходит в «быстрый» режим измерений, при следующем - на верхней строке индикатора высвечивается значение точки росы и единица измерения (°Ст.р.). При следующем нажатии кнопки «B» на нижней строке индикатора высвечивается значение атмосферного давления в гектоПаскалях (1 гПа = 0,1 кПа) и размерность измеряемого параметра - «гПа».



Рис.10. Лицевая панель термогигрометра

При последующих нажатиях кнопки «В» в «быстром» режиме измерений на индикаторе чередуются значения влажности/температуры, точки росы/температуры и давления. Вывод значения точки росы можно заблокировать, как описано на стр.22.

Если термогигрометр не находится в равновесии с анализируемой средой (в случае изменения температуры или влажности, при перемещении в другое место и т.д.), то считывание значений влажности и температуры осуществляют после того, как показания индикатора термогигрометра примут установившееся значение. Для ускорения процесса установления показаний рекомендуется производить колебательные движения измерительного преобразователя. При этом уменьшается время достижения теплового равновесия сенсоров с окружающей средой за счет их обдува воздухом. **ВНИМАНИЕ!** Показания относительной влажности и температуры корректны только, когда температура сенсоров равна температуре анализируемой среды. Поэтому считывание значений относительной влажности и температуры можно производить только при установившихся показаниях температуры.

В области **отрицательных** температур термогигрометр измеряет относительную влажность воздуха над **льдом** или над **водой** (определяется при конфигурировании термогигрометра см. стр.23).

Переключение режимов работы термогигрометра осуществляется последовательным нажатием кнопки «Þ». При этом на дисплее высвечивается указатель (рис.10) напротив надписи на панели термогигрометра, характеризующей текущий режим работы.

Последовательность переключения режимов работы следующая:

1. Индикация минимального значения относительной влажности и соответствующего ему значения температуры. Указатель напротив надписи «RHmin».

2. Индикация максимального значения относительной влажности и соответствующего ему значения температуры. Указатель напротив надписи «RHmax».

3. Индикация минимального значения температуры и соответствующего ему значения относительной влажности. Указатель напротив надписи «Tmin».

4. Индикация максимального значения температуры и соответствующего ему значения относительной влажности. Указатель напротив надписи «Tmax».

5. Для термогигрометров с регистрацией измеренных значений - индикация интервала записи в память. Если карта памяти не установлена, режим пропускается. Указатель напротив надписи «Интервал записи».

6. Индикация текущего времени и даты. Указатель напротив надписи «Время/Дата».

7. Индикация времени и даты начала периода фиксации экстремальных значений температуры и относительной влажности. Режим сброса экстремальных значений температуры и относительной влажности и начала нового периода фиксации этих значений. Указатель напротив надписи «СБРОС».

Если термогигрометр не находится в «быстром» режиме измерений, первое нажатие кнопки «Ъ» игнорируется (при этом начинается «быстрый» режим).

Перед началом работы с термогигрометром проверьте правильность установки текущего времени и календаря. При необходимости установите часы и календарь термогигрометра на местное время.

Для просмотра заводского номера и версии программы термогигрометра в режиме индикации текущих значений влажности и температуры удерживайте нажатой 4 секунды кнопку «в».

После этого на индикатор в течение 3 с выводится номер прибора и номер версии программного обеспечения, затем в течение 3 с в нижней строке тип параметра относительной влажности – «**воda**» или «**led**» по воде и по льду, соответственно.

Просмотр и установка текущего времени и даты

При выборе режима индикации текущего времени и даты после нажатия кнопки «Ъ» на индикаторе высвечивается текущее время. При нажатии кнопки «в» на индикатор выводится текущая дата – в верхней строке число и месяц, в нижней – год. При последующих нажатиях кнопки «в» на индикаторе чередуются время и дата. При длительном (более 3 с) нажатии кнопки «в» термогигрометр переходит в режим установки текущих значений времени и даты. Параметр (часы, минуты, число, месяц или год), значение которого может увеличиваться на единицу при нажатии на кнопку «в» начинает мигать. Переход к следующему параметру осуществляется при нажатии на кнопку «Ъ». После ввода всех параметров на индикаторе высвечивается

надпись «ЗАП.». При нажатии кнопки «в» в этом состоянии происходит запись введенных значений текущего времени и даты.

Просмотр экстремальных значений влажности и температуры

Термогигрометр после очередного замера влажности и температуры, совершаемого 1 раз в минуту, сравнивает полученные значения с хранящимися в памяти минимальными и максимальными значениями относительной влажности и температуры. Если текущее значение влажности или температуры ниже или выше соответствующих минимальных или максимальных значений, эти значения замещаются текущими и запоминается время и дата этого события.

Время достижения экстремального значения влажности или температуры выводится на индикатор в режиме индикации соответствующего экстремального значения после нажатия на кнопку «В». После второго нажатия на эту кнопку на индикатор выводится дата этого события.

Для устранения возмущений температурно-влажностного режима, вызываемых присутствием человека вблизи прибора, значения влажности и температуры в течение двух минут после нажатия любой кнопки управления игнорируются при фиксации экстремальных значений.

При входе в режим индикации времени и даты начала периода фиксации экстремальных значений (указатель напротив надписи «СБРОС») на индикаторе высвечивается значение времени последнего сброса, т.е. времени начала отчетного периода. При нажатии кнопки «в» на индикатор выводится дата последнего сброса - в верхней строке число и месяц, в нижней - год. При последующих нажатиях кнопки «в» на индикаторе чередуются время и дата сброса. При длительном (более 3 с) нажатии кнопки «в» на индикаторе кратковременно высвечивается надпись «СБР.» и термогигрометр переходит в режим индикации текущего значения относительной влажности и температуры. При этом происходит очистка экстремальных значений и запись текущего времени и даты в качестве времени и даты начала отчетного периода.

Работа с картой памяти термогигрометров Ива-6А-КП, Ива-6Н-КП

Для работы с картой памяти достаточно вставить ее в соответствующий слот, расположенный на верхней торцевой стороне термогигрометра (см. рис.11). Карта должна полностью войти внутрь корпуса термогигрометра.



Рис.11. Термогигрометр Ива-6Н-КП с устанавливаемой картой памяти.

Термогигрометр автоматически определяет факт установки в него карты памяти, создает на карте файл с именем **«номер прибора».**iva (например, **D005.iva**), если файл с таким именем отсутствует на карте и осуществляет запись в карту памяти текущих значений влажности и температуры (давления) с заданным интервалом. Интервал записи может быть изменен в любое время.

Для установки интервала записи необходимо в **режиме индикации интервала записи** (указатель напротив надписи **«Интервал записи**») нажать и в течение 3 с удерживать кнопку «В». Параметр (часы или минуты), значение которого может увеличиваться на единицу при нажатии на кнопку «В», начинает мигать.

Переход к следующему параметру (минуты) осуществляется при нажатии на кнопку « \mathbf{P} ». После ввода требуемого значения интервала записи и нажатии на кнопку « \mathbf{P} » на индикаторе высвечивается надпись «**ЗАП.0**». При последующих нажатиях кнопки « \mathbf{P} » на индикаторе высвечивается надпись «**ЗАП.1**», затем вновь мигает значение часов и т.д.

При нажатии на кнопку «в» в режиме «ЗАП.0» термогигрометр переходит в режим индикации текущего значения относительной влажности и температуры без сохранения введенного значения интервала записи.

При нажатии на кнопку «в» в режиме «ЗАП.1» введенное значения интервала записи сохраняется.

Для считывания накопленных данных извлеките карту памяти из термогигрометра, для чего нажмите на кнопку «в» для блокирования записи на 30 с, нажмите на карту, слегка утопив ее в корпус прибора, и отпустите.

Установите карту в кард-ридер, подключенный к персональному компьютеру, и запустите программу **DataLogger**.

Программа **DataLogger** обеспечивает считывание информации из карты памяти, формирует архив данных для каждого термогигрометра, создает текстовый и графический отчеты.

Работа с программой описана в документе «**Программное** обеспечение DataLogger», приведенном в Приложении.

При необходимости проведения непрерывной записи информации можно использовать резервную карту памяти. Карту памяти можно устанавливать в любой термогигрометр, так как в момент установки на ней создается файл, содержащий информацию о номере прибора.

Записываемые на карту данные шифруются с целью предотвращения возможности их фальсификации.

Работа с внутренней памятью термогигрометров Ива-6А-П, Ива-6Н-П

Термогигрометр постоянно записывает во внутреннюю память текущие значения относительной влажности, температуры и давления (если канал измерения давления установлен) с заданным интервалом. Интервал записи может быть изменен в любое время (см. стр.20).

Для считывания накопленных данных необходимо подключить термогигрометр с помощью кабеля mini USB-A (входит в комплект поставки) к USB порту персонального компьютера и запустить программу **DataLogger**. Разъем mini USB расположен на верхней торцевой части блока индикации (рис.12).



Рис.12. Верхняя торцевая панель термогигрометра с USB разъемом.

Работа с программой описана в документе «Программное обеспечение DataLogger», приведенном в Приложении.

Замена элементов питания

При высвечивании на индикаторе символа «**X** » необходимо заменить источник питания – два элемента типа АА. Для этого необходимо выполнить следующие операции:

 извлеките из термогигрометра карту памяти (если она имеется), предварительно нажав на любую кнопку;

 снимите крышку отсека питания на задней стороне блока индикации, сдвинув ее вниз;

3) извлеките старые элементы питания;

4) установите новые элементы в положениях, указанных на наклейке в батарейном отсеке;

5) закройте заднюю крышку;

6) установите текущие значения времени, даты, начала отчетного периода;

7) установите в термогигрометр карту памяти (если имеет-ся);

 инициализируйте термогигрометр с внутренней памятью, подключив его к компьютеру и запустив программу DataLogger.

Символ «**×** » высвечивается при снижении напряжения источника питания до 2В. При этом прибор может нормально функционировать продолжительное время (до нескольких месяцев, в зависимости от качества элементов питания).

Включение/выключение режима отображения точки росы

Термогигрометр может выводить на индикатор значение точки росы, рассчитанное на основе измеренных значений относительной влажности и температуры воздуха. Вывод значения точки росы осуществляется на верхней строке индикатора при нажатии на кнопку «В» в «быстром» режиме измерений. При этом справа и внизу от значения точки росы высвечивается символ «°Стр». При последующих нажатиях кнопки происходит чередование режимов вывода:

- относительная влажность на верхней строке, символ «%»;

- давление в нижней строке, символ «гПа» (при наличии канала измерения атмосферного давления);

- точка росы на верхней строке, символ «°Стр» и т.д.

Для включения/выключения режима отображения точки росы необходимо ввести пароль «51».

Ввод пароля осуществляется следующим образом:

а) последовательным нажатием кнопки «Р» переведите термогигрометр в режим сброса;

б) нажмите на кнопку «Þ» и удерживайте ее несколько секунд до установки режима ввода пароля и появления на индикаторе надписи «П 00»;

в) введите пароль «51», для чего последовательным нажатием кнопки «B» установите цифру 5 в старшем разряде, затем нажмите кнопку «P» и последовательным нажатием кнопки «B» установите цифру 1 в младшем разряде, далее 2 раза нажмите кнопку «P» и затем кнопку «B». После этого термогигрометр вернется в рабочий режим.

После переключения режима отображения точки росы убедитесь в том, что он выбран правильно, нажав несколько раз кнопку «в» и наблюдая за чередованием выводимых параметров.

Выбор типа измеряемого параметра относительной влажности при отрицательной температуре

Термогигрометр при отрицательной температуре может выводить значение относительной влажности над водой или над льдом. Для просмотра типа выводимого параметра необходимо нажать и удерживать не менее 3 с кнопку «в». После этого на индикатор в течение 3 с выводится номера прибора и версии программного обеспечения и, затем в течение 3 с в нижней строке тип параметра относительной влажности – «**вода**» или «**led**» над водой и над льдом, соответственно. Для переключения параметра необходимо ввести пароль «**52**», как описано выше.

После переключения типа выводимого параметра убедитесь в том, что он выбран правильно, нажав и удерживая не менее 3 с

кнопку «В». 8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Термогигрометр в процессе работы производит самодиагностику и при обнаружении неисправностей выводит на дисплей код ошибки. Значения этих кодов и методы устранения неисправностей приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Признаки неисправности	Наименование неисправности	Метод устранения
Индикатор не «светится»	Разрядились эле- менты питания	Заменить элементы пита- ния
Показания на ин- дикаторе мигают с периодом 1 с	В блок индика- ции установлен «чужой» преоб- разователь	Найдите в имеющихся у Вас приборах преобразо- ватель с номером, соот- ветствующим номеру блока индикации
На индикаторе высвечивается Е. Н Е.°С	Отсутствие свя- зи с преобразо- вателем	Убедитесь, что преобразова- тель плотно утоплен в гнездо блока индикации или вынос- ную ручку. Если связь не устанавливается, требуется ремонт термогигрометра на предприятии-изготовителе
Значение влажно- сти 0 или 99,9%, прибор находится в нормальных условиях	Неисправность преобразователя влажности и температуры	Требуется ремонт тер- могигрометра на пред- приятии-изготовителе

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬЮ расхождение в показания между «... гигрометром психрометрическим ВИТ...» и термогигрометром **Ива-6**, особенно ярко проявляющееся в зим-

ний период! В это время года при наружной температуре от -20 до 0°С относительная влажность в отапливаемых помещениях, не оборудованных системой увлажнения воздуха, изменяется от 5 до 25% и ни в коем случае не может достигать комфортного значения около 40% по так называемому «гигрометру» ВИТ.

Термогигрометр **Ива-6** - прецизионный прибор, прошедший калибровку и поверку на образцовом генераторе влажного газа «Родник-2».

«Гигрометр психрометрический ВИТ» проходит поверку только по температуре. Его метрологические характеристики по относительной влажности носят чисто декларативный характер. Так, в описании типа указано, что «... предел допускаемого значения абсолютной погрешности гигрометра при скорости воздуха от 0,5 до 1 м/с составляет от 5 до 7% ...». Чем Вы контролируете скорость движения воздуха?...

Подробно о проблемах измерения влажности психрометрическими гигрометрами ВИТ Вы можете прочитать на нашем сайте по адресу <u>http://www.microfor.ru/faq.htm#8</u>.

Убедительно просим не отвлекать наших сотрудников на просветительскую работу по применению «гигрометра» ВИТ. Со всеми вопросами по расхождению показаний обращайтесь к его изготовителю!

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перечень работ для различных видов технического обслуживания термогигрометра приведен в таблице 3.

10. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

10.1. Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодических поверок термогигрометра.

Каждый термогигрометр при выпуске из производства должен пройти первичную поверку. Результаты первичной поверки должны быть оформлены, как указано в п.10.9. Периодичность поверки 1 раз в год.

Таблица 3.

Периодич- ность об- служивания	Содержание работ и ме- тод их проведения	Технические требования	Приборы, инструменты, материалы
Не реже 1 раза в год и перед сдачей в поверку	Осмотр защитного кол- пачка, поверхности сен- сора влажности и места установки сенсоров		
При нали- чии загряз- нений на поверхности колпачка, сенсора влажности и места уста- новки сен- соров	Отмывка сенсора влаж- ности от загрязнений: - отмывка кисточкой в моющем растворе; -промывка в дистилли- рованной воде; - сушка сжатым воздухом; - промывка спиртом; - сушка сжатым воздухом	На указанных поверхностях не должно со- держаться ме- ханических ча- стиц и загряз- нений	Кисть беличья №3, вода дистиллированная, раствор мо- ющий нейтральный, спирт этило- вый рек- тификован- ный
При выходе абсолютной погрешно- сти измере- ний за пре- делы ука- занные в п.п. 3.5, 3.6, 3.7	Юстировка (см. п.3.5)	Пределы допус- каемой абс. по- грешности из- мерения: отн.влажности см. п.3.5 температуры ±0,3°С; давления ±2,5 гПа;	Кабель для связи с ПК КИ-4, а также см. таблицу 5

10.2. Операции поверки.

10.2.1. При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 4.

10.3. Средства поверки.

10.3.1. При проведении поверки должны применяться сред-

ства поверки и вспомогательное оборудование, указанные в таблице 5.

Таблица 4

	Номер	Обязатель	оведения при	
Наименование	пункта	выпуске		эксплуата-
операции	ТД по	из произ-	после	ции и хра-
	поверке	водства	ремонта	нении
Внешний осмотр и	10.8.1	Да	Да	Дa
опробование				
Определение основ-	10.8.2.1	Да	Дa	Да
ной абсолютной по-				
грешности измере-				
ния влажности				
Определение основ-	10.8.2.3	Да	Да	Дa
ной абсолютной по-				
грешности измере-				
ния температуры				
Определение абсо-	10.8.2.4	Да	Дa	Да
лютной погрешно-				
сти измерения атмо-				
сферного давления				

Таблица 5.

Наименование	Наименование и	Нормиро-	Номер
или обозначение	обозначение метро-	ванное зна-	пункта
средства поверки	логической или тех-	чение мет-	ТД по
и вспомогатель-	нической характери-	рологиче-	поверке
ного оборудова-	стики	ской харак-	
ния		теристики	
1	2	3	4

Образцовый ди- намический гене- ратор влажного газа Родник-2	Пределы допускае- мой основной абсо- лютной погрешности создания парогазо- вой смеси, (Дэт)	±0,5 % относи- тельной влажности	10.8.2.1
---	---	---	----------

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4
Термостат пе- реливной пре- цизионный ТПП-1.3	Нестабильность поддержания тем- пературы	±0,02 °C	10.8.2.3
Набор термо- метров стек- лянных 2 раз- ряда ТЛ-4	Пределы допуска- емой основной аб- солютной по- грешности изме- рения температу- ры, ∆эт	±0,1 °C	10.8.2.1
Термометр со- противления платиновый эталонный ПТСВ 2 разр.	Доверительная по- грешность при до- верительной веро- ятности 0,95	±0,02 °C	10.8.2.3
Измеритель температуры многоканаль- ный прецизи- онный МИТ 8.10	Пределы допуска- емой основной аб- солютной по- грешности изме- рения температу- ры, ∆эт	±(0,004+10- 5 t]) °C	10.8.2.3

Эталонный мо- дуль давления Метран 518 код A160K	Пределы допуска- емой основной приведенной по- грешности изме- рений %	±0,03%	10.8.2.4
Барокамера БКМ-007			10.8.2.4

Примечание: При поверке допускается применять другие средства поверки, не уступающие по техническим и метрологическим характеристикам средствам, указанным в таблице 5.

10.3.2. Все средства должны иметь действующие Свидетельства о поверке.

10.4. Требования к квалификации поверителей.

10.4.1. К проведению поверки допускаются лица, прошедшие обучение по специальности «Физико-химические измерения», имеющие среднетехническое или высшее образование и аттестованные на право проведения поверки.

10.5. Требования безопасности.

10.5.1. Во время подготовки и проведения поверки необходимо соблюдать правила безопасной работы, установленные в технических описаниях на приборы, оговоренные в табл.5.

10.6. Условия поверки.

10.6.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

1) температура окружающего воздуха, °	C 23±2
2) относительная влажность, %	
3) атмосферное давление, кПа	
4) напряжение питания	. ~(220В±44В), 50Гц
10.7 Полготовка к поверке	

10.7.1. Поверку термогигрометра проводят, собрав схему рабочего места в <u>строгом</u> соответствии с технической документацией на эталонный генератор «Родник-2»: к генератору влажного газа «Родник-2» должна быть подведена охлаждающая

жидкость, термостат генератора должен быть заполнен водой!

10.7.2. Поверяемые средства измерений подготавливают к поверке в соответствии с эксплуатационной документацией на них.

10.8. Проведение поверки.

10.8.1. Внешний осмотр, опробование.

При проверке определяется наличие принадлежностей в соответствии с техническим описанием.

При внешнем осмотре должно быть установлено:

 наличие маркировки, тип и заводской номер термогигрометра;

 отсутствие механических повреждений, влияющих на работоспособность и метрологические характеристики термогигрометра;

- наличие четких надписей на органах управления.

Опробование проводится в соответствии с техническим описанием на термогигрометр.

10.8.2. Определение основной абсолютной погрешности измерений термогигрометра.

10.8.2.1. Определение основной абсолютной погрешности измерений относительной влажности:

 установите измерительный преобразователь термогигрометра в рабочую камеру генератора «Родник-2», используя переходную втулку (см. раздел 4), для чего проделайте следующие операции:

- извлеките измерительный преобразователь из блока индикации термогигрометра ИВА-6Н без удлинительного кабеля;

 установите переходную втулку (рис.7) в рабочую камеру генератора влажного газа;

 ослабьте кольцо переходной втулки, установите в нее преобразователь и затяните кольцо;

- соедините преобразователь термогигрометра Ива-6Н с блоком индикации удлинительным кабелем (см. раздел 4).

2) установите в рабочей камере генератора «Родник-2» тем-

пературу равную (21...25)°С;

3) дождитесь установления температуры в генераторе «Родник-2» и установления показаний термогигрометра по температуре (показания температуры не должны изменяться в течение 10 мин). Следует иметь в виду, что измерительному преобразователю, установленному в рабочую камеру генератора «Родник-2», требуется не менее 30 мин для достижения состояния теплового равновесия после стабилизации температуры в термостате генератора;

4) последовательно задайте в рабочей камере генератора «Родник-2» следующие значения относительной влажности:

 $\Psi 1=0\%, \qquad \Psi 2=(15\pm 2)\%, \qquad \Psi 3=(30\pm 2)\%,$

 Ψ 4=(50±2)%, Ψ 5=(70±2)%; Ψ 6=(95±2)%;

5) после установления в рабочей камере генератора «Родник-2» заданной влажности (через 20 мин) произведите измерение соответствующего значения Ψ'і по термогигрометру.

10.8.2.2. Обработку результатов измерений проводят согласно ГОСТ 8.207. По формуле, указанной в паспорте на генератор влажного газа, рассчитывается относительная влажность создаваемой парогазовой смеси - Ψ_i . Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений относительной влажности термогигрометра $\Delta \Psi_i$ определяют по формуле:

 $|\Delta \Psi_i| = |\Psi'_i - \Psi_i|; \qquad (1),$

где Ψ'_i – показания термогигрометра в соответствующей точке, %.

Результат проверки считается положительным, если во всех контролируемых точках выполняется соотношение:

$$|\Delta \Psi_i| < \sqrt{\Delta y c \tau^2 + \Delta \Im \tau^2}$$
, где

 $|\Delta \Psi_i|$ - основная абсолютная погрешность термогигрометра, вычисленная по формуле 1;

∆уст - пределы допускаемой основной абсолютной погрешности термогигрометра согласно 3.5;

Дэт - пределы допускаемой основной абсолютной погреш-

ности эталонного генератора, равные ±0,5% относительной влажности.

Таким образом

в диапазоне 090%	$ \Delta \Psi_i < 2,1\%;$
в диапазоне 9098%	$ \Delta \Psi_i < 3.0\%$.

10.8.2.3. Определение основной абсолютной погрешности измерения температуры проводят в следующей последовательности:

 в термостате поочередно устанавливается температура, соответствующая контролируемой точке:

 $T1 = (-20 \dots -18)^{\circ}C, \qquad T2 = (0 \dots 2)^{\circ}C, \qquad T3 = (18 \dots 22)^{\circ}C,$ $T4 = (38 \dots 42)^{\circ}C, \qquad T5 = (58 \dots 60)^{\circ}C$

 в термостат помещают эталонный термометр и измерительный преобразователь испытуемого термогигрометра;

 выдерживают эталонный термометр и преобразователь испытуемого термогигрометра при установившейся температуре в термостате в каждой контролируемой точке в течение 15 мин;

4) регистрируют показания эталонного термометра (T_o) и испытуемого термогигрометра (T_i);

5) извлекают из термостата преобразователь испытуемого термогигрометра и через 1 ... 2 мин снова погружают в термостат, регистрируют установившиеся показания эталонного термометра (T_0) и испытуемого термогигрометра (T_j). Эту операцию повторяют в каждой контролируемой точке 3 раза.

Результат испытаний считается положительным, если во всех контролируемых точках выполняется соотношение

$$|\Delta_i| \leq \sqrt{\Delta \mathrm{yct}^2 + \Delta \mathrm{yt}^2},$$
где

 Δ_i - основная абсолютная погрешность измерения температуры, вычисленная по формуле

$$|\Delta_i| = |\mathsf{T}_j - \mathsf{T}_o|$$

 Δ уст - пределы допускаемой основной абсолютной погрешности термогигрометра, равные $\pm 0.3^{\circ}$ C;

∆эт - пределы допускаемой основной абсолютной погрешно-

сти эталонного термометра, равные $\pm 0.02^{\circ}$ C.

Термогигрометр считают выдержавшим проверку, если выполняются неравенства:

 $|\Delta_i| \leq 0,3^{\circ}C.$

10.8.2.4. Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности измерения атмосферного давления проводят в следующей последовательности:

 помещают термогигрометр в барокамеру, устанавливая таким образом, чтобы середина корпуса термогигрометра находилась на уровне измерительной камеры эталонного прибора;

2) выдерживают термогигрометр в барокамере не менее 2 часов;

 производят сличение показаний давления по термогигрометру с показаниями эталонного прибора в пяти точках равномерно распределенных в диапазоне от 700 гПа до 1100 гПа. Сличение выполняют при повышении и понижении давления.

Погрешность измерения давления определяют как разность между показаниями поверяемого термогигрометра и эталонного прибора по формуле:

$$|\Delta_i| = |\mathbf{P}_i - \mathbf{P}_{i_{i_{j_T}}}|,$$
 где

Р_і - давление по поверяемому термогигрометру, гПа;

Ріэт - давление по эталонному прибору, гПа.

Термогигрометр считают выдержавшим проверку, если выполняется условие:

10.9. Оформление результатов поверки.

10.9.1. При положительных результатах поверки оформляется свидетельство о поверке или заполняется таблица 6 и ставится оттиск поверительного клейма.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

11.1. Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие качества термогигрометра Ива-6 требованиям технических условий ТУ4311-011-77511225-2010 при соблюдении условий и правил эксплуатации, установленных настоящим руководством по эксплуатации.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Срок гарантии отсчитывается от даты отгрузки прибора Потребителю поставщиком, являющимся торговым агентом изготовителя. При отсутствии гарантийного талона или неправильного его заполнения гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.

Гарантия не распространяется на приборы

- имеющие механические повреждения вследствие ненадлежащей эксплуатации или транспортировки

- эксплуатируемые вне условий применения.

Гарантийные обязательства не распространяются на услуги по поверке данного средства измерения в органах Государственной метрологической службы. Стоимость первичной поверки прибора включена в стоимость прибора.

Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части или весь термогигрометр, если он не может быть исправлен на предприятии-изготовителе.

При необходимости проведения очередной (внеочередной) поверки прибора **рекомендуется** проведение предварительных регламентных работ по дополнительной калибровке (юстировке) прибора на предприятии-изготовителе, в органах Государственной метрологической службы, оказывающих данную услугу или Потребителем в соответствие с методикой, приведенной в Руководстве по эксплуатации на данный прибор.

При выполнении регламентных работ предприятиеизготовитель может оказывать услуги по проведению поверки в органах Государственной метрологической службы, других уполномоченных на то органах и организациях, стоимость которых включается в стоимость указанных услуг. Предприятиеизготовитель может заключать с Потребителем соглашения на техническое обслуживание выпускаемой им продукции

По всем вопросам гарантийного или послегарантийного об-

служивания обращайтесь к Вашему поставщику или на предприятие-изготовитель.

12. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

12.1. Термогигрометры, упакованные в соответствии с техническими условиями ТУ4311-011-77511225-2010, могут транспортироваться на любое расстояние всеми видами транспорта: водным, воздушным (в отапливаемых герметизированных отсеках), железнодорожным, в сочетании их между собой и автомобильным транспортом, с общим числом перегрузок не более четырех, в крытых транспортных средствах, в том числе, в универсальных контейнерах при температуре окружающей среды от минус 50 до 50°C.

12.2. Термогигрометры должны храниться в сухом помещении при температуре окружающего воздуха от 10 до 35°С, влажности до 80 %. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и прочих примесей не допускается.

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Термогигрометр Ива-6____ заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ4311-011-77511225-2010 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска "_____" 20___ г.

подпись руководителя предприятия-изготовителя

Конфигурация термогигрометра, установленная на предпри-

ятии-изготовителе при выпуске из производства:

Индикация значения точки росы		нет
Вывод относительной влажности над		льдом
Канал измерения давления		нет
Регистрация данных на карту памяти		нет
Регистрация данных во внутреннюю память	да	нет

Комплект поставки термогигрометра:

1	Термогигрометр Ива-6		
2	Руководство по эксплуатации		
3	Сумка для хранения термогигрометра		
4	Кронштейн для настенной установки		
5	Защитный колпачок из пористого фторопласта		
6	Карта памяти microSD с программой DataLogger		
7	Диск с ПО DataLogger		
8	Кабель mini USB - А		

14. СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ.

Таблица 6.

Дата поверки	Поверяемый параметр	Результат поверки (годен, не годен	Подпись и клеймо пред- ставителя пове- рочного органа	Дата оче- редной поверки
	влажность			
	температура			
	давление			

приложение

Программное обеспечение Data Logger

Программа **DataLogger** предназначена для считывания на персональный компьютер информации, накопленной термогигрометрами Ива-6А, Ива-6Н с картой памяти или внутренней памятью и последующей её обработки.

1. Установка программы DataLogger на персональный компьютер

Для нормального функционирования программы **DataLog**ger необходим персональный компьютер следующей минимальной конфигурации:

Процессор Intel Pentium® 1 ГГц и выше;

512 Mb оперативной памяти;

10 Mb свободного места на жестком диске (дополнительное место может потребоваться для хранения результатов измерений);

Операционная система **Microsoft Windows XP/Vista/7**. Совместимость с другими операционными системами не гарантируется.

Подключенный к компьютеру кард-ридер - для термогигрометра с картой памяти.

Для установки программы запустите файл setup.exe, находящийся на дистрибутивном диске или карте памяти и следуйте стандартным инструкциям:

1. Нажмите кнопку «Далее».

2. Ознакомьтесь и примите условия «Лицензионного Соглашения», нажмите кнопку «Далее».

3. Введите имя, фамилию Пользователя на которого лицензируется ПО, название Организации и закончите ввод нажатием кнопки «Далее».

4. Если Вас устраивает путь установки программы по умолчанию, нажмите кнопку «Далее», иначе, нажмите «Обзор» и выберите другой путь установки. Не устанавливайте программу на карту памяти!

5. Выберите тип прибора, с которым Вы собираетесь работать: «Версия для ИВА-6 с КИ» для прибора с внутренней памятью и кабелем mini USB - А или «Версия для ИВА-6 с SD» для прибора с картой памяти.

6. Выберите имя программной группы или примите предложенное по умолчанию, нажав кнопку «Далее». Также Вы можете установить значок программы на рабочий стол, выбрав соответствующую опцию.

7. Программа готова к установке. Нажмите кнопку «Установить» чтобы начать процесс копирования файлов на Ваш жесткий диск.

8. По завершении установки перезагрузите компьютер.

Установка драйверов для приборов с USB-интерфейсом

Прибор с USB-интерфейсом определяется в системе как виртуальный СОМ-порт. При установке программы **DataLogger** происходит автоматическая установка требуемых драйверов. К одному ПК может быть одновременно подключено не более одного термогигрометра с USB-интерфейсом.

Решение проблем при установке драйверов

В случае если возникли какие-либо проблемы связи с прибором в автоматическом режиме, следует проверить корректность установки драйверов. Для этого необходимо открыть Диспетчер устройств (Пуск > Панель управления > Система > Оборудование > Диспетчер устройств).

При правильной установке драйверов (и подключенном приборе) в списке портов появится пункт «USB Serial Port». В скобках указан номер порта, занимаемый устройством:



Если при этом программе не удается установить связь автоматически, попробуйте вручную выбрать в программе DataLogger номер COM-порта, указанный справа от строки «USB Serial Port» (в нашем случае - COM3), в случае если это не дает должного результата следует перезагрузить компьютер и повторить процедуру установки связи.

В случае если устройства «USB Serial Port» нет в списке портов, необходимо проделать следующее:

1) Проверить подключение USB кабеля к прибору и к ПК

2) Выполнить полное удаление предыдущих версий драйверов и, затем, ручную установку драйверов.

Если

- устройство «USB Serial Port» есть в списке портов, но рядом с ним (слева) изображен восклицательный знак (!),

 устройству не присвоен номер СОМ-порта (на приведенной выше иллюстрации СОМ3);

 номер СОМ-порта присвоен неверно (в списке несколько портов с одинаковым номером) – в этих случаях перезагрузите компьютер. Если перезагрузка компьютера не решила проблему, выполните **полное удаление предыдущих версий драйверов** и, затем, **ручную установку драйверов**.

Полное удаление предыдущих версий драйверов приборов

Для полного удаления предыдущих версий драйверов отключите термогигрометр от ПК и запустите следующий файл **CD:\USB Driver\FTDI\Support\Utills\FTClean.exe** с установочного диска, поставляемого в комплекте с прибором. Далее следуйте указаниям программы.

Ручная установка драйверов

Для установки драйверов вручную необходимо запустить следующий файл с установочного диска:

CD:\USB Driver\FTDI\2000_XP_Vista\CDM 2.04.06.exe

2. Внешний вид программы

После запуска файла **Dlogger**.exe (Обычно: **Пуск** > **Программы** > **Microfor** > **Dlogger** > **DataLogger**), Вы увидите главное окно программы, содержащее в себе заголовок, строку меню, панель инструментов, рабочее поле с закладками и строку статуса.

Для удобства пользователя, применен метод тройного дублирования органов управления, поэтому Вы можете выполнять различные действия из меню, с помощью панели инструментов или, непосредственно, с помощью кнопок на рабочем поле.

Сохранить отчет в удобном для Вас формате Выход из программы Выбрать и создать отчеты

Панель инструментов:

	Инициализация памяти для нового цикла измерений	
	Вывести закладку «Операции»	
4	Вывести закладку «Текстовый отчёт»	
9	Распечатать текстовый отчёт (таблицу)	
41	Вывести закладку «Графический отчёт»	
9	Распечатать графический отчёт (график)	
	Настройка графика	
8	О программе	

Without any work to a final the test start of		102
Prime Reg		
님께 있고 '전원이 관계관 ?		
1.000		
2.3.00-0793	Second Science	17-15 TAUL 1
		• • • • • • •
1		ter.
0		
		<u>S</u>
		- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
		- 1 - A
		. 1
стородате и служа на		Microfor

Главное окно программы при работе с термогигрометрами Ива-6А-П, Ива-6Н-П.



Главное окно программы при работе с термогигрометрами Ива-6А-КП, Ива-6Н-КП.

3. Считывание данных из карты памяти

Считывание данных из карты памяти осуществляется следующим образом:

1. Извлеките карту памяти из термогигрометра, предварительно нажав на любую кнопку для предотвращения обращения к карте в момент извлечения.

2. Запустите программу DataLogger.

3. Вставьте карту памяти в кард-ридер.

4. Нажмите кнопку «Автоопределение». Программа при обнаружении файлов с данными выдаст сообщение:

Data Lopper 🛛
Файла с данаани найданы на дрока М
~

5. Нажмите кнопку «**ОК**» и, затем, «**Считать данные**». После считывания данных программа выведет сообщение:



При этом считываются все файлы с отчетами на карте и результаты измерений помещаются в базу данных.

4. Считывание данных из внутренней памяти термогигрометров Ива-6А-П, Ива-6Н-П

Считывание данных из памяти осуществляется следующим образом:

1. Соедините термогигрометр со свободным USB-портом в персональном компьютере.

2. Запустите программу DataLogger.

3. Нажмите кнопку «Автоопределение» или выберите виртуальный СОМ-порт вручную (см. стр. 40).

4. Нажмите кнопку «Установить связь». Окно программы приобретет вид:



Если высветилось сообщение:

Vala Lugger 🛛 🛛
leanous on whenevers range)
~

проверьте все соединения и попробуйте выбрать другой СОМпорт в программе (см. стр. 40).

5. Нажмите кнопку «Считать данные». При этом начнется считывание данных, которое может занять до нескольких минут:



По завершении этого этапа, Вы получите подтверждение:

Dahel ogger		×
Стерия полерания		
малинадиания коло и витрект боркончила	м.	
<u></u>		

Не рекомендуется считывать данные с приборов в помещении с неблагоприятным электромагнитным фоном, рядом с сильноточными установками и прочими приборами излучающими мощные электромагнитные помехи, так как это может повлечь за собой проблемы связи с прибором. Проблемы могут возникать и при низкой влажности воздуха в помещении из-за воздействия статического электричества. Эти факторы влияют как на прибор, так и на персональный компьютер.

В случае если связь с прибором прервалась, отсоедините и снова подсоедините термогигрометр к ПК, закройте и снова откройте программу **DataLogger.**

При низкой влажности воздуха в помещении рекомендуем перед подключением USB-кабеля к термогигрометру коснуться одной рукой металлической торцевой панели, а другой - металлической части корпуса компьютера для выравнивания электростатических потенциалов прибора, ПК и Пользователя.

5. Получение отчетов

1. Нажмите кнопку «Создать отчеты», расположенную на вкладке «Операции».

2. В открывшемся окне:

i kulingi nag	минтрик ит	W Th	2
ע האור	· *** · · · ·		
on.	6677.44		•
Free e-r.	ч [.]		🕈 25. m.
Сана т		•	-
	ист са		
. 117	17 -	(3 316 - 3)	e sene 💌
1578.	. ÷	: MHV:	10.8.1 +
		~	- 46

выберите номер прибора, отчет по которому Вы хотите получить. Если в выпадающем списке нет ни одной записи, произведите считывание информации из прибора (см. выше).

Для лучшей ориентации в приборах Вы можете использовать поле «Комментарий», записав в него информацию, связанную с термогигрометром, например, место его расположения.

3. При необходимости укажите временные интервалы для получения отчета за определенный период. В противном случае в отчете будет отображаться вся история данного прибора, содержащаяся в базе данных.

4. Нажмите кнопку «**Ok**». Начнется создание отчетов по указанным Вами критериям.

5. Выберите форму отчета (текстовая или графическая), нажав на вкладки «Текстовый отчёт» или «Графический отчёт», соответственно.

В окне «Текстовый отчет»:

recoverers retries ecroveries, resolution			enunceo lo	Presentation of the state provide a 192000
1			1.2	
1.34.72	19.22	4.2	22.5	manna (M. M Dyna
1.0.12	1.25	1.5	2.1	
136-12	11.25	n,	X.A	ACCESSION 10 100
104.07	10.20	20	20.5	Strangerung I.A. 1993
100.07	12.25	20.4	31.8	and the link.
5.26.12	12.02	24,	22,8	Tempores Si ever
10.11	1.231	15, I	2.1	
0.000	12.25	20, 2	24,8	News rune: 20
1.04.02	16.5	20	10.0	No. of Street,
0.00	1.04	36.1		another with the set
1.00.02	12.52	24,4	20,0	
	1.28	- N. 1	- C, I	-
				Discourse
				White a sub-

выводятся в виде таблицы значения результатов измерений (дата, время, влажность и температура), минимальные и максимальные значения влажности и температуры. Также в этом окне имеется возможность ввода нижнего и верхнего значений порогов по влажности и температуре. При выходе измеренных значений за указанные пределы, соответствующие результаты измерений в таблице или на графике будут выделяться разным цветом.

В окне «Текстовый отчет» имеются переключатели единиц измерений влажности (относительная влажность, точка росы и массовая концентрация влаги). Величина относительной влажности при отрицательных температурах может представляться по воде или льду. При установке любого из этих параметров происходит пересчет данных в таблице и на графике.

6. Для сохранения текстового отчета нажмите кнопку «**Сохранить отчёт**» на панели инструментов. Выберите имя файла и тип сохраняемого отчёта и нажмите кнопку «**Сохранить**».

7. Для печати отчетов используйте кнопки «Распечатать таблицу» или «Распечатать график».

6. Работа с графическим отчетом

При выборе вкладки «Графический отчёт RH, T» окно программы примет следующий вид:



Если термогигрометр оснащен каналом индикации атмосферного давления, график изменения давления отображается на вкладке «Графический отчет Р».

Для настройки графика используется кнопка «Настройка графика» в панели инструментов или главном меню (Операции > Настройка графика).

В открывшемся окне Вы сможете выбрать

- начальные и конечные точки по оси времени;

 разделение графика на п- частей (например, для разделения дней в недельном отчете);

 режим для оси влажности и температуры («Выключена» – ось не отображается, «Автоматические пределы» – пределы оси выбираются автоматически, в зависимости от измеренных максимальных и минимальных значений).



График изменения атмосферного давления на вкладке «Графический отчет Р».

 Весь диапазон – максимально возможный диапазон для влажности или температуры.

- Ручной ввод – пределы вводятся вручную в соответствующие поля, расположенные ниже поля ввода режима.

Кнопка «Записать график в файл» открывает диалог записи графического файла в форматах (.BMP) и (.WMF).

Для увеличения какого-либо участка графика используйте мышь. Установите курсор на верхний левый угол области для увеличения, нажмите ЛЕВУЮ кнопку мыши, НЕ ОТПУСКАЯ ее, переместите курсор в правый нижний угол увеличиваемой области и отпустите кнопку.

Для возврата в первоначальное состояние, выполняйте те же действия, только ведите курсор из правого нижнего угла в левый верхний.

Для перемещения всего графика используйте ПРАВУЮ кнопку мыши - нажмите ее и, не отпуская, перемещайте курсор в

нужном Вам направлении.

Для печати графика нажмите кнопку «Печать графика», расположенную на вкладке «Текстовый отчет». При нажатии на эту кнопку, Вам будет предложено выбрать некоторые параметры печати, ориентацию (портрет/ландшафт) и настроить принтер.

7. Инициализация памяти

Данную операцию следует проводить в случае, если Вы хотите очистить содержимое памяти. Периодическая очистка позволяет уменьшить время считывания и обработки отчетов.

Внимание! При этом произойдёт потеря предыдущих результатов измерений, поэтому перед инициализацией убедитесь, что содержимое памяти считано в память компьютера.

Для инициализации памяти нажмите кнопку «Инициализация памяти» (или «Инициализация карты») и дождитесь подтверждения окончания операции.

```
Ваши замечания и предложения по улучшению программного
обеспечения Data Logger Вы можете направлять по адресу элек-
тронной почты <u>soft@microfor.ru</u>
За обновлениями программного обеспечения заходите на сайт
компании НПК Микрофор: <u>www.microfor.ru</u> или <u>ива.рф</u>
раздел «Сервис» - «Программное обеспечение»
Наш адрес: 124498, Москва, Зеленоград, пр.4922, д.4, стр.2,
«Технопарк-Зеленоград»
Телефон/факс: (495) 662-5432 (многоканальный), (495) 913-3187,
(499) 940-1946 (многоканальный)
```

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	1
2.	Назначение	1
3.	Основные технические данные и характеристики	2
4.	Состав термогигрометра и комплект поставки	5
5.	Устройство и работа термогигрометра	12
6.	Порядок установки	13
7.	Подготовка к работе и работа	13
	Просмотр и установка текущего времени и даты	17
	Просмотр экстремальных значений влажности и	
	температуры	18
	Работа с картой памяти термогигрометров	
	Ива-6Н-КП, Ива-6А-КП	19
	Работа с внутренней памятью термогигрометров	
	Ива-6Н-П, Ива-6А-П	21
	Замена элементов питания	22
	Включение/выключение режима отображения	
	точки росы	22
	Выбор типа измеряемого параметра относительной	
	влажности при отрицательной температуре	23
8.	Возможные неисправности и методы их устранения	24
9.	Техническое обслуживание	25
10.	Методика поверки	25
11.	Гарантии изготовителя (поставщика)	33
12.	Транспортировка и хранение	35
13.	Свидетельство о приемке	35
14.	Сведения о поверке	37
При	иложение. Программное обеспечение DataLogger	38
1.	Установка программы DataLogger на ПК	38
	Установка драйверов для приборов с USB-интерфейсом	39
	Решение проблем при установке драйверов	39
	Полное удаление предыдущих версий драйверов	
	приборов	41
	Ручная установка драйверов	41

2.	Внешний вид программы	41
3.	Считывание данных из карты памяти	43
4.	Считывание данных из внутренней памяти термогигро-	
	метров Ива-6А-П, Ива-6Н-П	44
5.	Получение отчетов	46
6.	Работа с графическим отчетом	48
7.	Инициализация памяти	50

7 листов

53,0,52,1,50,3,48,5,46,7,44,9,42,11,40,13,38,15,36,17,34,19,3 2,21,30,23,28,25 24,29,26,27,20,33,22,31,16,37,18,35,12,41,14,39,8,45,10,43,4 ,49,6,47,53,53,2,51