14.5x21cm

MEKKAN
ТОЧНАЯ МЕХАНИКА

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

ПЕРФОРАТОР

MK81626



EAC

При покупке рубанка требуйте правильного и полного заполнения гарантийных талонов:
- модель рубанка;
- серийный номер
- дата продажи;
- наименование торговой организации;
- штамп магазина;
- подпись продавца.

Неправильно и неполно заполненный гарантийный талон недействителен. Перед первым включением внимательно изучите настоящий паспорт и строго выполняйте его требования в процессе эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Модель изделия	
Дата продажи	
Серийный номер	

Наименование розничной организации	Печать розничной организации	Подпись покупателя
Изделие получено в технически исправном состоянии, без механических повреждений и в полной комплектности. Инструкцию по эксплуатации на русском языке получена. Работоспособность изделия проверена в моем присутствии, претензий по качеству не имею.		
		Подпись покупателя

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Московская область, пос. Горки Ленинские, промзона Путовиково, алтуфьевское ш.Бизнес Парк «Ленинский», т. +7(495)789-42-65
Режим работы: с 10[00] до 19[00], без обеда.
Суббота, воскресенье: выходные дни.

ЗАПОЛНЯЕТ РЕМОНТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дата приемки		Дата приемки	
Дата выдачи		Дата выдачи	
Изделие принято в исправном состоянии		Изделие принято в исправном состоянии	
Дата приемки		Дата приемки	
Дата выдачи		Дата выдачи	
Изделие принято в исправном состоянии		Изделие принято в исправном состоянии	

Внимание! Категорически запрещается переключать режимы работы до полной остановки двигателя.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

При работе крепко удерживайте перфоратор, помните о возможной вибрации. Работайте в устойчивом положении, всегда сохраняя равновесие. При работе на высоте обеспечьте возможность упора, пользуйтесь страховочными средствами.
При сверлении с ударом точно направляйте перфоратор на место бурения. Не прикладывайте боковых усилия для расширения отверстия.
Периодически извлекайте бур из отверстия для удаления шурфа.
Следите за чистотой вентиляционных отверстий двигателя
Не допускайте перегревания изделия. Делайте паузы в работе.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Конструкция изделия, применяемые при его изготовлении материалы и комплектующие, обеспечивают надежную эксплуатацию в течение длительного времени.
Перед техническим обслуживанием отключите изделие от электросети, вынув вилку из розетки.
Регулярно очищайте изделие от грязи и пыли. Особое внимание обратите на вентиляционные жалюзи двигателя. Используйте для очистки мягкую ткань с небольшим количеством мыльного раствора. Запрещается использовать для очистки бензин, спирт и другие агрессивные жидкости.
Контролируйте плотность резьбовых соединений изделия.
Следите за состоянием щеточного узла. При износе производите замену одновременно двух щеток.

Смазка редуктора.
Отключите вилку от розетки электросети.
Отверните крышку ключом из комплекта поставки (п. 4, рис. 1), удалите старую смазку и добавьте 30 г новой консистентной смазки. Избегайте попадания смазки на двигатель.

СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ 3 года с даты выпуска. Дата выпуска указана на шильде изделия в серийном номере.

УТИЛИЗАЦИЯ
При утилизации изделия соблюдайте принятые нормы. Не следует выбрасывать его в обычный мусорный бак или мусоропровод. Изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

ПЕРФОРАТОР MK81626

Перфоратор MK81626 (далее, изделие) предназначен для выполнения следующих работ:
- сверления отверстий в дереве, металле, пластике и т.п.;
- сверления с ударом в бетонных и кирпичных стенах;
- закручивания саморезов;
- *легких отбойных и долбёжных работ в небольших объёмах.*

Изделие имеет высокую мощность, современный дизайн, легкий корпус.
В конструкции изделия предусмотрена предохранительная муфта защищающая оператора при заклинивании рабочего инструмента. Удобный доступ к щеточному узлу позволяет контролировать состояние щеток от которых зависит срок службы изделия.

Изделие предназначено для эксплуатации в районах с умеренным климатом, в температурном диапазоне от +1°С до +35°С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25° С.

По степени защиты от поражения электрическим током изделие относится к классу II.

Изделие соответствует техническим условиям изготовителя и требованиям Технических регламентов Таможенного союза.

Изделие относится к бытовому классу инструмента и не предназначено для коммерческого использования.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления

КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Изделие в сборе	1
2	Кейс	1
3	Ключ	1
4	Пылеуловитель	1
5	Долото	2
6	Бур	3
7	Смазка для буров	1
8	Комплект запасных щеток	1
9	Паспорт на изделие	1
10	Гарантийный талон	1
11	Тара упаковочная	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр/модель	MK81626
Тип	SDS-PLUS
Режимы работы	Сверление, сверление с ударом, долбление
Параметры сети питания	220 В (~50 Гц)
Потребляемая мощность, Вт	1050
Частота вращения на х.х., мин[-1]	950
Кол-во ударов, мин[-1]	4250
Энергия удара, Дж	4.5
Максимальный диаметр сверления дерево/сталь/бетон, мм	42/13/26
Вес нетто, кг	4.6

Рис. 2



Рис. 3

- Очистите хвостовик от грязи и слепка смазки его смазкой для буров, вытяните кобру патрона на себя, вставьте бур, нажмите на него и медленно поверните до фиксации в патроне. Отпустите кобру патрона. Проверьте надежность фиксации. *Для демонтажа* (рис. 3) нажмите на кобру патрона в направлении стрелки и, другой рукой, извлеките бур.

Установка сверлильного патрона.
Сверлильный патрон предназначен для сверления отверстий в дереве, металле, пластике и т.п. материалах в режиме работы «сверление».



Рис. 4

Выбор режима работы.
Режим сверления.
Установить выключатель (п. 6, рис. 1) режима долбление в положение **З**
Установить выключатель режима сверления (п. 3, рис. 1) в положение **ЗТ**
Сверление с ударом.
Установить выключатель (п. 6, рис. 1) режима «долбление» в положение **ЗТ**
Установить выключатель режима «сверление» (п. 3, рис.1) в положение **ЗТ**
Долбление.
Установить выключатель (п. 6, рис. 1) режима «долбление» в положение **ЗТ**
Установить выключатель режима «сверление» (п.3, рис.1) в положение **Т**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ ПЕРФОРАТОРОМ.
1. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перфоратора.
2. Перед работой необходимо убедиться в отсутствии в рабочей зоне газовых или водяных труб и электрических проводов под напряжением.
3. Всегда выключайте изделие и отключайте вилку из розетки перед осуществлением и настройкой.
4. Внимательно следите за состоянием сменного инструмента. Не работайте поврежденными или затупившимися буравами.
5. Перед началом работы дайте перфоратору некоторое время поработать без нагрузки.
6. Крепко держите перфоратор. Всегда используйте дополнительную рукоятку.
7. Следите за тем, чтобы обрабатываемая деталь была прочно закреплена.
8. Во время работы всегда надевайте защитные очки и головной убор.
9. При смене буров контролируйте надежность их фиксации в патроне.
10. Категорически запрещено эксплуатировать изделие при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:
    - повреждение штепсельной вилки или сетевого шнура;
    - неисправность выключателя или его нечеткая работа;
    - появление дыма или запаха горелой изоляции;
    - появление повышенного шума, стука или вибрации;
    - винтины, сколы или трещины на корпусных деталях или защитных кожухах;
    - вытекание смазки из редуктора;
    - повреждение или деформация рабочего инструмента.

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
После транспортировки или хранения при отрицательных температурах выдержать изделие в помещении без включения в сеть не менее 4-х часов до полного высыхания конденсата.
Подключение к сети.
Параметры сети питания указаны в таблице «Технические характеристики».
Перед подключением к электросети необходимо убедиться, что ее напряжение и мощность соответствует напряжению и мощности изделия.
Категорически запрещается заземлить изделие. Сеть должна быть защищена предохранителем или автоматическим выключателем.
Смена рабочего инструмента.
Перфоратор предназначен только для буров, насадок, адаптеров с хвостовиком SDS-PLUS.
- Отключите изделие от электросети.

Рис. 1

1. Дополнительная рукоятка.
2. Патрон SDS-PLUS.
3. Выключатель режимов долбления. Может устанавливаться в одно из двух положений:

сверление с ударом — долбление

Комбинацией выключателей (п. 3 и п. 6, рис. 1) устанавливаются следующие режимы работы:
- Сверление. Используется для сверления в стали, дереве, пластике и при закручивании саморезов.
- Сверление с ударом. Используется для сверления в бетоне и кирпиче.
- Долбление. При выборе этого режима отключается вращательное движение рабочего инструмента.

Внимание! Переключать режимы работы разрешается только после полной остановки двигателя.
4. Крышка смазочного отверстия. Ежедневно перед началом работы проверяйте уровень смазки в редукторе.
5. Клавиша сетевого выключателя.
6. Выключатель режимов сверления. Имеет 2 положения:

сверление

сверление с ударом

7. Крышка щеточного узла. Обеспечивает удобный доступ для контроля состояния и замены щеток.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед началом эксплуатации изделия внимательно изучите настоящий паспорт.
РАБОЧЕЕ МЕСТО
1. Держите рабочее место чистым и хорошо освещенным. Беспорядок и недостаточное освещение рабочего места являются причинами серьезных травм.
2. Не используйте электроинструменты во взрывоопасной среде, в присутствии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пары и пыль.
3. Не подпускайте на близкое расстояние детей и посторонних лиц во время работы с электроинструментом.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Перед подключением изделия к электросети проверьте соответствие напряжения требованиям паспорта.
1. Вилка электроинструмента должна соответствовать контактным гнездам розетки. Не используйте какие-либо адаптеры с защитным заземлением. Использование оригинальных вилок и соответствующих розеток снижает риск удара электрическим током.
   Двойная изоляция исключает необходимость в трёхжильном заземлённом проводе и заземлённой электросети.
2. Избегайте контакта с заземленными поверхностями водопроводных труб, радиаторов, кухонных плит и холодильников, т.к. в этом случае существует повышенная опасность поражения электрическим током.
3. Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя и влаги. Проникновение в электроинструмент воды повышает опасность поражения электрическим током.
4. Запрещается использовать сетевой кабель для переноса, волочения или отключения от розетки электроинструмента. Держите сетевой кабель вдали от источников тепла, острых или движущихся частей. Поврежденный или запутанный кабель повышает опасность поражения электрическим током.
5. При работе вне помещения используйте удлинители, предназначенные для наружной работы. Сечение проводов

удлинителя должно соответствовать максимальному току, потребляемому электродвигателем изделия. Для предотвращения возможного перегрева всегда до конца раскручивайте кабель удлинителя с кабельного барабана
6. Изделие не предназначено для непрерывной работы. Работайте с перерывами. Периодически проверяйте, не перегрелся ли инструмент. Используйте инструмент строго по назначению. Помните, что работа с перегрузкой увеличивает вероятность повреждения инструмента и может привести к несчастному случаю.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. При работе с электроинструментом всегда сохраняйте повышенное внимание. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, или находитесь под действием наркотиков, алкоголя или медикаментов.
2. При работе используйте индивидуальные средства защиты: защитные очки, защитную маской, перчатки, противошумные наушники и несколькослойную обувь.
3. Избегайте несанкционированного пуска инструмента. Переноска инструмента с пальцем на кнопке пуска, или подключение к электросети в режиме «включено» может привести к серьёзной травме.
4. Перед работой необходимо удалить посторонние предметы из рабочей зоны.
5. Во время работы сохраняйте правильное устойчивое положение тела.
6. Рабочая одежда должна плотно облегать тело, вопросы должны быть подобраны.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМИ.
1. Запрещено перегружать изделие. Перегрузка сопровождается снижением частоты вращения и характерным изменением звука.
2. Запрещена эксплуатация изделия при неисправном сетевом выключателе.
3. Отключите изделие от электросети перед тем, как делать какие-либо настройки или замену принадлежностей.
4. Храните изделие в месте, недоступном для детей, и не позволяйте посторонним лицам его использовать.
5. Всегда перед началом работы проверяйте исправность изделия. В случае повреждения изделие необходимо отремонтировать для дальнейшего использования.
6. Своевременно затачивайте и очищайте сменные инструменты.
7. Применять изделие разрешается только в соответствии с назначением, указанным в паспорте.
8. Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия.
9. При необходимости ремонт изделия должен осуществляться квалифицированными специалистами в уполномоченном сервисном центре.