142mm

210mm

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и МОНТАЖУ

PUMPMAN

Насос погружной скважинный серий
STM, TMS, SKM, TSSM, SM

EAC CE

Паспорт изделия

1

Уважаемый покупатель, благодарим вас за покупку.
Перед началом эксплуатации данного устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее для последующего обращения. Просьба убедиться, что в гарантийном талоне (стр. 17) присутствует штамп магазина, подпись продавца, дата продажи и модель насоса. При покупке, покупателю следует проверить насос на наличие дефектов.

Оглавление

1. Описание прибора 4
2. Общие сведения 4
3. Технические характеристики 5
4. Указания по технике безопасности 8
5. Транспортировка и хранение 9
6. Монтаж 9
7. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание 11
8. Возможные неисправности и их устранение 12
9. Гарантийный талон 13
10. Условия гарантийного обслуживания 14

2

1.Описание прибора

Комплект поставки:

- Насос в сборе (присоединительное устройство смонтировано на шнуре питания)
- Инструкция по эксплуатации

2.Общие сведения

Скважинные центробежные погружные насосы PUMPMAN серий STM, TMS, SKM, TSSM и SM предназначены для бытового использования и применяются для подачи чистой холодной воды из скважин, глубоких колодцев, водоёмов для водоснабжения зданий, ирригации.


Кабель
Корпус насоса
Рабочее колесо
Обратный клапан
Корпус двигателя
Ротор двигателя
Статор двигателя
Вал двигателя
Подшипник
Подшипник
Уплотнительное кольцо
Уплотнительное кольцо
Уплотнительное кольцо