50*120 mm

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРЕЛКОЙ:
- ЗАВЕРНУТЬ ДО УПОРА РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ГАЗА.
- СОВМЕСТИТЬ ШИП ГОРЕЛКИ С ПАЗОМ НА ГАЗОВОМ БАЛЛОНЕ, НАЖАТЬ И ПОВЕРНУТЬ.

РОЗЖИГ И ОТКЛЮЧЕНИЕ:
- ОСЛАБИТЬ РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ГАЗА.
- НАЖАТЬ НА РЕГУЛЯТОР ДО ХАРАКТЕРНОГО ЩЕЛЧКА И ПОЯВЛЕНИЯ ПЛАМЕНИ.
- ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАВЕРНУТЬ РЕГУЛЯТОР ДО УПОРА.
- ДОЖДАТЬСЯ ОСТЫВАНИЯ СОПЛА ГОРЕЛКИ.
- ОТСОЕДИНИТЬ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН ПОВОРОТОМ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

ВНИМАНИЕ!
- НЕ НАПРАВЛЯТЬ ГОРЕЛКУ НА ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ, ИЗБЕГАТЬ КОНТАКТА ПЛАМЕНИ С КОЖЕЙ.
- НЕ ПРИКАСАТЬСЯ К ОТКРЫТЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЧАСТЯМ ГОРЕЛКИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГОВ.
- НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ ЗАЖЖЕННУЮ ГОРЕЛКУ С БАЛЛОНОМ.
- РАБОТАТЬ ТОЛЬКО В ХОРОШО ВЕНТИЛИРУЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, ВДАЛИ ОТ ГСМ.
- ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ОТСОЕДИНЯТЬ ГОРЕЛКУ ОТ БАЛЛОНА.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРЕЛКОЙ:
- ЗАВЕРНУТЬ ДО УПОРА РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ГАЗА.
- СОВМЕСТИТЬ ШИП ГОРЕЛКИ С ПАЗОМ НА ГАЗОВОМ БАЛЛОНЕ, НАЖАТЬ И ПОВЕРНУТЬ.

РОЗЖИГ И ОТКЛЮЧЕНИЕ:
- ОСЛАБИТЬ РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ГАЗА.
- НАЖАТЬ НА РЕГУЛЯТОР ДО ХАРАКТЕРНОГО ЩЕЛЧКА И ПОЯВЛЕНИЯ ПЛАМЕНИ.
- ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАВЕРНУТЬ РЕГУЛЯТОР ДО УПОРА.
- ДОЖДАТЬСЯ ОСТЫВАНИЯ СОПЛА ГОРЕЛКИ.
- ОТСОЕДИНИТЬ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН ПОВОРОТОМ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

ВНИМАНИЕ!
- НЕ НАПРАВЛЯТЬ ГОРЕЛКУ НА ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ, ИЗБЕГАТЬ КОНТАКТА ПЛАМЕНИ С КОЖЕЙ.
- НЕ ПРИКАСАТЬСЯ К ОТКРЫТЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЧАСТЯМ ГОРЕЛКИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГОВ.
- НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ ЗАЖЖЕННУЮ ГОРЕЛКУ С БАЛЛОНОМ.
- РАБОТАТЬ ТОЛЬКО В ХОРОШО ВЕНТИЛИРУЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, ВДАЛИ ОТ ГСМ.
- ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ОТСОЕДИНЯТЬ ГОРЕЛКУ ОТ БАЛЛОНА.