ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
на фильтр-регулятор и лубрикатор пневматический
(арт. 1500, 1501, 1502, 1503)

1. Назначение

Фильтр-регулятор и лубрикатор пневматический предназначен для регулировки давления в воздушной магистрали на выходе из него, с соблюдением заданного качества воздуха по содержанию влаги и масла.

2. Технические характеристики

Фильтр-регулятор и лубрикатор пневматический ¼ дюйма (арт. 1500):

Размер штуцера 1/4”; максимальное давление воздуха 9,5 бар; расход воздуха 600 л/мин; рабочее давление 0,5-8,5 бар; рабочая температура от +5 до +60 °С; степень очистки 5 мкм; пропускная способность (ёмкость) фильтра 30 мл; ёмкость лубрикатора 30 мл.

Фильтр-регулятор и лубрикатор пневматический 3/8 дюйма (арт. 1501):

Размер штуцера 3/8”; максимальное давление воздуха 9,5 бар; расход воздуха 1800 л/мин; рабочее давление 0,5-8,5 бар; рабочая температура от +5 до +60 °С; степень очистки 5 мкм; пропускная способность (ёмкость) фильтра 60 мл; ёмкость лубрикатора 90 мл.

Фильтр-регулятор и лубрикатор пневматический 1/2 дюйма (арт. 1502):

Размер штуцера 1/2”; максимальное давление воздуха 9,5 бар; расход воздуха 2300 л/мин; рабочее давление 0,5-8,5 бар; рабочая температура от +5 до +60 °С; степень очистки 5 мкм; пропускная способность (ёмкость) фильтра 60 мл; ёмкость лубрикатора 90 мл.

Фильтр-регулятор и лубрикатор пневматический 3/4 дюйма (арт. 1503):

Размер штуцера 3/4”; максимальное давление воздуха 9,5 бар; расход воздуха 2500 л/мин; рабочее давление 0,5-8,5 бар; рабочая температура от +5 до +60 °С; степень очистки 5 мкм; пропускная способность (ёмкость) фильтра 60 мл; ёмкость лубрикатора 90 мл.

3. Правила эксплуатации и техники безопасности

Применять только по назначению.

Не допускается использовать в системе с давлением воздуха, превышающим значение 9,5 бар.

Во время работы используйте необходимые средства защиты.

Всегда перед началом работы проверяйте исправность, целостность составных частей.

Чтобы отрегулировать давление воздуха, приподнимите вентиль над левой, входной колбой, сделайте необходимое количество оборотов в большую или меньшую сторону и снова опустите вентиль, нажав на него сверху. В опущенном состоянии вентиль блокируется, и отрегулировать давление невозможно.

Замена фильтровального элемента не требуется. Следите за уровнем конденсата в левой ёмкости и своевременно очищайте его (на корпусе стоят отметки). **Внимание!** Клапан слива имеет левую резьбу (для арт. 1501, 1502, 1503)! Для слива конденсата **поворачивать** клапан **по часовой стрелке.**

Следите за уровнем масла в правой колбе. Не превышайте необходимый уровень масла (на корпусе стоят отметки). Над правой колбой имеется регулятор подачи количества масла в воздушную систему (кольцо с цифрами от 0 до 9). Установите цифровое значение в соответствии со значением на манометре.

В колбу для смазки (правая колба) заливайте только специальное смазочное масло для пневмосистем, рекомендованное производителем пневмоинструмента.

4. Гарантийные обязательства

Гарантийному обмену подлежит изделие, за исключением того, который утратило свою работоспособность в результате:

- естественного износа, то есть утраты эксплуатационных качеств в результате длительного использования инструмента, но без его разрушения;
- механических повреждений, полученных в результате использования инструмента не по назначению.

Гарантийная замена производится в течение 12 месяцев со дня продажи при условии надлежащего использования изделия.

В случае устранения дефектов в товаре, на который установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого товар не использовался из-за обнаруженных дефектов. При замене товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены. При замене отдельной некачественной или ломаной части (узла), гарантийный срок этой части (узла) продлевается на время, обозначенное в гарантийных обязательствах для данного изделия.

Продавец оставляет за собой право в отказе от предоставления гарантийных услуг, если инструмент был возвращён без деталей, конструктивно его составляющих, отсутствие которых не позволит сделать объективные выводы о причине поломки.

По вопросам гарантии обращайтесь к продавцу или уполномоченным дилерам.

5. Сертификация

Фильтр-редуктор и лубрикатор пневматический UNIOR производится в полном соответствии с международными стандартами DIN, ISO. Обязательной сертификации не подлежит.

6. Изготовитель:
Unior d.d. (Словения)

Продавец:
ООО «Униор Профешнл Тулз»
Санкт-Петербург, ул. Сызранская, 23А
unior@unior.ru www.unior.ru

Гарантийный талон

Название: _____

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: ____. ____. 201__ г.

Подпись продавца: _____

Подпись покупателя: _____

Место печати:

Дата	Сервисные отметки	Специалист