

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
HYUNDAI Solaris, 2010→ хб.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) VI.HY.16.004**

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Демонтировать три самореза, пластиковую гайку и болт кронштейна датчика ABS.

МОНТАЖ:

Взять задней правый подкрылок и поместить его внутрь колёсной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера. Задний торец подкрылка заправить под брызговик.

Совместить все технологические отверстия на подкрылке с отверстиями на кузове автомобиля (подкрылок, кузов).

Закрепить подкрылок штатными саморезами. Вместо пластиковой гайки установить гайку М6 с шайбой из комплекта поставки.

Закрепить подкрылок штатным болтом кронштейна датчика ABS, подложив под него шайбу из комплекта поставки. Закрепить подкрылок саморезами из комплекта поставки в указанных местах.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: саморез оцинкованный, черный 16 мм. (TL 011) – 2шт.
гайка М6 (TL 018) – 1шт.
шайба (TL 012) – 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
HYUNDAI Solaris, 2010→ хб.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) VI.HY.16.004**

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Демонтировать три самореза, пластиковую гайку и болт кронштейна датчика ABS.

МОНТАЖ:

Взять задней правый подкрылок и поместить его внутрь колёсной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера. Задний торец подкрылка заправить под брызговик.

Совместить все технологические отверстия на подкрылке с отверстиями на кузове автомобиля (подкрылок, кузов).

Закрепить подкрылок штатными саморезами. Вместо пластиковой гайки установить гайку М6 с шайбой из комплекта поставки.

Закрепить подкрылок штатным болтом кронштейна датчика ABS, подложив под него шайбу из комплекта поставки. Закрепить подкрылок саморезами из комплекта поставки в указанных местах.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: саморез оцинкованный, черный 16 мм. (TL 011) – 2шт.
гайка М6 (TL 018) – 1шт.
шайба (TL 012) – 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
HYUNDAI Solaris, 2010→ хб.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) VI.HY.16.004**

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Демонтировать три самореза, пластиковую гайку и болт кронштейна датчика ABS.

МОНТАЖ:

Взять задней правый подкрылок и поместить его внутрь колёсной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера. Задний торец подкрылка заправить под брызговик.

Совместить все технологические отверстия на подкрылке с отверстиями на кузове автомобиля (подкрылок, кузов).

Закрепить подкрылок штатными саморезами. Вместо пластиковой гайки установить гайку М6 с шайбой из комплекта поставки.

Закрепить подкрылок штатным болтом кронштейна датчика ABS, подложив под него шайбу из комплекта поставки. Закрепить подкрылок саморезами из комплекта поставки в указанных местах.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: саморез оцинкованный, черный 16 мм. (TL 011) – 2шт.
гайка М6 (TL 018) – 1шт.
шайба (TL 012) – 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
HYUNDAI Solaris, 2010→ хб.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) VI.HY.16.004**

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Демонтировать три самореза, пластиковую гайку и болт кронштейна датчика ABS.

МОНТАЖ:

Взять задней правый подкрылок и поместить его внутрь колёсной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера. Задний торец подкрылка заправить под брызговик.

Совместить все технологические отверстия на подкрылке с отверстиями на кузове автомобиля (подкрылок, кузов).

Закрепить подкрылок штатными саморезами. Вместо пластиковой гайки установить гайку М6 с шайбой из комплекта поставки.

Закрепить подкрылок штатным болтом кронштейна датчика ABS, подложив под него шайбу из комплекта поставки. Закрепить подкрылок саморезами из комплекта поставки в указанных местах.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: саморез оцинкованный, черный 16 мм. (TL 011) – 2шт.
гайка М6 (TL 018) – 1шт.
шайба (TL 012) – 2шт.