

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
TOYOTA RAV4 SWB 2010->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) VI.TO.12.002**

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять переднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Выкрутить штатные саморезы (3шт.), фиксирующие брызговик.
Демонтировать пластиковые пистоны (2шт.) фиксирующие штатный локер в верхней части и пластиковый пистон справа от стойки

МОНТАЖ:

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера. Заднюю часть кромки подкрылка ниже выреза вывести на кромку крыла и заправить под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами. Закрепить подкрылок пистонами из комплекта поставки в верхней части арки и справа от стойки. Закрепить подкрылок саморезом с шайбой к кромке крыла (выше брызговика) и саморезом со сверлом в обозначенном месте на подкрылке.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: пистон 6мм (TL 005)– 1шт.
пистон 6мм (TL 030)– 2шт.
саморез 4,2x16 со сверлом (TL 011)– 1шт.
болт чёрный с шайбой (TL 021)– 1шт

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
TOYOTA RAV4 SWB 2010->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) VI.TO.12.002**

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять переднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Выкрутить штатные саморезы (3шт.), фиксирующие брызговик.
Демонтировать пластиковые пистоны (2шт.) фиксирующие штатный локер в верхней части и пластиковый пистон справа от стойки

МОНТАЖ:

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера. Заднюю часть кромки подкрылка ниже выреза вывести на кромку крыла и заправить под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами. Закрепить подкрылок пистонами из комплекта поставки в верхней части арки и справа от стойки. Закрепить подкрылок саморезом с шайбой к кромке крыла (выше брызговика) и саморезом со сверлом в обозначенном месте на подкрылке.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: пистон 6мм (TL 005)– 1шт.
пистон 6мм (TL 030)– 2шт.
саморез 4,2x16 со сверлом (TL 011)– 1шт.
болт чёрный с шайбой (TL 021)– 1шт

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
TOYOTA RAV4 SWB 2010->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) VI.TO.12.002**

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять переднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Выкрутить штатные саморезы (3шт.), фиксирующие брызговик.
Демонтировать пластиковые пистоны (2шт.) фиксирующие штатный локер в верхней части и пластиковый пистон справа от стойки

МОНТАЖ:

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера. Заднюю часть кромки подкрылка ниже выреза вывести на кромку крыла и заправить под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами. Закрепить подкрылок пистонами из комплекта поставки в верхней части арки и справа от стойки. Закрепить подкрылок саморезом с шайбой к кромке крыла (выше брызговика) и саморезом со сверлом в обозначенном месте на подкрылке.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: пистон 6мм (TL 005)– 1шт.
пистон 6мм (TL 030)– 2шт.
саморез 4,2x16 со сверлом (TL 011)– 1шт.
болт чёрный с шайбой (TL 021)– 1шт

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
TOYOTA RAV4 SWB 2010->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) VI.TO.12.002**

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять переднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Выкрутить штатные саморезы (3шт.), фиксирующие брызговик.
Демонтировать пластиковые пистоны (2шт.) фиксирующие штатный локер в верхней части и пластиковый пистон справа от стойки

МОНТАЖ:

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера. Заднюю часть кромки подкрылка ниже выреза вывести на кромку крыла и заправить под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами. Закрепить подкрылок пистонами из комплекта поставки в верхней части арки и справа от стойки. Закрепить подкрылок саморезом с шайбой к кромке крыла (выше брызговика) и саморезом со сверлом в обозначенном месте на подкрылке.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: пистон 6мм (TL 005)– 1шт.
пистон 6мм (TL 030)– 2шт.
саморез 4,2x16 со сверлом (TL 011)– 1шт.
болт чёрный с шайбой (TL 021)– 1шт