

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКАНА
KIA Cerato, 03/2009→
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) VI.KI.06.003

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять задние левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Демонтировать брызговик. Для этого необходимо вывернуть болт и два самореза.

Демонтировать пластиковый пистон крепления пластикового щитка в центральной части.

МОНТАЖ:

Взять задней левый подкрылок и поместить его внутрь колёсной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку арки крыла и бампера

Совместить все технологические отверстия на подкрылке с отверстиями на кузове автомобиля (подкрылок, кузов).

Приложить брызговик (на подкрылок), совместить отверстия креплений и закрепить их штатными крепежом, демонтированный ранее (болт и два самореза).

Закрепить подкрылок штатным пластиковым пистоном, саморезом из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке (левее чашки пружины) и саморезом с шайбой из комплекта поставки в углублении на подкрылке в передней части.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: саморез оксидированный, черный 16 мм. (TL 011) – 2шт.
шайба ø6мм (TL 012) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКАНА
KIA Cerato, 03/2009→
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) VI.KI.06.003

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять задние левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Демонтировать брызговик. Для этого необходимо вывернуть болт и два самореза.

Демонтировать пластиковый пистон крепления пластикового щитка в центральной части.

МОНТАЖ:

Взять задней левый подкрылок и поместить его внутрь колёсной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку арки крыла и бампера

Совместить все технологические отверстия на подкрылке с отверстиями на кузове автомобиля (подкрылок, кузов).

Приложить брызговик (на подкрылок), совместить отверстия креплений и закрепить их штатными крепежом, демонтированный ранее (болт и два самореза).

Закрепить подкрылок штатным пластиковым пистоном, саморезом из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке (левее чашки пружины) и саморезом с шайбой из комплекта поставки в углублении на подкрылке в передней части.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: саморез оксидированный, черный 16 мм. (TL 011) – 2шт.
шайба ø6мм (TL 012) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКАНА
KIA Cerato, 03/2009→
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) VI.KI.06.003

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять задние левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Демонтировать брызговик. Для этого необходимо вывернуть болт и два самореза.

Демонтировать пластиковый пистон крепления пластикового щитка в центральной части.

МОНТАЖ:

Взять задней левый подкрылок и поместить его внутрь колёсной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку арки крыла и бампера

Совместить все технологические отверстия на подкрылке с отверстиями на кузове автомобиля (подкрылок, кузов).

Приложить брызговик (на подкрылок), совместить отверстия креплений и закрепить их штатными крепежом, демонтированный ранее (болт и два самореза).

Закрепить подкрылок штатным пластиковым пистоном, саморезом из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке (левее чашки пружины) и саморезом с шайбой из комплекта поставки в углублении на подкрылке в передней части.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: саморез оксидированный, черный 16 мм. (TL 011) – 2шт.
шайба ø6мм (TL 012) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКАНА
KIA Cerato, 03/2009→
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) VI.KI.06.003

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять задние левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Демонтировать брызговик. Для этого необходимо вывернуть болт и два самореза.

Демонтировать пластиковый пистон крепления пластикового щитка в центральной части.

МОНТАЖ:

Взять задней левый подкрылок и поместить его внутрь колёсной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку арки крыла и бампера

Совместить все технологические отверстия на подкрылке с отверстиями на кузове автомобиля (подкрылок, кузов).

Приложить брызговик (на подкрылок), совместить отверстия креплений и закрепить их штатными крепежом, демонтированный ранее (болт и два самореза).

Закрепить подкрылок штатным пластиковым пистоном, саморезом из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке (левее чашки пружины) и саморезом с шайбой из комплекта поставки в углублении на подкрылке в передней части.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: саморез оксидированный, черный 16 мм. (TL 011) – 2шт.
шайба ø6мм (TL 012) – 1шт.