

LADA PRIORA 2007->**NLS.52.16.001**

Для установки **переднего левого (L) подкрылка** необходимо:

1. Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
2. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла.
3. Переднюю кромку подкрылка установить на борт бампера, а заднюю кромку подкрылка установить на штатный брызговик.
4. Закрепить подкрылок саморезами.

Комплект крепежа:

Саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 4шт.

LADA PRIORA 2007->**NLS.52.16.001**

Для установки **переднего левого (L) подкрылка** необходимо:

1. Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
2. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла.
3. Переднюю кромку подкрылка установить на борт бампера, а заднюю кромку подкрылка установить на штатный брызговик.
4. Закрепить подкрылок саморезами.

Комплект крепежа:

Саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 4шт.

LADA PRIORA 2007->**NLS.52.16.001**

Для установки **переднего левого (L) подкрылка** необходимо:

1. Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
2. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла.
3. Переднюю кромку подкрылка установить на борт бампера, а заднюю кромку подкрылка установить на штатный брызговик.
4. Закрепить подкрылок саморезами.

Комплект крепежа:

Саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 4шт.

LADA PRIORA 2007->**NLS.52.16.001**

Для установки **переднего левого (L) подкрылка** необходимо:

1. Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
2. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла.
3. Переднюю кромку подкрылка установить на борт бампера, а заднюю кромку подкрылка установить на штатный брызговик.
4. Закрепить подкрылок саморезами.

Комплект крепежа:

Саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 4шт.

LADA PRIORA 2007->**NLS.52.16.001**

Для установки **переднего левого (L) подкрылка** необходимо:

1. Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
2. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла.
3. Переднюю кромку подкрылка установить на борт бампера, а заднюю кромку подкрылка установить на штатный брызговик.
4. Закрепить подкрылок саморезами.

Комплект крепежа:

Саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 4шт.

LADA PRIORA 2007->**NLS.52.16.001**

Для установки **переднего левого (L) подкрылка** необходимо:

1. Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
2. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла.
3. Переднюю кромку подкрылка установить на борт бампера, а заднюю кромку подкрылка установить на штатный брызговик.
4. Закрепить подкрылок саморезами.

Комплект крепежа:

Саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 4шт.