



Как пользоваться плиткорезом:

Начертите строительным карандашом линию, по которой будет производиться срез (При разметке линии отреза нужно помнить, что та часть, которая будет отрезана, не должна иметь ширину меньше 1 см.

Расположите кафель на платформе таким образом, чтобы линия предполагаемого реза совпадала с траекторией движения режущего ролика и плотно прилегала к станине с угольником.

Проведите каретку вдоль начерченной линии (не проводите ролик по одному месту несколько раз, это приведет к некачественному срезу, старайтесь выполнить надрез однократным проведением каретки);

Установите ножку разделителя плитки на край реза и небольшим, но уверенным нажатием на ручку, произведите раскол по линии реза.

Для того чтобы плиткорез хорошо работал, должны выполняться следующие условия:

- его режущий ролик не должен иметь на поверхности никаких дефектов;
- его вращение должно быть легким;
- каретка должна двигаться без толчков и заминок;
- рабочие поверхности станины нужно содержать в чистоте, а рукоять должна быть без каких-либо повреждений.