

# Pro'sKit®

## МТ-8006В РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА

Шаг	Иллюстрации		Описание
1			Пожалуйста, перед установкой защитного кожуха открутите два винта крепления и снимите клипсу, а также ремешок для переноски прибора и кабель.
2	 Top side	 Bottom side	Надевайте защитный кожух, начиная от ушка с отверстием для крепления ремешка, которое находится на верхней стороне, и продолжайте установку по направлению к нижней стороне тестера. Начинайте надевать защитный кожух от ушка с отверстием крепления ремешка для переноски прибора, которое находится на верхней стороне, и продолжайте установку по направлению к нижней стороне тестера.
3			Аккуратно нажмите на МТ-8006В и утапните его так, чтобы он вошел в защитный кожух должным образом.
4			Отрегулируйте установку защитного кожуха так, чтобы вам было удобно пользоваться телефонным тестером.
5			Установите клипсу и подключите кабель к тестеру.