



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI L200, 2014-> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.28.004



Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Колесо при установке подкрылка допускается не снимать.
Извлечь пистоны (2,3,4,5).
Вывернуть болт (1), ослабить брызговик, освобождая место для подкрылка.



Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.
Завести правую часть подкрылка за кромку, левую – заправить под брызговик, кромку подкрылка заправить под кромку расширителя арки.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (2,3,4,5) из комплекта поставки, установить брызговик в штатное положение и закрепить его штатным болтом (1). Ввернуть саморез со сверлом (6)* из комплекта поставки.


Крепеж:

(2,3,4,5) – пистон 6.5мм TL001 – 4 шт

(6) – саморез M4.2x16мм со сверлом TL011 – 1 шт.

* для сверления и затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30 Н*м


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI L200, 2014-> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.28.004



Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Колесо при установке подкрылка допускается не снимать.
Извлечь пистоны (2,3,4,5).
Вывернуть болт (1), ослабить брызговик, освобождая место для подкрылка.



Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.
Завести правую часть подкрылка за кромку, левую – заправить под брызговик, кромку подкрылка заправить под кромку расширителя арки.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (2,3,4,5) из комплекта поставки, установить брызговик в штатное положение и закрепить его штатным болтом (1). Ввернуть саморез со сверлом (6)* из комплекта поставки.


Крепеж:

(2,3,4,5) – пистон 6.5мм TL001 – 4 шт

(6) – саморез M4.2x16мм со сверлом TL011 – 1 шт.

* для сверления и затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30 Н*м


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI L200, 2014-> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.28.004



Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Колесо при установке подкрылка допускается не снимать.
Извлечь пистоны (2,3,4,5).
Вывернуть болт (1), ослабить брызговик, освобождая место для подкрылка.



Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.
Завести правую часть подкрылка за кромку, левую – заправить под брызговик, кромку подкрылка заправить под кромку расширителя арки.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (2,3,4,5) из комплекта поставки, установить брызговик в штатное положение и закрепить его штатным болтом (1). Ввернуть саморез со сверлом (6)* из комплекта поставки.


Крепеж:

(2,3,4,5) – пистон 6.5мм TL001 – 4 шт

(6) – саморез M4.2x16мм со сверлом TL011 – 1 шт.

* для сверления и затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30 Н*м


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI L200, 2014-> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.28.004



Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Колесо при установке подкрылка допускается не снимать.
Извлечь пистоны (2,3,4,5).
Вывернуть болт (1), ослабить брызговик, освобождая место для подкрылка.



Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.
Завести правую часть подкрылка за кромку, левую – заправить под брызговик, кромку подкрылка заправить под кромку расширителя арки.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (2,3,4,5) из комплекта поставки, установить брызговик в штатное положение и закрепить его штатным болтом (1). Ввернуть саморез со сверлом (6)* из комплекта поставки.

Крепеж:

(2,3,4,5) – пистон 6.5мм TL001 – 4 шт

(6) – саморез M4.2x16мм со сверлом TL011 – 1 шт.

* для сверления и затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30 Н*м