

Daewoo MATIZ 2005->

Арт. 001904

1. Поднять автомобиль на подъёмнике на высоту удобную для установки подкрылок.
2. Демонтировать штатные задние брызговики, если автомобиль ими укомплектован.
3. **Задний правый (R)** подкрылок помещается в колёсную нишу заднего крыла.
4. Закрепить подкрылок по борту крыла на оцинкованные саморезы в указанные места, начиная от середины к передней его части.
5. Затем взять задний правый брызговик и установить его в последовательности - брызговик, подкрылок, крыло на штатное место креплениями, с которого он были демонтирован ранее.
6. В случаях, когда задние брызговики отсутствуют в штатном комплекте с машиной, просто закрепить подкрылок на оцинкованные саморезы.
7. Прижимая подкрылок к заднему лонжерону, закрепить его на саморезы в обозначенные места.