

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
MAZDA 3 2009 г.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) В1.МА.07.003**

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять заднее левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Демонтировать три штатных пистона, фиксирующие штатный войлочный локер. Пара пистонов находится справа и слева от стойки возле нижней кромки локера один находится с левой стороны арки в дальней части арки.

МОНТАЖ:

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за борт кромки колесной арки.

В задней части кромку подкрылка вывести на пластиковую защиту колесной арки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковыми пистонами.

Дополнительно закрепить подкрылок саморезом из комплекта поставки в обозначенном месте (справа в колесной арке).

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: саморез оцинкованный, черный 16 мм. (ТЛ 011) – 1шт.
пистон пластиковый ø8мм (ТЛ 006) - 3шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
MAZDA 3 2009 г.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) В1.МА.07.003**

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять заднее левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Демонтировать три штатных пистона, фиксирующие штатный войлочный локер. Пара пистонов находится справа и слева от стойки возле нижней кромки локера один находится с левой стороны арки в дальней части арки.

МОНТАЖ:

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за борт кромки колесной арки.

В задней части кромку подкрылка вывести на пластиковую защиту колесной арки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковыми пистонами.

Дополнительно закрепить подкрылок саморезом из комплекта поставки в обозначенном месте (справа в колесной арке).

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: саморез оцинкованный, черный 16 мм. (ТЛ 011) – 1шт.
пистон пластиковый ø8мм (ТЛ 006) - 3шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
MAZDA 3 2009 г.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) В1.МА.07.003**

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять заднее левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Демонтировать три штатных пистона, фиксирующие штатный войлочный локер. Пара пистонов находится справа и слева от стойки возле нижней кромки локера один находится с левой стороны арки в дальней части арки.

МОНТАЖ:

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за борт кромки колесной арки.

В задней части кромку подкрылка вывести на пластиковую защиту колесной арки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковыми пистонами.

Дополнительно закрепить подкрылок саморезом из комплекта поставки в обозначенном месте (справа в колесной арке).

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: саморез оцинкованный, черный 16 мм. (ТЛ 011) – 1шт.
пистон пластиковый ø8мм (ТЛ 006) - 3шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
MAZDA 3 2009 г.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) В1.МА.07.003**

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять заднее левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Демонтировать три штатных пистона, фиксирующие штатный войлочный локер. Пара пистонов находится справа и слева от стойки возле нижней кромки локера один находится с левой стороны арки в дальней части арки.

МОНТАЖ:

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за борт кромки колесной арки.

В задней части кромку подкрылка вывести на пластиковую защиту колесной арки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковыми пистонами.

Дополнительно закрепить подкрылок саморезом из комплекта поставки в обозначенном месте (справа в колесной арке).

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: саморез оцинкованный, черный 16 мм. (ТЛ 011) – 1шт.
пистон пластиковый ø8мм (ТЛ 006) - 3шт.