

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
MAZDA 3 2003-2009, спорт хб
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) В1.МА.02.004**

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Демонтировать штатные пистоны крепления войлочной шумоизоляции (4 на внутренней части арки, и 1 внизу в передней части, возле порога).

МОНТАЖ:

Взять задний левый подкрылок и поместить его внутрь колёсной ниши.

Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологической прорези, к задней до щелевого замка, замок выходит на бортик бампера, далее уходит под кромку бампера.

Совместить все технологические отверстия с отверстиями на кузове автомобиля (подкрылок, войлок, кузов).

Закрепить на 4 штатных пистона (демонтированных ранее) подкрылок на внутреннюю часть колесной арки крыла.

Поставить пистон (поставляемый в комплекте) в нижней части арки около порога

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: пистон пластиковый ø6мм (ТЛ 005) – 2шт.
пистон пластиковый ø8мм (ТЛ 006) – 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
MAZDA 3 2003-2009, спорт хб
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) В1.МА.02.004**

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Демонтировать штатные пистоны крепления войлочной шумоизоляции (4 на внутренней части арки, и 1 внизу в передней части, возле порога).

МОНТАЖ:

Взять задний левый подкрылок и поместить его внутрь колёсной ниши.

Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологической прорези, к задней до щелевого замка, замок выходит на бортик бампера, далее уходит под кромку бампера.

Совместить все технологические отверстия с отверстиями на кузове автомобиля (подкрылок, войлок, кузов).

Закрепить на 4 штатных пистона (демонтированных ранее) подкрылок на внутреннюю часть колесной арки крыла.

Поставить пистон (поставляемый в комплекте) в нижней части арки около порога

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: пистон пластиковый ø6мм (ТЛ 005) – 2шт.
пистон пластиковый ø8мм (ТЛ 006) – 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
MAZDA 3 2003-2009, спорт хб
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) В1.МА.02.004**

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Демонтировать штатные пистоны крепления войлочной шумоизоляции (4 на внутренней части арки, и 1 внизу в передней части, возле порога).

МОНТАЖ:

Взять задний левый подкрылок и поместить его внутрь колёсной ниши.

Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологической прорези, к задней до щелевого замка, замок выходит на бортик бампера, далее уходит под кромку бампера.

Совместить все технологические отверстия с отверстиями на кузове автомобиля (подкрылок, войлок, кузов).

Закрепить на 4 штатных пистона (демонтированных ранее) подкрылок на внутреннюю часть колесной арки крыла.

Поставить пистон (поставляемый в комплекте) в нижней части арки около порога

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: пистон пластиковый ø6мм (ТЛ 005) – 2шт.
пистон пластиковый ø8мм (ТЛ 006) – 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
MAZDA 3 2003-2009, спорт хб
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) В1.МА.02.004**

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Демонтировать штатные пистоны крепления войлочной шумоизоляции (4 на внутренней части арки, и 1 внизу в передней части, возле порога).

МОНТАЖ:

Взять задний левый подкрылок и поместить его внутрь колёсной ниши.

Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологической прорези, к задней до щелевого замка, замок выходит на бортик бампера, далее уходит под кромку бампера.

Совместить все технологические отверстия с отверстиями на кузове автомобиля (подкрылок, войлок, кузов).

Закрепить на 4 штатных пистона (демонтированных ранее) подкрылок на внутреннюю часть колесной арки крыла.

Поставить пистон (поставляемый в комплекте) в нижней части арки около порога

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: пистон пластиковый ø6мм (ТЛ 005) – 2шт.
пистон пластиковый ø8мм (ТЛ 006) – 2шт.