

ZAZ SENS Sedan 2002->

NLL.68.02.001

1. Для установки **переднего левого (L) подкрылка** необходимо ослабить крепление штатного брызговика (два самореза крепящие брызговик по борту крыла), а также демонтировать саморез, расположенный на бортике крыла, в передней его части.
2. Открутить внутри колёсной арки крепление штатного пыльника.
3. Взять подкрылок, соответствующий этой арке крыла, и поместить его внутрь колёсной ниши так, чтобы край подкрылка поместился между брызговиком и бортом крыла.
4. Совместить отверстие на подкрылке со штатным креплением внутри колесной арки.
5. Завести борт подкрылка за отбортовку крыла, начиная от брызговика к бамперу.
6. Закрепить подкрылок внутри колёсной арки на штатное крепление, установить саморез на борту крыла и затянуть саморезы, крепящие брызговик.
7. Закрепить подкрылок к лонжерону на два оксидированных, черных самореза в отпрессованные на поверхности места.

