

## **ZAZ SENS Sedan 2002->**

### **NLL.68.02.001**

1. Для установки **переднего правого (R) подкрылка** необходимо ослабить крепление штатного брызговика (два самореза крепящие брызговик по борту крыла), а также демонтировать саморез, расположенный на бортике крыла, в передней его части.
2. Открутить внутри колёсной арки крепление штатного пыльника.
3. Демонтировать болт диам.8 мм с правой стороны от стойки.
4. Взять подкрылок, соответствующий этой арке крыла, и поместить его внутрь колёсной ниши так, чтобы край подкрылка поместился между брызговиком и бортом крыла.
5. Совместить отверстие на подкрылке со штатным креплением внутри колесной арки.
6. Завести бортик подкрылка за отбортовку крыла, начиная от брызговика к бамперу.
7. Закрепить подкрылок внутри колёсной арки на штатное крепление, установить саморез на борту крыла и затянуть саморезы, крепящие брызговик.
8. Закрепить подкрылок к лонжерону на один оксидированный, черный саморез с левой стороны от стойки в отпрессованное место, а с правой стороны – на штатный болт диам.8 мм.

