

ZAZ SENS Sedan 2002->

NLL.68.02.003

1. Для установки **заднего левого (L) подкрылка** необходимо ослабить крепление брызговика (два самореза, крепящие брызговик по борту крыла), демонтировать саморез внутри колёсной арки, крепящий брызговик. Затем демонтировать саморез на борту крыла, находящийся выше крепления брызговика, и крепление в виде гайки, крепящей защитный кожух бензопровода, с левой стороны.
2. Поместить подкрылок в колёсную нишу и завести кромку подкрылка под отбортовку крыла, начиная от щелевого замка, расположенного в передней части около порога, и далее под бортом крыла до брызговика.
3. Совместить отверстия на подкрылке со штатными местами крепления в колёсной нише автомобиля.
4. Закрепить подкрылок на саморез, расположенный выше брызговика, и саморез внутри колесной арки, крепящий брызговик штатным крепежом.
5. Затем затянуть крепления брызговика, обращая внимание, что подкрылок должен располагаться между брызговиком и бампером (в последовательности: брызговик-подкрылок-бампер).
6. Закрепить внутреннюю часть подкрылка к лонжерону с левой стороны от стойки на штатный крепёж (демонтированный ранее), а с правой стороны - на оксидированный, черный саморез в отпрессованное на поверхности место

