

# **ZZZ SENS Sedan 2002->**

## **NLL.68.02.004**

1. Для установки заднего правого (R) подкрылка необходимо ослабить крепление брызговика (два самореза, крепящие брызговик по борту крыла), демонтировать саморез внутри колёсной арки, крепящий брызговик. Затем демонтировать саморез на борту крыла, находящийся выше крепления брызговика, и крепление в виде гайки, крепящей защитный кожух бензопровода, с левой стороны.
2. Поместить подкрылок в колёсную нишу и завести кромку подкрылка под отбортовку крыла, начиная от щелевого замка, расположенного в передней части около порога, и далее под бортом крыла до брызговика.
3. Совместить отверстия на подкрылке со штатными местами крепления в колёсной нише автомобиля.
4. Закрепить подкрылок на саморез, расположенный выше брызговика, и саморез внутри колесной арки, крепящий брызговик штатным крепежом.
5. Затем затянуть крепления брызговика, обращая внимание, что подкрылок должен располагаться между брызговиком и бампером (в последовательности: брызговик-подкрылок-бампер).
6. Закрепить внутреннюю часть подкрылка к лонжерону с левой стороны от стойки на штатный крепёж (демонтированный ранее), а с правой стороны - на на оксидированный, черный саморез в отпрессованное на поверхности место.

