



- Перед применением **ОБЯЗАТЕЛЬНО** встряхнуть баллон.
- Аккуратно распылите препарат на поверхность, которую нужно подвергнуть очистке.
- Обеспечьте равномерное нанесение.
- Дайте средству полностью испариться до включения устройства в сеть.