



- При использовании продукта рекомендуется использовать перчатки!

1. Обезжирить обрабатываемую поверхность используя салфетку №1
 2. Дождаться полного высыхания поверхности или протереть сухой тряпкой.
 3. Равномерно нанести нанопокрытие на поверхность используя салфетку №2.
- Наносить состав необходимо при температуре от +15°C до +25°C.
4. Дождаться полного высыхания обработанной поверхности, излишки (капли или подтеки) распределить по поверхности. Состав должен высохнуть естественным путем и образовать пленку на поверхности. Оптимальное время для закрепления состава от 5 до 10 минут.
 5. Растирать поверхность используя салфетку №3 или чистое полотенце из микрофибры. Поверхность должна быть прозрачной и без разводов.