



- Перед применением хорошо взболтать.
- Поврежденное место отшлифовать наждачной бумагой зернистостью 1000 или абразивной подушкой. Тщательно очистить и обезжирить при помощи обезжиривателя.
- Используя тонкую кисточку или ватную палочку нанести жидкость тонким слоем и дать высохнуть 5-10 минут.
- Обработанное место промыть водой, высушить. Повторить несколько раз до достижения желаемой степени чернения.
- Покрыть оружейным маслом и отполировать.