



- Поверхности очистить от грязи и ржавчины, зачистить крупнозернистой наждачной бумагой (для металлов), рекомендуется обезжирить (ацетоном) и просушить.
- Отрезать не менее 1/3 от объема стрижня и тщательно смешать оба компонента пальцами рук (можно влажными) до получения равномерной окраски массы.
- Полученную смесь нанести на ремонтируемую поверхность. При склеивании деталей нанести на обе соединяемые поверхности, прижать и зафиксировать на 15 минут. При использовании на влажных или замасленных поверхностях, смесь необходимо приглаживать воздушно-поступательными движениями, до ощущения прилипания её к поверхности (для замасленных поверхностей прочность соединения снижается на 20-25%). Для разглаживания склеенной поверхности и придания ей необходимой формы, используйте плоские предметы смоченной водой.