

Стеллаж разбонный. Серия "Профи"

Инструкция по сборке

1. Распаковать детали.
2. Уложить правую и левую стойку в горизонтальное положение.
3. Установить на стойки полки, совмещая отверстия в угловых элементах полок с гайкой-заклепкой в стойке. Закрепить с помощью резьбового соединения.
4. Наложить оставшиеся стойки на полки. Закрепить с помощью резьбового соединения.
5. Установить стеллаж в вертикальное положение. Произвести затяжку резьбовых соединений с помощью шестигранного ключа.
6. Отрегулировать горизонтальность полок регулируемыми опорами.

Комплектация

1. Стойка - 4 шт.
2. Полка - количество по заказу
3. Винт М6х35.66.05 - 4 шт. на полку
4. Шайба 6.06..096 - 4 шт. на полку
5. шайба 6.65Г.096 - 4 шт. на полку
6. Шестигранный ключ S5 - 1 шт.

