

**PT GROUP**

Паспорт изделия

**LADA
Largus 2012-**



Рейлинг «Усиленный»

Комплектация

- A) Винт M8x20 под шестигранник - 6 шт.
- B) Шайба M8 - 6 шт.
- C) Шайба гроверная M8 - 6 шт.
- D) Протектор самоклеящийся - 6 шт.
- E) Активатор адгезии (Праймер 3М) - 1 шт.
- F) Рейлинг в сборе - 2 шт.

Требуемые инструменты

- A) Ключ-звездочка «Торкс» T40.
- B) Ключ гаечный на 13 мм.



Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- **Не подвергать изделие воздействию влаги первые сутки после установки;**
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не превышать допустимую нагрузку (ограничение автопроизводителя до 50 кг.);
- Не использовать изделие для эвакуации автомобиля;
- Не вносить самостоятельные изменения в конструкцию изделия;
- Не обрабатывать кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия;

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО «ПТ ГРУПП»**адрес: 445000, Самарская обл.****г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,
строение 1.**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____

Штамп ОТК _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.

ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. При вскрытии пакета с активатором адгезии, не разворачивайте салфетку, чтобы избежать её высыхания. Монтаж производить после полного высыхания праймера, при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте роликом. Первые сутки после установки избегать контакта двустороннего скотча с влагой!

ШАГ 1.

Выкрутите штатные винтовые заглушки из крыши автомобиля. Наклейте вокруг отверстий протекторы из комплекта поставки.



ШАГ 2.

Установите рейлинг на крыше совместив крепежные отверстия. Наживите крепежные винты из комплекта, сначала средний винт, затем крайние винты. Отрегулируйте положение обтекателей.



ШАГ 3.

Отметьте положение обтекателей маленькими кусочками малярного скотча для нанесения активатора адгезии. После этого снимите рейлинг. Обезжирьте места прилегания обтекателей и по разметке нанесите активатор адгезии из комплекта поставки. Снимите защитную плёнку с двухсторонней ленты обтекателей на небольшом участке и загните перпендикулярно линии прилегания.



ШАГ 4.

Вновь установите рейлинг на автомобиль, наживите крепежные винты, сначала средний винт, затем крайние винты. Удалите защитную плёнку двухсторонней ленты со среднего обтекателя полностью. Затяните винт среднего обтекателя. Затяните винты в передней и задней части рейлинга.



ШАГ 5.

Выставьте передний и задний обтекатели согласно нанесенной разметке и удалите защитную плёнку двухсторонней ленты с обтекателей. Плотнo прижмите обтекатели к крыше автомобиля. Остатки активатора адгезии удалите с помощью бензина «Галоша». Повторите шаги с 1 по 5 для другой стороны автомобиля. Монтаж завершен.



телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:
<http://www.youtube.com/user/theptgroup>