



ArtEpoxy

ИНСТРУКЦИЯ



Свойства:

Прозрачная и ударопрочная эпоксидная смола. Позволяет делать отливки до 1,5 см толщиной без вскипаний и пузырей. При необходимости отливок толще 1,5 см смолу следует заливать послойно с интервалом 8 часов между слоями. Полное отверждение происходит за 24 часа.



Смола прозрачная



Очень низкая вязкость



Ударопрочная

1

В чистую и сухую емкость налейте в пропорции 100 частей компонента А, на 50 частей компонента В. (Например: 100 грамм смолы и 50 грамм отвердителя).

2

Хорошо перемешайте 2 компонента (примерно 60 секунд) по всему объему емкости, особое внимание уделяя стенкам и углам. Краситель или пигмент добавлять при смешивании до получения желаемого оттенка. Перелейте содержимое в другую емкость и размешайте снова в течении 30 секунд, данный этап гарантирует однородность смеси и оптимальное отверждение.

3

Вылейте смолу в подготовленную форму. Для лучшего отделения заливки от формы можно использовать восковую смазку или скотч.

4

В процессе заливки на поверхности могут образовываться пузырьки воздуха, если через 30 минут они не пропадут, используйте строительный фен или открытое пламя.

5

Оставьте застывать на 48 часов, при температуре 23 С, предохраняя от пыли.



При заливке пористых поверхностей, например: дерева, бетона и т.д., необходимо прогрунтовать поверхность тонким слоем смолы. После схватывания можно выполнять полноценную заливку. Без предварительной грунтовки возможен выход пузырей из поверхности.



[instagram.com/artepoxy_smola](https://www.instagram.com/artepoxy_smola)



vk.com/artepoxy