



Детали	Изображение	Кол-во	Деталь	Изображение	Кол-во
T-образная деталь		2	шестигранный ключ 3 мм		1
414 стопор (анти-прыжок)		1	408 доводчик центр. двери		1
ST4*10 винт (крест)		2	нижний ролик		2
			ST6*30 шестигранный винт		4

Инструкция по установке

1. Ослабьте винты и разделите стопор на основную часть и стопорный соединитель.

основная часть

стопорный соединитель

Ослабьте винты

2. Установите антипрыжковый стопор

2.1 Вставьте T-образную деталь в паз верхней горизонтали двери.

2.2 Вставьте стопорный соединитель в верхний горизонт.

2.3 Зафиксируйте стопорный соединитель с T-образной деталью при помощи винтов ST4x10.

T-образная пластиковая деталь

2.3 Измерьте размер S, закрепите основную часть со стопорным соединителем в доступном положении. S=ширина вертикального профиля.

Отрегулируйте основную часть, когда $S \leq 5$
 $10 < S < 5$
 $15 < S < 10$

Инструкция по установке

3. Установите основную часть анти-прыжкового стопора 414 и установите дверь. Отрегулируйте нижние ролики, чтобы придать двери горизонтальное положение после установки двери.

4. Отрегулируйте антипрыжковый стопор.

4.1 Отрегулируйте высоту антипрыжкового стопора. Чем больше направляющая стопора соприкасается с доводчиком, тем лучше.

направляющая стопора

Поверните по часовой стрелке для поднятия стопора вверх.
Поверните против часовой стрелки для наклона стопора вниз.

направляющая стопора

подвижная часть доводчика

4.2 Отрегулируйте высоту анти-прыгающего ролика, пока дверь не будет плавно двигаться.

4.3 Отрегулируйте высоту пластиковых винтов до тех пор, пока дверь не будет скользить плавно, избегайте выхода из строя доводчика при сильном закрытии двери.

Поверните по часовой стрелке для поднятия стопора вверх.
Поверните против часовой стрелки для наклона стопора вниз.

Поверните пластиковый винт по часовой стрелке для поднятия вверх основной части стопора
Поверните пластиковый винт против часовой стрелки для наклона вниз основной части стопора