

Рекомендации по использованию шлифовального инструмента

Франкфурт	Задача	Зерно, мкм (Grit)	Глубина царапин, мм	Ресурс, м2*	Фреза
GFB «КОГОТЬ»	Съём полимерных покрытий любой толщины и больших неровностей. Локальный съём неровностей	-	1,5	6000	-
FZ	Обработка прочных, сверхпрочных бетонов и низкоабразивных материалов (полимер, топпинг и др.)	-	0,32	2500	SZ
FZ000	Обдирка, агрессивный съём больших припусков на бетонах марки М100-350, асфальта	1600/1250 (12)	0,95	1800	SZ000
FZ00	Обдирка, съём средних припусков на бетонах марки М100-350	800/630 (20)	0,47	1400	SZ00
FZ0	Съём «молочка» и ослабленных слоев бетона марки М100-350	630/315 (30)	0,32	1000	SZ0
FZ1	Выглаживание поверхности на бетонах марки М300-350	315/250 (50)	0,2	1000	SZ1
FZ2	Тонкое шлифование (первый этап лощения) на бетонах марки М300 и выше. Ремонт полированного пола.	125/100 (120)	0,08	1000	SZ2
FZ3	Второй этап лощения на бетонах марки М350 и выше. Ремонт полированного пола	80/60 (200)	0,05	1500	SZ3

*при снятии 1 мм обрабатываемой поверхности

Материал \ Переход	Z	Z000	Z00	Z0	Z1	Z2	Z3	GFB «КОГОТЬ»
Бетон М100-250	○	●	●	◐	○	—	—	●
Бетон М300-350	◐	●	●	●	◐	◐	○	●
Бетон выше М350	●	—	—	—	—	◐	◐	●
Ремонт полированного пола	—	—	—	—	◐	◐	●	—
Краска	●	◐	—	—	—	—	—	●
Тонкий полимер (до 1,5 мм)	●	—	—	—	—	—	—	●
Полимер (толще 1,5 мм)	○	—	—	—	—	—	—	●
Плиточный клей	●	○	—	—	—	—	—	●
Топпинг	●	—	—	—	—	—	—	●
Малоабразивные материалы (равнитель, мозайка и т.д.)	●	—	—	—	—	—	—	●
Асфальт	—	●	◐	○	—	—	—	●
Твердые эпоксидные покрытия	●	—	—	—	—	—	—	●

●
оптимально

◐
хорошо

○
приемлемо

—
не подходит

(8482) 71-32-30, 8 962 611-32-30
www.almaz-service.com

АЛМАЗ
СЕРВИС

