



ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ Ролик для раздвижных дверей RD8

Комплектность:

1. Каретка – 2 шт.
2. Планка крепления двери – 2 шт.
3. Ограничитель – 2 шт.
4. Бегунок – 1 шт.
5. Болт (Винт) и гайка крепления ролика и планки – 2 шт.
6. Винт фиксации ограничителя к направляющей (острый) – 2 шт.
7. Ключ – 1 шт.
8. Саморезы, шурупы. 12 шт.



Порядок действий.

- прикрепить планки с 2-х сторон верхнего торца двери шурупами входящими в комплект
- навернуть гайку на болт и ввернуть болты крепления в каретку со стороны, где больше выступают колесики (где нет пластмассовой заглушки)
- вставить каретку в планку крепления двери, что бы планка оказалась между болтом и гайкой, а острый выступ каретки был направлен от центра двери*. Выставить каретки по уровню.
- закрепить на полу бегунок (ролик нижней направляющей двери) в положении, при котором он не будет выходить из двери в закрытом и открытом положении (возможно предварительно навесить дверь и отметить крайнее открытое положение)
- навесить дверь в предварительно закрепленную металлическую направляющую, вставив нижнюю направляющую (или прорезь двери) в бегунок двери и затянуть гайки, зажав планку (при необходимости отрегулировать)
- вставить и закрепить винтом ограничители с обеих концов направляющей (вставив гайку в ограничитель сверху). Ограничитель позволяет фиксировать дверь в крайних положениях.

* при не возможности заведения двери сбоку сначала вставляют каретки в направляющую, а затем навешивают к ним дверь

