

## Naval H2

**Артикул:** 9.9401.1 Комплект порогов  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2014  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

|                                   |    |     |
|-----------------------------------|----|-----|
| 1.Болт М8х30.....                 | 8  | Шт. |
| 2.Болт М10х20.....                | 2  | Шт. |
| 3.Шайба 8.....                    | 8  | Шт. |
| 4.Шайба 10.....                   | 8  | Шт. |
| 5.Гайка М10.....                  | 2  | Шт. |
| 6.Гайка закладная М8 широкая..... | 6  | Шт. |
| 7.Гайка закладная М8 Узкая.....   | 2  | Шт. |
| 8.Кронштейн передний.....         | 2  | Шт. |
| 9.Кронштейн средний.....          | 2  | Шт. |
| 10.Кронштейн задний.....          | 2  | Шт. |
| 11.Стойка.....                    | 2  | Шт. |
| 12.Проставка.....                 | 12 | Шт. |

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить штатный полт в передней части лонжерона автомобиля.
2. Установить гайку закладную в отверстие передней части порога автомобиля, предварительно демонтировать резиновую заглушку.
3. Установить передний кронштейн, закрепить штатным болтом (при необходимости установить шайбу 10) и болтом М8х30.
4. Ослабить штатный болт крепления защиты бака в средней части лонжерона.
5. Установить гайку закладную в отверстие средней части порога автомобиля, предварительно демонтировать резиновую заглушку.
6. Установить стойку, закрепить её болтом М8х30 к гайке закладной.
7. Установить средний кронштейн, закрепить штатным болтом к лонжерону, болтом М10х20 к стойке.
8. Установить гайку закладную М8 широкую в отверстие задней части порога, предварительно демонтировать резиновую заглушку.
9. Установить гайку закладную М8 узкую в отверстие задней части днища автомобиля, предварительно демонтировать резиновую заглушку.
10. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм, М6-10Нм).

При установке порогов D.173AL использовать проставки 5мм.

