

Инструкция по применению

Трафарет из фольгоизола (на клеевой основе).

1. Поверхность стен должна быть обеспылена/огрунтована. Перед нанесением штукатурки можно окрасить стену в необходимый цвет швов.
2. Сделайте разметку стен для первой линии трафаретов (горизонт, наклон).
3. Снимите с трафарета защитную плёнку.
4. Приклейте трафарет на стену по линии разметки.
5. Нанесите штукатурку через трафарет на стену. Толщина слоя будет равна толщине трафарета.
6. Уберите излишки штукатурки.
7. Снимите трафарет, после того, как штукатурка немного подсохнет и перестанет тянуться. Время схватывания зависит от температуры окружающей среды и характеристик материала.
8. После полного высыхания штукатурки, при необходимости, снимите неровности и шероховатости наждачной бумагой. Загрунтуйте получившуюся поверхность и нанесите финишное покрытие (краска, лак и т.д.)



Видео 1.



Видео 2.

Инструкция по применению

Трафарет из фольгоизола (на клеевой основе).

1. Поверхность стен должна быть обеспылена/огрунтована. Перед нанесением штукатурки можно окрасить стену в необходимый цвет швов.
2. Сделайте разметку стен для первой линии трафаретов (горизонт, наклон).
3. Снимите с трафарета защитную плёнку.
4. Приклейте трафарет на стену по линии разметки.
5. Нанесите штукатурку через трафарет на стену. Толщина слоя будет равна толщине трафарета.
6. Уберите излишки штукатурки.
7. Снимите трафарет, после того, как штукатурка немного подсохнет и перестанет тянуться. Время схватывания зависит от температуры окружающей среды и характеристик материала.
8. После полного высыхания штукатурки, при необходимости, снимите неровности и шероховатости наждачной бумагой. Загрунтуйте получившуюся поверхность и нанесите финишное покрытие (краска, лак и т.д.)



Видео 1.



Видео 2.