

## **Инструкция шпатлевка Финиш Гипс WR 65**

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:** Основа должна быть прочной, очищенной от пыли, старой краски, масляных пятен и других покрытий, ухудшающих сцепление с поверхностью. Гипсокартонные плиты должны быть прочно закреплены на каркасе или другом основании. Все глубокие повреждения поверхности (трещины, выбоины и др.) должны быть предварительно выровнены штукатурными смесями BROZEX.

Поверхность основания необходимо обработать соответствующей основанию грунтовкой в один или несколько слоев. После нанесения дать грунтовке высохнуть.

При подготовке основания и проведении работ рекомендуется руководствоваться СНиП 3.04.01-87.

**ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:** В процессе работы и в течение последующих 3-х дней температура основания должна быть в интервале от +5 °С до +30 °С.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой температурой от +15 до +18 °С в соотношении 0,4-0,44 л воды на 1 кг смеси (1,2-1,32 л на мешок 3 кг) и тщательно перемешать (вручную или при помощи дрели с насадкой) до получения однородной массы без комков, дать выстояться в течение 2-3 минут и перемешать вторично. Полученную растворную смесь можно использовать в течение 50-60 минут.

### **При выравнивании поверхности:**

Готовую шпаклевочную смесь равномерно нанести на поверхность толщиной слоя до 5 мм. Разровнять при помощи металлического шпателя. При необходимости нанести дополнительный выравнивающий слой. Перед нанесением необходимо убедиться в том, что предыдущий слой высох. Время высыхания составляет 3-5 часов и зависит от толщины слоя, температуры и влажности воздуха в помещении. Выровненную поверхность обработать с помощью шлифовального инструмента. Шлифовку поверхности производить после высыхания последнего слоя.

### **При заполнении швов между гипсокартонными листами:**

Предварительно подготовленный стык между гипсокартонными листами заполнить готовой шпаклевочной смесью.

Разровнять уложенную смесь и удалить излишки при помощи металлического шпателя. Наложить на стык армирующую ленту, вдавливая её шпателем в слой шпаклевочной смеси. Равномерно нанести выравнивающий слой при помощи более широкого металлического шпателя. Заполненный шов после высыхания шпаклевки обработать шлифовальным инструментом.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Работы необходимо проводить в резиновых перчатках. Для защиты дыхательных путей применять респиратор или марлевую повязку.

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды.

**ХРАНЕНИЕ:** в сухих помещениях в неповрежденной фирменной упаковке 6 месяцев с даты изготовления.