

Комплектовочный лист:

1. Основной рамный профиль 1,5 м – 3 шт.
2. Поперечина профиль 0,7 м – 1 шт.
3. Центр. соедин. деталь металл – 2 шт.
4. Резиновый шнур цвет антрацит 4,5 м – 1 шт.
5. Саморез с буром 3,9*19 – 8 шт.
6. Соединительный уголок ABS – 4 шт.
7. Ручка ПВХ малая – 2 шт.
8. Москитное полотно 1,6х0,8 м – 1 шт.
9. Крепление верх-низ – 2 пары
10. Нож для закатки шнура – 1 шт.



Инструкция по сборке и монтажу рамочных противомоскитных сеток

(Внимание! Расстояние от краев светового проема до откосов и нижнего отлива должно составлять:
сверху – не менее 50 мм, снизу – не менее 40 мм, по бокам – не менее 30 мм)

1. Отрезать с помощью режущего инструмента, оборудования по металлу основной рамный и поперечный профиль в необходимый размер (см. ниже инструкцию по замеру).
2. Скрепить основной рамный профиль с помощью соединительных уголков используя молоток, не повредив при этом комплектующие (рис. 1).
3. Вставить центральную соединительную деталь в поперечный профиль с обеих сторон и соединить его с основным рамным профилем. Как правило, поперечину располагают ровно по центру москитного изделия (рис. 2).
4. Отрезать москитное полотно по размерам изделия с припуском примерно 30-40 мм и наложить на раму (рис. 3).
5. Закатать резиновым шнуром москитное полотно в паз основного рамного профиля с помощью ножа для закатки шнура (рис. 4). В процессе закатывания следует слегка равномерно натягивать полотно, чтобы оно не морщилось и не провисало.
6. После закатки полотна конец шнура обрезать и аккуратно заправить в паз основного рамного профиля.
7. Закатанный резиновый шнур немного приподнять, вставить ручки в паз основного рамного профиля и обратно закатать шнуром (рис. 5).
8. Лишние куски полотна обрезать канцелярским ножом вдоль паза основного рамного профиля с внешней стороны шнура (рис. 6).
9. Закрепить саморезами с буром два длинных крепления верх-низ на верхней внешней части оконной рамы на расстоянии 45 мм от светового проема до центра самореза и два коротких крепления верх-низ на нижней части оконной рамы на расстоянии 35 мм от светового проема до центра самореза.
10. Установить противомоскитную сетку в длинные крепления сверху. Затем, прижимая профиль к оконной раме, опустить ее и зафиксировать в нижних креплениях.



Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Инструкция по замеру:



1. Откройте створку окна, куда Вы хотите установить противомоскитную сетку.
Измерьте высоту **В** светового проема рамы и ширину **Ш**.
2. Отрежьте основной рамный профиль (2 штуки) длиной **В1 = В – 5 мм**
3. Отрежьте основной рамный профиль (2 штуки) длиной **Ш1 = Ш – 5 мм**
4. Отрежьте поперечный профиль (1 штуку) длиной **Ш2 = Ш + 10 мм**

Внимание! При распиле рамного и поперечного профиля, старайтесь держать режущий инструмент ровно под 90°, чтобы спил был ровным во всех плоскостях.