

# Стеллаж металлический









Ширина, мм: **1** 912 Цвет: 600 Глубина, мм: 500 серый RAL 7012 300 400 1824 Высота, мм: оцинкованный

Количество комплектующих, шт									
Размер стеллажа (ШхГхВ),мм	Стойка	Попереч- ный полко- держатель	Продоль- ный полко- держатель	Полка	Усилитель полки	Пласти- ковый подпятник	Соедини- тельные стойки	Инструкция по сборке	Упаковка
912x400x1824	8	8	8	3	4	4	4	1	1
912x500x1824	8	8	8	3	7	4	4	1	1
912x600x1824	8	8	8	3	7	4	4	1	1

### Для сборки рекомендуется использовать:

1. Киянка (резиновый молоток) – для прочной фиксации полкодержателей к стойке.

Если у вас нет киянки, оберните молоток мягкой тканью.

2. Плоская отвертка – при возникновении технически сложного процесса сборки.

#### 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Стеллаж модульный HIT КЕЕР представляет собой надежную сборно-разборную конструкцию из стали, удобен для организации системы хранения дома, в гараже, на балконе, в саду.

#### 2. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стеллаж следует хранить и эксплуатировать при относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

#### 3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации стеллажа HIT KEEP – 12 месяцев со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления товара.

Изготовитель не несёт ответственности за неисправность стеллажа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, сборке и эксплуатации; умышленной порчи.

#### АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

**ООО «Фёст Логистик»** 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Игумновское шоссе, д. 1. Служба заботы о клиентах: 8 (800) 250-21-51. www.lLogistik.ru / e-mail: sales@lLogistik.ru

Во избежание опрокидывания стеллаж можно закрепить к стене с помощью крепежных элементов (дюбель и саморез) не менее чем в 2-х точках.

Элементы для крепления к стене в комплект не входят.

#### ПОРЯДОК СБОРКИ СТЕЛЛАЖА

- 1. Установите пластиковые ножки к 4 стойкам.
- **2.** Установите поперечные полкодержатели. Оставьте два верхних отверстия свободными для соединительных элементов.
- **3.** Установите продольные полкодержатели на том же уровне, что и поперечные.

## ВАЖНО! Убедитесь, что поперечные и продольные полкодержатели вставлены полностью.

- **4.** Установите усилители полок между продольными полкодержателями. Согните крепеж, как показано на рисунке 4.
- ! Обращаем Ваше внимание, что на стеллажах шириной 500 мм и 600 мм устанавливается 1 усилитель на уровне размещения шин/колес.
- 5. Соедините стойки с помощью соединительных элементов.
- 6. Повторите шаг 2, 3 и 4 в той же последовательности.
- **7.** Установите полки. Один уровень у Вас останется под хранение колес/шин.
- 8. Стеллаж готов!

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ Штамп ОТК (месяц, год)

