



Положить боковины и переднюю панель отверстиями вверх. Забить в боковины (II) втулки регулируемых опор (5), затем завернуть опоры регулируемые (4). Забить в боковины шканти (1) и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентров (2). Вставить в боковины и переднюю панель (III) стяжки-эксцентрики (3) стрелкой в направлении отверстия на торце. Соединить боковины с передней панелью. Стянуть каркас, поворачивая стяжки-эксцентрики (3) на передней панели с помощью отвертки. Стол рекомендуется собирать на столешнице (I). Положить столешницу отверстиями вверх. Забить в столешницу шканти (1) и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентров (2) согласно приложенной схеме расположения отверстий для столешниц. Соединить каркас со столешницей и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (3) на боковинах. Закрывать торцы стяжек-эксцентров декоративными заглушками. Установить стол. При необходимости отрегулировать положение стола опорами. Неиспользованные отверстия закрыть заглушками

