

 grinder-deco.ru

[Перейти >](#)

 +7 (812) 930-73-03

[Позвонить >](#)

 grinder@auri.ru

[Написать >](#)

Требования к подготовке основания террасного настила от 28.10.2021г

ПОДГОТОВКА БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ

В случае монтажа на открытой площадке бетонное основание должно находиться выше отметки земли и иметь уклон поверхности для отвода воды не менее 2° в противоположном от дома направлении для избежания застаивания воды под настилом.

Поверхность бетонного основания должна быть ровной и не иметь впадин или бугров.

ЛАГИ ДПК

На подготовленное бетонное основание необходимо укладывать лаги GRINDERDECO в перпендикулярном (под углом 90°) настилу направлении с шагом 350 мм по центрам, широкой стороной (40 мм) на основание. Лаги дополнительно снабжаются резиновыми подкладками (85x85x3 мм) с шагом 300-400 мм в целях обеспечения отвода воды и локального выравнивания поверхности. В ложбинках допускается использование «стопкой» 2-х и более резиновых подкладок, в местах выпуклости основания допустимо их отсутствие.

Расстояние от лаг до неподвижных ограничителей (стен, заборов, ступеней, столбов) должно составлять 10 мм.

ПОДГОТОВКА КАРКАСНОГО ОСНОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ

При подготовке деревянного основания или металлического каркаса шаг между несущими балками должен составлять не более 350 мм по центрам. Горизонтальные балки каркаса, на которые будут укладываться лаги из ДПК, должны находиться на одном уровне и в одной плоскости.

Перед началом монтажа лаг из ДПК металлический каркас необходимо окрасить в целях предотвращения коррозии и дать просохнуть, а деревянное основание необходимо пропитать антисептиком и дождаться просыхания.

ЛАГИ ДПК

На подготовленный каркас следует укладывать лаги GRINDERDECO, в поперечном направлении по отношению к балкам каркаса с шагом не более 350 мм по центрам широкой

стороной (40 мм) на основание, провисание лаги между каркасом не должно превышать 350 мм

Расстояние между центрами вертикальных лаг, предназначенных для крепления боковой облицовки террасы, должно составлять не более 600 мм.

Расстояние от лаг до неподвижных ограничителей (стен, заборов, ступеней, столбов) должно составлять 10 мм.

УКЛАДКА И МОНТАЖ ЛАГ

УКЛАДКА

Укладка лаг может осуществляться двумя способами:

1. Нахлест обрезком лаги: при укладке лаг в длину зазор между торцами лаг должен составлять 10 мм, вторым рядом вплотную к зазору прислоняется обрезок лаги с нахлестом в 30 мм с каждой стороны.
2. Нахлест лагой: при укладке лаг в длину вторая лага смещается вбок и устанавливается вплотную с нахлестом в 30 мм с каждой стороны, третья лага устанавливается в ряд с первой.

КРЕПЛЕНИЕ

Монтаж лаг осуществляется скользящим креплением скобой для лаги с одной точкой для жесткого крепления в центре с помощью дюбель-гвоздя, либо строительного уголка с крепежом к лаге и к основанию с помощью шурупа.

Возможно использование монтажной перфорированной ленты в качестве заменителя скобы для лаги.