



- I. Столешница  
 II. Боковина левая  
 III. Боковина правая  
 IV. Стойка левая  
 V. Стойка правая  
 VI. Полка нижняя  
 VII. Полка средняя  
 VIII. Полка верхняя  
 IV. Перегородка

Вбить вставку (1) и закрепить опору (2) в деталях: II, III, IV, V. Вбить вставку (1) и закрепить опору (3) в детали VI. Вставить гайки эксцентриков (4) в детали II; III; IV; V; VI. Положение стрелки на гайке – «вверх», в сторону торца. Вкрутить дюбель эксцентрика (7) в детали: I; II; III; VI; VII. В отверстия Ф8мм в пласти и торце– установить шканты (5.) Соединить детали. Гайки эксцентриков (4) завернуть до упора на 180 градусов. Стол с приставными полками поставить вертикально. Отрегулировать винты опор ножек для придания устойчивого положения. Гайки эксцентриков (4) закрыть декоративными заглушками (8).

Поз.	Вид	Наименование
1		Вставка для опоры Ф-17 (крепеж ВР01) Кр.д
2		Опора регул. Р1 05 Кр.д
3		Опора регул. Р1 10PNE (M6*20) Кр.д
4		Эксцентрик 16мм
5		Шкант 8x30
6		Евровинт 7x50
7		Дюбель к эксцентрику
8		Заглушка эксцентрика