

САДОВЫЙ КОМПОСТЕР – СХЕМА СБОРКИ.

Садовый компостер объемом 600л. состоит из 18 планок (6 узких и 12 широких), объемом 800л. – из 24 планок (6 узких и 18 широких), объемом 1200л. – из 33 планок (6 узких и 27 широких).

Собирая основание компостера, соедините между собой три узких и две широких планки так, чтобы получился разомкнутый шестигранник. В свободные пазы узких планок вставьте замки (см. рис. №2). Собирая последующие уровни компостера, используйте только широкие планки, а при сборке последнего уровня – только узкие планки.

В итоге должна получиться шестигранная конструкция, в основании которой отсутствует одна широкая планка.

Оставшаяся широкая планка используется в качестве заслонки для извлечения компоста (см. рис. № 7 и № 8).

широкая планка

узкая планка

замки

