



Инструкция по установке

Артикул **714011**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	X-Trail	1.6	2015-н.в.

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Соосно с отверстиями в подрамнике моторного отсека разместить ПЗ 61x20x6 A40 M10 и наживить Болты M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Завести задние точки защиты.
2. В отверстиях подрамника радиатора установить ПУ 60x14 A20 B10 M8. Закрепить передние точки защиты Болтами M8x40, Проставки 10 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:19:24