



Паспорт

Садово-парковая скамейка
«Афина УНИ»

Центральный офис, Москва – розничная и оптовая торговля:

111558 г. Москва, ул. Молодцовых, дом 14А

Телефон: +7 (495) 248-03-18 многоканальный

(время работы офиса с 9:00 до 19:00 по московскому времени)

Отдел продаж: zakaz@hobbyka.ru

Тендерный отдел: tender@hobbyka.ru

Бухгалтерия: buhgalt@hobbyka.ru

Отдел закупок: zakupka@hobbyka.ru

Маркетинговый отдел: marketing@hobbyka.ru

Сервисный центр: service@hobbyka.ru

Отдел доставки: logist@hobbyka.ru

Связь с руководителем: boss@hobbyka.ru

Представительство ООО «ХоббиКа» в Санкт-Петербурге:

Телефон: +7 (812) 649-03-73

Электронная почта: spb@hobbyka.ru

www.hobbyka.ru



Назначение:

Скамейка «Афина Уни» благодаря мощному каркасу из стали прочна и долговечна. Кованые декоративные элементы визуально облегчают конструкцию опор, создавая привлекательный внешний вид. Изгиб спинки и сиденья повторяет классическую форму парковых диванов.

Габаритные размеры:

Длина:	от 0,6 до 3,0 м	Высота сиденья:	390 мм
Ширина:	660 мм	Ширина сиденья:	430 мм
Высота:	760 мм	Вес:	от 32,65 кг

Свидетельство о приемке:



_____ з. Дата выпуска.

Изготовитель:

ООО "Хоббика" 111558 г. Москва, ул. Молостовых, дом 14А

Упаковка:

Стрейч-пленка; воздушно-пузырчатая пленка; скотч

Материалы:

Опоры: Сталь. Порошковое полимерное покрытие по каталогу RAL.

Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины. Покрытие – атмосферостойкая лессирующая акриловая пропитка с лаком. Стандартные цвета: Палисандр, Махагон, Тик.

Комплектация:

Опора стальная	от 0,6 до 1,8 м:	2шт.
Брус на сиденье и спинку:		13шт.
Комплект стяжек:		1комп.
Болт мебельный М6х45:		26шт.
Шайба оцинкованная под М6:		26шт.
Шайба гроверная под М6:		26шт.
Саморез по дереву 4х30:		20шт.
Гайка оцинкованная М6:		26шт.

Сборка и монтаж:

1. Освободить изделие от упаковки. Проверить комплектность, ознакомиться с паспортом.
2. Для удобства осуществляйте сборку вдвоем. Установить левую и правую опору так, чтобы меньшее расстояние до крепежных отверстий бруса смотрели друг на друга. Затем произвести сборку опор и бруса с помощью мебельных болтов, шайб, гроверов и гаек. По окончании сборки установить комплект стяжек с помощью саморезов.

